SHARP

取扱説明書

ハードディスク・DVD・ビデオー体型 デジタルハイビジョンレコーダー

形名 DV-ARV22

2. 操作編

操作に入る前に別冊の取扱説明書 1.接続・準備編をご覧ください。







VHS **HQ** Hi-Fi





















G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内における登録商標です。

G-code

Gコード、G-CODE、および Gコードロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. および その関連会社の日本国内における登録商標です。 Gコードシステムは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- で使用の前に、別冊の取扱説明書 1. 接続・準備編 の「安全にお使いいただくために」(7ページ)を 必ずお読みください。
- この取扱説明書および別冊の取扱説明書 1. 接続・準備編 は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記入 されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。
 - お客様登録のご案内 お買い上げいただきました製品につきましては「お客様登録」をお願いいたします。詳しくは、 裏表紙をご覧ください。

本機のご紹介

本機を正しくお使いいただく ための注意事項やメニューの 操作について説明しています。

本機に搭載のチューナーで **放送を楽しもう**

放送の切り換えかた(選局のしか た)や、番組情報の確認のしかた などについて説明します。

放送中の番組を HDD・DVDに録画しよう

視聴中の番組を、HDD(ハード ディスク)やDVDにすぐに録画す る操作について説明しています。

これから放送される番組を HDD・DVDに予約録画しよう

電子番組表(EPG/Gガイド)の使いかたや、HDDやDVDへの予約録画について説明しています。

録画した番組を見るために HDD・DVDを再生しよう

HDDやDVDを再生するとき の操作や機能について説明し ています。

ビデオ(VHSテープ)を使って ビデオの録画・再生をしよう

VHSテープへの録画やVHS テープの再生について説明し ています。

HDD・DVDに録画した番組を **編集しよう**

不用なシーンを消すなど、HDDやDVDに録画したタイトルの編集について説明しています。

^{録画した番組を} ダビングしよう

HDD・DVD・VHS・i.LINK (TS)機器の間でのダビング について説明しています。

D-VHSなどの **外部機器を使おう**

D-VHSなどのi.LINK(TS)機 器などとの接続や操作につい て説明しています。

^{録画したあとで} ディスクを管理しよう

録画済みディスクの保護や 初期化のしかたなどについて 説明しています。

^{本機の} 設定を変えよう

本機をより活用していただくための各種設定や、ディスクの初期化・ファイナライズについて説明しています。

こんなときは

困ったときに確認する項目や、 仕様、用語の解説、さくいんな ど、便利な情報のページです。

目的別早見もくじ

- ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ず お読みください。(1.接続・準備編 7ページ)
- ご自分で設置するときや、初めてご使用になるときは、1. 接続・準備編をお読みください。
- 以下は、したいことから操作のしかたを探せる早見もくじです。
- もくじの一覧は4ページをご覧ください。

ハードディスクまたは DVD に録画したい

- 番組を選局して、放送中の番組をハードディスクや DVD にすぐに録画できます。
- ハードディスクまたは DVD への録画中は録画の終了時刻を設定できます。
- お好みの録画画質を選べます。

番組の選局	24 <i>ペ</i> –೮
電子番組表(EPG/G ガイド)の操作	50 • 54 ページ
HDD(ハードディスク)に録画	39ページ
DVD に録画	41 ページ
録画終了時刻の設定	44ページ
録画画質と録画時間について	36 ~ 38 ペ–ジ

放送中の番組を一時停止してメモを取りたい

● タイムシフト機能を使うと、放送中の番組を一時停止してメモを取ったり、番組の放送時間をずらして視聴できます。

ハードディスクまたは DVD に予約録画したい

- 電子番組表(EPG/Gガイド)やGコード®システムを使って予約できます。
- 予約の設定内容は後で変更できます。詳細な設定もできます。

電子番組表(EPG/G ガイド)から予約録画したい	50・54ページ
G コード®で予約録画したい	62ペ – ジ
日時を指定して予約録画したい	64ページ
予約内容を変更したいとき	74 ページ
詳細な予約設定について	66 ページ

※ VHS テープへの予約録画はできません。

ハードディスクまたは DVD に録画した番組を再生したい

●録画した番組の再生や、市販の DVD ビデオの再生ができます。再生中の便利な操作も試してみましょう。

再生する	30ページ
録画した番組を一覧表示し、選択して再生する(録画リスト)	32 ページ
市販の DVD ビデオを再生する 8	37 ページ
早送り、早戻しやスロー再生、静止画再生など、便利な操作をしたいとき 9	30ページ

本機をお使いになる前にお読みください。

ビデオの録画や再生をしたい

● 番組を選局して、放送中の番組をVHSテープにすぐに録画できます。

放送中の番組を VHS テープで録画する 104ページ VHS テープを再生する 106ページ

※ VHS テープへの予約録画はできません。

編集を楽しみたい

● 録画した番組のいらない場面を消す、インデックス画面を変えるなどの編集 を楽しめます。いらない番組も消せます。

HDD (ハードディスク) や DVD に録画した 番組を編集したい......110ページ プレイリストを作って編集したい......120ページ ※ VHS テープは編集できません。

ダビングしたい

● HDD(ハードディスク)に録画した番組をDVDにダビングしたり、ダビング の予約ができます。

● 録画したVHSテープからHDD(ハードディスク)やDVDにダビングできます。

ダビングについて知りましょう128ページ HDD (ハードディスク) と DVD との間で **ダビングしたい......134**ページ VHS テープから HDD(ハードディスク)や DVD にダビングする......136・140ページ ダビング予約 145ページ

操作ができない

● 録画や再生ができないときなど、困ったときに確認していただきたいことを 説明しています。また、操作でよくあるお問い合わせを紹介しています。

故障かな?と思ったら	188	Bページ
よくあるお問い合わせ	193	3 ページ

● ページ右端の章見出しもご活用ください。

本機を正しくお使いいただくための 注意事項やメニューの操作について 説明しています。

放送の切り換えかた(選局のしかた) や、番組情報の確認のしかたなどに

視聴中の番組を、HDD(ハードディ スク)やDVDにすぐに録画する操作

ついて説明しています。

について説明しています。

録画しよう

電子番組表(EPG/Gガイド)の使い かたや、HDD(ハードディスク)や DVDへの予約録画について説明して います。

HDD(ハードディスク)やDVDを再 生するときの、操作や機能について 説明しています。

VHS テープへの録画や VHS テープ の再生について説明しています。

不用なシーンを消すなど、HDD(ハー ドディスク) やDVDに録画したタイ トルの編集について説明しています。

HDD(ハードディスク)・DVD・VHS・ i.LINK(TS)機器の間でのダビングにつ いて説明しています。

D-VHSなどのi.LINK(TS)機器との接 続や操作について説明しています。

録画済みディスクの保護や初期化の しかたなどについて説明しています。

本機をより活用していただくための 各種設定や、ディスクの初期化・ファ イナライズについて説明しています。

困ったときに確認する項目や、仕様、 用語の解説、さくいんなど、便利な情 報のページです。

ご紹介

予約録画しよう HDD・D>Dに HDD・D>Dを ビデオ(>Hのテープ) 再生しよう

の録画・再生をしよう

編集しようダビングしよう

管理しよう ディスクを

設定を変えよう。こんなときは

- お使いになる前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。 p> 1. 接続・準備編 フページ
- ご自分で設置するときや、初めてお使いになるときは、別冊の 1. 接続·準備編 をお読みください。
- 本機を楽しむための情報が 1. 接続・準備編 「ディスクについて」(111ページ) にも記載されています。本機をお使いになる前にお読みください。

ご紹介 ◆ 本機をお使いになる前にお読みくついて説明しています。	ださい。各部のなまえや本機を使うための準備操作に
もくじ一覧4	ディスクの入れかた・取り出しかた 16
この取扱説明書の見かた7	VHSテープの入れかた・
◆ 本書で使われているイラスト・説明文・ マークについて	取り出しかた17
必ずお読みください8	スタートメニューを使おう18
本機で受信できる放送9	● スタートメニューのガイド表示と リモコンのボタン18
各部のなまえとおもな機能 10	スタートメニューの基本操作
本機を使うための準備をしよう 14	本体表示とテレビ画面表示について…20
放送を楽しもう ● 録画をする前にお読みく タイムシフト視聴につい	ださい。放送の切り換えかたやチャンネルの選びかた、 Nて説明しています。
チャンネルを選局しよう24	音声・字幕・映像を切り換えよう 28
外部入力を選ぶ	放送中の番組を時間をずらして見よう
(録画した番組の情報を見る)26	(タイムシフト視聴)
● 連動データ放送を楽しむ (録画したデータ放送を見る)	
(歌画 0/2) ノ放及で元の) 20	
HDD(ハードディスク)・DVDに録画しよう	● HDDやDVDに録画をする前に知っておいていただきたい ことや、基本的な録画のしかたについて説明しています。
HDD(ハードディスク)やDVDに	今見ている番組をHDD(ハードディスク)に
録画する前にお読みください 34	録画しよう39
録画画質と録画時間36	● 録画中にチャプターマーク(しおり)を 追加しよう40
HDD(ハードディスク)/DVDの	今見ている番組をDVDディスクに
録画画質を細かく設定しよう 38	録画しよう41
◆ マニュアル録画画質「MN○○」を 設定する38	自動的に録画を終了させよう 44
HDD(ハードディスク)・DVDに予約録画し	よう ● いろいろな録画予約の方法を説明しています。 (VHSテープへの予約録画はできません。)
HDD(ハードディスク)やDVDに	地上アナログ放送を電子番組表
予約録画する前にお読みください 46	(Gガイド)で予約しよう54
● 1.HDD(ハードディスク)やDVDの予約録画の種類について知ろう 46	● 電子番組表(Gガイド)で番組を 探すときの便利な機能58
● 2.詳細な予約設定をする	電子番組表で連続ドラマなどの予約録画を
● 3.その他の便利な機能	しよう(ドラマ延長予約)60
● 4. 電子番組表(EPG/ Gガイド)を 使った延長予約48	Gコード®システムで予約しよう 62
デジタル放送を電子番組表(EPG)で	日時とチャンネルを指定して
予約しよう50	予約しよう64

HDD(ハードディスク)・DVDに予約録画しよう つづき			
 ●「追加購入グループ」 71 ●「映像設定」 72 予約設定をしたときに表示されるメッセージ 73 予約の確認・取り消し・休止・変更をしよう 74 予約録画のこんなときは 76 ● HDD(ハードディスク)の容量が足りないとき(おすすめ消去リスト) 76 ● 予約録画時に気をつけてほしいこと … 77 			
う ● HDDやDVDの基本的な再生のしかたと、いろ いろな再生のしかたについて説明しています。			
停止した場所からつづけて再生しよう (つづき再生)			
VHSテープの録画と再生のしかたについて説明しています。(VHSテープへの予約録画はできません。)			
VHSテープを再生しよう 106			
いただきたいことや、いろいろな編集のしかたについ			
プレイリストを作る			

	/グのしかたやダビングをするときに知っておいていただ)て説明しています。
ダビングについて128 ダビングする前にお読みください 129 HDDとDVDのダビング134 HDDまたはDVDとVHSのダビング 136 本体のボタンでダビングしよう 140	HDDとi.LINK(TS)機器の ダビング143 本機を使っていないときに ダビングする(ダビング予約) 145
外部機器を使おう ● D-VHSビ	デオデッキやAV-HDDなどを接続して操作する方法を説 ます。
i.LINK(TS)機器を接続する 148 ● i.LINK操作パネルを表示させる 149 ● i.LINK操作パネルの使いかた 150 ● 本機に接続したi.LINK(TS)機器を選択する 151 ● i.LINK(TS)機器を操作する	 D-VHSやAV-HDDなどに録画されている 番組を再生する
ディスクを管理しよう●) 録画した番組にタイトルを付けたり、ディスクを整理したいときにお読みください。
タイトル名を変える158 タイトル(録画した番組)を誤って 消したくない160 ● タイトル(録画した番組)を保護する160 ● ディスクを保護する161	タイトル(録画した番組)や チャプター(章)を消そう 162 初期化とファイナライズについて 164 ● 初期化をする
	に使いこなすために必要な設定について説明しています。 にお読みください。
スタートメニューの「各種設定」について . 168 ● スタートメニューの「各種設定」で設定できること	設置調整
こんなときは ● 思った通りに表なときにお読	操作できない、本機を使っていて気になることがある、そん みください。
お知らせを見る	ダビングのこんなときは
録画のこんなときは 199 録画予約のこんなときは 200	さくいん214

本書で使われているイラスト・説明文・マークについて

- 本書では、リモコンを使った操作を中心に説明しています。
- 画面表示やイラストは、説明のために簡略化していますので、実際とは多少異なります。

操作上のアドバイスマーク

● 重要

重要 …正しくお使いいただくために重要な情報です。

(国) お知らせ)

お知らせ …もう少し詳しい説明や、機能の制限事項です。




ヒント …知っていると便利な情報です。

┉⇒よくあるお問い合わせ)


…よくあるお問い合わせ情報です。

● 機能ごとのマーク

• この取扱説明書では、次の記号を使っています。



● 本書の見かた



大切な録画は必ず試し録りを

● HDD (ハードディスク)、DVD-RW/-Rディスク (VRフォーマット)、 VHSテープで必ず事前に試し録りをして、正常に録画・録音される か確認してください。

録画内容の補償はできません

● 万一、本機やディスク、VHSテープの不具合、または停電や結露などの外部要因などによって録画できなかった場合、録画内容の補償やそれに付随する損害については、当社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。

著作権について

- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

- 本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権者などによって複製を禁止する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。
- ◆ 本機は、無許諾のディスク(海賊版など)の再生を制限する機能を 搭載しており、このようなディスクを再生することはできません。

つゆつきについて

- 次の場合には、内部のHDD (ハードディスク)、ピックアップレンズ、ドラム、ヘッド、またはディスク、VHSテープにつゆ (水滴) がつくことがあります。
 - 暖房をつけた直後。
- 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
- 冷えた場所(部屋)から急に暖かい部屋に移動したとき。

つゆつきが起こったまま使うと

ディスクの信号が読み取れないほか、HDD (ハードディスク)に傷がつき故障の原因になります。また、ビデオの心臓部であるヘッドドラムに水滴がつき、VHSテープが貼りついてテープやヘッドを傷めてしまいます。

つゆをとるには

● ディスク、VHSテープを取り出して電源を入れておけば、約2時間 位でつゆが取り除かれ、正常な動作をするようになります。

使用温度について

 室温が5℃~35℃の状態でご使用ください。室温の温度変化は、 1時間あたりの温度変化を10℃以内に保つことをおすすめします。寒冷地区でのご使用の場合は、特につゆつきにご注意ください。

残像現象(画像の焼きつき)のご注意

● ディスクのメニューや本機のメニュー画面などの静止画をテレビ画面に表示したまま長時間放置しないでください。画面に残像現象(画像の焼きつき)を起こす場合があります。特にプロジェクションテレビでは残像現象(画像の焼きつき)が起こりやすいのでご注意ください。

商標・登録商標など

- ◆本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。
- ●ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレオ音声のDVDビデオを作成することができるようになります。この技術をPCM記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、その結果、より高い解像度(ビットレート)の映像、または、より長い記録時間を実現することが可能になります。

ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタ リングしたDVDは全てのDVDビデオプレーヤーで再 生することが可能です。

- 注:使用した記録型DVDに対してプレーヤーが互換性を持っている場合。
- Dolby、ドルビーおよびダブルD(**III**) 記号は、ドルビー ラボラトリーズの商標です。
- ◆DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- ●「スペシャライザー」は、デスパー・プロダクツ社との ライセンス契約に基づき製造されています。 Spatializer® N-2-2™と (は、デスパー・プロダクツ 社の商標です。
- **DVP**はDVDフォーマットロゴライセンシング(株)の 商標です。
- HDMI、HDMIロゴおよび高品位マルチメディアイン ターフェイスは、HDMI Licensing, LLCの商標また は登録商標です。

G-CODE®

- Gコード、G-code、およびGコードロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の 日本国内における登録商標です。
- Gコードシステムは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。

GSUIDE

- G ガイド、G G U I D E 、およびG ガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内 における登録商標です。
- Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。
- 米 Gemstar-TV Guide International, Inc.および その関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容およ び番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責 任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・ サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損 失に対しても責任を負いません。

地上アナログ放送

従来の放送です。録画やダビングが自由にできます。

電子番組表(Gガイド)

地上アナログ放送のTBS系列の放送局から送られて くる番組表データを表示させて、選局や録画予約な どができます。

地上デジタル放送

テレビ放送データ放送

BSデジタル放送

テレビ放送・ラジオ放送・データ放送・

110度CSデジタル放送

テレビ放送 データ放送

従来の放送よりも高画質・高音質な、デジタル放送です。デジタルハイビ ジョン番組を、HDD(ハードディスク)に高品位で録画できます。ただし、 録画やダビングには制限があります。

デジタル放送の特徴

テレビ放送

従来のアナログ放送にくらべて、高画質・高音質なテレビ放送が楽しめます。

J J 13 IJARE

ラジオ放送 CD並みの高音質な音楽放送が楽しめます。

データ放送

静止画や文字によって、さまざまな情報を提供する放送 です。

電子番組表(EPG)

デジタル放送から送られてくる番組表データを表示 させて、選局や録画予約などができます。

HD/SD放送

デジタル放送にはハイビジョン放送(HD放送)と、スタンダード放送(SD放送…従来画質の放送)があります。

字幕

映画などの番組では、字幕が放送されます。

双方向サービス

クイズ番組に参加したり、アンケートに答えたりすることができます。

110度CSデジタル放送の専用サービス

ご案内チャンネルの表示

お客様が未契約の有料放送事業者の放送番組を選局した とき、「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内 表示に加え、代替契約の視聴案内が表示されます。



ブックマーク

コンテンツ画面にブックマークが表示されているときは、その情報を登録しておき、後でブックマークを一覧表示、選択して、関連チャンネルを呼び出したりすることができます。

ボード (掲示板)

プラットフォーム(スカパー!110P[CS1]、スカパー!110S[CS2])単位でいろいろなサービス情報の案内がボード(掲示板)に表示されます。詳しくは**184**ページをご覧ください。

デジタル放送の「コピー制御」について

デジタル放送で視聴・録画できる番組にはコピー制御 信号が含まれています。

コピー制御信号の種類

- 一「録画禁止」の番組:録画はできません。視聴のみ可能です。
- 「1回だけ録画可能」の番組:録画できます。ただし、録画した番組は複製することができません。また、録画できるディスクに制限があります。2004年4月からは、地上デジタル放送とBSデジタル放送のほとんどの番組が「1回だけ録画可能」の番組になりました。110度CSデジタル放送の番組には「録画可能」の番組もあります。
- 「録画可能」の番組:録画できます。ダビングに制限 はありません。


デジタル放送を録画できるディスク

- -HDD (ハードディスク)
- ーDVD-RW Ver.1.1 **CPRM対応** / Ver.1.2 **CPRM対応** のディスク(VRフォーマット)
- ーDVD-R Ver.2.0 **CPRM対応** ∕ Ver.2.1 **CPRM対応**の ディスク(VRフォーマット)
- ※「CPRM (Content Protection for Recordable Media)」 とは、デジタルメディアに対する著作権保護技術です。本機 は、CPRM著作権保護技術を採用しています。

ダビングの制限

「1回だけ録画可能」の番組は、i.LINKケーブルなどを使ったデジタルコピーができません。HDD(ハードディスク)に録画した「1回だけ録画可能」の番組をVRフォーマットのDVD-RW/-Rにダビングすることもできません。「1回だけ録画可能」の番組をダビングすると、番組を複製するのではなくダビング元からダビング先へ移動(ムーブ)することになります(ダビング元からは録画した番組は消去されます)。

|本体前面



(1)電源ボタン(14ページ)

●電源を入/切します。(電源が「切」のときは、待機ランプ が赤点灯します。)

リセットボタン(192ページ)

◆本機が操作を受けつけなくなったときは、本体表示部に 「RESET」と表示されるまで押し続けます。

(2)待機ランプ(赤)

- ●電源「切」のときに点灯します。
- ●電源「入」のときと電源プラグが接続されていないときは 消灯します。
- (3)テープ取出しボタン(**17**ページ)
 - ●VHSテープを取り出します。
- **④VHSテープ挿入口(17ページ)** ●VHSテープをセットします。

(5)Hi-Visionランプ(青)

- ●ハイビジョン番組を受信中/録画中に点灯します。
- ●録画したハイビジョン番組を再生中に点灯します。
- ※ 本体表示部のバックライトを消灯させているときは点灯 しません。
- (6)ディスクトレイ(**16ペ**ージ)
- (7)トレイ開/閉ボタン(16ページ)
 - ●ディスクトレイを開/閉します。
- (8) リモコン受光部(1. 接続・準備編) 44ページ)
- (9)本体表示部(タイトルウインドゥ)(20ページ)
- ⑪地上Dランプ(緑)
 - ●地上デジタル放送を受信中に点灯します。

BS/CSランプ(緑)

●BS・110度CSデジタル放送を受信中に点灯します。

地上Aランプ(緑)

●地上アナログ放送を受信中に点灯します。

HDD/DVD録画中ランプ(赤)(40·43ページ)

●HDD(ハードディスク)やDVDディスクへの録画中/ 予約録画中に点灯します。

HDD/DVD予約ランプ(赤)(53ページ)

●HDD(ハードディスク)やDVDディスクへの録画予約中 やダビング予約中に点灯します。

HDMIランプ(緑)([1. 接続・準備編]46ページ)

●HDMI出力に切り換えたときに点灯します。

(11)VHSモード選択ボタン(15ページ)

- ●VHSモードに切り換えます。 ●VHSモードの動作状態によって、次のようにランプが点 灯します。
- •白色点灯:VHSモードに切り換えると白く点灯します。
- 青色点灯: VHSテープの再生中は青く点灯します。
- •オレンジ色点灯: VHSテープへの録画中はオレンジ色 に点灯します。

(12) HDDモード選択ボタン(15ページ)

- ●HDDモードに切り換えます。
- ●HDDモードの動作状態によって、次のようにランプが点 灯します。
- •白色点灯:HDDモードに切り換えると白く点灯します。
- 青色点灯: HDD(ハードディスク)の再生中/タイムシ フト視聴中は青く点灯します。
- •オレンジ色点灯: HDD(ハードディスク)への録画中は オレンジ色に点灯します。

(13) DVDモード選択ボタン(15ページ)

- ●DVDモードに切り換えます。 ●DVDモードの動作状態によって、次のようにランプが点 灯します。
- •白色点灯: DVDモードに切り換えると白く点灯します。
- 青色点灯: DVDディスクの再生中は青く点灯します。
- •オレンジ色点灯: DVDディスクへの録画中はオレンジ 色に点灯します。

(4)ダビングボタン(140ページ)

◆本体でダビング操作をするときに使います。

(15)再生ボタン(31・80・87・88・98・106ページ)

●HDD(ハードディスク)やDVDディスク、VHSテープを 再生します。

停止ボタン(31・32・83・84・87・88・98・ 106ページ)

- 再生を停止します。
- ●タイムシフト視聴中は、現在放送中の画面に戻ります。

録画ボタン(40・43・44・105ページ)

●視聴中の番組を、HDD(ハードディスク)やDVDディス ク、VHSテープに録画します。

録画停止ボタン(40・43・105ページ)


●録画を停止します。

(16)選局ボタン(25・40ページ)

- チャンネルを切り換えます。
- ●選局ボタンとVHSテープのトラッキング調整は兼用のボ タンになっています。(108ページ)
- (17)地上A/D/BS/CSボタン(24・39ページ)
 - ●放送の種類を切り換えます。
- (18)B-CASカードスロット(14・ 1. 接続・準備編)76 ページ)
 - ●付属のB-CASカードを挿入します。
- (19) ロックスイッチ(14・ 1. 接続・準備編 76ページ)
 - ●B-CASカードを挿入したり取り出すときは「解除」、挿入 後は「ロック」の位置にします。

本体後面

◆ 本体後面端子について詳しくは、1. 接続・準備編の16ページをご覧ください。



「デジタル放送端子

- (1)LAN端子
 - ●ネットワークに接続するための端子です。
- ②電話回線端子
 - ●付属の電話線を接続します。
- ③BS・110度CSテレビへ出力端子
 - ●アンテナケーブルで、本機とBS・110度CS対応の チューナーやテレビのBS・110度CSアンテナ入力端子 を接続します。
- (4) BS・110度CSアンテナから入力端子
 - ●BS・110度CSアンテナから出ているアンテナ線を接続 します。
- (5)地上デジタルテレビへ出力端子
 - ●アンテナケーブルで、テレビの地上デジタルアンテナ入 力端子と接続します。
 - ●テレビが地上デジタルチューナーに対応していないとき は、VHF/UHFアンテナ入力端子に接続します。
- ⑥地上デジタルアンテナから入力端子
 - ●UHFアンテナから出ているアンテナ線を接続します。
 - ●地上デジタル放送が始まっていない地域では接続しません。

VHF/UHF端子

- (7)地上アナログ(VHF/UHF)アンテナから入力端子
 - ●VHF/UHFアンテナから出ているアンテナ線を接続します。
- ⑧地上アナログ(VHF/UHF)テレビへ出力端子

●アンテナケーブル(付属品)で、本機とテレビのVHF/ UHFアンテナ入力端子を接続します。

「映像・音声出力端子

- 9光デジタル音声出力端子
 - ●光デジタル入力端子付きのオーディオ機器などと接続します。
- ①i.LINK(TS)端子(148ページ)
 - ●D-VHSビデオデッキなどと接続します。
- 们 HDMI出力端子
 - ●HDMI入力端子付きのテレビと接続します。
- (12) D映像出力端子(D1/D2/D3/D4)
 - ●D映像入力端子付きのテレビと接続します。
- (13) 音声出力端子(左-白/右-赤)
 - ●D映像出力端子とテレビを接続したときに、テレビの音 声入力端子と接続します。
- (4) 音声出力端子(左-白/右-赤)
 - ●テレビの音声入力端子と接続します。

映像出力端子(黄)

●テレビの映像入力端子と接続します。

S映像出力端子

●テレビのS映像入力端子と接続します。

「映像・音声入力端子」(155ページ)

- (5) 音声入力1·2端子(左-白/右-赤)
 - ●BS/CSチューナー、CATVボックス、ビデオデッキなど の音声出力端子と接続します。


映像入力1・2端子(黄)

●BS/CSチューナー、CATVボックス、ビデオデッキなど の映像出力端子と接続します。

S映像入力1·2端子

●BS/CSチューナー、CATVボックス、ビデオデッキなどのS映像出力端子と接続します。

|リモコン



- (1)電源ボタン(14ページ)
 - ●電源を入/切します。
- (2)開閉・取出しボタン

HDD/DVDモード(**16**ページ)

●ディスクトレイを開閉します。

VHSモード(17ページ)

- ●VHSテープを取出します。
- ③VHSモード選択ボタン(15ページ)
 - ●VHSテープの操作をするときに押します。

HDDモード選択ボタン(15ページ)

●HDD(ハードディスク) の操作をするときに押します。

DVDモード選択ボタン(15ページ)

- ●DVDディスクの操作をするときに押します。
- 4 録画リストボタン(80・82ページ)
 - ●HDD(ハードディスク) やDVDディスクに録画済みの番 組を一覧表示するときに押します。

トップメニューボタン(86・87・99ページ)

- ●DVDビデオをセットしているときに押すと、DVDビデ オに記録されているトップメニューが表示されます。
- (5) グループボタン(**80・84**ページ)
 - ●録画したタイトルを仕分けるグループリストを表示します。

DVDメニューボタン(87・99ページ)

- ●DVDビデオをセットしているときに押すと、DVDビデ オディスクに記録されているメニューを表示します。
- ⑥カーソルボタン/決定ボタン(18・19ページ)
 - ●メニューや項目を選ぶときに押します。
- (7)終了ボタン(18・19ページ)
 - ●メニュー画面や表示されたメッセージなどを終了させる ときに押します。
- (8) 音声ボタン(28・92・107ページ)
 - ●主音声/副音声やマルチ音声を切り換えるときに押します。
 - ●HDD/DVDディスク/DVDビデオを再生中、音声が記録 されている場合は音声を切り換えることができます。
 - ●音楽用CDまたはVHSテープを再生中、L/Rを切り換え るときに押します。
- (9)番組情報ボタン(22・26ページ)
 - ●視聴中の放送の詳細な情報を表示します。
- ① 録画ボタン(40・43・44・105ページ)
 - ●視聴中の番組を、HDD(ハードディスク)やDVDディスク、VHSテープに録画します。
- ① 録画停止ボタン(40・43・44・105ページ)
 - 録画を停止します。
- ②早戻しボタン(30・31・32・90・94・107・ 113ページ)
 - ●再生中に押すと早戻しします。
- ③ 頭出し-前ボタン(31・88・90・91・94・ 98・108ページ)
 - ●HDD/DVD/CDの場合、前のチャプター(章)やトラックにジャンプします。
 - ●HDD/DVDの静止画再生中は、コマ戻しボタンとして 働きます。
 - ●ビデオCDでPBC(プレイバックコントロール)再生をしているときは、「前へ(PREVIOUS)」ボタンとして働きます。
 - ●VHSテープの場合は、VHSテープの頭出しをします。

逆スロー再生ボタン(91ページ)

◆HDD/DVDの静止画再生中に2秒以上押すと、逆スロー 再生ができます。

(4) 10秒戻しボタン(30・91・113ページ)

●HDD/DVDの再生中、少し前の映像に戻したいときに 押します。

1回押すと約10秒前の映像に戻ります。

(5) 停止ボタン(31・32・83・84・87・88・98・ 106ページ)

- ●再生を停止します。
- ●タイムシフト視聴中は、現在放送中の画面に戻ります。

(6) チャプターマーク(しおり)ボタン(40・83ページ)

●HDD/DVDの再生中や録画中、チャプターマークを付けるときに押します。

(17) ヘルプボタン(187ページ)

●本機の操作説明をテレビ画面で見たいときに押します。

(18) テレビ操作ボタン([1. 接続・準備編] 110ページ)

●テレビの電源入/切、音量調整やチャンネル選局、外部入 力の切り換えの操作をします。

(19) スタートメニューボタン(18・19ページ)

•スタートメニューを表示させるときに押します。

② 番組表(予約)ボタン(51・55ページ)

●デジタル放送の電子番組表(EPG)や地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)を表示します。

(21) 視聴メニューボタン(28・88・96ページ)

●視聴/再生中に押すと、タイトル(録画した番組)の指定 や音声・字幕などHDD/DVDの再生に関するいろいろ な設定の切り換えができます。DVDディスク再生中は、 映像や音声の調整などができます。

② 戻るボタン(18・19ページ)

●予約やスタートメニューなどの操作中、一つ前の画面に 戻りたいときに押します。

③ カラーボタン:青、赤、緑、黄(18・50・54・ 81・158ページ)

●メニュー画面や予約画面、録画リスト(録画番組一覧)などで、画面に表示されている機能を直接選択するときに押します。

② 地上A/D/BS/CSボタン(24・39ページ)

●放送の種類を切り換えます。何回か押して地上アナログ 放送→地上デジタル放送→BSデジタル放送→110度CS デジタル放送、と切り換え、決定ボタンを押します。

選局ボタン(25・40ページ)

●本機のチャンネルを切り換えます。

② 予約リストボタン(74ページ)

●予約リスト画面を表示します。

② 再生ボタン(31・80・87・88・89・90・98・106ページ)

再生を開始します。

② 早送りボタン(30・32・90・94・107・113 ページ)

●再生中に押すと、早送りします。

② 一時停止ボタン(31・91・108ページ)

- ●静止画再生をします。
- ●音楽用CDを再生しているときは、一時停止をします。
- ●VHSテープ再生中は、押すたびにコマ送り再生になります。

② 頭出し-次ボタン(88・90・91・98・108ページ)

- ●HDD/DVD/CDの再生中は、次のトラックやチャプター (章)にジャンプします。
- ●HDD/DVDの静止画再生中は、コマ送りボタンとして働きます。
- ●ビデオCDでPBC(プレイバックコントロール)再生をしているときは、「次へ(NEXT) |ボタンとして働きます。
- ●VHSテープの再生中は、テープの頭出しをします。

スロー再生ボタン(91ページ)

●HDD/DVDの静止画再生中に2秒以上押すと、スロー再 生ができます。

③ 30秒送りボタン(30・91・107・113ページ)

●再生中、映像を飛ばしたいときに押すと30秒ぶん飛ばします。(VHSテープは早送り)

③1) 録画画質ボタン(40・43・105・156ページ)

●録画画質を選択するときに押します。

③ 本体表示ボタン(21・103ページ)

- ●本体表示部に、再生中や視聴中の番組のタイトル名を表示します。
- ●カウンター表示、タイトル名表示、残時間表示などを切り換えます。

バックライトボタン(21・35・47ページ)

●電源が入っているとき、2秒以上押すたびに本体表示部のバックライトが「点灯」・・「消灯」します。

③3 チャンネル/数字ボタン(25・40・43・62・97 ページ)

- ●各ネットワーク(地上A・地上D・BS・CS1/2)の、各 メディア(テレビ・ラジオ・データ)ごとのチャンネル選 局をします。
- ●Gコード®予約の数字入力にも使用します。
- ◆文字入力画面表示中に を押すと、タイトル入力欄の文字を一度に消去します。(159ページ)
- ④ 入力切換ボタン(25・40・43・149・156ページ)●外部入力に切り換えるときに押します。
- (35) カウンターリセットボタン(1**03**ページ)
 - ●VHSテープのカウンターをリセットします。

接続設定リセットボタン(「1. 接続・準備編」 52ページ)

●HDD/DVDモードで停止中に5秒以上押すと、映像出力がリセットされ、かんたん設定画面が表示されます。

③ dデータ連動ボタン(26ページ)

●デジタル放送のテレビ番組に連動したデータ放送を呼び 出します。

③ファレビ/ラジオ/データボタン(24ページ)

●デジタル放送のメディア(放送の種類)を切り換えるとき に押します。

(38) 3桁入力ボタン(25ページ)

●デジタル放送視聴中に3桁チャンネル番号を入力して選局するときに押します。

③ Gコードボタン(**62**ページ)

●Gコード®システムを使って録画予約するときに押します。

40 HDMI切換ボタン(「1. 接続・準備編」 46ページ)


●市販のHDMIケーブル(Aタイプ)を使ってテレビと接続したときに、長押しして映像出力をHDMIに切り換えます。

(41) 画面表示ボタン(22ページ)

●テレビ画面に表示される動作表示などの情報を切り換えます。

∄®୬월

- ◆ 本機を操作をするときは、テレビ側の準備と、本機の準備をしてください。
- クイック起動の設定をすると、電源「切」の状態から、すぐに本機を使えるようになります。



本機を楽しむための準備操作をする

操作開始

¶ リモコンのテレビ を押して、テレビの 電源を入れる

2 テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える

(例)テレビの外部入力(ビデオ1)端子に本機を接続した場合


リモコンのテレビ を押して、テレビの入力を「ビデオ 1」に切り換える



表示は例です。 お使いのテレビに より異なります。

B-CASカードをセットする

- B-CASカードをセットしないと、デジタル放送が視聴できません。(セットのしかたは 1. 接続・準備編) 76ページ)
- ① 本機前面扉内のロックスイッチを「解除」側にする。



③ ロックスイッチを「ロック」側にする。

ヒント

◆ 本機のリモコンでテレビを操作するときは、あらかじめ「メーカー 指定」を行ってください。(設定のしかたは 1. 接続・準備編 110 ページ)

電源 リモコンの または本体の きゅう を押し、 本機の電源を入れる

 電源を入れると本体のHDDモード選択ボタン・DVDモード 選択ボタンが点滅します。点滅中は操作のための準備を 行っていますので、HDDモード選択ボタンが点灯に変わる までお待ちください。



● クイック起動について

- クイック起動とは、電源が切れている状態からすぐに電子番組表 (EPG/Gガイド) や予約リストを表示させたり、録画や再生の操作がすぐにできるようにする機能です。
 - 例:クイック起動待機中に 予約 を押すと自動で電源が入り、電子番組表 (EPG/Gガイド) が表示されます。
 - ※録画や再生は、電源を入れてから操作します。
- クイック起動は、「スタートメニュー」 「各種設定」 「管理設定」 「ウイック起動設定」で設定します。(177ページ)お買い上げ時はクイック起動「しない」に設定されています。

設定内容

[する(常に有効)]:

電源が切れている状態から「電源を入れる」「電子番組表 (EPG/Gガイド)を表示させる」「予約リストを表示させる」「スタートメニューを表示させる」 などの操作がすぐに行えます。また電源が入ったあと、「録画」「再生」の操作がすぐにできる設定です。

[する(2時間のみ有効)]:

電源を切ったあとの2時間は、上記の[する(常に有効)]と同じ操作ができます。2時間後は、「電源を入れる」、「電子番組表(EPG/Gガイド)を表示させる」、「予約リストを表示させる」、「スタートメニューを表示させる」の操作がすぐに行えます。 ※録画や再生の操作は、HDD(ハードディスク)の準備が完了すると行えます。

[しない]:

クイック起動しません。

クイック起動待機中の本体表示について

● クイック起動待機中は、本体表示部に「Q」が表示されます。本体表示部



じお知らせ

- クイック起動待機中は、通常の電源「切」の状態よりも消費電力が増加します。(クイック起動は「する(2時間のみ有効)」に設定しておくと、「する(常に有効)」に比べ電源を切ったあと2時間以降消費電力が抑えられます。)
- クイック起動待機中は本体内部の回路が働いているため、本体後 面の冷却ファンが回転します。
- ダウンロードサービス時は、一時的にクイック起動が解除されます。そのため、すぐに電源が入らない場合があります。
- 本体表示部の「Q」(クイック起動待機中表示)が点滅しているときは、操作のための準備を行っています。「Q」(クイック起動待機中表示)が点灯に変わるまでお待ちください。

● HDD/DVD/VHSを切り換える

● 本機には3つの操作・動作モード「HDDモード」と「DVD モード」、「VHSモード」があります。

VHSモード


● VHSテープに番組を録画したり、録画した番組を再生できます。

HDDモード

● HDD (ハードディスク) に番組を録画したり、録画した番組を再生できます。

DVDモード

● DVDディスクに番組を録画したり、録画した番組を再生できます。 CDも再生できます。



1 重要

● VHSモード、HDDモード、DVDモードに切り換えたとき、 突然音が大きくなったり、小さくなったりする場合がありま す。本機の音声をテレビなどに接続している場合、DVDの音 は一般に、他のソフトより小さく感じられるためです。DVD 再生時にテレビやアンプ側の音量を上げたときは、再生が終 わった後、必ず下げておいてください。

操作開始

操作の準

電源

リモコンのテレビ を押して、テレビの電源を入れる

入力切担

② リモコンのテレビ を押し、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える 雷源

③ ・・・・を押し、本機の電源を入れる

■本体のHDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。

操作したいモードを選ぶ

HDDモードを選ぶ場合

- 本体のHDDモード選択ボタンを押して選びます。
- リモコンの HDD を押しても選べます。
- HDD (ハードディスク) の操作をするときは必ずHDD モードにしてください。
- HDDモードを選ぶとHDDモード選択ボタンが白点灯します。 HDDモードを選ぶと、HDDモード選択ボタンが点灯します。



DVDモードを選ぶ場合

- 本体のDVDモード選択ボタンを押して選びます。
- リモコンの でが を押しても選べます。
- DVDディスクの操作をするときは必ずDVDモードにしてください。
- DVDモードを選ぶとDVDモード選択ボタンが白点灯 します。

DVDモードを選ぶと、DVDモード選択ボタンが点灯します。



VHSモードを選ぶ場合

- 本体のVHSモード選択ボタンを押して選びます。
- リモコンの(vHS)を押しても選べます。
- VHSテープの操作をするときは必ずVHSモードにして ください。
- VHSモードを選ぶとVHSモード選択ボタンが白点灯します。

VHSモードを選ぶと、VHSモード選択ボタンが点灯します。



重要

- HDDモードやDVDモードにしているとき、選択している各モードで録画や再生をしているときはVHSモードには切り換わりません。
- HDDモードでタイムシフト視聴中は、VHSモードには切り換わりません。
- i.LINK (TS) 入力に切り換えているときはVHSモードに切り換わりません。
- VHSモードでVHSテープを操作中は、HDDモードまたはDVD モードには切り換わりません。

ディスクの入れかた・取り出しかた //////////


● ここでは、DVDディスクの入れかたと取り出しか たの操作について説明します。

重要

- ◆ 本機にディスクを入れる前に、1.接続・準備編 114 ページ「本機で使えるディスクについて」をご覧ください。
- 新品のDVD-RWディスクをセットしたときは、自動的に VRフォーマットで初期化が始まります。初期化が完了した ら、録画可能になります。
- 新品のDVD-RディスクをVRフォーマットでご使用になる場合は、ディスクの読み込みが終わってから、VRフォーマットで初期化をしてください。(165ページ)

DVD-RディスクをVRフォーマットで初期化したあとは、ビデオフォーマットで初期化し直すことはできません。





(I) ENF

電源が切れているときに本体の を押した場合、電源が入り、ディスクトレイが開きます。

● ディスクの持ちかた

● 光っている面に手を触れないように持ってください。 指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があ ります。



● DVDに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。


● ディスクの入れかた

操作開始

電源

- ① リモコンの を押し、本機の電源を入れる
- ② リモコンの HDD または OVD を押して本体の HDDまたはDVDモード選択ボタンを点灯させる
- HDDまたはDVDモードになり、ディスクトレイの開閉ができます。
- 2 リモコンの **または本体の** または本体の 押し、ディスクトレイを開ける

ずィスクトレイにディスクを置く



- ラベル印刷面を上にして置きます。
- 両面記録のディスクは、録画または再生したい面を下にして 置きます。
- 4 リモコンの または本体の きを 押し、ディスクトレイを閉める

<u></u> お知らせ)

● ディスクトレイにセットできるディスクは1枚です。2枚以上 セットすると、故障の原因となります。

● ディスクを取り出すときは

VHSテープの入れかた・取り出しかた ////////

● ここでは、VHSテープの入れかたと取り出し かたの操作について説明します。



■ このようなテープは使わないでください

● ヘッドのよごれ・目詰まり、テープのからみなど、故障の原因になります。 粘着物、ジュース カビが生えたテーブ つないだテーブ 分解したテープ などが付いたテーブ










● VHSテープの入れかた

操作開始

VHSテープの中央部をゆっくり押して入れる



テープが見える面を上にして テープ背ラベルを手前にします。

● VHSテープの取り出しかた

操作開始

電源

① リモコンの を押し、電源を入れる

② リモコンの VHS を押して

本体のVHSモード選択ボタンを点灯させる

● VHSモードになり、VHSの操作ができます。

● 出てきたVHSテープを水平に取り出します。

VHSが動作中のときは、■停止を押して

停止させた後、▲ または本体の を押します。

魚警告

VHSテープ挿入口に異物を入れないでください。火災・感電の原因となります。

△注意

小さなお子さまがVHSテープ挿入口から、 手を入れないようご注意ください。 けがの原因となることがあります。

● 録画済みテープを誤って消さないために

● VHSテープには、誤消去防止用の「ツメ」があります。



• 大切な録画を誤って消さないために「ツメ」を折ります。



• 再度録画したいときは、セロハンテープを二重に貼ります。



- ここでは、スタートメニューの役割と操作について説明します。
- 本機では録画・編集・各種の機能設定を、スタートメニューから選んで 操作・設定します。
- スタートメニューは、リモコンの [☆_--]で表示します。




 スタートメニューは、HDDモードやDVDモードにしているときに、表示できるメニュー 画面です。(VHSモードでは表示できません。)



| スタートメニューのガイド表示とリモコンのボタン

● 各項目の内容と設定のしかたについては、それぞれの説明ページをご覧ください。



|スタートメニューの基本操作

● 以下は、スタートメニューの基本的な操作です。操作をするときは、画面下のガイドに従って操作をしてください。



(…⇒よくあるお問い合わせ)

■ スタートメニューが表示できない場合について、「よくあるお問い合わせ」(198ページ)をご覧ください。

きからせ

● 何も操作しないと、スタートメニュー画面は約1分後に消えます。



操作を誤ったときや、やりなおしたいときは

● るを押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

操作開始

操作の

電源

リモコンのテレビ を押して、テレビの電源を入れる

② リモコンのテレビ (三) を押し、テレビの入力 を本機を接続した入力に切り換える

③ リモコンの を押し、本機の電源を入れる

本体のHDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。

↑ ② を押して、スタートメニューを



2 ② で項目を選び、


決定を押す


[例] 「各種設定」を選んだとき



選んでいる項目は黄色で表示されます。

● 選んだ項目の画面になります。






- 選んだ項目の設定画面になります。
- ・ 金子のとます。

4 * ○ を押して、スタートメニューを終了する

■ スタートメニュー画面が終了し、テレビの画面に戻ります。

- 本体表示部は、操作の選択モードや受信チャンネル、タイトル 名など、さまざまな情報を表示します。
- タイトル名表示ができるのは、HDD/DVDモードのときだけです。
- HDD/DVDのタイトル(録画した番組)やチャプター(章)、トラックの経過時間や残り時間、録画画質やディスクの空き時間など、ディスクの情報を画面で確認できます。
- ◆ VHSテープのカウンターや残量など、VHSの表示については、 103ページをご覧ください。確認は本体表示部で行います。







● 本体表示部の表示の切り換わりについて

◆本機を操作したとき、本体表示が自動で次のように切り換わります。

■ 選局時(停止中)



■ 再生時



■ 録画時



ヒント

- タイトル名の表示速度は変更できます。変更するときは、「各種設定」−「管理設定」−「液晶設定」−「液晶表示文字の移動速度」で選択します。(177ページ)
- ●電源が切れているときに時計表示を出しておくこともできます。 時計表示を出しておきたい場合は、「各種設定」-「管理設定」-「電源オフ時計表示設定」で「する」に設定します。
- 電子番組表 (EPG/Gガイド) データ取得中やデータをダウンロード中など、本機が通信状態のときは、時計表示は出せません。
- VHSモード時のテープ残量について、103ページをご覧ください。


● 本体表示ボタンで切り換えたとき

操作開始


リモコンの一を押す

押すたびに、次のように切り換わります。


■ 停止中



■ 再生しているとき



■ 録画しているとき



■ 電源が切れているとき



時刻表示

午後 6:55

- ------・現在の時刻を表示します。
- ・約1分後に消灯します。
- ・時計が設定されていないときは、
- 「--:-」と表示されます。

お知らせ

- ◆ HDD (ハードディスク) の残時間が「HD」で3時間未満の場合、 電源を入れると本体表示部に残時間をお知らせ表示します。
- ご購入時の状態では、リモコンの を押しても本体表示部に タイトル名は表示されません。タイトル名表示を出すためには、電子番組表のデータ取得が必要です。
 - 地上デジタル放送の電子番組表 (EPG) データの取得については [1.接続・準備編] **88**ページをご覧ください。
 - ※ デジタル放送は番組を受信することで電子番組表(EPG) データの取得が行えます。
 - 地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) データの取得については 1. 接続・準備網 **73**ページをご覧ください。
- 電子番組表の表示中は、タイトル名は表示できません。
- ◆本体表示部にタイトル名を一度に表示できるのは全角10文字までです。表示される文字はスクロールします。
- ◆ 本体表示部のバックライトを消灯させているときは、本体前面の 「Hi-Vision」ランプも消灯します。
- 電子番組表 (EPG/Gガイド) データ取得中やデータをダウン ロード中など本機が通信状態のときは、時計表示は出せません。

● 本体表示部のバックライトを消したいとき

●電源「入」時に本体表示部のバックライトを消灯することができます。

操作開始

う 「管理設定」一「液晶設定」一「消灯」を 選び、決定する

● 詳しくは**177**ページをご覧ください。

操作開始

リモコンのボタンで消す場合は、パックライを2 秒以上押す

- 2秒以上押すたびにバックライトは「点灯」→「消灯」と切り換わります。
- バックライトボタンは本体表示ボタンと兼用になっていますので、押す時間が短いと、本体表示が切り換わります。





●放送視聴中のテレビ画面表示

放送視聴中は、チャンネルを選局するとテレビ 画面にチャンネル表示が出ます。 一を押すと、 見ているチャンネルや番組の情報が表示されます。





チャンネルや番組情報を表示

チャンネル表示・・・番組選局時表示 (BSデジタル放送の例) BSテレビ ●●テレビ 3 SHK 103

● チャンネル表示は自動的に消えます。

BSテレビ ●●テレビ ハイビジョン 高音質 サラウンド (a) (基) 映像 1 (動) 音声 主 (曲) 字幕 切 ク・ワールドカップフランス98 -「イタリア」対「フランス」 ・フランス競技場で録画~ ○○○【アナウンサー】○○○

ディスクの残り時間やカウンターなどをテレビ画面で確認する

操作開始

HDDモードまたはDVDモードで、リモコ ンふた内の一を押す

- ディスクの残り時間やカウンター表示などを確認することが できます。表示は約1分後に自動的に消えます。
 - (HDD)または(DVD)を押したときにも表示されます。

DVD操作中の例 - HDD側の表示 - DVD側の表示 ① D V D - RW V Rオリジナル XP 残量 0 時間 3 0 分 残量73時間10分



もう一度である押す

- HDD/DVDモードのとき、再生中や録画中はカウンター表 示になります。
- 放送視聴中に押したときは、表示が消えます。
- カウンター表示は自動的に消えません。



再生中や録画中は、もう一度リモコンふた 内の画を押して、表示を消す

ヒント

● VHSテープの残り時間やカウンターなどは本体表示部で確認 します。103ページをご覧ください。

(1) ディスクの種類/録画フォーマットを表示

オリジナルタイトルを再生するかプレイリストを再生するかを表示 DVDディスクを再生するときは、録画フォーマットを表示

② 動作表示

- ▶ 再生中(青いマークを表示)
- 再生停止時(青いマークを表示)
- REC 録画開始時(赤いマークを表示)
- 録画中(赤いマークを表示)
- 停止中(青いマークを表示) ...VE

③ 選択されている録画画質と、その録画画質での 残量時間(録画可能時間)を表示

- ファイナライズしたビデオフォーマットのディスクをセットした とき、および、ファイナライズしたVRフォーマットのDVD-Rを セットしたときは「ファイナライズ済」の表示になります。
- 残量時間は、その時点で選択されている録画画質での残り時 間(録画可能時間)が表示されます。
- 録画できないディスクがセットされたときは、ディスク残量 表示部が空欄または「残量0時間00分」と表示されます。
- 本体表示部で残量などを確認したいときは ****を押します。 (21ページ)
- ④ 再生中または録画中のタイトル番号/そのタイ トル数を表示
- ⑤ 再生中または録画中のチャプター番号/そのタ イトルの総チャプター数を表示


(停止中はディスク内の総チャプター数を表示)

- ⑥ カウンター/再生中のタイトルの総時間を表示
- (7) リピート再生をしているときに表示

(三)お知らせ)

- ディスク残量表示は、ディスク空き容量の目安です。録画終了時 点でディスク空き容量が残る場合があります。
- (録画中の残量表示と録画を停止した時点での残量表示は一致 しないこともあります。)
- HDD (ハードディスク) の残時間が選択されている録画画質で3 時間を切ったときは、画面左下に「 😻 | のマークが表示されます。

本機に搭載のチューナーで 放送を楽しもう



もくじ	ページ
チャンネルを選局しよう	24
● テレビ放送などの番組を選局する	24
● 外部入力を選ぶ	25
● 番組情報を見る	26
● 連動データ放送を楽しむ	26
● 工場出荷時に設定されている	
チャンネル一覧	27
音声・字幕・映像を切り換えよう	28
放送中の番組を時間をずらして見よう	
(タイムシフト視聴)	30

| テレビ放送などの番組を選局する

3000

● 本機に搭載のデジタルチューナーで、地上デジ タル放送やBS・110度CSデジタル放送を楽し めます。

(A) 重要

- BSデジタル放送は無料放送と有料放送があり、有料放送 にはあらかじめ契約して視聴する番組と、番組単位で購入 して視聴する番組(PPV)があります。
- 110度CSデジタル放送は有料放送です。事業者との受信 契約が必要です。その他に、番組単位で購入して視聴する 番組(PPV)があります。
- 放送局との契約については、別冊の 1. 接続・準備編 75 ページをご覧ください。
- 付属のB-CASカードは、必ずセットしてください。B-CAS カードをセットしないと、デジタル放送がご覧になれません。



- 録画中は、選局の操作ができません。
- 放送番組によっては、上下に黒い帯や上下左右に黒い帯が 付いて見える場合があります。(放送局の送信データによ るもので、本機の故障ではありません。)






●放送の種類を選ぶ

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする 操作の準備

14ページをご覧ください。

░░ を何回か押して放送を選び、(決定) を押す



- 『BSACS を押したあと **へ**で選ぶこともできます。
- 放送を選んだあと(**)を押さなかった場合は、約2秒後に 選んだ放送に切り換わります。

ばられ を何回か押して、テレビ放送、ラジオ 放送、データ放送を選ぶ

→テレビ→ラジオ→データ-

(3桁入力でチャンネルを選ぶときは、この手順は必要ありま せん。)

- ●テレビ放送 (全ての放送)
- ●ラジオ放送 (BSデジタル放送)
- ●データ放送 (BSデジタル放送・110度CSデジタル放送)
- データ放送の視聴のしかたは、各放送局の番組の作りかた によって異なります。基本的にはカーソルボタンとカラーボ タンを使って操作します。

チャンネルを選ぶ

- チャンネルの選びかたは、次のページをご覧ください。
 - ・ 選局ボタンで選ぶ
 - チャンネルボタンで選ぶ
 - ・チャンネル番号を入力して選ぶ


電子番組表 (EPG・Gガイド)を使って番組 を選ぶこともできます。(→50·54ペー ジ)

選局(∧順/∨逆)ボタンで選局する

- 選局 (∧順/∨逆) ボタンを押すと、1チャンネルずつ選局できます。
- スキップ設定をしたチャンネルは飛び越します。

3 (つづき)

見たい番組になるまで



●チャンネルボタン①~②で選局する (BSデジタル放送を視聴するときの例)

チャンネルボタンにはおもな放送局が登録されているので、ワンタッチで選局できます。

3

(つづき

チャンネルボタン ①~ ②を押す



●デジタル放送のチャンネル番号を入力して選局する (BSデジタル放送を視聴するときの例)

- チャンネルボタンに登録されていない放送局は3桁のチャンネル 番号を入力して選局します。
- ●特別編成の番組を見たいときなども、チャンネル番号を入力する と選局できます。

3

(つづき

3桁入力 **を押す**

● 画面左上にチャンネル番号の入力欄が表示されます。



Д ①~⑩を押して入力する



 番号を間違えたときは、もう一度 一を押してから、 チャンネル番号を入力し直してください。



チャンネル表示設定の変更

● チャンネルを選んだときに画面に表示されるチャンネル表示を大きくしたり、消したりするなど表示の出しかたは、「スタートメニュー」-「各種設定」-「視聴・再生設定」-「チャンネル表示設定」で設定できます。(173ページ)

●地上デジタルチャンネルの枝番を選んで 選局する

地上デジタル放送の「枝番選択」について

 3桁のチャンネル番号が重複している放送局がある場合は、3桁の チャンネル番号を入力すると4桁目の番号(枝番)を入力する画面 が表示されます。チャンネルボタンで4桁目の番号を入力して選 局してください。

チャンネル番号の3桁目を入力すると、つぎのような画面になります。



数字ボタン**①**~ᡂを押して4桁目を 入力し、選局する

意知らせ

選局について

- チャンネルボタン(①~②)に登録されているチャンネルの確認や変更のしかたは、「1.接続・準備編」地上アナログ放送の場合は62~65ページ、地上・BS・110度CSデジタル放送の場合は90~95ページをご覧ください。

| 外部入力を選ぶ

• 本機で外部機器の映像を録画するときは、外部入力を選びます。

リモコンふた内のしを押す

押すたびに、次のように切り換わります。

HDDまたはDVDモードにしているとき

★ L1 (外部入力1) → L2 (外部入力2)
放送 (現在のチャンネル) ← i.LINK ←

VHSモードにしているとき

→ L1 (外部入力1) **→ L2** (外部入力2) **→ 放送** (現在のチャンネル) **←**



●番組情報を見る(録画した番組の情報を見る)

● 番組視聴中に 番組情報を押すと、画面に番組情報が表示されます。

操作開始

___ (番組情報の画面例)



- 表示内右側に▲▼マークがある場合は、報内容の送り/戻しができます。
- 番組情報を消すときは、もう一度^{番組情報}を押します。

●連動データ放送を楽しむ(録画したデータ放送を見る)

7 *a*表示があるときに、^{d デ・分類}を押す

連動データ放送・ があるときに表 示されます。



● 連動データ放送を視聴中は、次のボタンなどで操作します。



צאר)

再生時の番組情報について

- HDD (ハードディスク) に録画画質 「HD/SD (放送画質)」で 録画した番組を再生したときも、 ■ を押すと録画した番組 の番組情報を表示して確認することができます。
- ※ HDD (ハードディスク) に「HD/SD (放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトル (録画した番組) やDVDディスクに録画したタイトル (録画した番組) は、番組情報表示画面は表示されません。



映像 1125i 音声 視聴年齢 制限なし 光出力録音 i.LINK録画 ジャンル スポーツ

番組情報表示画面

HDD (ハードディスク) のタイトル名表示欄 ※HDD (ハードディスク) に

《TIDD(ハードチィスク)に 「HD/SD(放送画質)」で録画し たタイトルは番組名が表示されます。

番組情報/入力情報表示欄

※HDD(ハードディスク)に 「HD/SD(放送画質)」で録画し たタイトルは放送と同じ番組情報が 表示されます。

連動データ放送の録画について

● テレビ放送と同時に送られてくる連動データ放送は、録画画質(**36**ページ)を「AUTO」(予約録画時は「HD/SD(放送画質)」)に設定してHDD(ハードディスク)に録画すると、テレビ放送と共に録画(記録)されます。 録画(記録)した連動データ放送は、放送視聴時と同じ操作で再生することができます。 (再生時の制限を行っている放送局もあります。)



● 工場出荷時に設定されているチャンネル一覧

リモコンふた内にあるチャンネル数字ボタンを押して選局できる放送局です。

BS (BSデジタル放送) チャンネル

チャンネル	テレビ放送を選んだ	
ボタン	放送局名	チャンネル番号
1	NHK BS1	101
2	NHK BS2	102
3	NHK ハイビジョン	103
4	BS 日テレ	141
5	BS 朝日	151
6	BS-i	161
7	BS ジャパン	171
8	BS フジ	181
9	WOWOW	191
10/0	スターチャンネル	200
11		_
12	<u> </u>	_

関東の東京で受信できるチャンネルです。

地上デジタルチャンネル

チャンネル ボタン	放送局名	チャンネル番号
1	NHK総合·東京	011
2	NHK教育·東京	021
3	_	_
4	日本テレビ	041
⑤	テレビ朝日	051
6	TBS	061
7	テレビ東京	071
8	フジテレビジョン	081
9	東京MXテレビ	091
10/0	_	_
1	_	_
12	放送大学	121

- BSデジタル放送のラジオ放送やデータ放送は設定されていません。
- 110度CSデジタル放送は設定されていません。電子番組表 (EPG) または で放送局を選んでください。 リモコンのチャンネルボタン (1) ~ (2) で選局したいときは、チャンネル設定を行ってください。(登録のしかたは (1) 接続・準備網 **91**ページをご覧ください。)
- ※ スカパー! 110P(CS1)、スカパー! 110S(CS2)のラジオ放送は、現在放送予定がありません。
- ※ チャンネルプランは2006年1月現在のもので、変更されることもあります。



┉⇒よくあるお問い合わせ

◆ HDD / DVDに二重音声放送を録画する場合について、「よくあるお問い合わせ」
 198ページをご覧ください。



音声切換えについて

- ▼ルチ音声番組を受信したときは、前回の選択に関わらず「音声 1」が選択されます。
- 二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が選択されます。
- 二重音声やマルチ音声のときの言語表記は、放送からの情報による表示であり、必ずしも表記通りでないことがあります。

▮主音声と副音声を切り換える

- 主音声と副音声(最大7つ)がある番組をご覧のとき、主・副の音声を切り換えて楽しむことができます。
- 主・副音声のある番組をご覧のとき、 を押すと、チャンネル表示の中に「●) 音声」が表示されます。

●リモコンの音声ボタンで切り換える





主・副音声のある番組を視聴中に一を押す

• ボタンを押すたびに音声が切り換わります。



- ◆ 二重音声番組のとき:主→副→主/副→主
 マルチ音声番組のとき:音声1→音声2…音声8※→音声1
 ※番組によって音声の数は異なります。
- ●モノラル放送やステレオ放送の音声は切り換わりません。


゙●視聴メニューで切り換える

● VHSモード時は表示されません。

操作開始


| 主・副音声のある番組を視聴中に を property を

↑ ◇◇で「●)」を選び、決定を押す



↑ ○ で音声を選び、寒を押す

● 地上アナログ放送視聴中は、◆ で選ぶこともできます。




|字幕を切り換える

• 字幕のある番組をご覧のとき、字幕を表示して(切り換えて)楽しむことができます。

• 字幕のある番組をご覧のとき、 ● を押すと、チャンネル表示の中に 「● 字幕」が表示されます。

操作開始




字幕のある番組を視聴中に を押す

↑ ◇◇◇で「●」を選び、寒寒を押す



ご字幕を選び、◇ 字幕を消したいときは「切」を選びます。




お知らせ

「デジタル放送視聴設定」の「字幕表示設定」が「する」に設定されているときは、字幕は消せません。
 字幕を消したいときは、「字幕表示設定」を「しない」に設定してください。(171ページ)

▲主映像と副映像を切り換える

- 主映像と副映像(最大3つ)がある番組をご覧のとき、主・副の映像を切り換えて楽しむことができます。
- 主・副映像のある番組をご覧のとき、 を押すと、チャンネル表示の中に「 無映像」が表示されます。




主・副映像のある番組を視聴中に を を 押す

↑ ◇◇で「 は」を選び、決定を押す



3 で映像を選び、 ・ 番組によって映像の数は異なります。



放送中の番組を時間をずらして見よう(タイムシフト視聴) ///////


| タイムシフト視聴

HERBENE H

●タイムシフト

「タイムシフト」とは、HDDモードで放送を視聴 しているとき、視聴中の番組を一時停止するこ とのできる機能です。ビデオを見ているときの ように、一時停止や早送り、早戻しなどができ ます。

本機のHDD(ハードディスク)にはタイムシフト 用のエリアがあり、このエリアに放送中の番組 を常に自動録画しています。



●「タイムシフト」をするために


● 初期設定でタイムシフトを「しない」に設定したと きは、「各種設定」(173ページ)で「タイムシフ ト視聴設定 | を行ってくさだい。

ここで設定した時間ぶん、視聴中の番組をさかの ぼって見ることができます(30分/60分/90 分)。映像のデータ量に関わらず、設定した時間 でタイムシフトできます。

● リモコンの(HDD)を押して、HDDモードにしてくださ U)

●タイムシフトの種類

ちょっと待って視聴:見ている場面を一時停止し てメモを取りたいときなどに
■一時停止を押しま す。●再生・を押すと、一時停止した地点から番 組を見られます。メモを取ったら ■停止 で現在 放送中の場面に戻ります。



- 早送り・早戻し再生:タイムシフト視聴中に や**▼**を押して早送り/早戻しをすることがで きます。
- ●10秒戻し・30秒送り:「今のシーンをもう一度見 たい」というときに、10秒戻しで場面を少し戻ることが できます。反対に、「コマーシャルなど不用なシー で場面を少 し飛ばすことができます。

- タイムシフトをするためには、「各種設定」 「視聴·再生 設定」ー「タイムシフト視聴設定」で、タイムシフトする時 間を設定してください。
 - 「初期設定」(別冊の 1. 接続・準備編 49ページ)で設定 済みの場合は、再設定の必要はありません。
- タイムシフト中に早送りをして放送に追いついたとき は、現在の放送に戻ります。
- デジタル放送視聴中は、視聴中の放送を常に録画してお り、設定した時間分さかのぼることができます。
- 地上アナログ放送視聴中は、視聴開始から12時間経つ とタイムシフト用の録画が終了し、さかのぼることがで きなくなります。また、HDD (ハードディスク) の容量が なくなったときも、さかのぼることができなくなります。


タイムシフト視聴を停止すると、タイムシフト中の シーン(場面)には戻れません。

● タイムシフト視聴中は、本機が自動的に、タイムシフトのため の一時的な録画をします。 タイムシフト視聴を停止すると、タイムシフトのための録画を 停止します。(タイムシフトのために録画された映像は、自動

タイムシフトをするときの画質について

的に消去されます。)

- デジタル放送視聴時は、録画画質「HD/SD(放送画質)」とな
- ・地上アナログ放送視聴時は、録画画質「XP(高画質)」となり ます。



(三) お知らせ)

- タイムシフト視聴中に録画予約がスタートすると、タイムシフト視聴 が停止し、録画されるチャンネルの放送画面になります。
- i.LINK入力中、ラジオ放送/データ放送はタイムシフト視聴はで きません。
- 録画禁止の番組など、放送によってはタイムシフト視聴ができない 場合があります。
- 著作権保護上、番組によってはタイムシフト視聴ができない場合 もあります。
- DVDモードおよびVHSモード、プレイリストにしているときは、夕 イムシフト視聴ができません。
- タイムシフト視聴中にHDD (ハードディスク) の容量がなくなる と、タイムシフト視聴のための録画は終了しますが、タイムシフト 再生は継続されます。
- タイムシフト視聴時に早送り視聴(早送りサーチ)をしたとき、現在 放送されている番組の手前になると自動的に通常速度の再生に 戻ります。自動的に通常速度の再生に戻るタイミングは、早送りす るスピードにより多少異なります。
- タイムシフト視聴時ができるようになるまで、多少時間がかかるこ とがあります。

●タイムシフト視聴をする

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする 操作の準備

● 14ページをご覧ください。



🖺 を何回か押して、放送の種類を選 び、(_{決定})を押す

選局 または①~②で選局する


放送を視聴中に⋒──時側を押す

- 画面が止まります。
- 100秒戻し^{早戻し} で押してもタイムシフトになります。
- 放送中の映像に戻すときは、庫停止を押します。

一時停止のマーク タイムシフト中は四角のマーク表示となります。 (マークはしばらくすると自動的に消えます。) П

·▶ 再生・ を押す

-時停止して再生を止めていた時間ぶんを追いかけて再生 します。




● 一時停止したいときは、 ■-時停止を押します。 静止画となります。 解除するときは、
■-時停止または
●再生・を押します。

次ページの手順 6 へつづく ____

放送中の番組を時間をずらして見よう(タイムシフト視聴) つづき ////

▲ タイムシフト中に、PEDまたはPERLを押す

● タイムシフト中の番組を早送り・早戻しできます。



● ボタンを押すたびに次のように切り換わります。 (早戻し/早送り再生)

デジタル放送視聴時

→ (約2倍速) → **(**約10倍速) → **(**約30倍速) **-**

地上アナログ放送視聴時

→
(約1.5倍速)→
(約8倍速)→
(約8倍速)→
(約32倍速) →
(中見・早聞き視聴ができます。
(早戻し中は早見・早聞き視聴ができません。)


- 現在放送されている番組の手前になると現在の放送に戻ります。
- ● 再生 を押すと、通常再生になります。

7 タイムシフトを終了するときは、 ■**停止** を押す

お回しように

放送中の番組を

HDD (ハードディスク)・ DVDに録画しよう



せくじ	ヘーン
HDD(ハードディスク)やDVDに	
録画する前にお読みください	34
録画画質と録画時間	36
HDD/DVDの録画画質を細かく	
設定しよう	38
● マニュアル録画画質「MN○○」を	38
設定する 今見ている番組をHDD(ハードディス グ	
録画しよう	
● 録画中にチャプターマーク(しおり);	
追加しよう	
今見ている番組をDVDディスクに	
録画しよう	41
自動的に録画を終了させよう	44

① 重要

● HDD(ハードディスク)、DVDディスク、VHSテープの同時録画 はできません。

VHSテープへの録画は......102

● HDD(ハードディスク)に2番組同時録画はできません。

HDD(ハードディスク)やDVDに録画する前にお読みください//////

ハイビジョン放送をそのままの画質で録画したいときは

録画できるディスク



HDD (ハードディスク) に録画できます。 (DVD-RW/-Rディスクにはハイビジョン放送をそのままの画質で録画することはできません。)



HDD(ハードディスク) への録画(**39**ページ)

必要な設定



録画画質を「AUTO」に設定します。

放送に合わせてハイビジョン画質(HD)や標準画質(SD)で録画されます。(地上アナログ放送は、録画画質「XP(高画質)」で録画されます。)

(M) E>F

デジタル放送をHDD(ハードディスク)に録画するには、次の二つの方法があります。

デジタル放送をそのままの画質でHDD(ハードディスク)に録画する「HD/SD録画」

- デジタル放送の信号をそのままHDD(ハードディスク)に記録する方法です。ハイビジョン画質や5.1ch音声・番組連動データをそのまま記録できます。また、録画した番組をi.LINK機器へダビングできます。
- 見ている放送を録画するときは、録画画質を「AUTO」に設定して録画すると、「HD/SD録画」となります。 予約録画をするときは、録画画質を「HD/SD(放送画質)」に設定して予約すると、「HD/SD録画」となります。 ※HD/SD録画した番組はプレイリスト編集ができないなど、編集機能にやや制限があります。

デジタル放送を任意の録画画質でHDD(ハードディスク)に録画する「VR録画」

- お好みの録画画質を選んで録画する方式です。長時間録画したり、録画した番組を編集して楽しむことができます。
- 見ている放送を録画するとき、または予約録画をするときに、録画画質を「XP(高画質)」「SP(標準画質)」「LP(2倍長時間)」「EP(3倍長時間)」「MN○○(マニュアル)」に設定して録画すると、「VR録画」となります。
 ※ VR 発売すると、「VR録画」となります。

※VR録画では、ハイビジョン画質での録画や5.1ch音声・番組連動データの記録ができません。また、i.LINK機器へ録画したタイトルをダビングすることはできません。

DVD-RW/-R ディスクにデジタル放送を録画したいときは

● 録画できるディスク

デジタル放送は、CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスク(VR フォーマット)に 録画できます。(CPRM に対応していない DVD-RW/-R ディスクには録画できません。) ※「CPRM」とは、デジタルメディアに対する著作権保護のための技術です。 DVD-RW CPRM対応



DVD ディスクへの録画(**41**ページ)

● 必要な設定

デジタル放送を録画するときは、CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクを「VRフォーマット」で初期化します。

- ※「初期化」とは、録画をするための準備です。
- ※ 初期化のしかたについては 165ページの「初期化をする」をご覧ください。
- ※ 本機の場合、DVD-R DL (2層) ディスクは、ビデオフォーマットでのみご使用になれます。(VRフォーマットでの初期化はできません。)

地上アナログ放送(VHF/UHF放送)を録画したいときは

●録画できるディスク

HDD (ハードディスク)、DVD-RW/-R ディスクの どれでも録画できます。

● 必要な設定

必要な設定は特にありません。

HDD

HDD(ハードディスク) への録画 (**39** ページ)






DVD ディスクへの録画 (**41** ページ)

| デジタル放送のコピー制御信号について

- デジタル放送にはコピー制御信号が含まれています。コピー制御信号には、「録画可能」「1回だけ録画可能」「録画禁止」の3種類があります。
- 「録画禁止」の番組は、録画できません。(視聴のみお楽しみいただけます。)
- 「録画可能」の番組は、制限なしに録画やダビングができます。
- 「1回だけ録画可能」の番組は、録画できます。HDD(ハードディスク)からDVDディスクへダビングをしたときは「ムーブ(移動)」となります。
- デジタル放送をDVD-RW/-Rディスクに録画するときは、CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクを使用し、VRフォーマットで録画してください。 ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクには録画できません。

| 録画した番組を編集したいときは



● DVD-RW/-Rディスクなどで不用なシーンをカットするなどの編集をしたいときは、VRフォーマットで初期化(**165**ページ)したDVD-RW/-Rディスクに録画してください。 ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画した映像は編集できません。

|残り時間、その他の確認

● 録画を行う前に、ディスクの空き時間や録画したタイトル数を確認 しておくことをおすすめします。

操作開始


HDDまたはOVDを押す

● 本体のモード選択ボタンが点灯します。

選択したモード選択ボタン(ランプ部分)が点灯します。



● ディスクの空き時間や、録画したタイトル数などがテレビ画面 に表示されます。



- 残量時間は、その時点で選択されている録画画質での 残り時間(録画可能時間)が表示されます。
- 録画できないディスクがセットされたときは、ディスク残量表示部が空欄または「残量0時間00分」と表示されます。
- 本体表示部で残量などを確認したいときは、 を押します。

本機で録画したDVDディスク を他のDVDプレーヤーやDVD レコーダーで見たいときは

- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画してください。 録画が終わったら、他のDVDプレーヤーやDVDレコーダーで見る 前に、本機でファイナライズ(166ページ)をしてください。
- VRフォーマットのDVD-RW/-R*ディスクに録画した場合は、「DVD-RW COMPATIBLE」と表示されているDVDプレーヤーやDVDレコーダーで再生することができます。

VRフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに「1回だけ録画可能」の番組を録画したときは、上記の表示がされていてCPRMに対応しているDVDプレーヤーやDVDレコーダーで再生することができます。

※ DVD-R (VRフォーマット) に対応していない機器では再生できません。

| 録画中や予約録画中に本体表示部 | のバックライトを消す

スタートメニューから設定するときは、

- 録画中や予約録画中に本体表示部のバックライトを消すことができます。
- 「スタートメニュー」 「各種設定」 「管理設定」 「液晶設定」で 「消灯」を設定します。(177ページ)
- 電源「切」の状態から予約録画が始まったときに本体表示部を消灯 させた状態にしたいときは、「予約実行時のみ消灯」を設定します。

リモコンで消す場合は、

- リモコンのパックライトが消えます。2秒以上押すと、本体表示部のバックライトが消えます。2秒以上押すたびに「点灯」→「消灯」します。
 - ※ 本体表示部のバックライトを消灯させたときは、本体表示部の 「Hi-Vision」ランプも消灯します。

▍二重音声放送を録画するときのご注意

- ▼下記のときは二重音声放送の主音声と副音声を同時に記録できません。「二ヶ国語音声設定」(170ページ)で記録する音声をあらかじめ選んでください。また、選んだ音声のみが記録されるため、再生中に音声を切り換えることはできません。
 - 録画先をHDDにしていて、「高速ダビング設定」を「する」にして見ている番組を録画したとき。
 - 録画先をDVDにしていて、使用しているディスクがビデオフォーマットのDVD-RW/-Rのとき。
 - 「音声記録方式設定」(170ページ)を「リニアPCM」に設定していて、録画画質を「XP(高画質)」で録画したとき。

| 高速ダビングをするときは

- 本機は高速ダビング機能を搭載しています。高速ダビングは、 HDDからDVD(ビデオフォーマット)へダビングする場合に使える 機能です。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに高速ダビングをするためには、HDDに録画をするときに、あらかじめ「高速ダビング設定」(170ページ)を「する」に設定しておく必要があります。
- 「高速ダビング設定」を「する」にして録画すると、映像の編集をするときに、フレーム単位の編集ができないなどの制限があります。
- 「高速ダビング設定」を「する」にして二重音声放送の番組を録画するとき、「二ヶ国語音声設定」(170ページ)で選択されている音声(主または副)のどちらかが記録されます。
- 録画画質を「HD/SD(放送画質)」にしているときは設定できません。

お知らせ

 VRフォーマットのDVD-RW/-Rに高速ダビングをするときは、 この設定は必要ありません。

●HDD(ハードディスク)の録画画質と録画時間

録画方法

HDD (ハードディスク) にデジタル放送を録画するには、次の2つの方法があります。

• 「AUTO」(デジタル放送の予約録画時は「HD/SD (放送画質)」) に設定すると : デジタル放送の画質を劣化させることなく、そのままの放送画質で録画することができます。

「AUTO」以外に設定すると :

デジタル放送を任意の録画画質で録画することができます。設定できる録画画質は、「XP(高画質)・SP(標準画質)・LP(2倍長時間)・EP(3倍長時間)・MN \bigcirc (マニュアル)」です。

「MN○○ |の録画画質は、「マニュアル録画画質「MN○○ |を設定する |

(38ページ)で設定されている録画画質です。

録画画質と録画時間

録画画質によって、録画できる時間は異なります。

「AUTO」で録画するときの録画画質と録画時間

放送	録画画質と録画時間	
デジタル放送の「HD放送」 (ハイビジョン放送)	HD録画	約22時間(BS・110度CS) 約31時間(炭ェデジタル放送 約31時間(放送
デジタル放送の「SD放送」 (スタンダード放送)	SD録画	約66時間10分
地上アナログ放送	XP	約59時間30分
デジタル放送の「ラジオ放送」	_	約483時間

※ ラジオ放送は、録画画質の設定にかかわらず放送に合わせて録画されます。

「AUTO」以外で録画するときの録画画質と録画時間

- 地上アナログ放送を録画する場合
- デジタル放送を VR 録画する場合
- 外部入力で録画する場合

録画画質	録画時間
XP(高画質)	約 59 時間 30 分
SP(標準画質)	約 105 時間 30 分
LP(2倍長時間)	約211時間20分
EP(3倍長時間)	約317時間10分

お知らせ

録画時間は目安です


- 上記の録画時間は、タイムシフトを「切」にしたときの録画時間の目安です。タイムシフトを「入(30分・60分・90分)」に設定したときは録画時間が短くなります。
- テレビ画面に表示される「残量時間」は、きめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像など(ビットレートの高い映像)が録画できる時間の目安です。

実際の録画可能時間は、放送内容によってはテレビ画面に表示される「残量時間」よりも長く録画することができます。

• 録画した時間と空き時間の合計は、本書に記載の録画可能時間とは一致しないことがあります。

録画画質とは

- 録画画質は、録画の画質や録画できる時間を決める設定値のことです。
- 本機の録画画質は、6つの録画画質があります。「AUTO」、 「XP(高画質)」、「SP(標準画質)」、「LP(2倍長時間)」、 「EP(3倍長時間)」と「MN〇〇(マニュアル)」画質です。
- 録画画質は録画する前に設定しておきます。予約録画するときは、予約の設定をするときに録画画質を設定します。
- マニュアル録画画質は、「MNO1」~「MN65」までの65段階の設定ができます。(37・38ページ)
- ▼ニュアル録画画質「MNO1」~「MNO4」は、本機で長時間 録画し、再生して楽しむための録画画質です。
 - 「MNO1」~「MNO4」で録画したディスクは、他のDVDレコーダーやDVDプレーヤーで再生できない場合があります。
- きれいな画質で録画するには、HDD (ハードディスク) やDVDディスクにたくさんの空きが必要になります。 つまり、きれいな画質で録画するほど、録画できる時間は短くなります。
- 映像によっては、上記の時間どおりにならない場合もあります。



● HDD(ハードディスク)の録画時間は目安です。また、DVDディスクの録画時間は4.7GB(片面1層)のディスクを使用したときの録画時間の目安です。

● 録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により表記の時間を下回る場合があります。

◆ HDD (ハードディスク) の 録画画質と録画時間

録画画質		
MNO1		約423時間
MN02		約396時間40分
MN03		約370時間
MN04		約343時間40分
MN05	(EP)	約317時間10分
MN06		約304時間
MN07		約290時間40分
MN08		約277時間30分
MN09		約264時間10分
MN10		約251時間
MN11		約237時間40分
MN12	$\overline{}$	約224時間30分
MN13	_(LP)_	約211時間20分
MN14	\sim	約202時間30分
MN15		約193時間40分
MN16		約184時間50分
MN17		約176時間
MN18		約167時間20分
MN19		約162時間50分
MN20		約158時間20分
MN21		約154時間 約149時間40分
MN22		
MN23		約145時間10分
MN24		約140時間50分
MN25		約137時間20分
MN26		約134時間40分
MN27		約132時間
MN28		約128時間30分
MN29		約125時間50分
MN30		約123時間10分
MN31		約119時間30分
MN32		約117時間
MN33		約114時間20分
MN34		約111時間40分
MN35		約109時間
MN36	SP	約107時間10分
MN37	(SP)	約105時間30分
MN38		約102時間50分
MN39		約101時間
MN40		約98時間20分
MN41		約96時間40分
MN42		約94時間50分
MN43		約93時間10分
MN44		約92時間10分
MN45		約90時間30分
MN46		約88時間40分
MN47		約87時間50分
MN48		約86時間
MN49		約84時間20分
MN50		約83時間20分
MN51		約81時間40分
MN52		約80時間50分
MN53		約79時間
MN54		約77時間10分
MN55		約76時間20分
MN56		約74時間30分
MN57		約72時間50分
MN58		約72時間 約72時間
MN59		約70時間10分
MN60		約68時間20分
MN61		約66時間40分
MN62		約64時間50分
MN63		約63時間10分
MN64		約61時間20分 約61時間20分
1011004	-VD-	小いし「时间とし刀

● DVD-RW/-Rディスクの録画画質と録画時間

DVD-RW/-R(VRフォーマット) D

DVD-RW/-R(ビデオフォーマッ	ト)
--------------------	----

DAD-KA	۷/-H(۱	/Hノオー・	イツト)	DVD-RW/	-K(ヒァ	オフォーマツ	<u> </u>
録画画質		録画時間		録画画質		録画時間	
MNO1		約480分		MNO1		約480分	
MN02		約450分		MN02		約450分	
MN03		約420分		MN03		約420分	
MN04	$\overline{}$	約390分		MN04		約390分	
MN05	(EP)	約360分		MN05	_(EP)_	約360分	
MN06		約345分		MN06		約345分	
MN07		約330分		MN07		約330分	
MN08		約315分		MN08		約315分	
MN09		約300分		MN09		約300分	
MN10		約285分		MN10		約285分	
MN11		約270分		MN11		約270分	
MN12		約255分		MN12 MN13		約255分 約240分	
MN13 MN14	_(LP)_	約240分		MN14	_(LP)_	約230分	
MN15		約230分		MN15		約220分	
MN16		約220分 約210分		MN16		約210分	
MN17		約200分		MN17		約200分	
MN18		約190分		MN18		約190分	
MN19		約185分		MN19		約185分	
MN20		約180分		MN20		約180分	
MN21		約175分		MN21		約175分	
MN22		約170分		MN22		約170分	
MN23		約165分		MN23		約165分	
MN24		約160分		MN24		約160分	
MN25		約156分		MN25		約156分	
MN26		約153分		MN26		約153分	
MN27		約150分		MN27		約150分	
MN28		約146分		MN28		約146分	
MN29		約143分		MN29		約143分	
MN30		約140分		MN30		約140分	
MN31		約136分		MN31 MN32		約136分	
MN32		約133分		MN33		約133分 約130分	
MN33		約130分		MN34		約127分	
MN34 MN35		約127分 約124分		MN35		約124分	
MN36		約122分		MN36		約122分	
MN37	(SP)	約120分		MN37	(SP)	約120分	
MN38		約117分		MN38		約117分	
MN39		約115分		MN39		約115分	
MN40		約112分		MN40		約112分	
MN41		約110分		MN41		約110分	
MN42		約108分		MN42		約108分	
MN43		約106分		MN43		約106分	
MN44		約105分		MN44		約105分	
MN45		約103分		MN45		約103分	
MN46		約101分		MN46		約101分	
MN47		約100分		MN47 MN48		約100分	
MN48		約98分				約98分	
MN49		約96分		MN49 MN50		約96分 約95分	
MN50 MN51		約95分 約93分		MN51		約95万 約93分	
MN52		約92分		MN52		約92分	
MN53		約90分		MN53		約90分	
MN54		約88分		MN54		約88分	
MN55		約87分		MN55		約87分	
MN56		約85分		MN56		約85分	
MN57		約83分		MN57		約83分	
MN58		約82分		MN58		約82分	
MN59		約80分		MN59		約80分	
MN60		約78分		MN60		約78分	
MN61	_	約76分		MN61		約76分	
MN62		約74分		MN62		約74分	
MN63		約72分		MN63		約72分	
MN64	$\overline{}$	約70分		MN64		約70分	
MN65	(XP)	約60分		MN65	(XP)	約60分	

きかからせ

MN65

(XP)

● 録画画質の数値が大きいほど高画質で録画でき、数値が小さい ほど録画時間が長くなります。

約59時間30分

- 上の表では、画質が大きく変わる録画画質を太線で示しています。HDD (ハードディスク) *、VRフォーマットのDVD-RW/-RディスクとビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクでは、画質が大きく変わる録画画質が違います。
- ディスクとこりオフォー・マットックリントロー・ファイスクとしてリカー・ディスクとしています。
 ※ 高速ダビング設定を「しない」に設定して録画したとき。
 録画画質MNO1~MNO4は、本機で録画・再生するための長時間録画画質です。他の機器では再生できない場合があります。

録画時間は目安です

- テレビ画面に表示される「残量時間」は、きめ細かいシーンの多い 映像や動きの多い映像など(ビットレートの高い映像)が録画でき る時間の目安です。
 - 実際の録画時間は、放送内容によってはテレビ画面に表示される 「残量時間」よりも長く録画することができます。
- 録画した時間と空き時間の合計は、本書に記載の録画時間とは一致しないことがあります。

HDD(ハードディスク)/DVDの録画画質を細かく設定しよう ///

操作の

 HDD
 HDD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD
 VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVD-Cデオ
 ビデオ CD
 デーブ

マニュアル録画画質「MN〇〇」を設定する

● マニュアル録画画質「MN○○」を選んだときの 設定値を設定します。

(学園) を押し、 で録画画質を選択したときの切り換わりかた

→ AUTO → XP → SP → LP → EP → MNOO ←

ここに切り換えたときの設定値の設定です。

■「MNO1」~「MN65」までの65段階の設定ができます。

DVDディスクの録画可能時間(空き時間)を最大限に使って、できるだけ高画質で録画したい場合や、お好みの画質と録画時間の組み合わせを使いたい場合などに便利です。


重要

 ● 録画画質「MN01」~「MN04」は、本機で長時間録画し、再生して楽しむための録画画質です。

「MNO1」~「MNO4」で録画したディスクは、他のDVDレコーダーやDVDプレーヤーで再生できない場合があります。

本機で録画したビデオフォーマットのDVD-RW/-RディスクをDVDプレーヤーで再生するとき

◆ 本機のマニュアル録画画質で録画したディスクをDVDプレーヤーで再生したとき、機種によっては正常に再生できない(ある特定の画質だけが再生できない)場合があります。




操作開始

本機を楽しむための準備操作をする


● 14ページをご覧ください。

① を押し、スタートメニュー画面にする

② で「各種設定」を選び、決定を押す




2 分で「録画機能設定」を選ぶ



3 で「MN録画画質設定」を選び、決定を押す

4 (人)で録画画質を選び、(未定)を押す

録画画質と録画できる時間については、37ページをご覧ください。



選択した録画画質で録画できる、HDD(ハードディスク)やDVDディスクの録画可能時間が確認できます。

5 * で押して終了する

今見ている番組をHDD(ハードディスク)に録画しよう //

HDD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD ビデオ HDD VR DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ DVD-F ビデオ CD デーブ

- 視聴中の番組をHDD (ハードディスク) に録画します。録画を始める前に、34~38ページをお読みください。
- デジタル放送では、1つのチャンネルでいくつもの音声や映像などが送られてきます。デジタル放送を録画画質「AUTO」で録画したときは、放送をそのまま録画できるため、録画した後もデジタル放送の様々な機能が楽しめます。

重要

HDD (ハードディスク) に録画するときは

- HDD (ハードディスク) は一時的な保存場所です。大切な映像や残しておきたい映像は、こまめにDVD-RW/-Rディスクにダビングして保存してください。
- HDD (ハードディスク) へ録画した後、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクにダビングする場合に、画質を劣化させずにダビング (コピー) したいときは、「高速ダビング設定 | を「する | に設定しておきます。 (**170**ページ)
- 高速ダビング設定は、「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画する番組に対して働く機能です。

最長録画時間について

● 1回の録画でHDD (ハードディスク)に録画できるのは、最長12時間です。12時間を過ぎると、録画は停止します。

録画できる番組数について

- HDD (ハードディスク) に録画 (保存) できる番組数は、録画画質 「AUTO (HD/SD) 」で999番組、「HD/SD (放送画質) 」以外の 録画画質で999番組、合計1998番組です。
- チャプター数は、録画画質 「HD/SD (放送画質)」で録画したタイトルで4000チャプター、「HD/SD (放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトルで4000チャプター、合計8000チャプターです。(録画画質 「HD/SD (放送画質)」で録画したタイトルは1タイトルあたり最大99チャプター、「HD/SD (放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトルは1タイトルあたり999チャプターです。)



操作開始

探作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

● 14ページをご覧ください。

₩₯を押す

- 本体のHDDモード選択ボタンが点灯します。
- ◆ HDD (ハードディスク) の操作をするときは必ずHDDモードにしてください。



2 を何回か押して、放送の種類を選び、
を押す



- テレビ画面のチャンネル表示が切り換わります。
- ラジオ放送などを録画(録音)するときは、リモコンふた内の **タラジネを押して放送を切り換えます。

次ページの手順 3 へつづく

今見ている番組をHDD(ハードディスク)に録画しよう つづき //////

または①~②を押し、録画したい

チャンネルを選ぶ

チャンネルの選びかた→24ページ

最高質を押す

を押す

• 録画画質は次のように切り換わります。

→AUTO→XP→SP→LP→EP→MN○○

「MN○○」を選んだときに設定される録画画質は、「各種 設定 | - 「録画機能設定 | - 「MN録画画質設定 | で設定され ている録画画質です。(38ページ)




- 「AUTO」を選んだとき、デジタル放送は「HD/SD(放送画 質) 「で録画され、地上アナログ放送は「XP(高画質)」で録 画されます。
- 録画画質と録画時間については36·37ページをご覧くだ さい。

●録画を押す

- 録画が始まります。
- 録画中は本体前面のHDD/DVD録画中ランプが点灯し、本 体のHDDモード選択ボタンがオレンジ色に点灯します。





録画を停止するときは、緑画停止を押す

録画中にできること

● 録画終了の時刻を設定できます。(44ページ)

残量を確認したいときは

● 録画中または放送視聴中に、リモコンふた内の ●面表示を押します。



● もう一度リモコンふた内の を押すとカウンター表示のみに なり、さらに押すと表示が消えます。

(A) EVF

ケーブルテレビ(CATV)など外部機器から録画するときは

リモコンふた内のへつがを押し、外部機器を接続した外部入力を選

→「放送」→「L1(外部入力1)」→「L2(外部入力2)」--[i.LINK]*←

※VHSモードでは選択できません。

(三)お知らせ)

- デジタル放送を録画画質「AUTO(HD/SD) 以外で録画する場 合は、いま見ている映像と音声が記録されます。 録画画質「AUTO(HD/SD)」で録画したとき、放送されるすべ ての映像と音声が記録されます。
- 録画中に停電になったときや誤って電源プラグを抜いたとき は、その番組は保存されません。

録画できない番組について

- 録画が禁止されている映像は録画できません。
- 独立データ放送は録画できません。

録画一時停止はできません

● 不用なシーンをカットしたいときは、「編集 | (112ページ)の操 作を行って不用なシーンをカットしてください。

次のときは、自動的に録画が停止、または一時停止します

- 録画禁止の番組が始まったとき。
- デジタル放送の電波状態が悪くなった場合など、何らかの原因で 録画ができなくなったとき。
- 録画中に予約録画の開始時刻になったときは、録画が停止し、予 約録画が実行されます。

録画中にチャプターマーク (しおり)を追加しよう

HDD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR

- あとで編集するときのために、録画中のタイトル(録画した番組)に チャプターマーク(しおり)を記録できます。
- チャプターマークとは、映像の区切りのことをいいます。(映像を 本にたとえると、チャプターマークはしおりのようなものです。) チャプターマークをお好みの場所に追加しておくと、再生時の頭出 しや編集をするときに便利です。



● チャプターマークとチャプターマークの間が、チャプター(章)にな ります。

操作開始

録画中に、お好みの場所で

「チャプターマークを記録しました。」の表示が出て、チャプ ターマークが記録されます。

チャプターマークを記録しました。

こりお知らせ)

- 追いかけ再生中(94ページ)、同時録画再生中(95ページ)、ラ ジオ放送は、チャプターマークの追加ができません。
- 同時録画再生中は再生側にチャプターマークが追加されます。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクは、録画中にチャプ ターマークを記録できません。

今見ている番組をDVDディスクに録画しよう///

 HDD
 HDD / SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ CD

 HDD
 VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ CD
 ビデオ CD
 デー

- ここでは、視聴中の番組をDVDに録画する操作 について説明しています。
- DVD-RW/-Rディスクには2つの録画フォーマットがあります。デジタル放送を録画したり、後で編集して楽しみたいときは、「VRフォーマット」で録画してください。後で他のDVDプレーヤーでも見るときは、「ビデオフォーマット」で録画してください。

	録画フォーマットについて				
DVD-RW	VR フォーマット 新品の DVD-RW ディスクをセットした ときは、自動的にVRフォーマットで初期 化されます。(工場出荷時の設定)				
DVD-NW	ビデオフォーマット ビデオフォーマットで録画したいときは、 ビデオフォーマットで初期化します。 (165 ページ)				
DVD-R*	VR フォーマット VR フォーマットで録画したいときは、 VRフォーマットで初期化します。(165 ページ)				
DVD-N	ビデオフォーマット 新品の DVD-R ディスクをセットしたと きは、そのままビデオフォーマットで録 画できます。				

※ 本機の場合 DVD-R DL(2層)ディスクはビデオ フォーマットのみで使用になれます。

重要

- デジタル放送をDVDディスクに録画するときは、CPRM対応のDVD-RW/-RディスクをVRフォーマットで初期化してお使いください。ディスクがCPRM対応かどうかは、ディスクのパッケージに記載されています。
- ● 録画中に停電などで録画が中断したときは、中断した地点 より前の部分の録画内容が数分間ぶん損なわれることが あります。

二重音声放送をビデオフォーマットで録画するときは

- □ヶ国語放送を録画するとき、主音声を記録するか副音声を記録するかを選びます。(「□ヶ国語音声設定(170ページ)|)
- ◆ VRフォーマットのDVDディスクでもリニアPCM設定で 「XP(高画質)」録画時は「二ヶ国語音声設定」で設定されている音声が記録されます。

最長録画時間について

● 片面1層4.7GBのディスクを使用した場合、1回の録画で記録できるのは約8時間です(録画画質MNO1)。

録画できる番組数は

- 最大99番組まで録画できます。
- チャプター数は、最大999です。

お知らせ

● DVD-R DL(2層)ディスクを使用して1層から2層目にまたがるような録画をしたときは、1層目と2層目が別タイトルとして記録されます。



ふたを 開けた ところ



操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

● 14ページをご覧ください。

⋙を押す

- 本体のDVDモード選択ボタンが点灯します。
- DVDディスクの操作をするときは必ずDVDモードにしてください。



2 リモコンの または本体の を押してディスクトレイを開け、録画用の DVD-RWまたはDVD-Rディスクをセット する



リモコンの または本体の を押してディスクトレイを閉める

- ディスクの入れかたについてくわしくは、16ページをご覧く ださい。
- 新品のDVD-RWディスクをセットしたときは、自動的にVR フォーマットで初期化が始まります。DVDモード選択ボタン の点滅が点灯に変わると、録画ができるようになります。
- DVD-Rディスクをセットしたときは、そのままビデオフォーマットで録画できます。
- 新品のDVD-RディスクをVRフォーマットでご使用になる場合は、ディスクの読み込みが終わってから、VRフォーマットで初期化してください。(165ページ) (ビデオフォーマットで一度録画したディスクは初期化できません。)

3 た何回か押して、放送の種類を選び、 (決定)を押す

◆ (決定)を押さない場合は、約2秒後に放送が切り換わります。



● テレビ画面のチャンネル表示が切り換わります。

選局

または①~⑫を押して、録画したい

チャンネルを選ぶ

チャンネルの選びかた→24ページ

5

録画質を押す

● 録画画質は次のように切り換わります。

→AUTO ←XP←SP←LP←EP←MN○○←

「MN○○」を選んだときに設定される録画画質は、「各種設定」ー「録画機能設定」ー「MN録画画質設定」で設定されている録画画質です。(38ページ)




- 「AUTO」を選んだとき、デジタル放送も地上アナログ放送 も「XP(高画質)」で録画されます。
- 録画画質と録画時間については36·37ページをご覧ください。

7

●録画を押す

- 録画が始まります。
- ●録画中は本体前面のHDD/DVD録画中ランプが点灯し、本体のDVDモード選択ボタンがオレンジ色に点灯します。





8

録画を停止するときは気息を押す

- テレビ画面に「ディスクに情報を記録しています。」と表示され、録画が停止します。ディスクに情報を記録しているときは、本体前面のHDD/DVD録画中ランプが点滅します。
- ディスクを取り出すときは、録画を停止させてから取り出してください。

(M) E>F

ケーブルテレビ(CATV)など外部機器から録画するとき

- ●リモコンふた内の を押し、外部機器を接続した外部入力を選びます。
- ※ VHSモードでは選択できません。

他のDVDプレーヤーでも再生したいときは

- 録画終了後、ファイナライズをしてください。ファイナライズのしかたは166ページをご覧ください。
- VRフォーマットで録画したディスクを再生できるのはRWマークの付いたプレーヤーです。
- DVD-R (VRフォーマット) で録画したディスクを再生できるのは、DVD-R (VRフォーマット) に対応したプレーヤーです。
- 1回だけ録画可能の番組を録画したディスクはCPRM対応のプレーヤーで再生してください。

録画中にできること

●録画終了の時刻を設定できます。(44ページ)

残量を確認したいときは



- 録画中にチャプターマークを追加したいときは40ページの操作を行ってください。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクは、録画中にチャプターマークを記録できません。

お知らせ

- 録画一時停止はできません。
- DVD-R DL (2層) ディスクを使用して1層から2層目にまたがる ような録画をしたときは、1層目と2層目が別タイトルとして記録 されます。

録画できない番組について

- 録画が禁止されている番組は録画できません。
- DVDディスクへはラジオ放送やデータ放送は録画できません。

次のようなときは、録画が自動的に停止、または一時停止します。

- 録画禁止の番組が始まったとき
- デジタル放送の電波状態が悪くなった場合など、何らかの原因で 録画ができなくなったとき
- 録画中に録画予約の開始時刻になったときは、録画が停止し、予約した録画がはじまります。

他のDVDレコーダーで編集したディスクには、録画できないことがあります。

- ●他のDVDレコーダーで編集したディスクにチャプターが999以上あるときは、本機で録画や編集ができません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去を1タイト ルあたり51回以上行ったディスクでは、録画や編集ができないことがあります。
- ディスク保護が設定されているディスクは、本機では録画や編集ができません。

HDD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD ビデオ HDD VR DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ CD デーブ

JOYU

● 録画中に外出したり、お休みになるときは、録画の終了する時刻を設定できます。 録画の終了時刻は、現在までの録画時間と合わせて最長12時間先まで設定できます。 (予約録画では、この録画終了時刻の設定はできません。)



●録画終了時刻を設定する

操作開始

録画中に●録画を押す

「この番組の最後まで」と表示されます。



● 番組情報が取得できていないときは、「この番組の最後まで」は設定できません。

↑ ◇ ◇ を押して終了時刻を選ぶ



- 15分単位で選べます。
- 設定を途中でやめるときは、 でを押します。
- 設定を解除するときは、録画中に ●録画 を押してからを押して「設定しない(解除)」を選びます。

3 決定を押す

「この番組の最後まで」を設定したとき

- 設定した時点での番組表情報に従い、番組終了時刻が設定 されます。
- 実際の放送が延長されても、延長部分は録画されません。 録画終了時刻を設定したとき
- 録画終了時刻が設定されます。設定した時刻になると、自動 的に録画が停止します。






録画停止後に電源が切れるようにしたいときは、終了時刻電源 を設定した後に を 1 回押します。

•

これから放送される番組を

HDD (ハードディスク)・ DVDに予約録画しよう



もくじ	ページ
HDD(ハードディスク)やDVDに予約	録画
する前にお読みください	46
● 1.HDD(ハードディスク)やDVDの	40
予約録画の種類について知ろう ● 2.詳細な予約設定をする	
● 3.その他の便利な機能	
● 4.電子番組表(EPG/Gガイド)を 使った延長予約	48
デジタル放送を電子番組表(EPG)で予約しよう	
地上アナログ放送を電子番組表(Gガイド)で予約しよう	
■ 電子番組表(Gガイド)で番組を	
探すときの便利な機能	
電子番組表で連続ドラマなどの予約録画	• –
しよう(ドラマ延長予約)	
Gコード®システムで予約しよう	62
日時とチャンネルを指定して予約しよう	
日時とチャンネルを指定して予約しよう詳細な予約設定をしよう	.64
詳細な予約設定をしよう ● 予約名を変更する	64 66
詳細な予約設定をしよう	6. 64 66 68
詳細な予約設定をしよう● 予約名を変更する● 録画する番組を分類・整理する● 録画した番組を消さないようにする重ね録りする	6. 64 66 67 68
 詳細な予約設定をしよう ● 予約名を変更する ● 録画する番組を分類・整理する ● 録画した番組を消さないようにする , 重ね録りする ● 高速ダビングをするための設定 	6.64 66 68 68 68
 詳細な予約設定をしよう ● 予約名を変更する ● 録画する番組を分類・整理する ● 録画した番組を消さないようにする ● 高速ダビングをするための設定 ● DVDの残量に合わせて予約録画する ● i.LINK(TS)機器に予約録画する 	6. 64 67 68 68 69 69
 詳細な予約設定をしよう	6. 64 67 68 68 69 69
 詳細な予約設定をしよう ● 予約名を変更する ● 録画する番組を分類・整理する ● 録画した番組を消さないようにする ● 高速ダビングをするための設定 ● DVDの残量に合わせて予約録画する ● i.LINK(TS)機器に予約録画する 	6.64 66 67 68 69 70 370 71
 詳細な予約設定をしよう 予約名を変更する 録画する番組を分類・整理する 録画した番組を消さないようにする。重ね録りする 高速ダビングをするための設定 DVDの残量に合わせて予約録画する ILINK(TS)機器に予約録画する コマーシャルなどの前後にチャプターマークをつけるデジタル放送の番組詳細情報を取得する。「追加購入グループ」 「映像設定」 	6. 64 67686869707171
 詳細な予約設定をしよう 予約名を変更する 録画する番組を分類・整理する 録画した番組を消さないようにする。 重ね録りする 高速ダビングをするための設定 DVDの残量に合わせて予約録画する i.LINK(TS)機器に予約録画する ゴマーシャルなどの前後にチャプターマークをつける デジタル放送の番組詳細情報を取得する 「追加購入グループ」 「映像設定」 「音声設定」 	6.64 66 68 68 69 70 71 71
 詳細な予約設定をしよう 予約名を変更する 録画する番組を分類・整理する 録画した番組を消さないようにする。重ね録りする 高速ダビングをするための設定 DVDの残量に合わせて予約録画する i.LINK(TS)機器に予約録画する ゴマーシャルなどの前後にチャプターマークをつける デジタル放送の番組詳細情報を取得する 「追加購入グループ」 「映像設定」 「音声設定」 予約設定をしたときに表示されるメッセージ	6.64 66 68 68 69 70 71 71
 詳細な予約設定をしよう 予約名を変更する 録画する番組を分類・整理する 録画した番組を消さないようにする。 重ね録りする 高速ダビングをするための設定 DVDの残量に合わせて予約録画する i.LINK(TS)機器に予約録画する ゴマーシャルなどの前後にチャプターマークをつける デジタル放送の番組詳細情報を取得する 「追加購入グループ」 「映像設定」 「音声設定」 	6.64 68 68 69 70 71 71 72 72

HDD(ハードディスク)やDVDに予約録画する前にお読みください///////

| 1.HDD(ハードディスク)やDVDの予約録画の種類について知ろう


電子番組表(EPG)で予約

HDD DVD

(50ページ)

- 地上デジタル放送・BS・110度CSデジタル放送を予 約録画します。
- テレビ画面に表示される番組表を見ながら予約録画が 行えます。
- 8日分の番組を予約できます。

デジタル放送の電子番組表 (EPG)




Gコード® 予約

HDD DVD

(62ページ)

- 地上アナログ放送は、新聞や雑誌などのテレビ欄に掲載されているGコード番号を入力して予約録画ができます。
- 1カ月先までの番組を予約できます。



電子番組表(Gガイド)で予約

HDD DVD

(54ページ)

- 地上アナログ(VHF/UHF)放送を予約録画します。
- テレビ画面に表示される番組表を見ながら予約録画が 行えます。
- 8日分の番組を予約できます。


日時指定予約


HDD DVD

(64ページ)

- 日付や時刻を入力して予約録画が行えます。
- 1年先までの番組を予約できます。

地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)





(M) E>F

予約件数について

● 予約できる番組数は、「ダビング予約」「i.LINK予約」「予約休止」 「視聴予約」「電子番組表を使った予約」「Gコード®予約」「日時指定 予約」を含めて(休止中の予約を含めて)、最大65番組までです。

予約録画時の詳細設定について

● 予約する番組の予約名を変えたり、繰り返し録画(毎週・毎日録 画)する際の保存方法を設定するなど、さまざまな設定が行えま す。


お知らせ

● VHSテープへの予約録画はできません。

| 2.詳細な予約設定をする


グループ設定-HDD(ハードディスク)への録画で働く機能-

- 録画する番組をグループごとに仕分けることができます。再生するときに、録画リストに表示されるタイトルをグループごとに仕分けて表示できるようになります。見たい番組の検索が便利になります。
- グループ設定は、予約画面の「詳細設定」で行います。



保存設定-HDD(ハードディスク)への録画で働く機能-

- 予約録画した番組を消えないようにする「消さないで」(タイトル保護設定)を設定したり、前回録画した番組を消去して上書き録画する「重ね録り」を設定することができます。
- 保存設定は、予約画面の「詳細設定」で行います。



ジャスト録画 - DVDディスクへの録画で働く機能-

- 予約設定した番組が設定されている録画画質では録画できないときに、録画画質を変更して録画します。
- ジャスト録画の設定は、予約画面の「詳細設定」で行います。


|3.その他の便利な機能

DVD代理録画-DVDディスクへの録画で働く機能-

- DVDディスクへの予約録画を設定したとき、ディスクを入れ忘れてもHDD(ハードディスク)が代わりに録画する機能です。
- 予約開始の時点で予約時間に対してDVDディスクの 残量が少ないときも、録画先をHDD(ハードディスク) に切り換え、番組を最後まで録画します。
- 代理録画の設定は、スタートメニューの「各種設定」ー「録画機能設定」ー「DVD代理録画設定」で行います。

●ディスクの残量を確認したいときは

録画中または放送視聴中に、リモコンふた内の を押します。



• 録画中はもう一度リモコンふた内の を押すとカウン ター表示のみになり、さらに押すと表示が消えます。

●本体表示部のバックライトを消したいときは

• 電源を切った状態で予約録画待機状態にしているとき、 予約した録画が始まると本体表示部が点灯します。本体 表示部のバックライトを消したいときは、 2000年を2秒以上 押して消すか、「液晶設定」(177ページ)を「予約実行 時のみ消灯」に設定します。

●予約録画待機中に本機を操作したいときは`

• HDD (ハードディスク) を使うときは:

電源を入れて他のを押し、本体のHDDモード選択ボタンを点灯させてから操作してください。

DVDを使うときは:

電源を入れて を押し、本体のDVDモード選択ボタンを点灯させてから操作してください。

• VHSを使うときは:

電源を入れて を押し、本体のVHSモード選択ボタンを点灯させてから操作してください。 予約録画が始まると動作が停止します。

追いかけ再生/同時録画再生をしたいときは 94・95ページをご覧ください。

HDD(ハードディスク)やDVDに予約録画する前にお読みください つづき //////

┃4.電子番組表(EPG/Gガイド)を使った延長予約

●番組延長対応 HDD DVD

 スポーツ中継など終了時刻が延長される可能性のある番組を予約するときは、電子番組表(EPG/Gガイド)から 予約設定を行うと、予約録画の終了時刻を延長させることができます。

デジタル放送の電子番組表 (EPG) で予約録画をしたとき


• デジタル放送の番組データから延長時間を検知して、録画の終了時刻が延長されます。スポーツ番組を予約録画している場合など、番組が延長されても番組の最後まで録画を行います。

スポーツ番組を延長「入」で予約録画したとき



スポーツ番組の後に放送される番組を予約録画している場合など、前の番組が延長されて予約録画した番組が繰り下げられたときでも、予約録画した番組の最後まで録画します。

繰り下げの可能性がある番組を予約録画したとき (延長する、しないにかかわらず働きます)



地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) で予約録画したとき

- 地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) に延長キーワードが含まれている場合、延長時間を設定する画面が表示され、かんたんに延長時間の設定ができます。
- 延長キーワードとして、「延長」、「野球」、「繰り下げ」が、工場出荷 時に設定されています。
- 予約しようとしているチャンネルで、設定したキーワードに あてはまる番組が午後5:00~午後9:00までに開始される ときは、翌朝の午前5:00までの番組が繰り下げられる可能 性があることから、延長時間設定画面が表示されます。



例) 電子番組表(Gガイド)で午後7:00~午後9:00までの野球中 継を予約録画したとき

延長時間を「30分」に設定した場合の録画



例) 午後5:00から午後9:00までの間にスポーツなどの放送があったチャンネルの、午後10:00~午後11:00までのドキュメンタリーを予約したとき


延長時間を「30分」に設定した場合の録画




●ドラマ延長予約 [卅□]

• 毎週・毎日放送されるドラマなどを「毎週・毎日」予約設定したとき、ドラマの最終回が通常の放送時間(例:60分) よりも拡大(例:最終回特別拡大75分版)した場合など、電子番組表の情報をもとに録画終了時刻を自動で延長し、予約録画をすることができます。

デジタル放送の電子番組表 (EPG) で 「毎週・毎日」 予約録画を 「ドラマ」 に設定したとき



地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) で 「毎週・毎日」 予約録画を 「ドラマ」 に設定したとき



• 初回の番組が拡大して放送されたときは、拡大された初回に放送された番組の終了時刻が次回以降の終了時刻として設定されます。2回目の放送時に再度設定し直すことをおすすめします。

お知らせ


● 毎週·毎日などの繰り返し予約は、開始時刻は変わりません。ドラマ延長は毎週·毎日予約ですので設定した開始時刻に違った番組が放送されていてもそのまま録画されます。

デジタル放送を電子番組表(EPG)で予約しよう /////////

HDD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR

- 本機は、地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送を、電子番組表(EPG)から8日分の番組を 予約することができます。
- 予約数はHDD(ハードディスク)とDVDディスクで最大65番組まで予約できます。(電子番組表 予約、Gコード予約、日時指定予約、ダビング予約、i.LINK予約、予約休止、視聴予約含む。)

●電子番組表(EPG)画面について



カラーボタンのおもな働き

(番組情報を見る)

番組情報が表示されます。(**53**ページ)

■(ジャンル検索)

___ ュース・報道・映画・音楽・バラエティー など、番組をジャンル別に探すことができます。 (53ページ)

(日時検索)

日時を指定して番組表が表示できます。 (53ページ)

■(予約リスト)

録画・視聴予約した番組を一覧表示できます。 予約リストは予約の確認や取り消し、変更に 使います。(74ページ)

- 重要 • 有料放送を予約録画する場合は、有料放送を行っている放送局 とあらかじめ受信契約を済ませてください。
- 契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組などは、 電子番組表(EPG)から予約しても予約どおりに録画ができません。
- BSデジタル放送は無料放送と有料放送があります。有料放送 は視聴したいチャンネルとの受信契約が必要です。
- B-CASカードは必ず本機にセットしてください。
- 番組がはじまる2分前までに予約を完了してください。 2分前を過ぎると、予約ができません。
- i.LINK (TS)機器を接続してi.LINK (TS)機器で録画するときは、 操作を始める前にi.LINK (TS)機器を接続してください。i.LINK (TS)機器との接続については、148ページをご覧ください。
- デジタル放送をDVD-RW/-Rディスクに録画するときは、 CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクを使用し、VRフォーマット で録画してください。

番組表(EPG)に表示されるマークについて

番組情報を示すマーク

ジャンルを示すマーク


マーク	内 容
F	視聴予約している番組
	録画予約(本体(HDD)) している番組
ř.	録画予約(i.LINK予約) している番組
ı	録画予約(DVD-RW/-R) している番組
*	有料放送、または PPV(ペイパービュー)番組
\boxtimes	録画できない番組
1	1回のみ録画可能な番組

- 1 - 7 - C/3.13 1 - 3					
マーク	ジャンル	マーク	ジャンル		
<u> </u>	ニュース・ 報道		映画		
	スポーツ	1 23	アニメ・ 特撮		
	情報・ ワイドショー	H	教養・ ドキュメンタリー		
2	ドラマ		劇場· 講演		
D	音楽	þ	趣味· 教育		
3	バラエティー	6 5	福祉		

(三)お知らせ)

地上デジタル放送の電子番組表 (EPG) について

- 地上デジタル放送の電子番組表 (EPG) の情報は、送信している各放 送チャンネルから取得する必要があります。そのため、電子番組表 (EPG)情報が取得できていないチャンネルは電子番組表(EPG)を 表示させたとき番組表内がなにもない状態となります。表示のない チャンネルは、放送を受信し、しばらくすると番組表が表示されます。
- 地上デジタル放送の「番組表取得設定」を「する」に設定する と、本機の電源を切ったときに番組表情報を自動で取得しま す。詳しくは、1.接続・準備編88ページをご覧ください。
- 受信状態によっては、電子番組表 (EPG) 情報が取得できな い場合があります。
- 電源を入れてすぐに電子番組表 (EPG) を表示させたときや、本機 が番組予約の情報を取得する動作をしているときは、電子番組表 (EPG)が表示されるまでに時間がかかることがあります。



(灬➡よくあるお問い合わせ

- 予約録画設定の補足事項について、 「予約録画のこんなときは」76ページをご覧ください。
- 予約録画に失敗したときは、**200**ページをご覧ください。
- ◆ その他、予約録画でよくあるお問い合わせについては、194ペー ジをご覧ください。
- デジタル放送の「1回だけ録画可能」の番組は、ビデオフォーマッ トのDVD-RW/-Rディスクには録画できません。

予約の設定をする

HDD HD/SD	DVD-RW VR	DVD-R VR	市販の	音楽用 CD	ビデオ
HDD ∨R	DVD-RW ビデオ	DVD-R ビデオ	DVDビデオ	ビデオ CD	テープ

● VHSモードでは予約の設定はできません。予約録画をするとき は、HDDモードまたはDVDモードにしてください。

操作の

本機を楽しむための準備操作をする

14ページをご覧ください。

決定を押す

- 「クイック起動設定」が「する」に設定されているときは、 下舎 を押すだけで電源が入り、電子番組表を表示できます。
- を何回か押してデジタル放送を選び、

予約 を押し、電子番組表(EPG)を表示する

- もう一度押すと、電子番組表(EPG)が消えます。
- 電子番組表 (EPG) を表示中に売めるを押して放送を切り換 えることもできます。

で放送局と放送時間(番組)を 選ぶ


- で放送局を選びます。
- で放送時間(番組)を選びます。



- 当日以外の番組を予約するときは「日時を指定して番組 を探すとき」(53ページ)で日付や時間帯を選べます。
- 番組の選びかたは「日時検索」の他に、「ジャンル検索」 があります。詳しくは53ページをご覧ください。

② (決定)を押す

- 現在の時間の番組を選び(xxx)を押したときは、その番組が 視聴できます。
- 先の時間の番組を選び(**定)を押したときは、予約画面にな ります。



重複予約を休止し予約する 予約しない

い」を選び、(決定)を押します。「重複予約を休止し予約す る」を選んだ場合、既存の予約は休止状態となり、新しい 予約が実行されます。「休止」と「実行」は切り換えること ができます。切り換えの操作については74ページをご覧 ください。


(√()→)で「重複予約を休止し予約する」または「予約しな

設定された内容を確認する

● 画面に表示されている内容でよければ、手順8に進みます。




録画先などを変更したいときは






● 録画先は次のように切り換わります。



毎日・毎週予約を設定したいときは

● 毎日予約を実行させたいときは:



毎週予約を実行させたいときは:

☆ を押して、曜日を選択します。

毎週日曜 → 毎週月曜 …… 毎週金曜 → 毎週土曜


● 日付予約に戻すときは、 (日付予約)を押します。

続けて「録画画質」など他の項目を変更 したいときは

- 変更したい項目を(い)で選び、(**)で変更します。
- 録画画質と録画時間について詳しくは、36ページをご覧く ださい。
- 変更の操作について詳しくは、65ページの手順4をご覧く ださい。

終了時刻を延長したいときは

● スポーツ中継やドラマなど、番組の終了時刻が延長される可 能性のある番組を予約するときは、番組に合わせて録画の 終了時刻を延長することができます。



- ② (二) (で「入」を選ぶ
- 延長の項目は次のように切り換わります。




- 録画先が「HDD | で録画日を「毎週 | 「毎日 | にしたときは、 「ドラマ」を選ぶことができます。(61ページ手順7)
- 録画日/録画開始/終了時刻を変更したときは、延長の設 定ができません。


変更した内容を確認し、(決定)を押す

予約設定の詳細を設定したいときは、 を押して「詳細設定」を選び、(決定)を押す




「詳細設定」では、次の設定ができます。





録画先を「i.LINK」にした ときは、「録画連動機器の 選択」が設定できます。

- 詳細設定の操作については**66~72**ページをご覧ください。
- 設定できる項目は、予約した放送や録画先(HDD、DVDな ど)によって異なります。







● 既存の予約と日時が重なったときは、(※定)を押したあと次 のような画面になります。


> この時間に予約されている番組があります。 この番組を予約しますか? 重複予約を休止し予約する 予約しない

(√()♪)で「重複予約を休止し予約する」または「予約しな

い」を選び、(決定)を押します。「重複予約を休止し予約す る | を選んだ場合、既存の予約は休止状態となり、新しい 予約が実行されます。「休止」と「実行」は切り換えること ができます。切り換えの操作については74ページをご覧 ください。

予約した番組を確認し、「予約設定終了」 で(メメ定)を押す


(決定)を押すと予約が完了します。



(ぶ) ヒント)

「おすすめ消去リスト」について

- HDD (ハードディスク) に録画予約した番組がHDD (ハードディスク) 残時間が足りないために録画できない ときは、上記のメッセージが表示されます。このようなと きは、見終わったタイトルを「おすすめ消去リスト」で消 去し、HDD(ハードディスク)残時間を増やすことができ ます。(**76**ページ)
- 予約が完了すると本体前面のHDD/DVD予約ランプが点 灯し、電子番組表 (EPG) の画面に戻ります。



- 電子番組表 (EPG) を消すときは、 予約 を押します。
- 電源を切っても予約録画は働きます。

録画予約終了後に、自動的に電源を切りたいときは

● 予約を設定した後に電源を切るか、録画予約実行中に ・・・ を1回押してください。予約録画が終了すると、自動的に電 源が切れます。

予約録画実行中に、録画を停止するときは

● ^{縁崎県}をつづけて2回押します。

予約設定後、予約の確認・取り消し・休止・変更をするときは

74ページ「予約の確認・取り消し・休止・変更をしよう」をご覧ください。

お知らせ)

PPV (有料)番組を予約した場合

● 予約時に、番組の購入予約を行ってください。 購入予約は「詳細 設定」で番組の購入手続きを行ってください。(73ページ)

予約した録画の開始/終了時刻について

- 連続した予約の設定をしている場合、次番組の先頭から録画を開 始するため、前番組予約の終了時刻よりも早く録画が終了します。
- 前の番組が延長して、次の予約録画の開始時刻が重なったとき などは、前の録画が終了してから次の録画を開始します。
- 電子番組表 (EPG) から録画予約したとき、番組の開始時刻が変更 になると、録画予約が実行されないことがあります。(このような ときは、受信機レポート(185ページ)にメッセージが出ます。)
- ◆ HDD (ハードディスク) の編集中に予約録画開始時刻になると、 編集を中断し、予約録画が実行されます。

• 番組の選びかたには、ジャンル別に番組を表示させて選ぶ方法や、 日付や時刻を選んで番組を表示させる方法があります。

●ジャンルで番組を探すとき

① 51ページの手順1~2を行い、電子番組表 (EPG)を表示させる

② (ジャンル検索)を押す

を押して見たいジャンルを選ぶ



を押して見たい番組を選び、

(決定)を押す

🏲 (次の3時間) を押すと、時間帯を3時間先に送ることができ ます。前の時間帯に戻るときは、(輸の3時間)を押します。


●日時を指定して番組を探すとき

- ① 51ページの手順1~2を行い、電子番組表 (EPG)を表示させる
- ② (日時検索)を押す
- を押して日付を選ぶ



日付を選んだ後にまたは(実行)を押すと、選んだ 日付の電子番組表 (EPG) が表示されます。

┓(時間を選ぶ)を押す





- 指定された日付やその時間帯の電子番組表(EPG)が表 示されます。
- 時間帯は、3時間単位で選べます。画面は、午前9時~午後 O時の時間帯を選んでいます。

お知らせ

電子番組表(EPG)で検索できる番組は、選んでいる放送の番組 です。他の放送の番組は検索されません。



選んだ番組の内容を表示したいときは、

①番組を選んで (番組情報を見る)を押す



公プレーバック・ワールドカップフラン ▲▲放送 午前11:00~午後 1:40 ■番組情報 プレーパック・ワールドカップフランス 9 -準々決勝-「イタリア」対「フランス」 ~サンドニ・フランス競技場で録画~ 一冊 で次ページ

● 番組情報が2ページ以上あるときは、(前ページ)や(()次 ページ)を押してページを切り換えられます。

③ (番組表に戻る)を押して、番組表に戻る

 HDD
 HDD / SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD
 VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDLデオ
 ビデオ CD
 デーブ

- ここでは、地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)を使う前に必要な操作や、地上アナログ放送を電子番組表(Gガイド)で選局する方法について説明します。
- 電子番組表 (Gガイド) とは

番組データを配信する放送局(ホスト局)から送信される番組表データを取得し、テレビ画面に番組表を表示し、予約することのできるシステムです。1回の受信(更新)で8日分の番組表を受信(更新)します。

- 本機では、電子番組表の表示機能にGガイドを採用しています。当社では、Gガイドを利用した電子番組表のサービス内容には関与していません。
- 電子番組表 (Gガイド) は、決められた時刻に番組表データの更新を行います。そのため、放送局の都合により番組内容が変更された場合、データ更新のタイミングによっては、電子番組表 (Gガイド) と、実際に放送される番組の内容が異なる場合があります。

● 電子番組表 (Gガイド) を使う前に

● ご購入時の状態では、電子番組表(Gガイド)は表示されません。 電子番組表(Gガイド)を使うには、以下の準備が必要です。

①本機の時計を合わせる

本機の時計を合わせ直したい場合は

[1.接続・準備編] 57ページをご覧ください。

デジタル放送を受信できるときは、デジタル放送を受信することで時計を合わせられます。

②チャンネルを設定する

「かんたん設定」を行ったときは、自動的にチャンネルが 設定されています。

●チャンネルを設定し直したい場合は 1. 接続・準備編 | **59**ページをご覧ください。

電子番組表(Gガイド)のデータを取得します。

③ 電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻を確認する 176ページをご覧ください。

④ データの取得準備をする

確認した送信時刻の10分以上前に本機の電源を切って ください。

データの取得開始

送信時刻になるとデータを自動的に受信します。

本体表示部

地上A番組表取得中

工場出荷時は、バックラ イトの設定を「消灯」に しています。

電源オフ時計表示を「する」にしたときはバック ライトが点灯します。

データの取得完了

本体表示部の「地上A番組表取得中」表示が消えたら、電子番組表(Gガイド)をお使いになれます。

● 電子番組表 (Gガイド) データが送られてくる時刻にHDDモードまたはDVDモードでTBS系列の放送局を受信していても電子番組表 (Gガイド) データは取得できます。ただし、画面表示、スタートメニュー画面の表示などの操作をすると、電子番組表 (Gガイド) データの取得が解除されます。

┉▶よくあるお問い合わせ

電子番組表(Gガイド)が表示されない場合について、「よくある お問い合わせ | の194ページをご覧ください。

電子番組表 (Gガイド) 画面について

※下の放送局名や番組名は架空のものです。



リモコンのカラーボタンの働き


(番組情報)	番組情報が表示されます。(59ページ)
(検索)	映画・音楽など、番組をジャンル別に探せます。 (58 ページ)
	また、キーワードを登録して番組を探す こともできます。 (59 ページ)
(日時選択)	日時を指定して番組表が表示できるの で、番組を早く探せます。(57 ページ)

番組表 (Gガイド) に表示されるマークについて

マーク	内容		
(1)	HDD(ハードディスク)に予約している番組		
(II)	DVDディスクに予約している番組		
F	視聴予約している番組		

お知らせ

 電子番組表(Gガイド)に表示される放送局名は、地域番号一覧表 ([1.接続・準備編]68~72ページ)で選んだ地域に記載されている放送局名です。



お知らせ

次のようなときは電子番組表 (Gガイド) が表示されません。

- 地上アナログチャンネル設定を行っていない (1. 接続・準備編 56または59ページ)
- 地上アナログ設定で「地上アナログ番組表 (Gガイド)を使用しな い」に設定した(1. 接続・準備編 | 56ページ)
- 「地上アナログ番組表設定」で「番組表を使用しない」に設定し た(176ページ)
- 現在日時が設定されていない

予約の設定をする

HDD HD/SD	DVD-RW VR	DVD-R VR	市販の	音楽用 CD	ビデオ
HDD ∨R	DVD-RW ビデオ	DVD-R ビデオ	DVD ビデオ	ビデオ CD	テープ

- テレビ画面に電子番組表 (Gガイド) を表示させて、予約したい番組 を選べます。
- VHSモードでは予約の設定はできません。予約録画をするときは、 HDDモードまたはDVDモードにしてください。

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

- 14ページをご覧ください。
- 「クイック起動設定」が「する」に設定されているときは、 下記を押すだけで電源が入り、電子番組表を表示できま す。(電源を切ったときに見ていた放送の電子番組表が表 示されます。電子番組表が表示されたあとにできた。を押して 放送を切り換えることもできます。)
- ᡭを何回か押して地上アナログ放送を 選び、(決定)を押す
- |を押し、電子番組表 (Gガイド)を表 予約 示する
 - ●もう一度押すと、電子番組表(Gガイド)が消えます。

で放送局と放送時間(番組) を選ぶ

- で放送局を選びます。
- (√()▶)で放送時間(番組)を選びます。



選んでいる番組は、 黄色で表示されます

- 当日以外の番組を予約するときは「日時を指定して番組 を探すとき」(57ページ)で日付や時間帯を選べます。
- 番組の選びかたは「日時選択」の他に、「ジャンル検索」 があります。詳しくは、58ページをご覧ください。

(2) (決定) を押す

- ・現在の時間の番組を選び(決定)を押したときは、その番 組が視聴できます。
- 先の時間の番組を選び(決定)を押したときは、予約画面 になります。



予約が重なったときは

既存の予約と日時が重なったときは、(決定)を押したあと次 のような画面になります。

> この時間に予約されている番組があります。 この番組を予約しますか? 重複予約を休止し予約する 予約しない

 $\{ oldsymbol{\langle \{ \} \rangle} \}$ で「重複予約を休止し予約する」または「予約しな

い」を選び、(決定)を押します。「重複予約を休止し予約す る」を選んだ場合、既存の予約は休止状態となり、新しい予 約が実行されます。「休止」と「実行」は切り換えることが できます。切り換えの操作については74ページをご覧く ださい。

予約延長機能ついて

電子番組表 (Gガイド) の情報から延長情報 (「延長」「野 球」「繰り下げ」などの延長に関する言葉(キーワード))を 検出すると、次の画面が表示されます。

延長しない 15分延長 30分延長 60分延長 90分延長

● キーワードは、「各種設定 | - 「録画機能設定 | - 「延長 キーワード設定」で追加、変更できます。(170ページ)

設定された内容を確認する

● 画面に表示されている内容でよければ、手順8に進みます。



地上アナログ放送を電子番組表(Gガイド)で予約しよう つづき ///////////

録画先などを変更したいときは

- ① (または))で「録画先」の項目を選ぶ
- ② **を押して録画先 (HDDまたは** DVD) を選ぶ




● 録画先は、次のように切り換わります。



毎日・毎週予約を設定したいときは

● 毎日予約を実行させたいときは:



毎週予約を実行させたいときは:

赤 を押して、曜日を選択します。

毎週日曜 ──毎週月曜 ⋯⋯ 毎週金曜 ── 毎週土曜

日付予約に戻すときは、(日付予約)を押します。

続けて「録画画質」など他の項目を変更したいときは

- 変更したい項目を で選び、 で変更します。
- 録画画質と録画時間について詳しくは、36ページをご覧く ださい。
- 変更の操作について詳しくは、65ページの手順4をご覧く ださい。

延長設定を変更したいときは

- ①で「延長」を選ぶ
- ②で延長時間を選び、決定を押す



• 延長時間は、次のように切り換わります。


切 → +15分 → +30分 → +60分 → +90分 ↑

録画先が「HDD」で「毎週」、「毎日」予約したときは「ドラマ」を選ぶことができます。(61ページ)

・ 予約設定の詳細を設定したいときは、 しを 押して「詳細設定」を選び、 乗を押す




• 「詳細設定」では、次の設定ができます。



録画先DVD 予約名設定・変更 ジャスト録画

- 詳細設定の操作については、**66~72**ページをご覧ください。
- 設定できる項目は、予約した放送や録画先(HDDやDVDなど)によって異なります。
- 詳細設定をしない場合は、手順8に進みます。

「完了」で(決定)を押す





既存の予約と日時が重なったときは、(決定)を押したあと次のような画面になります。

この時間に予約されている番組があります。 この番組を予約しますか? 重複予約を休止し予約する 予約しない


プレで「重複予約を休止し予約する」または「予約しな -

い」を選び、(大学)を押します。「重複予約を休止し予約する」を選んだ場合、既存の予約は休止状態となり、新しい予約が実行されます。「休止」と「実行」は切り換えることができます。切り換えの操作については**74**ページをご覧ください。


┉⇒よくあるお問い合わせ

- 予約録画設定の補足事項について、 「予約録画のこんなときは」76ページをご覧ください。
- 予約録画に失敗したときは、200ページをご覧ください。
- ◆ その他、予約録画でよくあるお問い合わせについては、194ページをご覧ください。

9 予約内容を確認し、「予約設定終了」で (決定)を押す



- HDD (ハードディスク) に録画予約した番組がHDD (ハードディスク) 容量が足りないために録画できないときは、画面にメッセージが表示されます。このようなときは、見終わったタイトルを「おすすめ消去リスト」で消去し、HDD (ハードディスク) 容量を増やすことができます。「おすすめ消去リスト」については、**76**ページをご覧ください。
- 本体前面のHDD/DVD予約ランプが点灯し、予約が完了します。



● この後、本機を使用しないときは、 ● を押して本機の電源を切ってください。 電源を切っても、予約録画は 働きます。

予約録画実行中に、録画を停止するときは

● ● をつづけて2回押します。

予約設定後、予約の確認・取り消し・休止・変更をするときは

▼4ページ「予約の確認・取り消し・休止・変更をしよう」をご覧ください。

お知らせ

• 連続した予約の設定をしている場合、次番組の先頭から録画を開始するため、前番組予約の終了時刻よりも早く録画が終了します。

DVDディスク再生中の予約動作やHDD (ハードディスク)/DVD ディスク編集中の予約動作について

● DVDディスクの再生中

DVDディスクの再生中にDVDディスクへの予約録画開始時刻が近づいたときは、テレビ画面にメッセージが表示されます。再生を停止して、必要であれば録画用のディスクに入れ換えてください。「DVD代理録画設定」(171ページ)が設定されている場合は、DVDディスクの再生中でも録画先を自動的にHDD(ハードディスク)へ切り換えて、DVDディスクの代わりにHDD(ハードディスク)へ録画します。

● HDD (ハードディスク) の編集中

HDD (ハードディスク) の編集中に予約録画開始時刻になると、編集を中断し、予約した録画が実行されます。

● DVDディスクの編集中

DVDディスクの編集中にDVDディスクへの予約録画開始時刻が近づいたときは、テレビ画面にメッセージが表示されます。編集を中止(動作を停止)して、必要であれば録画用のディスクに入れ換えてください。

● 番組の選びかたには、ジャンル別に番組を表示させて選ぶ方法や、 日付や時刻を選んで番組を表示させる方法があります。

● 日時を指定して番組を探すとき

● 指定した日時の電子番組表 (Gガイド) を表示できます。

① 55ページの手順1~2を行い、電子番組表 (Gガイド)を表示させる

② (日時選択)を押す

③()で日付を選び、決定を押す



で選びたい時間に最も近い時間帯を

選び、決定を押す



時間は、3時間単位で選べます。

● 指定された日時の番組表が表示されます。

① で放送局を選ぶ

で放送時間(番組)を選び、決定を押す

◆ |▶ | を押すと、次の時間の番組が表示されます。

◆ を押すと、前の時間の番組が表示されます。


地上アナログ放送を電子番組表(Gガイド)で予約しよう つづき ///////////

ジャンルで番組を探すとき

- 番組をジャンル別に表示させて、見たい番組を選ぶ方法です。
 - ① 55ページの手順1~2を行い、電子番組表 (Gガイド)を表示させる
 - ② 🗂 (検索) を押す
 - ③ (シープで「ジャンル検索」を選び、(決定) 押す



① で見たいジャンルを選び、(決定) 押す





└ ジャンル └ ジャンルの詳細

(三)お知らせ

● 地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) から 「日時選択」 したり 「ジャンル検索」や「キーワード検索」を行って検索できる番組は、地 上アナログ放送の番組です。デジタル放送の番組は検索できません。

◇ で見たい番組を選び、(決定)を 押す



- 検索結果が2ページ以上ある場合は、 (前ページ) (次ページ)で見たいページを選びます。
- 放送中の番組を選んだとき→選んだ番組が選局されます。
- 未放送の番組を選んだとき→予約設定画面になります。 (55ページ)



• 選んだジャンルに該当する番組がないときは、メッセージ が表示されます。 を押したあと、ジャンルを選び直して ください。

電子番組表(Gガイド)で番組を 探すときの便利な機能

トピックスを選んで情報を見るとき

● トピックスを選んで、エンターテイメントやショッピングなどの最新 情報を視聴できます。

操作開始

- ①55ページの手順1~2を行い、電子番組表 (Gガイド)を表示させる
- ② 📩 (検索)を押す
- ③ () で 「トピックス」を選び、() を押 す



◯◯ で見たいトピックスを選び、 を押す



• さらにトピックスを選べる場合は、ガイドに従って操作をして ください。

 で見たい番組を選び、(決定)を 押す



トピックスの内容が2ページ以上ある場合は、 (前ペー (次ページ)で見たいページを選べます。

● キーワードで番組を探すとき

◆ キーワードを登録して、楽しみたい番組をかんたんに探せます。キーワードは8件まで登録できます。

キーワードを登録する手順

操作開始

- ① 55ページの手順1~2を行い、電子番組表 (Gガイド)を表示させる
- ② (検索) を押す
- ③ で「キーワード検索」を選び、決定を押す





2 ② で「[登録されていません]」を選び、寒寒を押す



3 文字入力画面でキーワードを入力し、 (人力終了) を押す

- 文字入力のしかたは、159ページをご覧ください。
- 入力できるキーワードの文字数は全角で15文字までです。



1件目のキーワード入力が終わり、さらにキーワードを追加 するときは、「[登録されていません]」を選んで 、続けてキーワードを入力してください。

終了するときは、 予約 を押す

● 放送中の画面に戻ります。

キーワードで検索する手順

操作開始

| 「キーワードを登録する手順」の手順1を | 行う

7 でキーワードを選び、決定を押す



- キーワードを削除する場合は、(1)(削除)を押します。
- ◆ キーワードを修正する場合は、 (修正)を押して「キーワードを登録する手順」の手順5を行います。

3 検索結果の中から で番組を選び、 (決定) を押す



- 検索結果が2ページ以上ある場合は、(**) (次ページ)
 (前ページ)で見たいページを選びます。
- 放送中の番組を選んだとき→選んだ番組が選局されます。
- 未放送の番組を選んだとき→予約設定画面になります。 (55ページ)

| 選んだ番組の詳細表示を見たいときは

操作開始

番組を選んで (番組情報)を押す

選んだ番組の情報が表示されます。



- 番組情報が2ページ以上あるときは、(前ページ)や(前ページ)を押してページを切り換えられます。
- ◆ 左のパネル広告の内容を見たいときは、現在時刻の番組 内容を表示中に◆ を押す


番組表に戻したいときは を押す

電子番組表で連続ドラマなどの予約録画をしよう(ドラマ延長予約)/////

HDD HD/SD DVD-RW VR DV HDD VR DVD-RW ビデオ DV

JOSE

- ドラマ延長予約は、連続ドラマなど毎週(または毎日)放送されている番組で、ドラマの最終回が通常の放送時間(60分など)より長いとき(75分拡大版など)に、デジタル放送の番組情報や地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)情報をもとに、録画終了時刻を延長する機能です。
- HDD(ハードディスク)にHD/SD録画できるのは デジタル放送です。



重要

電子番組表 (Gガイド) データの取得について

ご購入時の状態では、電子番組表(Gガイド)は表示されません。
 詳しくは、54ページの「地上アナログ放送を電子番組表(Gガイド)で予約しよう」をご覧ください。

予約を始める前に

- 時計合わせをしてください。(1. 接続・準備編 **57**ページ)
- 地域番号を使ったチャンネル設定をしてください。

(1. 接続・準備編 59ページ)

ドラマ延長予約について

- ドラマ延長予約は、電子番組表 (EPG/Gガイド)からHDD (ハードディスク)に毎週予約または毎日予約するときだけ設定できます。
- 電子番組表 (Gガイド) で録画開始時刻が変更されたとき や、前の番組が延長されて録画開始時刻が変更された場 合は、その番組を正しく録画できませんのでご注意くだ さい。



┉⇒よくあるお問い合わせ

- 予約録画設定の補足事項については、 「予約録画でよくあるお問い合わせ」 **194**ページをご覧ください。
- 予約録画に失敗したときは、200ページをご覧ください。

お知らせ)

- 電子番組表(Gガイド)に表示される放送局名は、地域番号一覧表(1.接続・準備網 68~72ページ)で選んだ地域に記載されている放送局名です。
- 電子番組表予約から設定を行う延長録画機能は、設定されているキーワードを検索し、放送時間が延長される可能性のある番組に対して延長時間設定画面を表示してお知らせする当社独自の機能です。Gガイドの機能ではありません。

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

● 14ページをご覧ください。

┉→よくあるお問い合わせ

■ 二重音声放送を録画する場合については、 「よくあるお問い合わせ」198ページをご覧ください。

た押して放送を選び、寒を押す

予約を押す

- 現在時刻の電子番組表(EPG/Gガイド)が表示されます。
- 「スタートメニュー」ー「予約」ー「番組表予約」を選んでも 電子番組表 (EPG/Gガイド)を表示できます。

地上アナログ放送の例



当日以外の番組を予約するときは

- ① 🖟 (日時選択)を押す
- デジタル放送の場合は(日時検索)を押します。
- ②で日付を選び、決定を押す
- デジタル放送の場合は を押したあと、 (時間を選ぶ) を押します。
- ③ ② で時間帯を選び、決定を押す
- 詳しくは、53、57ページの「日時を指定して番組を探すとき」をご覧ください。

次ページの手順 3 へつづく ____

3 ① で放送局と放送時間(番組)を選ぶ

- で放送局を選びます。
- (する)で放送時間(番組)を選びます。



選んでいる番組は、 黄色で表示されます。

●番組の選びかたは「日時検索」の他に、「ジャンル検索」があります。詳しくはデジタル放送の場合53ページ、地上アナログ放送の場合57・58ページをご覧ください。

② 決定を押す

既存の予約と日時が重なったときは、メッセージが表示 されます。(51・56ページ)画面に従って操作してく ださい。

עלא (ש) הארים

予約延長機能ついて

 地上アナログ放送の番組を予約するとき、電子番組表 (Gガイド)の情報から延長情報(「延長」「野球」「繰り 下げ」などの延長に関する言葉(キーワード))を検出すると、次の画面が表示されます。

予約された番組は延長により放送時間が変更される場合があります。 あらかじめ録画終了時間を延ばして予約しますか?

延長しない 15分延長 30分延長 60分延長 90分延長

- ▶ドラマ延長は、手順7で設定しますので 決定を押します。
- デジタル放送の場合は、上記の画面は表示されません。


4 毎週予約を実行させたいときは **たっ**を押して曜日を選択する

毎週日曜 → 毎週月曜 … 毎週金曜 → 毎週土曜

毎日予約を実行させたいときは **一**を押して曜日を選択する

毎日→月~土→月~金

録画先を「HDD」にする



② 本を押して録画先を「HDD」にする



● 録画先は、次のように切り換わります。

HDD ↔ DVD ↔ i.LINK ^{*} 視聴

※「i.LINK」はデジタル放送を予約するときに選択できます。

③ を押し、「録画画質」に移動する

• 録画画質については**65**ページの手順**4**をご覧ください。

を押すを押して「ドラマ」を選び、 を押す



・ 地上アナログ放送を予約する場合、次のように切り換わります。



デジタル放送を予約する場合、次のように切り換わります。切 → ドラマ

8 予約設定の詳細を設定したいときは、 を押して「詳細設定」を選び、(※定)を押す

- 「詳細設定」で設定できる項目と詳細設定の操作については、**66~72**ページをご覧ください。
- 設定できる項目は、予約した放送によって異なります。
- 詳細設定をしない場合は、手順**9**に進みます。

↑ 「完了」で 決定を押す

● 予約の確認画面が表示されます。

予約内容を確認し、「予約設定終了」で (決定)を押す


本体前面のHDD/DVD予約ランプが点灯し、予約が完了します。

| 予約 を押して、予約操作を終了する

• この後、本機を使用しないときは、 を押して本機の電源を切ってください。 電源を切っても、予約録画は働きます。

(三) お知らせ)

- ●「ドラマ」に設定した番組の前の番組が延長されたときは、録画 終了時刻は自動で修正されません。
- 地上アナログ放送の場合、電子番組表 (Gガイド)のデータと実際 の放送が合っていないと、録画が延長されません。
- 「ドラマ」を設定した番組の放送時間に他の番組(スペシャル番組など)が放送されたときは、その番組が録画されます。
- 延長機能が働いて、その後の予約と重複したときは、「ドラマ」 が設定されている番組の予約が優先され、あとの番組は途中から録画されます。



録画したときに付くタイトル名は、録画開始時に送られている電子番組表の番組名になります。

DD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

ACCOPART

- 新聞や雑誌などのテレビ番組欄に載っている9桁までの Gコード番号を入力して予約します。
- Gコード予約は、1カ月先までの予約ができます。
- ▶ 予約数はHDD(ハードディスク)とDVDディスクで最大65番組 まで予約できます。(電子番組表予約、Gコード予約、日時指定 予約、ダビング予約、i.LINK予約、予約休止、視聴予約含む。)



デジタル放送にはGコードはありません。地上アナログ放送と同じ番組 がデジタル放送で放送されているときは、アナログ放送のGコードを利 用した予約が行えます。(手順4で予約するチャンネルをデジタル放送 のチャンネルに設定し直してください。)



数字ボタンでGコード番号を入力し、予約します。



Gコードシステムで録画予約をするために

- 時計合わせをしてください。時計合わせについては別冊の1.接続・準備編 57ページをご覧ください。
- 地域番号を使ったチャンネル設定をしてください。チャンネル設定については別冊の「1.接続・準備編」59ページをご覧ください。個 別設定でチャンネルを設定した場合は、下記の操作の手順4でチャンネルを正しく設定してください。
- ケーブルテレビ(CATV)など、外部機器からの映像を録画するときは、外部機器の電源を入れてください。



操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

14ページをご覧ください。

(灬⇒よくあるお問い合わせ)

● 二重音声放送を録画する場合については、 「よくあるお問い合わせ」 198ページをご覧ください。

█━を押す

- Gコード入力画面になります。
- スタートメニューの「予約」を選んでもGコード予約ができます。

数字ボタンを押して、番組表のGコード番 号を入力する

[例] Gコード番号 「752808」 を入力するとき

⑦→⑤→②→⑧→⑩→⑧と押します。



● Gコード番号を間違えたときは
 ①を押します。

または、全人を押して「入力修正」を選び、大変を押しま す。(寒寒)を押すたびに、入力した数字が1桁ずつ消えます。

- すべての番号を取り消したいときは、Gコードを押します。
- 現在時刻が録画開始時刻の3分前を切った番組は、正しく予 約することができません。手順4で、録画開始時刻を3分以 上ずらして設定し直してください。
- ●画面にエラーメッセージが表示されたときは、もう一度G コード番号を確認し、正しい番号を入力し直してください。

● 予約した内容(日付·開始時刻·終了時刻·チャンネル)が表 示されます。

^{(決定}**)**を押す

(Ⅲ➡よくあるお問い合わせ


ふたを

開けた

ところ

- 予約録画設定の補足事項については、 「予約録画でよくあるお問い合わせ」 194ページをご覧ください。
- 予約録画に失敗したときは、**200**ページをご覧ください。

録画先などを変更したいときは






● 録画先は、次のように切り換わります。

|HDD| ←→ |DVD| ←→ |視聴

毎日・毎週予約を設定したいときは

● 毎日予約を実行させたいときは:



毎週予約を実行させたいときは:

☆ を押して、曜日を選択します。

→毎週月曜 ……毎週金曜 -→毎週土曜

● 日付予約に戻すときは、 (日付予約)を押します。

続けて「録画画質」など他の項目を変更 したいときは

- 変更したい項目をひむで選び、 で変更します。
- 録画画質について詳しくは、36ページをご覧ください。
- 変更の操作について詳しくは、65ページの手順4をご覧ください。

チャンネルを選び直すことができます。

●「個別チャンネル設定」で1局ずつ個別にチャンネルを設定して いる場合などは、チャンネル表示が「ーー」や違うチャンネルに なります。このようなときは、「チャンネル」の項目で

● を押して正しいチャンネル (個別チャンネル設定

をしたときの表示チャンネル)を選び、(決定)を押します。 一度設定すると、次回からは正しいチャンネルが表示されます。

ケーブルテレビ(CATV)など、外部機器を予約するときは

● 【を押して「地上A」を選び、 を押して「地上A」 を「外部」にした後、チャンネル表示を「L1」「L2」など外部 機器を接続しているチャンネルに合わせ、(ス定)を押します。

地上アナログ放送で放映されている番組と同じ地上デジタル 放送をGコードで予約するときは

- A | を 「地上D | にした後、チャンネルを選びます。
- ③ 変更が終わったら(決定)を押す

完了

予約設定の詳細を設定したいときは、 押して「詳細設定」を選び、(決定)を押す

- 詳細設定の操作については、**66~72**ページをご覧ください。
- 予約した放送や録画画質によって、「詳細設定」で設定できる 項目は異なります。

で「完了」を選び、(キメ**ン)**を押す



(別) ヒント

◆ HDD·DVDで既存の予約と日時が重なったときは、(決定)

を押したあと次のような画面になります。 この時間に予約されている番組があります。 この番組を予約しますか? 予約しない 重複予約を休止し予約する


で「重複予約を休止し予約する」または「予約しない」 を選び、(決定)を押します。「重複予約を休止し予約する」を 選んだ場合、既存の予約は休止状態となり、新しい予約が実

行されます。「休止」と「実行」は切り換えることができま す。切り換えの操作については74ページをご覧ください。

予約内容を確認し、「予約設定終了」で を押す



• 本体前面のHDD/DVD予約ランプが点灯し、予約が完了



- スタートメニューの「予約」でGコード予約をしたときは、 ○を押して終了します。
- HDD (ハードディスク) に録画予約した番組がHDD (ハー ドディスク)容量が足りないために録画できないときは、画 面にメッセージが表示されます。このようなときは、見終 わったタイトルを「おすすめ消去リスト」で消去し、HDD (ハードディスク)容量を増やすことができます。「おすす め消去リスト」については、76ページをご覧ください。
- 電源を切っても、録画予約は働きます。

予約録画実行中に、録画を停止するときは

● (素面) をつづけて2回押します。

予約設定後、予約の確認・取り消し・休止・変更をするときは

74ページ 「予約の確認・取り消し・休止・変更をしよう」をご 覧ください。

予約録画終了後に、自動的に電源を切りたいときは

• 予約を設定した後に電源を切るか、予約録画実行中に … を1回押してください。

日時とチャンネルを指定して予約しよう//////////

HDD HD/SDDVD-RWVRDVD-RVR市販の音楽用 CDビデオHDD VRDVD-RWビデオDVD-RビデオDVDビデオビデオCDテープ

- 番組が放送される日時とチャンネルを入力して予約します。1年先までの予約ができます。
- 予約数はHDD(ハードディスク)とDVDディスクで最大 65番組まで予約できます。(電子番組表予約、Gコード予 約、日時指定予約、ダビング予約、i.LINK予約、予約休止、 視聴予約含む。)
- HDD (ハードディスク) にHD/SD録画できるのはデジタル放送です。
- ◆ HDD (ハードディスク) には、最長12時間まで連続して録画できます。



カーソルボタンで日時を入力し、予約します。

1 重要

日時指定予約をするために

- 時計合わせをしてください。時計合わせについては別冊の 1. 接続・準備編 57ページをご覧ください。
- チャンネル設定をしてください。チャンネル設定については別冊の 1. 接続・準備編 59ページをご覧ください。 ● ケーブルテレビ (CATV) など、外部機器からの映像を録画するときは、外部機器の電源を入れてください。
 - 電源 電源 音量 選局 入力切換 (VHS HDD 録画リス 予約 ●録画録画停止予約リスト **⋖**◀ ● 再生⁶ **>>** ◀[前 **|** ■■一時停止 $\triangleright \triangleright \mid$ ■停止

操作開始

操作の

本機を楽しむための準備操作をする

● 14ページをご覧ください。

(***)よくあるお問い合わせ

- スタート
 - スタートメニューが表示されます。
- 2 全様を押すを押して「予約」を選び、



3 選び、決定を押す

■予約	**/**[*]午前 **:**
予約確認/変更 —————	
予約リスト	
יואפניינ	
予約設定	
番組表予約	
ED 427 7. 11. 1	
日時指定予約	

● すでに65件の予約があるときは、「日時指定予約」を選ん だときにメッセージが表示されます。予約リストで不用な予 約を取り消してください。

┉⇒よくあるお問い合わせ

- 予約録画設定の補足事項については、 「予約録画でよくあるお問い合わせ」194ページをご覧ください。
- 予約録画に失敗したときは、**200**ページをご覧ください。


⚠ 設定したい項目を選び、設定する

各項目の値をで選んだら、

または、決定で次の項目に移動できます。


① 放送日

本である。を押すたびに、次のように切り換わります。





● 毎日予約を実行させたいときは:



毎週予約を実行させたいときは: を押して、曜日を選択します。



● 日付を入力し直すときは、 (日付予約)を押します。


② 録画開始時刻:終了時刻

を押して選択します。



③ 放送の種類

を押して選択します。



④ チャンネル


を押して選択します。

ケーブルテレビ (CATV) など、外部機器を予約するときは

● (大)を押して「地上A」を選び、 ◆ を押して「地上A」を「外部」にした後、チャンネル表示を「L1」「L2」など外部機器を接続しているチャンネルに合わせ、 ★定を押します。

⑤ 録画先

を押して選択します。



※「i.LINK」はデジタル放送を予約するときに選択できます。

6 録画画質

を押して選択します。



| XP ← | SP ← | LP ← | LP ← | EP ← | MN01 ← | MN02 · · · · · MN64 ← | MN65 ← | 緑雨開始時刻の3分前を切ったときは「予約可能時間


録画開始時刻の3分前を切ったときは、「予約可能時間を超過しました。予約できません。」の表示が出ます。予約開始時刻を現在時刻より3分以上あけて設定しなおしてください。


変更した内容を確認し、寒寒を押す

予約設定の詳細を設定したいときは、 を押して「詳細設定」を選び、(***)を押す



- 詳細設定の操作については**66~72**ページをご覧ください。
- 設定できる項目は、予約した放送や録画先(HDD、DVDなど)によって異なります。





予約が実行されます。「休止」と「実行」は切り換えることができます。切り換えの操作については**74**ページをご覧

予約した番組を確認し、「予約設定終了」 で を押す



- 予約が完了し、本体前面のHDD/DVD予約ランプが点灯します。
- HDD (ハードディスク) に録画予約した番組がHDD (ハードディスク) 容量が足りないために録画できないときは、画面にメッセージが表示されます。このようなときは、見終わったタイトルを「おすすめ消去リスト」で消去し、HDD (ハードディスク) 容量を増やすことができます。「おすすめ消去リスト」については、**76**ページをご覧ください。

● ◇を押して、日時指定予約を終了する

■電源を切っても、設定した時刻になると録画が 始まります。

予約録画実行中に、録画を停止するときは

● 類原止をつづけて2回押します。

予約設定後、予約の確認・取り消し・休止・変更をするときは

▶ 74ページ「予約の確認・取り消し・休止・変更をしよう」をご覧ください。

予約録画終了後に、自動的に電源を切りたいときは

● 予約を設定した後に電源を切るか、予約録画実行中に ● を1回押してください。

HDD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ

録画予約をするとき、次のような設定ができます。

●予約名設定・変更(67ページ)

番組のタイトルなどを自由に変更/入力することができます。

●グループ設定(68ページ)

HDD (ハードディスク) への予約録画で設定できる機能

録画予約する番組を6つのグループに分けて分類・整理 できます。

※ DVDディスク・i.LINK機器で録画するときは、設定できま せん。

●保存設定(68ページ)

録画した番組の保存方法を設定できます。

予約録画した番組を誤って消去しないように設定します。

重ね録り:

毎日・毎週予約録画をするとき、古い番組を消去して新 しい番組を上書き録画するように設定できる機能です。

※ DVDディスク・i.LINK機器で録画するときは、設定できま せん。

●高速ダビング優先(69ページ)

HDD (ハードディスク) に録画した番組をビデオフォーマット のDVDディスクに高速ダビングすることを前提に録画する場 合に設定します。画質の劣化がないダビングができます。

- ※ デジタル放送を録画画質「HD/SD(放送画質) | で録画 予約したとき、DVDディスクへ予約録画するとき、 i.LINK機器で予約録画するときは、設定できません。
- ※「高速ダビング優先」を設定して二重音声放送の番組を 録画するとき、記録される音声は「二カ国語音声設定」 (170ページ)で選択されている音声(主または副)で す。(主音声と副音声の両方は記録できません。)
- ※「高速ダビング優先」を設定して録画した番組を編集す るとき、フレーム単位の編集精度にはなりません。

●ジャスト録画(69ページ)

DVDディスクの録画残量が少なく録画しきれない場合、録画 画質を自動的に変更し、録画を行います。

※ HDD (ハードディスク) へ録画するとき、i.LINK (TS) 機器 で録画するときは、設定できません。

●録画連動機器の選択(70ページ)

本機にi.LINK (TS)機器を接続して録画予約をすることができます。 i.LINK (TS)機器を接続して録画予約をする場合、接続した 機器を確認することができます。また、i.LINK (TS)機器を複 数接続している場合は、録画先として使用するi,LINK(TS) 機器を指定することができます。

※ HDD (ハードディスク)・DVDディスクへ録画するときは、 設定できません。

■ステレオチャプター(70ページ)

地上アナログ放送をHDD (ハードディスク) に予約録画 したときに設定できる機能です。

CMなどステレオ音声の放送の前後にチャプターマーク を記録する設定です。二ヶ国語音声やモノラル音声の番 組を録画するときに便利です。

- ※ DVDディスク・i.LINK機器で録画するときは、設定できま
- ※ デジタル放送を録画するときは、設定できません。
- ※ オートチャプター (170ページ) の設定は無効となります。

●番組詳細情報取得(71ページ)

番組の詳細情報を取得すると、予約時にPPV(有料)番組の 購入手続きができます。また、複数の映像や音声のある番組 の場合、それらを選択することができます。(録画画質「HD/ SD(放送画質) | で録画するときは全て記録するので不要) ※ 地上アナログ放送を予約するときは、設定できません。 ※ 番組詳細情報の取得には数分かかることがあります。

●追加購入グループ(71ページ)

「追加購入グループ」とは、映像・音声・字幕などの種類の組 み合わせで、この中からお好みのグループを選んで購入する ことができるものです。

予約する番組に複数の映像・音声・字幕などが含まれている 場合、その情報が「追加購入グループ」として表示されます。 HDD(ハードディスク)へ録画画質「HD/SD(放送画質)」で録 画するときやi.LINK(TS)機器で録画するときに設定できます。 ※ DVDディスクへ録画するときは、設定できません。

●映像設定(72ページ)

デジタル放送を録画画質「HD/SD(放送画質)」以外で予約 録画するとき、またはDVDディスクに予約録画するとき、複数 映像のある番組の場合、映像を選択することができます。

※ HDD (ハードディスク) へ録画画質 [HD/SD (放送画質)] で録画するとき、i.LINK (TS)機器で録画するときは、この 設定は不要です。

●音声設定(72ページ)

デジタル放送を録画画質 「HD/SD (放送画質)」以外で予約 録画するとき、またはDVDディスクに予約録画するとき、複数 音声のある番組の場合、音声を選択することができます。

※ HDD (ハードディスク)へ緑画画質 「HD/SD (放送画質) | で録画するとき、i.LINK (TS)機器で録画するときは、この 設定は不要です。

●予約設定完了(67ページ)

予約の詳細設定を完了させ、予約確認画面に進みます。 (HDD(ハードディスク)に録画予約したときは、おすすめ消 去リスト画面でHDD(ハードディスク)に録画したタイトルを 消去することができます。

重要

- 録画先によって、設定できる項目が異なります。
- デジタル放送を予約するときとアナログ放送を予約すると きでは、設定できる項目が異なります。
- 「電子番組表 (EPG)」から予約設定をしたときと「Gコー ド予約」などで予約設定をしたときでは、設定できる項目 が異なります。
- 録画画質により設定できる項目が異なります。



●予約名を変更する

下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、 予約変更(74ページ)の操作の後に操作してください。

操作開始

録画予約の設定を行い、「詳細設定」を選 んで(未定)を押す

- 「電子番組表(EPG)予約」のとき51ページの「手順1」~52ページの「手順8」を行います。
- 「電子番組表(Gガイド)予約」のとき55ページの「手順1」~56ページの「手順7」を行います。
- 「Gコード予約」のとき
 - **62**ページの「手順1」~**63**ページの「手順5」を行います。
- ●「日時指定予約」のとき
 - 64ページの「手順1」~65ページの「手順6」を行います。
- ●「予約設定変更」のとき
 - 74ページの「手順1」~75ページの「手順4」を行います。
- 2 を押して「予約名設定・変更」を選び、決定を押す
- **3** 伊かを押して「する」を選び、乗を
- **↓ 文字を入力し、確定する** 文字入力のしかたについては、159ページをご覧くださ



- 5 で、決定を押して「予約設定完了」を選び、決定を押す
- **6** 予約した番組を確認し、「予約設定終了」 で(決定)を押す
- 7 🎖 を押して予約の設定を終了する

お知らせ

- 予約名を変更した場合、録画した番組のタイトル名は変更した予 約名になります。
- 電子番組表(Gガイド)予約時は、番組名の最後にGGのマークが付きます。
- 予約名を変更しない場合は、予約録画開始時の番組名が録画したタイトルの番組名になります。

●録画する番組を分類・整理する

下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、 予約変更(74ページ)の操作の後に操作してください。

操作開始


- 録画予約の設定を行い、「詳細設定」を選んで、(決定)を押す
 - 「電子番組表 (EPG) 予約」のとき51ページの 「手順1 | ~52ページの 「手順8 | を行います。
 - 「電子番組表 (Gガイド) 予約」のとき55ページの「手順1」 ~56ページの「手順7」を行います。
 - 「Gコード予約」のとき

62ページの「手順1」~63ページの「手順5」を行います。

- 「日時指定予約」のとき64ページの「手順1」~65ページの「手順6」を行います。
- 「予約設定変更」のとき74ページの「手順1」~75ページの「手順4」を行います。



3 全球を押してグループ1~6を選び、(未)を押す



- 5 予約した番組を確認し、「予約設定終了」 で決定を押す
- ★ を押して予約の設定を終了する

録画した番組を消さないようにする/重ね録りする


● 下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、 予約変更(74ージ)の操作の後に操作してください。

操作開始


- 録画予約の設定を行い、「詳細設定」を選 んで、⟨ኡォ)を押す
 - 「電子番組表(EPG)予約」のとき51ページの「手順1」∼52ページの「手順8」を行います。
 - 「電子番組表(Gガイド)予約」のとき55ページの「手順1」~56ページの「手順7」を行います。
 - 「Gコード予約」のとき

62ページの「手順1」~**63**ページの「手順5」を行います。

- ●「日時指定予約」のとき
 - **64**ページの「手順1 | ~**65**ページの「手順6 | を行います。
- 「予約設定変更」のとき 74ページの「手順1 | ~75ページの「手順4 | を行います。
- を押して「保存設定」を選び、を押す



3 を押して「消さないで」または 「重ね録り」を選び、(未定)を押す



- ▲ でを押して「予約設定完了」を選び、(決定)を押す
- 5 予約した番組を確認し、「予約設定終了」 で (決定) を押す
- ★ で押して予約の設定を終了する

お知らせ

- 「消さないで」…予約録画した番組に「タイトル保護」を設定し、 誤って消してしまうことがないようにします。
- 「重ね録り」…予約時に「毎週」「毎日」などの設定をしたとき、前回録画した番組を消去して新しい番組を録画します。

●高速ダビングをするための設定


下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、 予約変更 (74ページ) の操作の後に操作してください。

操作開始


- 録画予約の設定を行い、「詳細設定」を選んで、
 歩を押す
 - 「電子番組表(EPG)予約」のとき51ページの「手順1」~52ページの「手順8」を行います。
 - 「電子番組表(Gガイド)予約」のとき55ページの「手順1」~56ページの「手順7」を行います。
 - 「Gコード予約」のとき

62ページの「手順1」~**63**ページの「手順5」を行います。

- ●「日時指定予約」のとき
 - 64ページの「手順1」~65ページの「手順6」を行います。
- ●「予約設定変更」のとき74ページの「手順1」~75ページの「手順4」を行います。
- 2 全球を押して「高速ダビング優先」を選び、(未定)を押す



3 (する)を選び、無意を押す




- 4 (本)を押して「予約設定完了」を選び、(決定)を押す
- 5 予約した番組を確認し、「予約設定終了」 で(決定)を押す
- 6 を押して予約の設定を終了する

●DVDの残量に合わせて予約録画する


 下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、 予約変更(74ページ)の操作の後に操作してください。

操作開始

- 録画予約の設定を行い、「詳細設定」を選 んで(決定)を押す
 - 「電子番組表 (EPG) 予約」のとき51ページの「手順1」~52ページの「手順8」を行います。
 - 「電子番組表(Gガイド)予約」のとき55ページの「手順1」~56ページの「手順7」を行います。
 - 「Gコード予約」のとき
 - 62ページの「手順1」~63ページの「手順5」を行います。
 - ●「日時指定予約」のとき
 - 64ページの「手順1」~65ページの「手順6」を行います。
- ●「予約設定変更」のとき74ページの「手順1」~75ページの「手順4」を行います。
- 2 を押して「ジャスト録画」を選び、(決定)を押す



3 を押して「する」を選び、寒を



- 4 で、 を押して「予約設定完了」を選び、 を押す
- 5 予約した番組を確認し、「予約設定終了」 で(決定)を押す
- 6 を押して予約の設定を終了する

●i.LINK(TS)機器に予約録画する

下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、 予約変更(74ページ)の操作の後に操作してください。

操作開始

- 録画予約の設定を行い、「詳細設定」を選んで、を押す
 - 「電子番組表 (EPG) 予約」のとき51ページの「手順1」~52ページの「手順8」を行います。
 - 「電子番組表(Gガイド)予約」のとき55ページの「手順1」~56ページの「手順7」を行います。
 - 「Gコード予約」のとき62ページの「手順1」 ~63ページの「手順5」を行います。
 - 「日時指定予約」のとき64ページの「手順1」 ~65ページの「手順6」を行います。
 - 「予約設定変更」のとき 74ページの「手順1」∼75ページの「手順4」を行います。



3 (TS) 機器を選び、(決定)を押す




- 4 (本)を押して「予約設定完了」を選び、(未定)を押す
- 5 予約した番組を確認し、「予約設定終了」 で決定を押す
- ★ * を押して予約の設定を終了する

●コマーシャルなどの前後にチャプター マークをつける


▼下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、 予約変更 (74ページ)の操作の後に操作してください。

操作開始

- 録画予約の設定を行い、「詳細設定」を選んで、(決定)を押す
 - 「電子番組表(Gガイド)予約」のとき55ページの「手順1」~56ページの「手順7」を行います。
 - 「Gコード予約」のとき62ページの「手順1」 ~63ページの「手順5」を行います。
 - 「日時指定予約」のとき
 64ページの「手順1」∼65ページの「手順6」を行います。
 - 「予約設定変更」のとき74ページの「手順1」~75ページの「手順4」を行います。
- 2 を押して「ステレオチャプター」を選び、 を押す



3 (する)または「しない」を 選び、(未定)を押す



- 5 予約した番組を確認し、「予約設定終了」 で(決定)を押す
- ★ ○を押して予約の設定を終了する

じお知らせ


●「ステレオチャプター」は、地上アナログ放送を予約録画するときに働きます。モノラル放送の番組の途中にステレオ放送のコマーシャルが入ったとき、モノラルからステレオに変わった部分にチャプターマーク(しおり)が記録されます。

●デジタル放送の番組詳細情報を取得する


下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、 予約変更(74ページ)の操作の後に操作してください。

操作開始

- ¶ 録画予約の設定を行い、「詳細設定」を選んで、(★定)を押す
 - 「電子番組表(EPG)予約」のとき51ページの「手順1」~52ページの「手順8」を行います。
 - 「予約設定変更」のとき 74ページの「手順1」 ~75ページの「手順4」を行います。
- 2 を押して「番組詳細情報取得」を選び、決定を押す



3 (する)または「しない」を 選び、味を押す



4 引き続き、「追加購入グループ」や「映像 設定」(72ページ)、「音声設定」(72 ページ)を行う

〔●「追加購入グループ」

- ▼ 下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、 予約変更 (74ページ)の操作の後に操作してください。
- 番組の詳細情報を取得してから設定を行います。

操作開始

- 「デジタル放送の番組詳細情報を取得する」の手順2・3を行う
- 2 を選び、寒を押す
- 3 で選び、決定を押す



4 ()を押して「する」を選び、無定を押す



- **6** 予約した番組を確認し、「予約設定終了」 で (決定)を押す
- 7 🎖 を押して予約の設定を終了する

● 「映像設定」

- 下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、 予約変更(74ページ)の操作の後に操作してください。
- 番組の詳細情報を取得してから設定を行います。

操作開始

┃ 「デジタル放送の番組詳細情報を取得す ┃ る」の手順2・3を行う



3 を押して映像の種類を選び、 (決定)を押す



- 4 である。 を押して「予約設定完了」を選び、 (決定)を押す
- 5 予約した番組を確認し、「予約設定終了」 で(決定)を押す
- 6 № を押して予約の設定を終了する

● 「音声設定」

- 下の手順は、録画予約に引き続き操作ができます。予約完了後は、 予約変更(74ページ)の操作の後に操作してください。
- 番組の詳細情報を取得してから設定を行います。

操作開始

- ¶ 「デジタル放送の番組詳細情報を取得する」の手順2・3を行う
- 2 を押して「音声設定」を選び、 たままで を押す



3

を押して音声の種類を選び、

<



- ▲ でを押して「予約設定完了」を選び、(決定)を押す
- 5 予約した番組を確認し、「予約設定終了」 で(決定)を押す
- 6 を押して予約の設定を終了する

予約設定をしたときに表示されるメッセージ///////

電子番組表 (EPG) でデジタル放送を予約するとき、「番組詳細情報取得」を行うと、予約する番組の 詳細情報を取得~自動判定して、テレビ画面にメッセージが表示されることがあります。必要に応じて、 次の設定を行ってください。(予約した番組によっては、詳細情報の取得には時間がかかることがあり ます。)

デジタル録画禁止の番組を予約したとき

- 「この番組はデジタルコピー禁止になっているので録画予約はで きません。」のメッセージが表示されます。
- 「確認」で(***)を押してください。



●B-CASカード未挿入で有料番組を予約したとき

- 「カードの挿入を確認してください。予約の設定はできません。」 のメッセージが表示されます。
- 「確認」で(決定)を押してください。



●非契約の有料番組を予約したとき

番組単位で購入契約が必要な有料番組です。画面上で購入 手続きを行うことにより視聴できるようになります。

録画料金と視聴料金とで異なる場合がありますのでご注意くださ い。

- 「非契約の有料番組です。予約の設定はできません。」のメッセー ジが表示されます。
- 「確認」で(決定)を押してください。




●PPV(有料番組)を予約したとき

■PPV判定制限


- 「この番組は予約前に暗証番号の確認があります。暗証番号を入 力してください。一のメッセージが表示されます。
- 数字ボタンで暗証番号を入力してください。 ※暗証番号の設定については、173・178ページをご覧ください。



■PPV(有料番組)の購入予約




「購入しない」を選んだときは、予約の設定はできません。



■PPV(有料番組)購入金額判定

- 「この番組は予約前に暗証番号の確認があります。暗証番号を入 力してください。」のメッセージが表示されます。
- 数字ボタンで暗証番号を入力してください。



予約の確認・取り消し・休止・変更をしよう //////////

操作の準備

HDD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD ビデオ HDD VR DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD-F ビデオ CD テーブ

- 予約した内容を確認、取り消し、休止、変更することができます。
- HDD・DVDで予約した番組を一覧表示 し、選んで操作します。



予約リストに表示されるマークについて

0	予約録画の詳細設定で保護設定の「消さないで」を設 定した予約
*	予約録画の詳細設定で保護設定の「重ね録り」を設定 した予約
1	予約録画の詳細設定で「グループ設定」した予約


操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

14ページをご覧ください。

を押す

- 予約リストが表示されます。
- スタートメニューの「予約」で予約リストを表示させることもできます。



- ①録画先として指定されたグループ
- ②保存設定表示
 - ■:消さないで予約
 - ▼:重ね録り予約
- ③予約録画延長設定表示/ドラマ延長設定表示
- ④予約実行可能表示
 - O:HDDの残時間を判定し、録画可能であることを表します。
 - ×:HDD (ハードディスク) の残時間が不足している ため予約録画が実行できません。
 - 空白(表示なし):録画先が「ダビング予約」「DVD」「i.LINK」「視聴予約」のときは何も表示されません。残時間の判定は行いません。
 - ※毎日·毎週予約の実行可能表示は、予約録画の始まる当日の表示です。

休:予約休止状態になっています。

- ⑤ HDD (ハードディスク) に予約録画ができる日付のめ やす
- ⑥録画予約を休止状態にしたり、休止状態になっている 予約を、予約実行可能状態にします。(同じ日時に設 定された予約がある場合は、その予約が休止状態に なります。)
- ※休止した予約は録画開始時刻を過ぎると取り消されます。
- ⑦ おすすめ消去リストを表示して、不要なタイトル (録画 した番組)を消せます。
- 確認だけのときは *7 を押して、確認を終了します。
- 地上アナログ放送の番組を電子番組表 (Gガイド) で 予約した場合は、予約日時の後ろに「GG」マークが 付きます。
- 予約内容の詳細を確認する/予約内容を変更すると きは、手順3に進みます。

次ページの手順 3 へつづく ____

3 金を押して詳細を確認したい番組を組、または予約内容を変更したい番組を選び、(***)を押す

● ダビング予約を選択したときは予約取り消し画面になります。

- 休止状態の予約を実行できるようにしたいときは、休止状態の予約を選び、(予約休止入/切)を押します。同じ日時の他の予約が休止状態となり、選んだ予約が実行されるようになります。
- 4 を押して実行したい項目を選び、 (***)を押す



●「取り消す」を選んだときは、取り消しの確認画面が表示されます。 ◆ た押して「する」を選び、 (**)を押します。



- ●「変更する」を選んだときは予約設定の画面に戻ります。予 約の手順に従って予約設定を変更してください。
- ●「変更しない」を選んだときは、手順**2**の画面になります。


HDD(ハードディスク)の容量が足りないとき (おすすめ消去リスト)

● HDD (ハードディスク) に予約したときHDD (ハードディスク) の容量が不足していて予約録画が実行できないときは、「おすすめ消去リスト」で見終わった番組を消去することができます。



操作開始

予約確認の画面で、(プ)で「おすすめ消去リスト」を選び(未)を押す




- HDD (ハードディスク) の容量が少なく設定されている予約録 画のすべてが実行できないときに表示されます。
- ◆ おすすめ消去リスト画面が表示されます。不用なタイトル(録画 した番組)を消去して、HDDの残り時間を増やしてください。
- 予約リストの画面で (おすすめ消去リスト)を押しても表示できます。



選んだタイトルには「亩」マークがつきます。



- ◆ (決定)を押すたびに「 」マークが有 ← → 無となります。
- 他にも消したいタイトルがあるときは、選び、(決定)を押します。



で並べ換えの方法を選び、(決定)を押します。 (決定)を押すと、並べ換えた後のタイトル名リストの画面 になります。

3 (消去実行)を押す

4 (人)で「する」を選び、(津)を押す



- 消去が終了すると、消去の画面(手順2)に戻ります。
- ** を押して終了します。

| 予約録画時に気をつけてほしいこと

- HDD(ハードディスク)とDVDディスクで同じ時間帯に 録画予約はできません。
- 連続した予約の設定をしている場合、次番組の先頭から 録画を開始するため、前番組予約の終了時刻よりも早く 録画が終了します。
- 既存の予約と日時が重なっているときは、メッセージが表示されます。画面に従って操作してください。

この時間に予約されている番組があります。 この番組を予約しますか?

重複予約を休止し予約する

予約しない

• HDD/DVDの予約で、すでに65件の予約があるときは、予約設定画面で「完了」を押したときにメッセージが表示されます。予約リストで不要な予約の取り消しをしてください。

予約できる番組数を超えているため予約できません。 予約する場合、予約リストから他の予約を 削除してから予約してください。 予約リスト

- 電子番組表 (Gガイド) で延長予約設定したとき、延長時間によっては、電子番組表 (Gガイド) の次の番組にむなどの予約マークが付きます。予約内容は予約リストで確認してください。
- 予約録画実行中は、実行中の予約と重なる予約は設定できません。予約設定したいときは、予約録画を終了してから予約設定を行ってください。

●操作中に録画開始時刻が近づいてきたと きの動作について

HDD(ハードディスク)の再生中

• HDD (ハードディスク)の再生中、デジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質でHDD(ハードディスク)に予約録画しているとき、またはDVDディスクへ予約録画しているとき、予約開始時刻になるとHDD(ハードディスク)の再生が停止し、予約録画が実行されます。

DVDディスクの再生中

- DVDディスクの再生中にDVDディスクへの録画予約 開始時刻が近づいたときは、テレビ画面にメッセージ が表示されます。再生を停止して、必要であれば録画 用のディスクに入れ換えてください。
 - 「DVD代理録画設定」(**171**ページ)が設定されている場合は、DVDディスクの再生中でも録画先を自動的にHDD(ハードディスク)へ切り換えて、DVDディスクの代わりにHDD(ハードディスク)へ録画します。
- DVDディスクの再生中、デジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質でHDD(ハードディスク)に予約録画しているとき、予約開始時刻になるとDVDディスクの再生が停止し、予約録画が実行されます。

HDD(ハードディスク)の編集中

• HDD (ハードディスク) の編集中に録画開始時刻になる と、編集を中断し、予約した録画が実行されます。

DVDディスクの編集中


• DVDディスクの編集中にDVDディスクへの録画予約開始時刻が近づいたときは、テレビ画面にメッセージが表示されます。編集を中止(動作を停止)して、必要であれば録画用のディスクに入れ換えてください。 DVDディスクの編集中は、「DVD代理録画設定」が働きません。

VHSテープの録画・再生中


 VHSテープの録画や再生中に、HDD(ハードディスク) やDVDディスクへの録画予約開始時刻が近づいたとき は、テレビ画面にメッセージが表示されます。録画開始 時刻になると、VHSテープの録画や再生を停止し、 HDD(ハードディスク)やDVDディスクへの予約録画 が実行されます。

●ダビング中の予約動作について

HDDまたはDVD→VHSテープへのダビングは、ダビングする時間帯が予約録画の時間帯と重なる場合はダビングできません。



 VHS→HDDまたはDVDのダビング中は、HDD/DVDの 予約録画が優先されます。(予約録画開始時刻になるとダ ビングが停止します。)



お知らせ

● HDDとDVDのダビング中は予約録画が実行されません。録画 開始時刻までにダビングの操作を終了してください。

●時計合わせをしてください

• デジタル放送が受信できないときは、正しく録画予約をするために、録画予約の前に必ず時計合わせを行ってください。

本機の時計が合っていないと、録画予約が正しく働きません。時計合わせのしかたは別冊の 1. 接続・準備編 57 ページをご覧ください。

※ デジタル放送を視聴している場合は、時計合わせの必要はありません。デジタル放送を受信すると、自動的 に時計合わせが行われます。

●録画開始時刻について

- 連続した予約の設定をしている場合、次の番組の先頭 から録画を開始するため、前の番組の予約終了時刻よ りも早く録画が終了します。
- 録画予約の開始時刻は、番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より数秒早く録画が始まります。
- 「番組延長設定」をした前の番組予約が延長している場合など、次の予約と開始時刻が重なった場合は、前の録画予約が終了してから次の録画予約を開始します。
- 電子番組表(EPG)から録画予約したとき、番組の開始 時刻が変更になった場合は、録画予約が実行されない ことがあります。(このようなときは、受信機レポート(185ページ)にメッセージが出ます。)

●電子番組表からの予約について

- 地上デジタル放送の電子番組表(EPG)のデータが受信できていないチャンネルは、電子番組表(EPG)からの予約はできません。
- 地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)のデータが 受信できていないときは、電子番組表(Gガイド)から の予約はできません。


●デジタル放送の予約について

• デジタル放送を一度も受信していない状態で日時指定 予約を行うと、デジタル放送は一部のチャンネルしか 予約できません。予約したいチャンネルを受信する と、予約できるようになります。

再生しよう

録画した番組を見るために

HDD (ハードディスク)・ DVDを再生しよう



もくじ		ページ

HDD(ハードディスク)やDVDを
再生する前にお読みください 80
● 録画リストのカラーボタンについて 81
● 録画した内容を録画リストで確認する 81
録画リストから再生しよう82
● 再生中にチャプターマーク(しおり)を 追加しよう83
グループ分けした番組を再生しよう 84
ファイナライズしたビデオフォーマットの
DVD-RW/-Rディスクを再生しよう 86
市販のDVDビデオを再生しよう 87
ビデオCD/音楽用CDを再生しよう88
停止した場所からつづけて再生しよう
(つづき再生)89
いろいろな再生をしよう90
● 音声・字幕・アングルを切り換える 92 ● タイトル(チャプター)・特定の部分を
● タイトル(テヤノター)・特定の部分を 繰り返し見る93
録画中の番組をはじめから見よう
(追いかけ再生)94
録画しながら他の番組を見よう
(同時録画再生)95
再生中のいろいろな設定について 96
ディスクに保存されている写真データを
再生しよう(JPEG再生)98
録画リストから機能メニューを使おう. 100

HDD(ハードディスク)やDVDを再生する前にお読みください //////

- 再生する(82~89ページ)
 - HDD (ハードディスク) やDVD-RW/-Rディスク のほか、市販のDVDビデオや音楽用CDなどを再 生することができます。
 - 前回停止したところからつづけて再生することができます。
- いろいろな再生(90・91ページ)
 - サーチやスロー再生、スキップなどさまざまな再生が楽しめます。
- 音声を切り換える・字幕を切り換える・映像/ アングルを切り換える(92ページ)
 - HDD (ハードディスク) に録画画質 「HD/SD (放送画質)」で録画したデジタル放送やDVDビデオなどを再生したときに、切り換えることができます。
- 繰り返し再生する(リピート再生)(93ページ)
 - リピート再生が楽しめます。
- 再生のしかたには、3つの方法があります。

- 録画しながら再生する(同時録画再生)(95ページ)
 - ◆HDD(ハードディスク)への録画中にHDD(ハードディスク)に録画されている他の番組を見るなど、録画と再生が同時に行えます。
- 映像を見やすくする(96・97ページ)
 - 視聴メニュー画面でデジタルスーパーピク チャー機能を設定すると再生映像のノイズを軽 減したり、輪郭を強調してくっきりさせるなど、見 やすい映像を再現することができます。
- 臨場感のある音声を楽しむ(96・97ページ)
 - 再生中は、視聴メニュー画面で「ドルビーバー チャルサラウンド」を設定すると、より臨場感のあ る音声を楽しむことができます。



● HDD(ハードディスク)、DVDディスク、VHSテープの同時 再生はできません。

「録画リスト」から再生する → 82ページ

● (全国) を押すと、タイトル (録画した番組) の一覧を表示します。この一覧表示したものを「録画リスト」といいます。



- 録画リストから見たいタイトル (録画した番組) を選んで再生できます。
- チャプター(章)を選んで再生することもできます。 (81ページ)

グループ分けした番組を再生する → 84ページ

で押すと、グループリストを表示します。このリストから、「グループ設定」をして録画したタイトル(録画した番組)を選んで再生できます。

●■●を押して再生する

● 最後に再生または録画したタイトル (録画した番組) が再生されます。

お知らせ


● VHSテープの再生は**106**ページをご覧ください。



または

● 録画リストのカラーボタンについて

録画リスト画面に表示されるカラーボタンで、次のように録画リストを切り換えることができます。




① 📩 (タイトル名リスト) を押すと

タイトル名リストに切り換わります。押すたびに 「タイトル名リスト | ↔ 「画面リスト | と切り換わります。

IC.	HUU残時間·	~ 1991 ~ 1991 ~ 1991 ~ 1991 ~ 1991 ~ 19
BS 10	3	春のイタリア観光
SHK h	i	
/	k[*]午後10∶00	6 0分 HD 1→○
[古い順]	
NEW	1 春のイタリア観光	**/**[*] 60分 HD
	2 K-5格闘技選手権	**/**[*] 60分 SP
	3 新春、芸能人大集合	**/**[*] 60分 HD
NEW	4 マニュアル浜口夫人	**/**[*]120分 LP
	5 ウィンブルドン200	1
	6 俺は待ってないぜ	**/**[*] 60分 EP
1.	/全 6タイトル	
‡ で選	選択し 決定を押す	戻るで前の画面に戻る (終了)で終了
青画面	ホ 赤 並べ換え	[版] プレイリスト 黄 機能メニュー

タイトル名リストの表示中に (並べ換え)を押すと

タイトルが並び換わります。



- HDDモードでは、「グループへ」を選ぶと、グループ リストが表示されます。
- DVDモードでは、項目が異なります。

② (チャプター単位) を押すと

画面リスト表示時は、選んでいるタイトル内のチャプター(章)リストに切り換わります。押すたびに「チャプター(章)リスト」・→「タイトルリスト」と切り換わります。



③ 🕍 (プレイリスト)を押すと

- プレイリスト画面に切り換わります。
- プレイリストについて→110ページ

4 (機能メニュー)を押すと

- 機能メニューが呼び出されます。
- 機能メニューについて→100ページ



機能メニュー

 録画リストでの切り換え(タイトルリスト/チャプターリスト、 オリジナル/プレイリスト)によって、表示される機能は異な ります。

●録画した内容を録画リストで確認する

操作開始

で再生したいタイトルを選ぶ

- タイトル名リストのときは、(画面リスト)を押し画面リストに切り換えます。
- 選んだタイトルが子画面のまま自動的に再生されます。



介 ①早送りしたいときは ▶ を押す

● **▶** を押すたびに子画面のままで「早送り再生」 **→** 「再生」に切り換わります。(**→** は行えません。)

② 1 画面で再生したい場合は、 ◆ ▶ 再生 を押す

詳しくは82ページをご覧ください。

じお知らせ

- DVD-R DL (2層) ディスクに録画した番組を再生するとき、 同一タイトルの番組でも1層目と2層目にまたがって録画をし たタイトルは、1層目と2層目が別タイトルとなります。
- 本機以外で録画したDVD-R DL (2層) ディスクは、記録状態によっては再生できない場合があります。

 HDD HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDビデオ
 ビデオ CD
 テープ

● 録画した番組 (タイトル) を再生します。ここでは、録画した番組を「録画リスト」 (録画番組一覧) (81 ページ) で選んで再生する方法を説明します。



録画リストに表示されるマーク

郵四リ人	いた表示されるマーン
NEW	まだ再生していない番組(タイトル)。 DVD-RW/-Rの場合、次のときは (NEW) の表示が消えます。 ・録画した後で一度ディスクを取り出したとき。 ・クイック起動設定「する」の設定で録画した後、 電源を切ったとき。
Δ	「タイトル保護」が設定されている番組。 予約録画時に詳細設定で「消さないで」を設定して録画した番組。
*	「重ね録り番組」として録画された番組。 HDDのみ
1→⊙	「1回だけ録画可能」の番組。 HDDのみ
€0	「高速ダビング優先」または「高速ダビング設定」を設定して 録画された番組。 HDDのみ
A	HDD(ハードディスク)に正常に録画されなかった番組(タイトル)。DVD-RW/-Rディスクの場合は表示されません。
1	選択したタイトルがグループ設定されているときに表示します。 (グループ設定により、¶~ 6 が表示されます。) HDDのみ
チャブター	画面リストに表示されているのがチャプター(章)であること を示します。

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

● 14ページをご覧ください。

HDD (ハードディスク)を再生する場合はHDDを押し、HDDモードにする

• DVDディスクを再生するときは vvo を押してDVDモードに し、再生したいディスクをセットします。



↑ □□□□□ を押す

- 録画した番組 (タイトル) が一覧表示されます。
- ファイナライズを行ったビデオフォーマットのDVD-RW/-R ディスクの場合は、録画リストが表示されません。86ページ の操作を行ってください。
- プレイリスト(110ページ)を作っている場合は、(プレイリスト)を押すとプレイリストのタイトル一覧になります。





- 画面リストにしているときは、選ばれているタイトルが子画面のまま再生されます。
 - 青 を押すたびに「画面リスト」と「タイトル名リスト」 が切り換わります。
- タイトルが7つ以上あるときは、ページ単位で切り換えられます。
- チャプターを選ぶときは、画面リストにしてから^{*} (チャプター単位)を押して、チャプターを選びます。
- タイトル名リストにしているときは、イトルを選びます。

次ページの手順 4 へつづく ____

決定を押す

選んだタイトル(またはチャプター)から再生が始まります。

- 選んだタイトルを一度再生していた場合は、「つづき再生」になります。「つづき再生」については、89ページをで覧ください。
- はじめから再生したい場合は、89ページをご覧ください。
- HDD(ハードディスク)は、タイトルの再生が終わると自動的に放送中の映像となります。
- DVDディスクは、タイトルの再生が終わると次のタイト ルを再生します。

5

再生を止めるときは
 ■停止
 ●停止
 を押す

ヒント

カウンターなどを表示させたいときは

- リモコンふた内の を押します。(22ページ)
- 録画リストのカラーボタンについては81ページをご覧ください。
- ファイナライズを行ったビデオフォーマットのDVD-RW/-Rの場合は、録画リストが表示されません。86ページの操作を行ってください。

- 録画リストに表示されるタイトル名は、最大で32文字です。本機 以外で録画したディスクなどで本機で表示できない記号や文字 があったときは「*」表示となります。(最大32文字分)
- 地上アナログ放送の電子番組表データが取得できているときは、 地上アナログ放送を録画したタイトル名に「GG」マークが付きます。
- DVDでは、ディスクを一度トレイから取り出すと、録画リストに 「XP」や「SP」などの録画画質表示が出なくなります。
- 録画したときの状態によっては、最後の数秒間が再生されないことがあります。
- 録画を停止した位置と再生する番組の終了位置は、多少ずれる ことがあります。

DVDディスクを録画先に設定した録画予約があるとき

- DVDディスクを再生中に録画開始の5分前になると、テレビ画面 にメッセージが表示されます。DVDディスクの再生を停止して、 録画用のDVD-RW/-Rディスクに入れ換えてください。録画開始 時に再生をつづけていると、録画予約が解除されます。
- ◆ HDD (ハードディスク)を再生していても、DVDディスクへの 録画は実行されます(同時録画再生機能)。 ただし、DVDディスクへの録画予約がデジタル放送の場合は 録画が実行されますが、再生は停止します。

HDD (ハードディスク)を録画先に設定した録画予約があるとき

● HDD (ハードディスク) にデジタル放送を 「HD/SD」 以外の録 画画質で録画予約したときは、録画は実行されますがHDD (ハードディスク) やDVDの再生は停止します。

(┉➡よくあるお問い合わせ)

- 録画リストのタイトル名に「*」や「GG」が表示されるとき
- 録画先を「DVD」に設定した録画予約があるとき
- 他のDVDレコーダーで録画・編集したディスクを再生するとき
- 録画した最後の数秒間が再生されないとき
- 録画リストに「XP」や「SP」などの画質表示が出ないときについて、「よくあるお問い合わせ」(197ページ)をご覧ください。

再生中にチャプターマーク (しおり)を追加しよう

 HDD HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVD-C
 U-C
 DVD-C
 DVD-C</

- あとで編集するときのために、再生中のタイトル(録画した番組)に チャプターマーク(しおり)を記録できます。
- チャプターマークとは、映像の区切りのことをいいます。(映像を本にたとえると、チャプターマークはしおりのようなものです。)
 チャプターマークをお好みの場所に追加しておくと、再生時の頭出しや編集をするときに便利です。

チャプターマーク(しおり)を追加



チャプターマークとチャプターマークの間が、チャプター(章)になります。

操作開始

チャプターマーク

再生中にお好みの場所で 一 を押す

「チャプターマークを記録しました。」の表示が出て、チャプターマークが記録されます。

チャプターマークを記録しました。

お知らせ

- 再生中にチャプターマークを記録できるのは、HDD(ハードディスク)またはVRフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画したタイトルです。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクは、録画中にチャプ ターマークを記録できません。

TOURS

- 録画予約時にグループ分けを設定した番組の再生方法を説明します。
- 録画予約時に設定したグループから他の グループへ設定し直すこともできます。



 HDD HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDビデオ
 ビデオ CD
 テープ

操作開始

】 ● を押し、HDDモードにする

ク グループ を押す

グループリストが表示されます。

① (録画した番組)が設定されているグループを選ぶ

■グループリスト [グループ1]	**/**[*]午前 **:** G SUDE
	HDD残時間: XP 34時間10分
グループを選択してください。	
1 グループ1	6 タイトル
NEW 2 グループ2	10タイトル
3 グループ3	8 タイトル
4 グループ4	2 1 タイトル
5 グループ 5	4 タイトル
6 グループ 6	11タイトル

■ まだ視聴していない番組があるときに表示されます。

② 決定を押す

● 選択したグループ内のタイトルが一覧表示されます。

で見たいタイトルを選ぶ

画面リストにしているときは、 で選びます。



5 決定を押す

- 選んだタイトルから再生が始まります。
- 選んだタイトルを一度再生していた場合は、「つづき再生」(前回停止した地点より再生)になります。 はじめから再生したい場合は、**89**ページをご覧ください。
- タイトルの再生が終わると自動的に放送中の映像となり ます。

有生を止めるときは、■
停止
を押す

● グループの中のタイトルを別のグループに 設定する

 HDD HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVD/Dビデオ
 ビデオ CD
 デーブ

タイトル (録画した番組)を別のグループに設定することができます。また、グループ内のタイトルは個別にグループ設定を解除することができます。タイトルの整理に便利です。

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

14ページをご覧ください。

】 ♥━を押し、HDDモードにする

① **()** で、見たいタイトルが設定されているグループを選ぶ

② 決定を押す

● 選択したグループに設定されているタイトルが一覧表示されます。

① ② で設定したいタイトルを選ぶ

タイトル名リスト表示にしているときは、 ででで 選びます。

② 🛗 (機能メニュー)を押す

5 で「グループ設定」を選び、 たままで、 を押す

6 で設定先のグループを選び、(決定)を押す



機能メニュー

- 選んだグループにタイトルが移動します。
- 「設定しない」を選んで (***)を押したときは、グループ設定 が解除され、設定元のグループにそのタイトルが表示されな くなります。(再生するときは、録画リストから選べます。)

7 終了するときは o を押す

● グループ設定されていないタイトルをお 好みのグループに設定する

HDD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD ビデオ HDD VR DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ DVD-F ビデオ CD デーブ

グループ設定をしないで録画したタイトル(録画した番組)
 やグループ外に移動したタイトルを、別グループに移動することもできます。

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

14ページをご覧ください。

¶ ⊕を押し、HDDモードにする

●●リストを押す

3 選ぶで、設定したいタイトルを

▲ ○ (機能メニュー)を押す

4 ● 機能メニューが表示されます。

5 で、「グループ設定」を選び、 無定を押す



|| _{タイトル保護設定} | | | 機能メニュー

② 決定を押す

消去 編集 タイトル名変更 グルーブ設定

選んだグループにタイトルが設定されます。

7 終了するときは[※] で押す

(A) E>F)

 グループリスト画面で (グループ名変更)を押すと、文字 入力画面が表示され、グループ名(全角で8文字まで)を変更できます。文字入力のしかたは159ページをご覧ください。



ファイナライズしたビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクを再生しよう //

 HDD
 HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD
 VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDビデオ
 ビデオ CD
 テープ

- ビデオフォーマットで録画したディスクをファイナライズした場合の再生方法を説明します。
- 他機で録画し、ファイナライズされたディスクも 本機で再生できます。
- ファイナライズについては、166ページをお読 みください。



操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

■ 14ページをご覧ください。

] ① 🚾 を押す

② ディスクをセットする

▲ 再生する

■ディスクの最初から再生するとき

∘▶再生∘を押す

● 1タイトル目から再生されます。

■タイトルを選んで再生するとき

① 再生を停止し、瞬以 を押す

タイトルメニュー画面が表示されます。



- タイトルメニュー画面が表示されないときは、一度再生してから停止し、
- 他のDVDレコーダーで録画とファイナライズをした ディスクを再生したときは、上の画面とは異なった画面 が表示されます。
- ② <u></u>で再生したいタイトル名を 選び、 (未定)を押す
 - 選んだタイトルから再生が始まります。

お知らせ

- ビデオフォーマットで録画したディスクをファイナライズ (166ページ)すると、他のDVDプレーヤーでも再生できるメニュー画面が自動的に作成されます。そのため、ファイナライズ後ではメニュー画面が異なります。
- ●他のDVDレコーダーで付けたタイトルが本機で表示できない文字は、「****・・・・」(最大32文字分)の表示となります。
- 本機以外で録画したDVD-R DL(2層)ディスクは、記録状態によっては再生できない場合があります。

HDD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD ビデオ HDD VR DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD デーフ

電源 電源 選局 音量 入力切換 HDD DVD 録画リスト 予約 ● 録画 録画停止予約リスト 44 「○▶再生○ -**|** ■■一時停止 **⊳**⊳| ■停止

|DVDビデオを再生する

操作開始

)準備

本機を楽しむための準備操作をする

● 14ページをご覧ください。

① DVDを押す

② DVDビデオをセットする

- DVD を押すと、本体前面のDVDモード選択ボタンが点灯します。
- セットのしかたは16ページをご覧ください。
- ディスクによっては、セットすると自動的に再生が始まるもの もあります。

7 ● 再生 を押す

- 再生が始まります。
- ディスクによっては、はじめにメニュー画面が表示されるものもあります。画面表示に従って操作してください。
- 再生を止めるときは■停止を押します。

お知らせ)

 ● 市販のDVDビデオによっては、テレビ放映当時の音声をその まま収録しているものがあります。そのため、吹き替えの音源 がない部分は、オリジナルの音源になりますので、日本語と外 国語が交互に切り換わる動作をする場合があります。

▮DVDビデオにメニューがあるとき

トップメニューから選んで再生する

● ディスクによっては「トップメニュー」や「ディスクメニュー」が 記録されているものもあります。ここで説明している手順は基 本的な手順です。ディスクによっては手順が異なることがあり ますので、ディスクの取扱説明書や画面に表示される手順にし たがって操作してください。

操作開始

トップメニューを押す

2 を押すを押すを押してタイトルを選び、

選んだタイトルが再生されます。



- (A) ENF
- ディスクによってはトップメニューを「タイトル」と呼んでいる ものもあります。「タイトルキー」と説明されているボタンは、

本機の 操画リスト で操作してください。

トップメニューが記録されていないディスクでは、 押してもトップメニューは表示されません。

●ディスクメニューを選んで再生する(字幕を選ぶ例)

操作開始

】 ○
を押す

2 で を押して「字幕」の項目を選び、 (決定) を押す

• 味を押すと、字幕言語を選ぶ画面になります。



3 全でを押して言語を選び、(xxx)を押す

● 選んだ言語で字幕が表示されるようになります。

ビデオCD/音楽用CDを再生しよう///////////////

操作の準備

 HDD
 HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビディ

 HDD
 VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVD-C
 ビデオ
 DVD-C
 ビデオ
 DVD-C
 ビデオ
 DVD-C
 ビデオ
 DVD-C
 ビデオ
 DVD-C
 DVD-C
 ビデオ
 DVD-C
 ビデオ
 DVD-C
 ビデオ
 DVD-C
 ビデオ
 DVD-C
 DVD-C
 ビデオ
 DVD-C
 <t





|ビデオCDの再生について

● ビデオCDにはメニューに従って再生するプレイバックコントロール (PBC) 機能つきのものがあります。

PBC再生対応ディスク

ディスクをセットした後に**・▶再生**・を押すと、ディスクによってはメニューが表示されます。メニューを使って再生操作をしているときは、ボタンの機能が次のようになります。

- *! はNEXT(次へ)ボタンになります。
- IdPREVIOUS (前へ) ボタンになります。

メニューから数字ボタンで再生したいトラックを選び、再生します。

例) 5番目のトラックを再生したいときは (**) (05)と押します。(ディスクによって操作が異なります。ディスクに付属の説明書もご覧ください。)

PBC対応のビデオCDで PBC機能を「切」にして再生したいとき

ディスクをセットした後、停止の状態で▶を押すと、トラック1から再生が始まります。音楽用のCDと同じように、トラック順に再生することができます。

※ PBCを「切」にして再生している場合でPBCを「入」にしたいときは、

「●停止」を2回押してから

●再生
を押すと、メニューが表示されます。

▮音楽用CDを再生する

●ディスクの最初から再生する手順

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

● 14ページをご覧ください。

®を押したあと、CDをセットする

↑ ● 再生 を押す

- 1曲目から再生がはじまります。
- 再生を止めるときは■停止を押します。

●曲を選んで再生する手順

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

● 14ページをご覧ください。

】 ○○○ を押したあと、CDをセットし、 ○○ を押す

● 視聴メニュー画面が表示されます。

2 を押して「丁」を選び、無定を押



- 3 再生したいトラック番号を、数字ボタンを押して選び、まを押す(12曲目を選ぶときは、①→②と押す)
 - 選んだトラックから再生されます。
 - を押して選ぶこともできます。
- ▲ 再生を止めるときは ●摩止 を押す

停止した場所からつづけて再生しよう(つづき再生)///

DOUGH

前回停止したところのつづきから見ることができます。



┉⇒よくあるお問い合わせ

つづき再生が働かない場合について、「よくあるお問い合わせ」の 197ページをご覧ください。

お知らせ

- DVDビデオ、ファイナライズしたビデオフォーマットのDVD-RW/-Rと音楽用CD、ビデオCDのつづき再生は、ディスクを取り出す、HDD/DVDの切り換え操作をする、電源を切る、などの操作を行うと働かなくなります。
- ディスクのつづき再生は、ディスクを取り出すと働かなくなります。
- その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合があります。

●●■単を押してつづき再生をする

 HDD
 HDD /SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD
 VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVD/Dビデオ
 ビデオ CD
 テーフ

操作開始

▮ 再生を停止する

↑ ● 再生 を押す

● 前回停止したところから再生が始まります。

●録画リストからつづき再生をする

HDD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD ビデオ HDD VR DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD-デオ ビデオ CD テー:

操作開始

ጮ──を押し、録画リストを表示させる

2 (人) を押して再生したいタイトルを選び、(決定) を押す

- 前回停止したところから再生が始まります。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rは、ファイナライズすると録 画リストが表示されません。DVDビデオと同じ操作をします。

■はじめから再生したいときは

HDD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD ビデオ HDD VR DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD-F ビデオ DVD-F ビデオ CD デーブ

操作開始

- - 機能メニューが表示されます。
- 2 神すを押して「再生」を選び、無意を
- 3 (金)を押して「最初から」を選び、味道を押す
 - 選んだタイトルが最初から再生されます。

 HDD
 HDD /SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD
 VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDビデオ
 ビデオ CD
 テープ

操作開始

【 ■停止 を2回押す

2 ● 再生 を押す

● HDD (ハードディスク) やDVDディスクの いろいろな再生について説明しています。

いろいろな再生機能

- 早送り/早戻しをする(サーチ)
- チャプターの頭出しをする(スキップ)
- スローで見る(スロー再生)
- 静止画面にする(静止画再生)
- コマ送り/コマ戻しをする(コマ送り再生)
- 少しだけ先に飛ぶ(30秒送り)
- 少しだけ戻って見る(10秒戻し)



● 各機能は、ディスクによって操作が異なったり、禁止されている場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

お知らせ

音楽用CDの再生では、次の操作ができません。

- スロー再生/逆スロー再生
- コマ送り/コマ戻し

(┉➡よくあるお問い合わせ)

- 早送り/早戻しがうまくいかないとき
- スロー再生がうまくいかないとき
- 静止画再生/コマ送り(戻し)再生ががうまくいかないとき「よくあるお問い合わせ」の**197**ページをご覧ください。

●早送り/早戻しする(サーチ)

HDD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD ビデオHDD VR DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD デーフ

- 再生中の映像を早送り/早戻しして見ることができます。
- ◆ HDD (ハードディスク) に「HD/SD (放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトルやDVD-RW/-Rディスクの再生時に
 (早送り1) にすると、早見・早聞き視聴が楽しめます。

操作開始

再生中に**→**または ● を押す

押すたびに次のようにサーチの速さが変わります。

HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」 (AUTO)で録画したタイトルを再生しているとき



HDD(ハードディスク)に「HD/SD(放送画質)」 (AUTO)以外の録画画質で録画した番組やDVDディスクを再生しているとき



ビデオCD/音楽用CDを再生しているとき



● 音楽用CDの早送り・早戻し中は、音声が出ます。ビデオCD の場合は音声が出ません。

かけーチを解除するときはできます。

- サーチが解除され、再生画面に戻ります。
- タイトルをまたぐサーチはできません。
- ◆ HDD (ハードディスク) の場合は、タイトルの最後までサーチ すると、再生が停止します。

●チャプターの頭出しをする(スキップ)

 HDD HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDビデオ
 ビデオ CD
 デーブ

チャプターを飛ばして頭出しができます。

操作開始

- **トー!** を押すと、次のチャプター(トラック)を頭出しします。
 ^{┫前}
 を押すと、いま見ているチャプター(トラック)の先頭に
 - アリます。2回続けて押すと、前のチャプター (トラック) の先頭に戻ります。
- HDD (ハードディスク) の場合は、タイトルをまたぐ頭出しができません。最後のチャプター(トラック)まで進むと、画面にかまったれ、静止画になり、放送視聴の画面に戻ります。

●静止画にする(静止画再生)

HDD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD ビデオ HDD VR DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ CD テー

静止画再生ができます。

操作開始

再生中に**川**ー時停止を押す

- 静止画再生になります。
- 音楽用CDを再生しているときは、一時停止の状態になります。

2 静止画再生を解除するときは ▶ 再生 を 押す

● 静止画再生が解除され、再生画面に戻ります。

●コマ送り/コマ戻しする(コマ送り再生)

HDD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR 市職の 日業用 CD ビデオ HDD VR DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ CD テープ

■ コマ送り再生ができます。

操作開始

静止画再生中に戻けまたはॄ┪を押す

- を押して離すと、コマ送りされます。
- で押して離すと、コマ戻しされます。
- コマ戻し再生は、ビデオCDでは働きません。

2 コマ送り/コマ戻し再生を解除するとき は ▶ 再生 を押す

■コマ送り/コマ戻し再生が解除され、再生画面に戻ります。

●スローモーションで見る(スロー再生/逆スロー再生)

HDD HD/SDDVD-RWVRDVD-RVR市脈の音楽用 CDビデオHDD VRDVD-RWビデオDVD-RビデオDVDビデオビデオ CDテープ

操作開始

静止画再生中にもまたはます。 上押し続ける

- HDD (ハードディスク) に録画画質 「HD/SD (放送画質)」で録画したタイトルを逆スロー再生したときは約1/16倍速の逆スロー再生となります。
- スロー再生は約1/8倍速のスロー再生となります。

2 スロー再生を解除するときは ▶ 再生 を 押す

- スロー再生が解除され、再生画面に戻ります。
- タイトルをまたぐスロー再生はできません。
- ビデオCDは逆スロー再生ができません。

●少し先に飛ぶ(30秒送り)

 HDD
 HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD
 VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDビデオ
 ビデオ CD
 デース

- 約30秒先に送ることができます。
- ●コマーシャルを飛ばして見たいときなどに便利です。

操作開始

再生中に 一を押す

- 約30秒先にジャンプします。
- CMなどを飛ばして見るときに便利です。

●少し前に戻る(10秒戻し)

 HDD
 HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD
 VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDビデオ
 ビデオ CD
 テーフ

- 約10秒前に戻すことができます。
- ちょっと見のがしたところを見直すときなどに便利です。

操作開始

再生中にした押す

約10秒前に戻って再生します。

き知らせ

音楽用CDの再生では、次の操作ができません。

● スロー再生・逆スロー再生・コマ送り/コマ戻し

早送り/早戻しについて

- 早送り/早戻し中は、字幕は再生されません。
- ディスクや再生しているシーンによっては、早送りをしたとき、本書に記載のスピードにならない場合があります。

スロー再生について

● タイトルの最後になると、スロー再生が解除されます。

静止画再生/コマ送り再生について

- VRフォーマットのDVD-RW/-R以外のディスクでコマ送り動作をしたときは映像がずれることがあります。
 - ※ DVDビデオでは、ディスクによっては静止画再生/コマ送り 再生の操作が禁止されているものもあります。



● 音声を切り換える

HDD HD/SD	DVD-RW	VR		市販の	音楽用 CD	ビデオ
HDD VR	DVD-RW		DVD-R ビデオ	DVDビデオ	ビデオ CD	テープ

操作開始

再生中(または放送視聴中)に を押して、音声を選ぶ



● 押すたびに次のように切り換わります。

ニヶ国語(二重音声)放送を録画した場合:

「主」、「副」、または「主 副」表示となります。

「ステレオ放送」「モノラル放送」を録画した場合:

「ステレオ」表示となります。(音声切換はできません。)

DVDビデオ:

現在再生されている音声番号が表示されます。

音楽用CD/ビデオCD:

 $\lceil L \rceil \rightarrow \lceil R \rceil \rightarrow \lceil L + R \rceil$

- 音声の表示は、約3秒後に消えます。
- できます。詳しくは97ページをご覧ください。

きからせ

次のような場合は、二ヶ国語放送など二重音声の番組を録画しても、音声切換ができません。(DVDディスクの場合、「録画機能設定」の「二ヶ国語音声設定」(170ページ)で設定されている音声のみが記録されています。)

- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスク
- PCM音声を記録したDVD-RW/-Rディスク
- ◆ HDD (ハードディスク) に高速ダビング設定を「する」に設定して 録画した番組

● 字幕を切り換える

HDD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD ビデオ HDD VR DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ロンファーフ

操作開始

周生中に ○ を押す

● 視聴メニューの画面が表示されます。

決定を押す

選んだ字幕が表示されます。

● アングルを切り換える

 HDD HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の DVDビデオ
 音楽用 CD ビデオ
 ビデオ CD テープ

操作開始

用生中に ○ を押す

● 視聴メニューの画面が表示されます。

7 ① 🗘 🕶 で「 👪 」を選び、 🐙 を押す

② で表示したいアングルを選び、

決定を押す

● 選んだアングルが表示されます。

(M) E>F)

各機能の切り換えについて

- 音声は、視聴メニュー画面 (**96**ページ) で切り換えることもできます。
- 字幕、アングル、音声は、ディスクによっては、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

アングル表示を出したいとき

● アングルが記録されているシーンで、アングルマークを表示するように設定できます。



アングルマーク

● 「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「視聴・再生設定」 - 「DVD再生設定」 - 「アングルマーク表示」で設定します。(172ページ)

●タイトル(チャプター)を繰り返し見る

 HDD
 HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビディ

 HDD
 VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVD-ビデオ
 ビデオ CD
 ラープ

操作開始

■ 繰り返し見たいタイトル (トラック) または チャプターを選び、再生する

2 ○ を押す

● 視聴メニューの画面が表示されます。

3 ~で「□」(リピート)を選び、寒を押す

4 ◇◇で「入」を選び、寒寒を押す

5 を押して「再生中のタイトル」または 「再生中のチャプター」を選ぶ

● ビデオCDや音楽用CDの場合は、「再生中のディスク」または「再生中のトラック」を選びます。

リビート再生の種類を選んでください。 再生中のタイトル 再生中のチャフター 部分を指定

6 決定を押す

リピート再生が設定されます。

りピート再生を解除するときは手順4で 「切」を選び、決定を押す

お知らせ

リピート再生について

- 部分指定リピート再生は同じタイトルの中で行ってください。
- PBC (プレイバックコントロール) 付きビデオCDのPBC再生ではリピート再生ができません。
- ディスクによっては、リピート再生が禁止されているものがあります。
- 部分指定リピートはマルチアングルの部分ではできません。
- リモコンふた内の である。
 ができます。

●特定の部分を繰り返し見る


 HDD
 HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD
 VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDビデオ
 ビデオ CD
 デーブ

操作開始

┃ 「タイトル (チャプター) を繰り返し見る」 ┃ の手順1~4を行う

2 を押して「部分を指定」を選び、決定を押す



3 繰り返して見たい部分の開始点で ・ 開始部分が記憶されます。

4 繰り返して見たい部分の終了点で ● 繰り返して再生する範囲が設定されます。


5 リピート再生を解除するときは「タイトル (チャプター)を繰り返し見る」の手順4で 「切」を選び、(未定)を押す

録画中の番組をはじめから見よう(追いかけ再生)//

HDD HD/SDDVD-RWVRDVD-RVR市販の音楽用 CDビデオHDD VRDVD-RWビデオDVD-RビデオDVDビデオビデオ CDテーフ

●HDD録画中に、録画中の番組をはじめから見ることができる機能です。(録画は継続されます。)

予約録画の途中に、予定より早く帰宅…。 予約録画中の番組を早く見たい…。 そんなときは追いかけ再生が便利です。 録画が終わるのを待たずに、録画をしながら、 番組を最初から視聴できます。





ま知らせ)

- 追いかけ再生が開始するまで、多少時間がかかることがあります
- 番組によっては追いかけ再生ができない場合があります。

次のようなときは、追いかけ再生ができません。

- ◆ HDD (ハードディスク) にデジタル放送を「HD/SD (放送画質)」(AUTO) 以外の録画画質で録画しているとき
- DVDディスクに録画しているとき

操作開始

┃ HDD録画中に「<mark>≪</mark>を押す

- 録画中の番組が、はじめから再生されます。

2 追いかけ再生中に見たい場面を探したいときは<a> □ または<a>□ または を押す

ボタンを押すたびに次のように早戻し/早送り再生ができます。

HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」 (AUTO)で録画しているとき

→ [] (約2倍速) → [] (約10倍速) → [] (約30倍速)-

HDD (ハードディスク) に [HD/SD (放送画質)] (AUTO) 以外の録画画質で録画しているとき

→ (約1.5倍速) → (約8倍速) → (約32倍速)·

└─早見・早聞き視聴ができます。

(早戻し中は早見・早聞き視聴ができません。)

3 録画中の画面に戻すときは、<a>■停止 を押

録画を停止するときは^{録画停止}を押します。

(例 ヒント)

• 録画中に次のボタンを押しても追いかけ再生が楽しめます。

10秒戻し ^{早戻し}

- 追いかけ再生中に録画禁止の映像になったときや録画が12時間以上続いたときは、追いかけ再生が停止します。続きの映像を見るときは、録画リストから「つづき再生」(89ページ)をしてください。
- 追いかけ再生中に早送りサーチをしたとき、現在放送されている場面(録画中の画面)の手前になると、自動的に追いかけ再生が解除され、録画中の画面に戻ります。自動的に録画中の画面に戻るタイミングは、早送りサーチのスピードや録画画質により異なります。
- ずらし・追いかけ再生:

見ている場面を一時停止した後、● 再生 を押すと一時停止した場面から番組が再開し、現在放送中の場面を追いかけながら見ることができます。 時停止場面 現在の場面



● 早送り・早戻し再生:

● で押して早送り/早戻しをすることができます。

録画しながら他の番組を見よう(同時録画再生)///

 HDD HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ CD

 HDD VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDビデオ
 ビデオ CD
 デー

3093

- 録画中に、すでに録画されている別の番組(タイトル)を再生することを「同時録画再生」といいます。
 - HDD録画中に、HDDに録画した別の番組(タイトル)を見る
 - HDD録画中に、DVD/CDを再生する
 - DVD録画中に、HDD内の番組(タイトル)を再生する

●HDD録画中に、HDD内の番組を見る

操作開始

HDD (ハードディスク) 録画中に 押す

- ◆ HDD (ハードディスク) に録画済みのタイトルが一覧表示されます。
- 2 見たいタイトルを (アリア)を押して選び、(未)を押す
 - ◆ HDD (ハードディスク)への録画を継続しながら、HDD (ハードディスク)の他のタイトルが視聴できます。
 - 録画リストの使いかたについては81・82ページもご覧く ださい。
- 3 録画中の画面に戻すときは ●停止 を押す

●HDD録画中に、DVD/CDを再生する

操作開始

DVDディスク・CDをセットする

- 7 HDD(ハードディスク)録画中にでいた押す
 - 本体前面のDVDモード選択ボタンが点灯します。
- 2 瞬吹を押す
 - DVDディスクに録画したタイトルが一覧表示されます。
 - DVDビデオソフトやCDを再生する場合は●再生を押すと再生が始まります。
 - DVDビデオソフトはディスクをセットすると自動で再生が始まるディスクがあります。
- 4 見たいタイトルを で で を押して選び、 (未定)を押す
 - 録画リストの使いかたについては81・82ページもご覧ください。

●DVD録画中に、HDD内の番組を見る

操作開始

DVDディスク録画中に(HDD)を押す

● 本体前面のHDDモード選択ボタンが点灯します。

- 9 瞬川ストを押す
 - ◆ HDD(ハードディスク)に録画したタイトルが一覧表示されます。
- 3 見たいタイトルを で を押して選び、 (***)を押す
 - 録画リストの使いかたについては81・82ページもご覧ください。
- 録画中の画面に戻すときは
 『●停止』を押す
 - 録画を停止するときは を押します。

き知らせ

● 同時録画再生をするときは、録画の状態によっては再生に影響が 出る場合がありますが、録画は正常に行われます。

重要

- DVDディスク録画中にDVDディスクの再生はできません。
- デジタル放送をDVDディスクに録画しているときは、同時録画 再生はできません。
- HDD(ハードディスク)にデジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画しているときは、同時録画再生は働きません。
- 再生中に録画を開始することはできません。
- ◆ HDD(ハードディスク)またはDVDディスク録画中にVHS テープの再生はできません。
- VHSテープ録画中は、HDD (ハードディスク) やDVDディスク の再生はできません。

 HDD
 HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD
 VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDビデオ
 ビデオ CD
 デープ

● 字幕やアングルの設定、再生時のタイトル選択など、いろいろな設定をまとめて行うことができます。 おこのみに合わせ、映像の調整をしたり、より臨場感のある音声を楽しむことができます。

▼DVD再生時の例



画面表示の説明


- ① 再生状態表示
- 動作状態や、HDDモード/DVDモード・ディスクの種類を表示します。
- ② 設定項目

再生するタイトルやチャプターの選択、映像や音声の設定などを行います。 録画方式や再生するディスクによって、表示される項目は異なります。

- ③ 操作ガイド表示
 - リモコンボタンでの操作方法を案内します。
- ④ ビットレート表示

再生映像のデータ量を表します。

HDD(ハードディスク)に「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画した番組やDVD再生時に表示します。




操作開始

再生中に を押す

● テレビ画面に視聴メニュー画面が表示されます。

2 設定したい項目を を押して選び、 を押す

● 各項目の内容については次ページをご覧ください。



3 すでしたを押して設定し、決定を押

- 選んだ項目によって操作が異なることがあります。画面の操作ガイドに従って操作してください。
- 続けて他の設定項目も設定できます。

4 設定を終了するときは または でを 押す

(I) EVF

- アングルや字幕などで「--」と表示される場合は、そのディスク に選択できるアングルや字幕が記録されていません。
- DVDビデオの再生中に視聴メニュー画面にすると、DVDビデオ から指示される操作ができないことがあります。このようなとき は、視聴メニュー画面を閉じてから操作し直してください。



設定できる機能

好きなところから見る

■ タイトル番号

● 再生中のタイトル番号が表示されます。 タイトルの頭出しができます。

€ チャプター番号

● 再生中のチャプター番号が表示されます。 チャプターの頭出しができます。

△ 再生経過時間

- ディスクのはじめから現在までの経過時間が表示されます。時間を指定して頭出しができます。
- (プラで「時」「分」「秒」の欄を移動させ、 で時間を 指定します。 (**)を押すと、その時間から再生が始まります。
- リモコンの数字ボタン(**①**~**⑩**)で時間を指定することもできます。

字幕・映像・音声を切り換える

📟 字幕言語


● 現在選ばれている字幕の種類が表示されます。 他の言語でも字幕が収録されている場合は、お好みの言語 に切り換えられます。

🎎 アングル番号/映像切換

● 現在選ばれているアングルの番号が表示されます。 複数のアングルが収録されている映像の場合は、アングル を切り換えて楽しめます。

アングルマークについて

アングルが記録されているシーンでアングルマークを表示させるように設定することができます。



● 設定は「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「視聴・再生設定」 - 「DVD再生設定」 - 「アングルマーク表示」で設定します。(**172** ページ)

音声表示

 現在選ばれている音声の種類が表示されます。
 吹き替え音声や二重音声が収録されている場合は、音声を切り換えて楽しめます。

<u> お知らせ</u>

次のような場合は、字幕のある番組を録画しても、字幕の切り換えはできません。

● HDD (ハードディスク) に「HD/SD (放送画質) 」以外の録画画質で録画したとき。(HDD (ハードディスク) に録画したタイトルで字幕の切り換えができるのは、デジタル放送を録画画質「HD/SD (放送画質) 」で録画したタイトルです。)

ディスクによっては操作が異なる場合があります。

ディスクによってはここに記載してある機能が選択できないもの があります。また、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。

DVDの画質や音質を変える

□□ ドルビーバーチャルサラウンド

- ステレオタイプ(2ch)のテレビやオーディオ機器とアナロ グ接続して、サラウンド音声を楽しむ機能です。
- デジタル接続をしていても、次のような場合にはドルビー バーチャルサラウンドが働きます。
 - DVDのリニアPCM音声を再生したとき。
 - 「デジタル音声出力設定」(**174**ページ)を「PCM」に設定した 状態で、ドルビーデジタル音声を再生したとき。
- ドルビーバーチャルサラウンドは下記の状態のときは働きません。
 - 「DVD音声出力レベル」(**174**ページ)が「シフト」に設定してあるとき。
 - VRフォーマットのDVD-RW/-Rで二ヶ国語(二重音声)放送 を録画したディスク。
 - カラオケディスクのマルチカラオケ音声や、96kHz/24 ビットリニアPCM音声、DTS音声。
 - テレビ放送や外部入力を視聴しているとき。
- ドルビーバーチャルサラウンドを「入」の状態でモノラル記録した音声を再生すると、音声が小さくなるなど聞きにくい場合があります。そのようなときは、「切」にしてお楽しみください。
- ドルビーバーチャルサラウンドを「入」にして再生中、音声がおかしく聞こえる場合は「切」にしてください。

本機のドルビーバーチャルサラウンドは、スペシャライザー 方式*を採用しています。

※「スペシャライザー」は、デスパー・プロダクツ社とのライセンス契約に基づき製造されています。Spatializer® N-2-2™と (は、デスパー・プロダクツ社の商標です。

『デジタルスーパーピクチャー

- 映像の細かな部分や輪郭を強調してくっきりとさせることができます。
- で「入」または「切」を選んだ後(人)でレベルを 設定し、深を押します。
 - 3段階のレベルで設定できます。
- 細かい映像などで、よりくっきりした映像を楽しみたいときは、かを押してシャープな映像に調整します。

繰り返し再生する

< リピート再生

再生中のタイトル(チャプター)を繰り返し再生したり、部分的に繰り返し再生することができます。
 (93ページ)

しととト

各機能の切り換えについて

• 字幕、アングル、音声は、ディスクによっては、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

ディスクに保存されている写真データを再生しよう(JPEG再生) ///////

 HDD
 HDD /SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ
 CD-RW (JPEG)

 HDD
 VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDビデオ
 ビデオ CD
 デーブ
 CD-R (JPEG)

- 本機は、CD-R/-RWに記録した写真データ(JPEG)を再生できます。
- 再生できる写真データ (JPEG) については、「写真データ (JPEGファイル) について」 (99ページ) を ご覧ください。

写真データ(JPEG)の再生方法

通常の再生

写真データ(JPEG)を1枚ずつ再生します。

スライドショー

写真データ(JPEG)を自動で切り換えて再生します。



- 本機で写真データ(JPEG)を記録することはできません。
- VHSテープとHDD (ハードディスク) には写真データ (JPEG) をコピーできません。



(***)よくあるお問い合わせ

写真データ(JPEG) 再生ができない場合について、「よくあるお問い合わせ」
 197ページをご覧ください。

●写真データ(JPEG)を順番に再生する(通常の再生)

操作開始

操木

本機を楽しむための準備操作をする

● 14ページをご覧ください。

┃ ──を押す

- **2** 写真データ(JPEG)の記録されたディスクをセットし、● 再生 を押す
 - 1枚目の写真データ(JPEG)がテレビ画面に表示されます。
 - ・ または を押すと、写真データ (JPEG) が切り換わります。
- **3** 写真データ (JPEG) の再生を止めるとき は **■**停止 を押す

お知らせ)

再生できないファイル形式について

- JPEG以外の静止画 (TIFFなど) は再生できません。
- JPEG形式でもファイルによっては再生できない場合があります。
- プログレッシブJPEGは再生できません。
- 動画ファイルや音声ファイル、またJPEGファイルであっても MOTION JPEGは再生できません。

その他、再生できないファイルについて

- ファイルサイズが2MBを超えたJPEGファイルは再生できません。
- ファイル名が8文字を超えた場合、ファイルとして認識できない ため再生できません。
- お手持ちのコンピュータで作成や修正、コピー等、編集された静 止画は一部再生できない場合があります。

再生するとき、次のようなことがあります。

- フォルダ数やファイル数、データの容量によっては、再生に時間がかかることがあります。
- Exif情報は表示されません。
- 画像サイズが720×480の静止画とその整数倍以外の静止画は、画像の周りに黒いふちが見えることがあります。

●フォルダを選んで再生する(通常の再生)

● ディスクに複数のフォルダがある場合、再生したい写真データ (JPEG)の記録されているフォルダを選んで再生できます。

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

• **14**ページをご覧ください。

┃ ◎ を押す

2 写真データ(JPEG)が記録されたディス クをセットし、いりょう または 瞬リスト を押す

● フォルダ選択画面が表示されます。

1/全2フォルダ

01 ALBUM

02 ALBUM

3 再生したいフォルダを (す) を押して選び、(株定) を押す

- 選んだフォルダ内の写真データ (JPEG) がテレビ画面に表示 されます。
- 🖟 を押すと、フォルダ選択画面に戻ります。
- ▲ または を押すと、 写真データ (JPEG) が切り換わります
- **5** 写真データ(JPEG)の再生を止めるときは **■**停止 を押す

■スライドショー再生をする

操作開始

「フォルダを選んで再生する(通常の再生)」の手順2までを行う

2 再生したいフォルダを (スライドショー) を押す

フォルダ内の写真データ(JPEG)がスライドショー再生されます。

→ 一時停止するときは 一時停止を押す

- ● 再生 を押すと一時停止が解除されます。
- 別のフォルダをスライドショーで見たいときは、 を押します。

4 スライドショーを止めるときは **□**停止 を 押す

● 放送視聴の画面に戻ります。

●写真データ(JPEGファイル)について

本機では、CD-RW/-Rに記録されているJPEG形式の写真 データファイルが再生できます。(最大2MBまで。目安:解像 度300万画素相当)

- 解像度が300万画素を超えたファイルでも、容量が2MB 以内であれば再生が可能です。
- JPEGファイルとは、写真データファイル (写真やイラストなど)を保存するファイル形式のひとつです。
- ◆ 本機が再生できるCD-RW/-RのJPEGファイルは「DCF」*準拠のファイルです。
 - *「DCF」とは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の規格「Design rule for Camera File system」の略称です。主としてデジタルカメラの画像ファイルを関連機器間で簡便に利用しあうことを目的として制定された規格です。ただし、「DCF」規格は機器間の完全な互換性を保証するものではありません。



本ロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。

●「DCF」準拠のJPEGファイルには、「.JPG」という拡張子が付いています

写真データが保存(記録)されているCD-RW/-Rを本機で再生するとき

- 音楽や映画などと写真データ (JPEG) が混在したディスク は写真データ (JPEG) しか再生することができません。 ディスクによっては再生できない場合があります。
- 本機が認識できるフォルダ数は、最大8階層・256個までです。また、認識できるファイル数は、最大4096枚です。
- ▼ マルチセッションディスクは再生できません。
- 画像加工ソフトで加工(回転や上書き保存)した写真データ (JPEG)やインターネット、メールなどから取り込んだ写 真データ(JPEG)は、再生できない場合があります。
- ファイル名が8文字以内でも、半角英数以外の文字や一部の記号を使ったファイル名にするとファイル名が「*」や「スペース」表示となったり、再生できない場合があります。

録画リストから機能メニューを使おう////////

 HDD HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVD-C
 DVD-C</td

3093

- 録画リストから各種機能を呼び出して、タイトルやチャプターの編集などができます。 (機能メニュー)
- 先にタイトルを選んでから編集などをしたい場合に便利です。
- 操作のしかたはそれぞれの参照ページをご覧ください。




操作開始

録画リスト(**82**ページ)で、再生したいタ イトルを選ぶ

機能メニューを表示する前に、タイトル (チャプター) を選んでください。

◯ (機能メニュー)を押す

- 機能メニューが表示されます
- 録画リストでの切り換え(タイトルリスト/チャプターリスト、 オリジナル/プレイリスト)によって、表示される機能は異なります。



機能メニュー

- 選んだ項目の設定をしてください。
- 操作については、それぞれの参照ページをご覧ください。

機能メニューでは、次のような機能を呼び出すことができます。操作について詳しくは、それぞれの参照ページをご覧ください。

■再生(82ページ)

録画リストで選んだタイトル (チャプター) を再生します。 一度再生し、途中で停止したタイトルをはじめから見たい ときに選択します。

■内容説明

録画画質「AUTO(HD/SD)」で録画したデジタル放送 番組の内容を表示します。

(「AUTO(HD/SD)」以外の録画画質で録画した番組や地上アナログ放送を録画したときは、内容説明の表示は出ますが空欄となります。)

■消去(163ページ)

録画リストで選んだタイトル (チャプター) を消去できます。

|■編集(110ページ)

編集の操作でコマーシャルなどをカットしたり、プレイリストを作ったりします。

■タイトル名変更(158ページ)

タイトル名を自由に変更することができます。番組名な ど、わかりやすいタイトルに変更しておくと再生するとき に便利です。

■グループ設定(85ページ)

録画リストで選んだタイトルを、グループに分けて分類・整理できます。

■高速ダビング優先

HDD (ハードディスク) に録画した番組に高速ダビングをするための設定が行われている場合、高速ダビングをするための設定を解除できます。(予約録画時に「高速ダビング優先」の設定を解除できます。スタートメニューの「各種設定」で「高速ダビング設定」を「する」に設定して録画した番組は、「高速ダビング設定」が解除できます。) 一度解除すると編集時の制限が少なくなりますが、再設定はできません。

■タイトル保護設定(160ページ)

タイトルを保護します。


誤って編集や消去をしないようにするときに設定します。

ま知らせ)

ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクは、ファイナライズ (166ページ)を行うと録画リストが表示されません。

の録画・再生をしようビデオ(VHSテープ)

VHSテープを使って ビデオ (VHSテープ) の録画・再生をしよう



もくじ	ペーシ
VHSテープに	
録画する準備をしよう	102
VHSモードへの切り換えについて。残り時間、その他の確認VHSのカウンターをゼロに戻すときは録画画質と録画時間について	103 t 103
今見ている番組を	
VHSテープに録画しよう	. 104
● VHSテープに録画する	104
VHSテープを再生しよう	. 106
◆ VHSテープを再生する◆ VHSテープを再生したときの音声を	
切り換える ● 早送り・巻戻しをする	107
● ビデオサーチで場面を探す(サーチ)	107
少し先に飛ぶ(30秒送り)VHSテープの頭出しをする静止画・コマ送りで見る	
● 静止画・コマ送りこれる (静止画再生・コマ送り再生) ● 映像の乱れを調整する	108
(トラッキング調整)	108

- ここでは、録画をする前に必要な操作や機能について説明します。
- VHSテープの動作状態やカウンター表示、残時間表示は、本体表示部で確認することができます。



ふたを 開けた ところ



● VHSモードへの切り換えについて

操作開始

① テレビの電源を入れる

② テレビの入力切換を本機を接続した外部入力 チャンネル (ビデオ1、外部入力1など) にする 電源

③ リモコンの を押し、本機の電源を入れる

● 電源を入れると本体のHDD·DVDモード選択ボタンが点滅します。点滅中は操作のための準備を行っていますので、HDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでお待ちください。

リモコンの または本体の vHS を押し、VHSモードにする

● 本体のVHSモード選択ボタンが点灯します。



HDD/DVDの録画中(予約録画中)、タイムシフト視聴中、再生中、i.LINK(TS)入力のとき、電子番組表やスタートメニューを表示させているときは、VHSモードに切り換わりません。

● 残り時間、その他の確認


• 録画を行う前に、テープの残量を確認しておくことをおすすめします。

操作開始

リモコンの一を押す


- テープの残量などが本体表示部に表示されます。
- (VHS)を押しても表示できます。
- 押すたびに次の順で切り換わります。

■ 停止中




■ 再生しているとき





■ 録画しているとき





VHSのカウンターをゼロに戻すときは

操作開始

本体表示部にカウンターが表示されていることを確認する

再生中の本体表示部

カウンター表示



2 カウンターをゼロに戻すときは、 リモコンふた内の を押す

カウンターがリセットされ、ゼロ「0:00:00」になります。

● 録画画質と録画時間について

- VHSの録画画質には2つの画質があります。SP(標準)とEP(3 倍)です。
- EP(3倍)は、録画の画質がSP(標準)よりも劣りますが、SP(標準)の3倍の時間ぶん、録画できます。
- 録画画質とテープの種類によって、録画できる時間は異なります。

「T-120」テープの録画可能時間

録画画質	SP(標準)	EP (3倍)	
録画可能時間	約2時間	約6時間	

きょうしょう

- VHSテープを入れると、カウンターはリセットされます。
- 録画していない部分では、カウンターの数字は変わりません。
- 「0:00:00」の位置より前にVHSテープを巻き戻すと、 「一」(マイナス)表示が出ます。

テープ残量について

- VHSテープが入っていないときや計算中、または計算ができないときは、残量時間は表示されません。
- テープ残量は、表示している録画画質「SP(標準) / EP(3倍)」に 合わせてテープ残量時間を計算し、表示します。
- 録画中にテープ残り時間が約5分になると本体表示部は残量表示 に変わります。
- テープ残量は目安としてお使いください。T-30、T-60、T-90、T-120以外のテープやテープの種類によっては、正しい表示をしないことがあります。
- 早送り/巻戻し中は、多少誤差が大きくなる場合があります。
- VHS-C、S-VHS-Cテーブをカセットアダプターで使用したときは、残量が正しく表示されない場合があります。
- 残量表示に切り換えると自動的にテープの早送り/巻き戻しが始まり、残量計測が行われる場合があります。計測が終わると、残量が表示されます。

今見ている番組をVHSテープに録画しよう ////////

HDD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD ビデオ HDD VR DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ ビデオ CD テーブ

JOY 1

- ●ここでは、視聴中の番組をビデオに録画する操作について説明します。
- ●録画を始める前に、102ページの説明をお読みください。



VHSテープに録画するときは

- テープの残量を確認してください。(103ページ)
- テープのツメの折れていないことを確認してください。

VHSの便利な機能

オートリワインド機能

● VHSテープが最後まで録画されると、自動的に巻戻しが始まります。巻戻しが終わると、テープが出てきます。

オートキャンセラー機能

ツメの折れたVHSテープには録画できません。
 き、自動的に排出されます。







● VHSテープに録画する

操作開始

乗 で で で で で

① テレビの電源を入れる

② テレビの入力切換を本機を接続した外部入力 チャンネル (ビデオ1、外部入力1など) にする



電源

③ ・・・・を押し、本機の電源を入れる

● 電源を入れると本体のHDD·DVDモード選択ボタンが点滅します。点滅中は操作のための準備を行っていますので、HDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでお待ちください。

を

リモコンの(vHS)または本体の(vHS) 押す

- 本体のVHSモード選択ボタンが点灯します。
- VHSの操作をするときは必ずVHSモードにして操作を してください。



HDD/DVDの録画中(予約録画中)、タイムシフト視聴中、再生中、i.LINK(TS)入力のとき、電子番組表やスタートメニューを表示させているときは、VHSモードに切り換わりません。

次ページの手順 2 へつづく ____

VHSテープをセットする

● 「VHSテープの入れかた」(**17**ページ)をご覧ください。

3



を押し、録画したいチャンネルを選ぶ

4

☞●●質 を押し、録画画質を選ぶ

テレビ画面

録画モード:SP(標準)

押すたびに、次のように切り換わります。SP(標準) ←→ EP(3倍)

5

●録画

- 録画中は、本体のVHSモード選択ボタンがオレンジ色で点灯 します。
- テレビの電源を切っても、録画に影響はありません。

6

録画を一時停止するときは、 ■──時停止を押す

- もう一度押すと解除されます。
- 一時停止を5分以上続けると、VHSテープやビデオヘッド保護のため、自動的に停止します。

7

録画を停止するときは、 ●を押す

- ●停止 を押しても、録画停止できます。
- VHSテープを取り出すときは、録画を停止させてから取り出してください。

ヒント

外部機器からVHSテープに録画するとき

(VHSモードにしているときは、「i.LINK (TS)] 入力には切り換わりません。)

axast

- デジタル放送などの16:9映像をVHSテープに録画したときは、 上下に黒帯の付いた(レターボックス)映像が記録されます。 放送によっては、周囲が黒帯となることがあります。
- 二重音声やマルチ音声のデジタル放送を録画したとき記録される 音声は、選択(視聴)している音声です。
- VHSテープの予約録画はできません。
 予約録画したいときは、HDD(ハードディスク)またはDVDディスクで行ってください。
- VHSテープに録画しているとき、HDD(ハードディスク)やDVD の予約録画時間になると、VHSテープの録画が停止し、予約録画 が実行されます。

S映像入力端子について

本機に内蔵しているVHSビデオは、S-VHSタイプではありません。

S映像入力端子に入力された外部機器のS映像信号は、S-VHSの解像度で録画できません。

 HDD
 HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD
 VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDビデオ
 ビデオ CD
 デース

JOY 1

● ここでは、VHSテープに録画したタイトル(番組)の再生操作について説明します。

VHSテープ再生時に働く機能

オート再生機能

VHSモードで電源が入っているときに、ツメの折れたテープを入れると、自動的に再生を始めます。

オートリワインド機能

再生をしてVHSテープが最後(終端)まで到達すると、自動的にテープの最初(始端)まで巻き戻しされ、テープが出てきます。

オートイジェクト機能

 VHSテープの片側を押したり、無理に早く入れたりしたとき にテープが正しく入らず、つまる場合があります。その場合は しばらく待つと、VHSテープが自動的に出てきます。

その他の便利な機能

次の便利な機能を「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「視聴・再生設定」 - 「VHS設定」で設定できます。 (173ページ)

S.ピクチャー



● VHSテープを再生する

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

14ページをご覧ください。

VHSを押す

● 本体のVHSモード選択ボタンが点灯します。

VHSモード選択中に点灯



◆ HDD/DVDの録画中(予約録画中)、タイムシフト視聴中、再生中、i.LINK(TS)入力のとき、電子番組表やスタートメニューを表示させているときは、VHSモードに切り換わりません。

DVD

▲ 再生するVHSテープを入れる

● 17ページの「VHSテープの入れかた」を ご覧ください。

▼ 再生・ を押す

再生が始まります。

| 再生を止めるときは、 ■停止 を押す

・ でも再生を止められます。

お知らせ

VHSテープを再生中、HDD (ハードディスク) やDVDの予約録画時間になるとVHSテープの再生が停止し、予約録画が実行されます。

(水) ヒント

- S-VHSの市販ソフトも楽しめます。
- S-VHSの再生はできますが、本来の高画質(水平解像度400本以上)は得られません。
- S-VHS録画はできません。
- 再生および特殊再生(コマ送り)時に、画面ノイズや乱れが出る場合があります。

● VHSテープを再生したときの音声を切り換える

● ステレオや二重音声で記録されたVHSテープや市販のビデオソ フトを再生したとき、音声を切り換えられます。

操作開始

再生中に で、お好みの音声に切り換える

ボタンを押すたびに、本体表示部の音声表示が次のように切り換わります。

お知らせ

● トラッキング調整がずれると、Hi-Fi音声がノーマル音声に切り換わることがあります。

(利) ヒント

● 他のビデオ機器で録画したVHSテープや市販のビデオソフトなどを再生したときに、Hi-Fi音声が正常に聞こえない場合があります。

■ を押してモノラル音声を選んでください。

再生時の本体表示と音声の出かた (画面に表示は出ません)

		音声出力			
音声切換表示		二重	ステレオ		
		左	右	左右	
	[左 - 音声 - 右]	おはよう	Good morning	ステレオ	
Hi-Fi 音 声	[左 - 音声]	おはよう	おはよう	左の音声	
	[音声 - 右]	Good morning	Good morning	右の音声	
ノーマル 音 声	[モノラル]	おはよう	」 おはよう	モノラル	

放送受信時の表示について

ステレオ放送や二重音声の番組を受信中に を押すと、音声を切り換えられます。

● 二重音声 (二ヶ国語) 放送を受信しているときは、次のように音声を切り換えられます。

[左 - 音声]:主音声 [音声 - 右]:副音声

[左-音声-右]:主音声(左)+副音声(右)

● 停止中は28ページの画面表示が出ます。

● 早送り・巻戻しをする

操作開始

再生を止めて、シまたは(巻戻し)を押す

● 早送り、巻戻し中にもう一度押すと、高速の早送り、巻戻しに切り換わります。

↑ 止めるときは ●停止を押す

お知らせ)

- 高速の早送り・巻戻しに切り換わると、通常の早送り・巻戻しスピー ドには戻りません。
- VHSテープの巻き量や種類によっては、高速の早送り・巻戻しにならない場合があります。
- 早送り・巻戻しをしているとき、VHSテープによっては一旦停止し、 再度、早送り・巻戻しが始まる場合があります。これはVHSテープ 保護のためで、故障ではありません。

● ビデオサーチで場面を探す (サーチ)

操作開始

再生中に▶または (巻戻し)を押す

押すたびに、ビデオサーチの速さが変わります。

録画画質「SP」(標準) 「5倍速→7倍速」 録画画質「EP」(3倍) 「9倍速→21倍速」

● 通常の再生に戻すときは、● 再生・を押してください。

している。

● ビデオサーチ中は音声は出ません。

少し先に飛ぶ(30秒送り)

操作開始

30秒送り

- ① 再生中に 🔲 を押す
 - 1回押すと、約30秒間の場面を早送り再生します。
 - 連続して4回まで を押して、約2分間の場面を飛ばせます。
- ② 通常の再生に戻すときは、 ▶ 再生 を押す

お知らせ

- 未録画部分になると、30秒送りは解除されます。
- 30秒送り中は、音声は出ません。

● VHSテープの頭出しをする

複数の番組を録画したVHSテープから、見たい番組をすばやく探せます。

頭出し信号(VISS)について

- ◆ 本機で番組を録画すると、録画の始まり位置に頭出し信号(VISS)を自動書込みします。この頭出し信号を利用して番組の最初の部分を探し出し、指定した開始点から自動的に再生を始めます。
- VHSモードで停止または再生中に操作してください。

操作開始

- 頭出し表示の数字は本体表示部に表示されます。
- で前の番組の頭出しが、で次の番組の頭出しができます。ボタンを押すたびに、それぞれ最大19番組まで頭出しができます。
- 頭出しが完了すると、自動的に再生が始まります。
- 途中で止めたいときは、 ●停止 を押してください。

頭出しのしくみ

指定された番組まで早送り・巻戻しをして再生を始めます。



● 重要

- 頭出し表示の数字は、信号をとび越すごとに1つずつ減ります。
- VHSテープの一番最初に記録されている番組は、頭出しできない こともあります。
- 頭出し位置は多少ズレる場合があります。
- 頭出し信号の間隔が短い(約5分以内)ときは、正しく頭出しできないことがあります。

●静止画・コマ送りで見る (静止画再生・コマ送り再生)

操作開始

再生中に��ー時停止を押す

● 画面が静止し、静止画再生になります。


- 画面がコマ送りされます。押すたびに1コマずつ進みます。
- 通常の再生に戻すときは、● 再生・を押してください。

している

- 音声は出ません。
- 静止画再生中に映像が上下にゆれるときは、本体の選局ボタン 「^〇」「~〇」を押して、ゆれがなくなるようにトラッキング調整をしてください。
- 静止画再生を5分間以上続けると、ヘッドやVHSテープの保護のため、自動的に通常の再生に戻ります。
- VHSではスロー再生はできません。

映像の乱れを調整する(トラッキング調整)

● 他のビデオデッキで録画されたVHSテープなどを再生すると、ノイズが出る場合があります。その場合は、手動でトラッキングを調整し、ノイズを少なくできます。通常は、再生中のトラッキングは自動調整されます。



操作開始

再生中に、本体の選局ボタン「^○」または 「~○」を押し、 ノイズが少なくなるように調整する

● 自動調整に戻すときは、本体の選局ボタン「^〇」「~○」を2 つ同時に押してください。

(N) ENF

● 他のビデオ機器で録画したVHSテープや、市販のビデオソフトなどを再生したときに、Hi-Fi音声が正常に聞こえない場合があります。その場合は、トラッキングを調整すると正常な音声になることがあります。

それでも正常な音声にならないときは、 を押して、「ノーマル音声」 を選んでください。

● 録画画質「EP(3倍)」で録画したVHSテープを再生したとき、映像が上下に乱れる場合があります。その場合は、手動でトラッキング調整をしてください。

それでも映像が上下に乱れるときは、本体の ● 再生 を2秒間押して ください。その際、画面表示が上下に乱れる場合がありますが、異常ではありません。

電源を切ったりVHSテープを取り出すと、本機はトラッキングを手動調整する前の状態に戻ります。


編集しよう

ページ

HDD (ハードディスク)・DVDに録画した番組を

編集しよう

もくじ



編集する前にお読みください	. 110
コマーシャルなどの不用なシーンを	
削除しよう(シーン(部分)消去)	112
画面リストに表示される画面を変えよ	う
(インデックス画面変更)	114
タイトルを途中で区切ろう	
(チャプター(章)分割)	. 116
チャプター(章)をつなごう	
(チャプター(章)結合)	. 118
プレイリストを作る	
● タイトル(またはチャプター)を選ん プレイリストを作る	
ラレイリストを1Fるシーンを選んでプレイリストを作る .	
プレイリストにタイトルを追加する	5
(シーン(部分)追加)	. 123
● タイトルやチャプターを選んで追加する.● お好みのシーンを選んで追加する	
プレイリスト内にあるタイトルの順序	
入れ換える(タイトル移動)	
7 7 1 1/2 C (7 1 1 7 1 2 2/2 / 111111111111111111111	


「オリジナル」と「プレイリスト」について

- ●本機で録画したタイトル (番組)を編集できます。
- ●編集のしかたには、「オリジナル」を編集する方法と、「プレイリスト」を作って編集する方法の2つがあります。

オリジナル

HDD(ハードディスク)・DVD-RW/-Rディスクに 録画したタイトル(番組)を、「オリジナルのタイトル」と呼びます。


オリジナルのタイトルを編集すると、記録されている映像そのものが変化します。



プレイリスト

オリジナルのタイトル (番組) からお気に入りの映像だけ集めたものを「プレイリスト」と呼びます。

プレイリストは、オリジナルのタイトルをどのような順序で再生するか、を記述したものです。そのため、プレイリストを編集しても記録されている映像自体(オリジナルのタイトル)に変化はありません。




● プレイリストを作るには

●プレイリストを作るには、「タイトルを集めて作る方法」と、「お気に入りのシーンを集めて作る方法」の2つがあります。

タイトル (録画した番組) を集めて作る

録画したタイトルの中からお気に入りのタイトルを 集めたり、タイトルの順番を入れ替えたりできま す。


オリジナル



シーンを集めて作る

お気に入りのシーンなど、タイトルの中にある一部 分の映像だけを集めることができます。

オリジナル



● 重要

次のタイトルは、編集できません。

- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに録画したタイトル
- タイトル保護(160ページ)、ディスク保護(161ページ)を設定 したディスク内のタイトル
- ダビング予約を設定したタイトル
- VHSテープに録画したタイトル

次のタイトルは、プレイリストが作れません。


- ◆ HDD(ハードディスク)に録画画質 「HD/SD(放送画質)」で録画 したタイトル
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに録画したタイトル

編集したあとに、次のようなことがあります。

- チャプターマークの追加やシーン(部分)消去などの編集を行った場合、編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合があります。
- 他のDVDレコーダーでフレーム単位の編集をしたディスクを再生 したときは、開始地点、終了地点がずれたり、インデックス画面が 違った画面になる場合があります。

● 編集の操作でできること

●本機では、以下の編集が楽しめます。



より精度の高い編集をしたいとき

- ●映像は、1秒当たり30コマ(30フレーム)で記録 されます。より細かくシーンを選びたいときに は、1コマずつ映像を選択できます。
 - フレーム表示は一時停止、コマ送り・コマ戻し時以外は 「00」と表示されます。




- フレーム単位の編集は、コマ送り、コマ戻しして行います。
- HDD (ハードディスク) に「高速ダビング優先」の設定を 「する」で録画したタイトルは、0.5秒単位の編集精度となります。
 - ※「高速ダビング優先」の設定を「する」で録画または予約録画したタイトルは、フレーム単位の編集ができません。フレーム単位の編集をするときは、録画リストを表示させ、機能メニューの「高速ダビング優先」で高速ダビング優先を解除します。(100ページ)

再生・編集をするとき

●録画リストを表示して、「オリジナル」と「プレイリスト」を切り換えます。

(例) オリジナルの表示




●本機は、編集した映像のつなぎ目が、なめらかに再生できるシームレス再生機能を搭載しています。 (ただし、シーンのつなぎ目が1秒程度ずれたり、静止画となる場合があります。)

コマーシャルなどの不用なシーンを削除しよう(シーン(部分)消去)/////

 HDD HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDビデオ
 ビデオ CD
 テープ

● 録画した映像からいらないシーンを選んで 消去します。タイトル(録画した番組)からコ マーシャルなどを消去する場合に便利な機



重要

- ●「オリジナル」から消去した映像は、完全に消去されます。元に戻すことはできませんので十分注意し、内容を確認してから操作してください(プレイリストを消去しても、プレイリストの元になるオリジナルの映像は消去されません)。
- 消去したオリジナルのシーンがプレイリストにも含まれている場合は、プレイリストからもそのシーンは消去されます。(このようなときは、プレイリストのチャプターマークの位置がずれることがあります。)
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画した タイトルは、シーン(部分)消去ができません。

(┉⇒よくあるお問い合わせ)

シーン(部分)消去ができない場合について、「よくある お問い合わせ」196ページをご覧ください。



操作開始


本機を楽しむための準備操作をする

■ 14ページをご覧ください。

HDまたは(VD)を押し、編集したいモード に切り換える


- DVDディスクのタイトルを編集するときは、DVDディスクを セットしてください。
- ① 🌆リストを表示する
 - タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、 (タイトル名リスト)を押します。
 - ② (プレイリストまたはオリジナル)を押して、録 画リストの表示内容をオリジナルまたはプレイリストに切り換える
 - プレイリストについては120ページをご覧ください。

3 編集したいタイトルを (機能メニュー)を押す



タイトル名リストにしているときは、で編集したいタイトルを選びます。

/ ②で「編集」を選び、決定を押す



5 を押して「シーン (部分) 消去」 を選び、(決定)を押す

タイトルが一時停止の状態になります。

1	11/ルが一时停止の休息になります。						
	■録画リスト(HDD::	オリジナル) **/**[*]午前 **:**	GSUDE				
		HDD残時間: XP 34B	間間分				
	BS 103	冒険アニメ 犬を抱えた少年					
	SHK h						
	/[*]午後 7	:00 30分 XP 1→ ⊙					
	再生						
	内容説明	_ どの編集を行いますか?					
	消去	シーン(部分)消去					
	編集	インデックス画面変更					
	タイトル名変更	チャプター(章)分割					
	グループ設定	チャブター(章)結合					
	高速ダビング優先	(+) 411					
	タイトル保護設定						

★ ● 再生 を押して、再生を始める

- タイトルの再生が始まります。
- 消去するシーンの「消去開始地点」と「消去終了地点」を探します。

開始地点を探すときは、次のボタンが使えます

早送り/早戻し/10秒戻し/30秒送り

チャプターの頭出し

選択するシーンが別のチャプターにある場合、

7 消去するシーンの開始地点に近くなった ら —— 時停止 を押す

早送り中、早戻し中は再生を押してから1-時停止を押します。

※) を押して、消去したい開始地点を探す

- 一時停止した後にかりを押して離すと、コマ送り再生になります。
 を押して離すとコマ戻し再生になります。
- 一時停止状態で■ または■ を2秒以上押すと、逆ス□ 一再生またはスロー再生になります。

消去するシーンの開始地点で、

- 決定を押す
- 消去するシーンの開始地点が決まります。
- 早送り中・早戻し中は、▼再生。を押してから(決定)を押します。



| 引き続き、消去するシーンの終了地点を | 探す

● 開始地点を探すときと同じボタンが使えます。

消去するシーンの終わりで、寒寒を押す

- 消去するシーンの終了地点が決まります
- 再生中のタイトルが一時停止します。
- 早送り中・早戻し中は、○▶再生・を押してから(未定)を押します。



↑ 内容を確認するときは<u>*</u>(内容確認)を 押す

● 選んだ範囲を消去した結果が確認できます。

を押して「する」を選び、(決定)を押す



- 選んだ範囲の映像が消去されます。
- 「しない」を選んだときは、手順11の画面に戻り、消去する 範囲を選び直せます。

- 手順5の画面に戻ります。
- 「継続」を選んだときは、手順6に戻り、引き続きシーン消去 の操作ができます。

፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟を押す

● 編集の操作が終了します。

ヒント

操作の取り消しについて

● 「 編集取消」が表示されているときは、 た押すと直前に行った操作が取り消せます。 画面のメッセージに従って操作してください。

消去する範囲の選択について

- 消去するシーンをフレーム単位(1コマずつ)で選びたいときは、次のように操作します。
 - ①開始地点・終了地点の手前で┃┃━時停止を押す。
- チャプターの先頭に近いところを開始地点として選んだときは、 チャプターの先頭が開始地点となります。希望のところを開始地 点にしたいときは、直前のチャプターと「チャプター(章)結合」 (118ページ)をしてから開始地点を選び直してください。
- チャプターの最後に近いところを終了地点として選んだときは、 チャプターの最後が終了地点となります。希望のところを終了地 点にしたいときは、直後のチャプターと「チャプター(章)結合」 (118ページ)をしてから終了地点を選び直してください。

画面リストに表示される画面を変えよう(インデックス画面変更) //////

HDD HD/SD DVD-RW VRDVD-R VR市販の DVD-R Cデオ音楽用 CD DVD-F CFオHDD VRDVD-R ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ DVD-F CFオビデオ CD テーブ

● ● を押したときに一覧表示されるタイトル画像 を、お好みの画像に変えることができます。

① 重要

- インデックス画面を変更したタイトルをダビングしたとき、 ダビングされたタイトルのインデックス画面は変更前の画面 に戻ります。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画したタイトルは、インデックス画面変更ができません。





操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

14ページをご覧ください。

┃ ⊕のまたは©√のを押し、編集したいモード に切り換える

 DVDディスクのタイトルを編集するときは、DVDディスクを セットしてください。

② ● ● を押し、録画リストを表示する● タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、 (**) (タイトル名リスト) を押します。

- ② (プレイリストまたはオリジナル)を押して、録画リストの表示内容をオリジナルまたはプレイリストに切り換える
 - プレイリストについては**120**ページをご覧ください。
- 3 編集したいタイトルを (機能メニュー)を押す



タイトル名リストにしているときは、いタイトルを選びます。

▲で「編集」を選び、決定を押す

再生 内容説明 消去 事業 タイトル名変更 グループ設定 高速ダビング優先 タイトル保護設定	どの編集を行いますか? シーン (部分) 消去 インデックス画面変更 チャプター (章) 分割 チャプター (章) 結合
---	--

選んだタイトルが一時停止の状態になります。



★ ● 再生 を押して、再生を始める

- タイトルの再生が始まります。
- ◆ インデックス画面にするシーンを探します。

開始地点を探すときは、次のボタンが使えます

早送り/早戻し/10秒戻し/30秒送り

^{早戻し、}早送り 10秒戻し 30秒送り シーンを探すときは**◆4、▶ 、 、 、 か**便利です。

チャプターの頭出し

選択するシーンが別のチャプターにある場合、

7 インデックス画面にしたいシーンに近く なったら**■**-^{時停止}を押す

早送り中、早戻し中は再生。を押してから1ー時停止を押します。

▼ を押して、インデックス画面にしたい シーンを探す

- 一時停止した後にかを押して離すと、コマ送り再生になります。
 ★前を押して離すとコマ戻し再生になります。
- 一時停止状態で または トラー を2秒以上押すと、逆ス ロー再生またはスロー再生になります。

- タイトルが一時停止します。
- 早送り中・早戻し中は、下再生を押してからを押します。



● 録画リストで表示される画面が決定し、手順5の画面に戻ります。



「再設定」を選んだときは、手順6に戻り、シーンを選び直す ことができます。

҈оを押す

編集の操作が終了します。

ヒント

操作の取り消しについて

• 「 編集取消」が表示されているときは、 を押すと直前に行った操作が取り消せます。 画面のメッセージに従って操作してください。

きかがありませ

ダビングしたときは、作成したインデックス画面はコピーされません。

タイトルを途中で区切ろう(チャプター(章)分割)////////

 HDD HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDビデオ
 ビデオ CD
 テープ

3093

● 1つのタイトル(録画した番組)はいくつかのチャプター(章)に区切られています。

このチャプター(章)をお好みの位置で分割することができます。


● シーンの検索やチャプター(章)単位の編集やダビングが、より便利 になります。

重要

● ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画したタイトルは、チャプター(章)分割ができません。

(┉⇒よくあるお問い合わせ)

チャプター(章)分割ができない場合について、「よくあるお問い合わせ」196
 ページをご覧ください。





操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

14ページをご覧ください。

HDDまたはOVDを押し、編集したいモード に切り換える

● DVDディスクのタイトルを編集するときは、DVDディスクを セットしてください。

↑ ① □ノストを押し、録画リストを表示する

- タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、 (タイトル名リスト) を押します。
- (プレイリストまたはオリジナル)を押して、録画リストの表示内容をオリジナルまたはプレイリストに切り換える
 - プレイリストについては**120**ページをご覧ください。

3 編集したいタイトルを (機能メニュー)を押す



タイトル名画面リストにしているときは、したいタイトルを選びます。

次ページの手順 4 へつづく ____

で「編集」を選び、寒寒を押す



5 分割」を選び、決定を押す

• 選んだタイトルが一時停止の状態になります。



● 再生・を押して、再生を始める

- タイトルの再生が始まります。
- 分割地点を探します。

開始地点を探すときは、次のボタンが使えます

早送り/早戻し/10秒戻し/30秒送り

チャプターの頭出し

選択するシーンが別のチャプターにある場合、

分割したいシーンに近くなったら ^{■ー時停止} を押す

早送り中、早戻し中は▶再生を押してから□-時停止を押します。

- 一時停止した後に を押して離すと、コマ送り再生になります。 ^{▼ nn} を押して離すとコマ戻し再生になります。
- 一時停止状態で
 または
 を2秒以上押すと、逆ス
 □ 一再生またはスロー再生になります。

分割地点で決定を押す

- 分割地点が決まります。この地点にチャプターマークがつきます。
- 再生中のタイトルが一時停止します。
- 早送り中・早戻し中は、● 再生・を押してからままを押します。



| 終了するときはしを押して「終了」を選び、(決定)を押す

手順5の画面に戻ります。



●「継続」を選んだときは、手順6に戻り、引き続きチャプター (章)分割の操作ができます。

| **プを押す

編集の操作が終了します。

(1) EYF)

操作の取り消しについて

● 「 編集取消」が表示されているときは、 を押すと直前に行った操作が取り消せます。 画面のメッセージに従って操作してください。

お知らせ

- 3秒以上の間隔を開けて分割してください。それより短い間隔では分割できません。
- HDD (ハードディスク) に録画画質 「HD/SD (放送画質)」で録画したタイトルと 「HD/SD (放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトルのそれぞれにチャプターが4000あるとき、DVDディスクにチャプターが999あるときは、それ以上分割することはできません。
- ここで追加されるチャプターマークは、再生・録画中のチャプターマークと同じです。

チャプター(章)をつなごう(チャプター(章)結合)/////

 HDD HD/SD VR
 DVD-RW VR
 DVD-R VR
 市販の
 音楽用 CD ビデオ

 HDD VR
 DVD-RW ビデオ
 DVD-R ビデオ
 DVD-R ビデオ

BOYE

- 連続したチャプター(章)を、10個までつなぐことができます。
- チャプターをつなぎ、1つのチャプターにできます。
- シーンの検索やチャプター(章)単位の編集やダビングが、より便利になります。

1 重要


● ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画したタイトルは、チャプター(章)結合ができません。


している

結合できるチャプターは、録画・再生中にリモコンの (よが) で分割したチャプターと、オートチャプター設定(170ページ)で分割されたチャプター、編集でチャプター(章)分割したチャプターです。

(□⇒よくあるお問い合わせ)

チャプター(章)結合ができない場合について、「よくあるお問い合わせ」196ページをご覧ください。





操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

■ 14ページをご覧ください。

log または を押し、編集したいモード に切り換える

 DVDディスクのタイトルを編集するときは、DVDディスクを セットしてください。

① ඎリストを表示する


- タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、 (タイトル名リスト)を押します。
- ② (プレイリストまたはオリジナル)を押して、録画リストの表示内容をオリジナルまたはプレイリストに切り換える
 - プレイリストについては**120**ページをご覧ください。

3 編集したいタイトルを (機能メニュー)を押す



タイトル名リストにしているときは、いタイトルを選びます。

4 で「編集」を選び、決定を押す



している。

操作の取り消しについて

5 で「チャプター(章)結合」を選び、(未定)を押す



6 (大学)を押してつなぎたいチャプターの1つめを選び、(大学)を押す

- 選択したチャプターに番号が付きます。
- ◆ キャンセルするときは、もう一度(決定)を押します。



7 引き続き、2つめを (1) で選び、(決定)を押す

連続したチャプターを10個まで繰り返し選べます。



8 ੑੑੑੑੑੑੑੑ (選択終了)を押す

● 選んだチャプターがつながり、1つのチャプターになります。



9 🎖 🌣 を押す

● 編集の操作が終了します。

DD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR

AES (BES) (E)


- 「プレイリスト」とは、オリジナルのタイトル (録画した番 組)を元に作られた仮想のタイトルのことです。 オリジナルのタイトルには手を加えずに編集できます。
- 「プレイリスト」を作ると、タイトルの再生順を自由に決め られます。
- タイトルの再生順だけでなく、お気に入りのシーンを 選んでプレイリストにすることもできます。
- プレイリストの作り方には次の2つがあります。
 - 「タイトルから作る」→120ページ
 - 「シーンを選んで作る」→121ページ
- プレイリストは映像をコピーしたものではないので、少 ないディスクスペースで編集できます。




- ◆ HDD (ハードディスク) に録画画質 「HD/SD (放送画質)」で録画した タイトルは、プレイリストが作れません。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画したタイトルは、プレ イリストが作れません。
- 作成できるプレイリストのタイトル数は、HDD (ハードディスク)で999 タイトル、DVDディスクで99タイトルです。

プレイリストの便利な使いかた(例)

- 録画した番組はそのまま残すことができます。
- 1. 録りためた家族やペットのビデオ画像を 編集して保存版を作りたい




2. 録りためた音楽番組から、好きなミュージシャンの ビデオクリップを作りたい





タイトル(またはチャプター)を 選んでプレイリストを作る

オリジナル



操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

14ページをご覧ください。

または(『VV』を押し、編集したいモード に切り換える

● DVDのタイトルを編集するときは、DVDディスクをセットし てください。

☞を押し、録画リストを表示する


タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、 (タイトル名リ スト)を押します。

次ページの手順 3 へつづく ____

3 (プレイリスト)を押して、プレイリストに切り換える

- プレイリストが1つもないときは、「新規作成」というタイトル枠が選択された状態になります。
- た押すと、画面リストとタイトル名リストを切り換えられます。

4 を選び、(決定)を押して「新規作成」の枠を選び、(決定)を押す



タイトル名リストにしているときは、 で「新規作成」を選びます。

5 全 を押して「タイトル/チャプターをコピー」を選び、(決定)を押す

プレイリスト新規作成

オリジナルからブレイリストにする範囲を指定し、 新しいブレイリストを作成します。

タイトル/チャプターをコピー

オリジナルのタイトルまたはチャプターを選んで、それごと追加します。

シーンを指定してコピー

オリジナルの映像の一部 (シーン) を自由に選んで、 それを追加します。

6 を押してプレイリストにしたいタイトルを選び、未定を押す



- タイトル名リストにしているときは、いタイトルを選びます。
- チャプターを選んでプレイリストを作るときは、画面リストで *(チャプター単位)を押してください。
- 録画リストの最後に新しいタイトルが追加されます。

7 引き続きプレイリストを作成したいときは、手順4~6の操作を行う

8 * ○を押す


編集の操作が終了します。

お知らせ

◆ オリジナルタイトルに設定されているインデックス画面やチャブターマークは、プレイリストにはコピーされません。

| シーンを選んでプレイリストを作る

オリジナル



操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

● 14ページをご覧ください。

₩ または を押し、 編集したいモードに切り換える


● DVDのタイトルを編集するときは、DVDディスクをセットしてください。


り を押し、録画リストを表示する

● タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、 (タイトル名リスト)を押します。

3 (プレイリスト)を押して、プレイリスト に切り換える

- プレイリストが1つもないときは、「新規作成」というタイトル枠が選択された状態になります。
- 青を押すと、画面リストとタイトル名リストを切り換えられます。





タイトル名リストにしているときは、 で「新規作成」を選びます。

5 ピー」を選び、未定を押す

プレイリスト新規作成

オリジナルからブレイリストにする範囲を指定し、 新しいブレイリストを作成します。

タイトル/チャブターをコピー

オリジナルのタイトルまたはチャブターを選んで、 それごと追加します。

シーンを指定してコピー

オリジナルの映像の一部 (シーン) を自由に選んで、 それを追加します。

次ページの手順6へつづく

指定したいシーンのあるタイトルを を押して選び、無定を押す



タイトル名リストにしているときは、 でプレイリストにしたいタイトルを選びます。

7 №再生 を押して、再生を始める

シーンの「開始地点」と「終了地点」を探します。

開始地点を探すときは、次のボタンが使えます

早送り/早戻し/10秒戻し/30秒送り

チャプターの頭出し

選択するシーンが別のチャプターにある場合、

8 指定したいシーンに近くなったら<mark>Ⅲ-時停止</mark> を押す

早送り中、早戻し中は再生。を押してから□ー時停止を押します。

▽☆ト を押して、指定したいシーンを探す

- 一時停止した後に を押して離すと、コマ送り再生になります。
 を押して離すとコマ戻し再生になります。
- 一時停止状態で はまたは を2秒以上押すと、逆ス□ 一再生またはスロー再生になります。

シーンの開始地点で、寒寒を押す

- プレイリストにするシーンの開始地点が決まります。
- 早送り中・早戻し中は、● 再生 を押してからた押します。



引き続き、シーンの終了地点を探す

• 開始地点を探すときと同じボタンが使えます。

) シーンの終了地点で、寒寒を押す

- 終了地点が決まります。
- 再生中のタイトルが一時停止します。
- 早送り中・早戻し中は、● 再生・を押してから(決定)を押します。
- を押すと、終了地点を選び直せます。



| | 内容を確認するときは (内容確認) を | 押す

●選んだシーンが再生されます。

を押して「する」を選び、(未定)を押す



- 選んだ範囲の映像がプレイリストとして作成され、手順**4**の 画面に戻ります。
- 「しない」を選んだときは、手順12の画面に戻り、終了地点を 選び直せます。
- ●他のシーンもプレイリストにしたいときは、手順4~14を繰り返します。

፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟た押す

- 編集の操作が終了します。
- 画面には、選んだシーンが1つのタイトルとして表示されます。

お知らせ)

- 3秒より短い範囲は選べません。
- ●他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去を1タイト ルあたり51回以上行ったディスクでは、編集(録画)ができない ことがあります。

している

シーンの選択について

- シーンをフレーム単位(1コマずつ)で選びたいときは、次のように操作します。
 - ① 開始地点・終了地点の手前で【Ⅱー時停止】を押す。
- チャプターの先頭に近いところを開始地点として選んだときは、 チャプターの先頭が開始地点となります。希望のところを開始地 点にしたいときは、直前のチャプターと「チャプター(章)結合」 (118ページ)をしてから開始地点を選び直してください。
- チャプターの最後に近いところを終了地点として選んだときは、 チャプターの最後が終了地点となります。希望のところを終了地 点にしたいときは、直後のチャプターと「チャプター(章)結合」 (118ページ)をしてから終了地点を選び直してください。

プレイリストにタイトルを追加する(シーン(部分)追加)



- オリジナルのタイトル (録画した番組)をプレイリストの最後に追加できます。
- 追加のしかたには次の2つがあります。
 - 「タイトルやチャプター(章)を選んで追加する」
 - 「お好みのシーンを選んで追加する |





● ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rには、シーン追加ができません。

(┉⇒よくあるお問い合わせ)

● シーン(部分)追加ができない場合について、「よくあるお問い合わせ」**196**ページをご覧ください。



▮タイトルやチャプターを選んで追加する

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

14ページをご覧ください。

スト)を押します。



- DVDのタイトルを編集するときは、DVDディスクをセットしてください。
- 2 を押し、録画リストを表示する
 タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、 (タイトル名リ
- 3 (プレイリスト)を押して、プレイリスト に切り換える
 - プレイリストが1つもないときは、「新規作成」というタイトル 枠が選択された状態になります。
 - た押すと、画面リストとタイトル名リストを切り換えられます。
- 4 編集したいタイトルを (機能メニュー)を押す



- タイトル名リストにしているときは、いタイトルを選びます。
- 5 で「編集」を選び、無定を押す
- 6 全球を押して「シーン (部分) 追加」 を選び、決定を押す
- 7 全でを押して「タイトル/チャプターを追加」を選び、大家を押す
- - タイトル名リストにしているときは で追加したい タイトルを選びます。
 - チャプターを選ぶときは、 (チャプター単位)を押します。

プレイリストにタイトルを追加する(シーン(部分)追加) つづき ///////////

● 選んだタイトル (チャプター) が再生されます。

を押して「する」を選び、寒寒を押す

● 「しない」を選んだときは、手順8に戻り、タイトル (または チャプター) を選び直すことができます。



終了するときは、(人)を押して「終了」を選び、(***)を押す

- 手順5の画面に戻ります。
- 「継続」を選んだときは、手順**7**に戻り、引き続きシーン(部分)追加の操作ができます。

҈を押す

● 編集の操作が終了します。

(M) E>F

◆ HDD (ハードディスク) に録画画質 「HD/SD (放送画質)」以外で録画したタイトル、DVD-RW/-RディスクにVRフォーマットで録画したタイトルの場合、シーン追加は1タイトルあたり50回までできます。

1回の操作でシーン追加できるのは、1シーンです。

操作の取り消しについて

● 「 編集取消」が表示されているときは、 を押すと直前に行った操作が取り消せます。 画面のメッセージに従って操作してください。

じ お知らせ

- シーンを選んで追加するときは、3秒より短い範囲は選べません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去を1タイト ルあたり51回以上行ったディスクでは、編集(録画)ができない ことがあります。

▮お好みのシーンを選んで追加する

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

■ 14ページをご覧ください。

DVDのタイトルを編集するときは、DVDディスクをセットしてください。

7 図画以下を押し、録画リストを表示する

タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、 (タイトル名リスト)を押します。

3 (プレイリスト)を押して、プレイリスト に切り換える

- プレイリストが1つもないときは、「新規作成」というタイトル枠が選択された状態になります。
- た押すと、画面リストとタイトル名リストを切り換えられます。

4 編集したいタイトルを (機能メニュー)を押す



タイトル名リストにしているときは、 で編集したいタイトルを選びます。

5 ~ で 「編集」 を選び、 (決定) を押す

6 を押して「シーン (部分) 追加」 を選び、(決定)を押す

7 を押して「シーンを指定して追加」を選び、(決定)を押す

8 全球でであるタイトルを選び、来を押す

<u></u> お知らせ)

- シーンを選んで追加するときは、3秒より短い範囲は選べません。
- ●他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去を1タイト ルあたり51回以上行ったディスクでは、編集(録画)ができない ことがあります。

● 再生・を押して、再生を始める

- タイトルの再生が始まります。
- 追加するシーンの「**開始地点**」と「終**了地点**」を探します。

開始地点を探すときは、次のボタンが使えます

早送り/早戻し/10秒戻し/30秒送り

チャプターの頭出し

選択するシーンが別のチャプターにある場合、

◀崩 【◀】または┣━】で、チャプターの頭出しをします。

追加したいシーンに近くなったら

早送り中、早戻し中は▶再生を押してから■ー時停止を押します。

※ ► を押して、追加したいシーンを探す

- 一時停止した後にかきを押して離すと、コマ送り再生になります。
 を押して離すとコマ戻し再生になります。
- 一時停止状態で
 または
 を2秒以上押すと、逆ス
 □ 一再生またはスロー再生になります。

追加するシーンの開始地点で、寒寒を押す

- 追加するシーンの開始地点が決まります。
- 早送り中・早戻し中は、● 再生・を押してから (決定)を押します。



引き続き、追加するシーンの終了地点を 探す

開始地点を探すときと同じボタンが使えます。

↓ 追加したいシーンの終了地点で、寒寒を押す

- 追加するシーンの終了地点が決まります(タイトルが一時停止します)。
- 早送り中・早戻し中は、● 再生・を押してから(決定)を押します。



内容を確認するときは☆ (内容確認)を 押す

● 選んだシーンが再生されます。

を押して「する」を選び、寒寒を押す

- 選んだシーンやタイトルが追加されます。
- 追加したシーンやタイトルは、1つのプレイリストとして登録 されます。
- 「しない」を選ぶと、手順13に戻ります。



終了するときはとを押して「終了」を選び、(***)を押す

- 手順6に戻ります。
- 「継続」を選んだときは、手順7に戻り、引き続きシーン(部分)追加の操作ができます。

●を押す

編集の操作が終了します。

(A) EVF

● HDD (ハードディスク) に 「HD/SD (放送画質) 」以外の録画画質で録画したタイトル、DVD-RW/-RディスクにVRフォーマットで録画したタイトルの場合、シーン (部分) 追加は 1 タイトルあたり50回までできます。

操作の取り消しについて

• 「

編集取消」が表示されているときは、

を押すと直前に行った操作が取り消せます。

画面のメッセージに従って操作してください。

シーンの選択について

- シーンをフレーム単位(1コマずつ)で選びたいときは次のように 操作します。
 - ① 開始地点・終了地点の手前で ■-時停止を押す。
 - ② きまたは を押してコマ送り再生をする。(フレームごとにコマ送り/コマ戻しされます。)
- チャプターの先頭に近いところを開始地点として選んだときは、 チャプターの先頭が開始地点となります。希望のところを開始地 点にしたいときは、直前のチャプターと「チャプター(章)結合」 (118ページ)をしてから開始地点を選び直してください。
- チャプターの最後に近いところを終了地点として選んだときは、 チャプターの最後が終了地点となります。希望のところを終了地 点にしたいときは、直後のチャプターと「チャプター(章) 結合」 (118ページ)をしてから終了地点を選び直してください。

プレイリスト内にあるタイトルの順序を入れ換える(タイトル移動)/

 HDD
 HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビディ


 HDD
 VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDビデオ
 ビデオ CD
 デー:

- タイトル (録画した番組) の順序を自由に変えられます。
- ●「画面リスト」でも「タイトル名リスト」でも同じ手順で操作できます。



次の場合はタイトル移動ができません。

- オリジナルタイトル
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスク





操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

■ 14ページをご覧ください。

DVDのタイトルを編集するときは、 DVDディスクをセットしてください。

う ���リストトを押し、録画リストを表示する

● タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、 (タイトル名リ スト)を押します。

3 (プレイリスト)を押して、プレイリスト に切り換える

- プレイリストが1つもないときは、「新規作成」というタイトル枠が選択された状態になります。
- 重を押すと、画面リストとタイトル名リストを切り換えられます。

4 編集したいタイトルを (数を)を 押して選び、 (機能メニュー)を押す



タイトル名リストにしているときは、いタイトルを選びます。

5 ②で「編集」を選び、無定を押す

を押して「タイトル移動」を選び、 で、 を押す

7 で移動先を指定し、寒寒を押す



- タイトル名リストにしているときは、指定します。
- 選んだタイトルが、指定した場所に移動します。
- 選んだタイトルよりも前の位置を指定すると、選んだタイト ルは移動先として指定したタイトルの直前に移動します。
- 選んだタイトルより後ろの位置を指定すると、選んだタイト ルは移動先として指定したタイトルの直後に移動します。

₹ ○を押す

編集の操作が終了します。

している


操作の取り消しについて

• 「 縁 編集取消」が表示されているときは、 を押すと直前に行った操作が取り消せます。 画面のメッセージに従って操作してください。

ダビングしよう


録画した番組を

ダビングしよう




470	ーン
ダビングについて12	28
ダビングする前にお読みください 12	29
● ダビングの種類と方法について 1	
ダビングできるディスクについて 1プレイリストからのダビングについて 1	
こんなこともできます	
● 次のようなときはダビングできません 1	33
HDDとDVDのダビング13	34
HDDまたはDVDとVHSの	
ダビング13	36
本体のボタンでダビングしよう 14	4 0
HDDとi.LINK(TS)機器の	
ダビング14	43
本機を使っていないときに	
ダビングする(ダビング予約) 14	15

●本機のHDD、DVD、VHSの間で、ダビングできます。また、外部機器からのダビングもできます。 本機でできるダビングは、次のとおりです。



ダビング





ダビング操作 →143ページ 本機を使用しない時間にダビングした

i.LINK(TS)機器ヘダビング

i.LINK(TS)機器との接続→148ページ

い場合は、ダビング予約が便利です。 ダビング予約 →145ページ

(HDD←→DVDのダビングのみ)

●VHSテープとHDD(ハードディスク) またはDVDディスク間でのダビング予 約はできません。

お知らせ

ディスクについて

◆ 本機で使えるディスクについては、 1. 接続・準備編 114ページをご覧ください。

メニュー画面で操作 →134ページ

ダビングの種類と方法について

- ダビングの種類として、「高速ダビング」と「録画画質変換ダビング(1倍速ダビング)」の2つの種類があります。
- ダビングの方法として「すぐにダビング」と「ダビング予約」の2つの方法があります。
- VHSテープとHDD (ハードディスク) またはDVDディスク間のダビングでは、ダビングの種類は「録画画質変換ダビング」、ダビングの方法は「すぐにダビング」の組合わせのみとなります。

きれいな画質で残したい「高速ダビング」

- HDD (ハードディスク) からDVDディスク、DVDディスク からHDD (ハードディスク) へのダビングをするときに、 高速ダビングができます。
- ダビング元の録画画質を落とさずにダビングできます。(録画画質の選択やジャストダビングの設定はできません。)

高速ダビング ダビング元 ダビング先 元の映像よりも 短い時間でダビ ングできます。

高速ダビングの目安

● 高速ダビング時間は、1時間番組をHDDから8倍速のDVD-Rへダビングしたときの時間の目安です。


ダビングスピード	録画画質				
(ダビングの種類)	XP(高画質)	SP(標準画質)	LP (2倍長時間)	EP(3倍長時間)	MNO1 (4倍長時間)
高速ダビング	約8倍速	約16倍速	約32倍速	約48倍速	約65倍速
(最大約 65 倍速)	約8分	約3分50秒	約2分	約1分20秒	約55秒
高速ダビング	約2倍速	約4倍速	約8倍速	約12倍速	約16倍速
(最大約 16 倍速)	約30分	約15分	約7分30秒	約5分	約3分50秒

- 高速ダビングの所要時間は、録画するときに設定した録画画質や番組の長さ、ディスクの種類によって異なります。
- ※ 高速ダビング(最大約65倍速)のダビング速度は録画画質 [XP(高画質)]で約8倍速、「MN01」で約65倍速となります。
- ※ DVD-R(16倍速)ディスクを使用しても、ダビングスピードは録画画質「XP(高画質)」で約8倍速、「MN01」で約65倍速となります。
- ※ 6倍速のDVD-RWを使用して高速ダビングした場合は、録画画質「XP(高画質)」で2倍速相当のダビング速度となります。
- ※ 高速ダビング中は、ダビング中の映像は見られません。(放送中の映像となります。)

録画時間を優先してダビングしたい 「録画画質変換ダビング」

- 録画画質を変えてダビングできます。(ダビング元の映像より高画質にはなりません。)
- 長時間の番組などを1枚のディスクに入れたいときに おすすめです。どの録画画質を選んだらいいかわから ないときは、「ジャストダビング」をしてください。

録画画質変換ダビング




- HDD(ハードディスク)からビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに16:9(ワイド)の番組をダビングすると、映像が縦長に見えることがあります。このようなときは、再生をするときにテレビ側の設定を変更してください。設定のしかたはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 「ドルビーバーチャルサラウンド」(**97**ページ)は「切」の状態でダビングされます。 「DVD音声出力レベル」(**174**ページ)は「ノーマル」の状態でダビングされます。
- ダビング元の番組とダビング先の番組は、チャプターマークの位置が少しずれることがあります。

重要

- 高速ダビング中に、ダビング中の映像は見られません。(放送中の番組の画面になります。)
- VHSとHDDまたはDVD間のダビングは、「録画画質変換ダビング」に限定されます。

● ダビングの種類と録画フォーマットの組み合わせについて


- 本機でダビングできるディスクは、DVD-RWディスクとDVD-Rディスクです。
- DVD-RW/-RディスクからHDD (ハードディスク) ヘダビングできるのは、シャープ製DVDレコーダーで録画したディスクです。
 シャープ製DVDレコーダー以外で録画したディスクはダビングできない場合があります。



- ※1 HDD (ハードディスク)から高速ダビングするとき、HDD (ハードディスク)に録画画質「HD/SD (放送画質)」で録画したタイトルは高速ダビングできません。
- ※2 HDD(ハードディスク)からビデオフォーマットのDVDディスクにダビングするとき、高速ダビングできるのは「高速ダビング設定」を「する」に設定して録画したタイトルです。
- ※3 デジタル放送の「1回だけ録画可能」の番組は、HDD(ハードディスク)にダビングできません。
- ※4 HDD(ハードディスク)からi.LINK機器にダビングできるタイトルは、録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトルです。(HD/SD以外で 録画したタイトルはダビングできません。)

●「1回だけ録画可能」の番組をダビングするとき

- HDD (ハードディスク) に録画した 「1 回だけ録画可能」 の映像を含む番組をDVD-RW/-Rディスクにダビングするときは、次のディスクを使用してください。
 - -VRフォーマットのDVD-RW Ver.1.1/1.1以降(CPRM対応)
 - -VRフォーマットのDVD-R Ver.2.0/2.0以降(CPRM対応)
- 上記のディスクでも、「ビデオフォーマット」では「1回だけ録画可能」の番組はダビングできません。



- MRICES JC LOUIS CEREMICE MORES 9.8 例 MRICE MORE PROVIDED IN THE MORE PROVIDED MORE

※3 1回だけ録画可能の番組はプレイリストからのダビングができません。

国 お知らせ

- あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、 権利者に無断では使用できません。
- 「1回だけ録画可能」の番組をHDD(ハードディスク)からDVDディスクやi.LINK機器にダビングしたとき、HDD(ハードディスク)のタイトルはDVDディスクやi.LINK機器への移動(ムーブ)となり、HDD(ハードディスク)からは消去されます。
- DVD-RW/-R (CPRM対応)に録画した「1回だけ録画可能」の映像をHDD (ハードディスク) にダビングすることはできません。
 - 「1回だけ録画可能」と「録画可能」が混在しているタイトル (プレイリスト)をHDD (ハードディスク) に高速ダビングしたときは、「1回だけ録画可能 | の映像になると
- ダビングが中断し、以降の映像はダビングされません。録画画質変換ダビング中は、一時停止状態となります。

● 「1回だけ録画可能」の番組をHDD(ハードディスク)からDVD-RW/-R(CPRM対応)にダビングしているとき、ダビングを中断すると、ダビングした部分までがHDD(ハードディスク)から消去されます。

HDD (ハードディスク)

(空になる

DVDディスク

「1回だけ録画可能」の番組

, 移される

- 再度ダビングすると、残っている部分を別のタイトルとしてダビングできますが、ダビングを途中で停止した地点と再開した地点が多少ずれることがあります。
- 「1回だけ録画可能」の番組を本機で録画・ダビングしたディスクは、CPRMに対応していないDVDプレーヤーでは再生できません。DVD-Rに 録画・ダビングしたディスクを再生できるのは、DVD-R (VRフォーマット) に対応したDVDプレーヤーです。

|プレイリストからのダビングについて



じお知らせ)

- ●「1回だけ録画可能」の番組は、プレイリストからのダビングはできません。
- HDD (ハードディスク) に録画画質 「HD/SD (放送画質)」で録画したタイトルは、プレイリストが作成できませんのでプレイリストからのダビングはできません。

|こんなこともできます

● どの録画画質にしたらいいかわからないとき (ジャストダビング) (HDD→DVDのダビングのみ)

● 「録画画質変換ダビング」をするとき、本機がディスク残量を検知して最適な録画画質を自動設定する機能です。DVDへダビングするときに働きます。(**135**ページ)

● 本機を使わないときにダビングしたい (ダビング予約) (HDD←→DVDのダビングのみ)

- 録画予約と同じ要領で、深夜や外出中などにダビングすることができる機能です。「高速ダビング」でも「録画画質変換ダビング」でもダ ビング予約できます。(**145**ページ)
- VHSテープとHDD(ハードディスク)またはDVDディスクのダビングは「すぐにダビング」に限られます。(ダビング予約は行えません。)

● HDD (ハードディスク) に録画したタイトルを何枚かのDVDディスクに分けてダビングするとき

- HDD(ハードディスク)に録画したタイトルを何枚かのDVDディスクに分けてダビングするときは
 - プレイリストを作成し、プレイリスト単位でダビングする(120~122ページ)か、または「チャプター分割」(83・116ページ)を行い、チャプター単位でダビングします。
 - 録画画質を設定してダビングしたいときは、ジャストダビング以外の録画画質に設定してください。
- 「1回だけ録画可能」の番組は、録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトルに限りチャプター単位でのダビングが行えます。
- 「HD/SD (放送画質)」以外の録画画質で録画した「1回だけ録画可能」の番組を何枚かのディスクに分けてダビングするときは、 手動でダビングを停止してください。
- 「1回だけ録画可能」の番組は、ダビングされた部分までがHDD(ハードディスク)から自動的に消去されます。その後ディスクを入れ換えて、残りをダビングしてください。
- 「1回だけ録画可能」の番組は、プレイリストを作成してのダビングができません。

● CM (コマーシャル) などの不用な部分を削除したい (シーン (部分) 消去)

● コマーシャルなどの不用な部分を削除した映像をダビングしたい場合は、先に「シーン(部分)消去」の機能(**112**ページ)で、不用な部分を削除してからダビングを行います。(自動でコマーシャルを削除することはできません。)

131

「高速ダビング優先」を設定すると

- 「高速ダビング優先」とは、DVDディスクへのダビングを前提としてHDD(ハードディスク)に録画するときに設定する機能です。DVDディスクヘビデオフォーマットでもVRフォーマットでも高速ダビングができます。
 - ※「高速ダビング優先」を設定しないで録画した場合は、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに高速ダビングをすることができません。
 - ※ VRフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに高速ダビングをするときは、この設定は必要ありません。
- VRフォーマットのDVD-RW/-RディスクからHDD(ハードディスク)へ高速ダビングしたタイトルには、「高速ダビング優先」が設定できません。そのため、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクへは高速ダビングできません。
- 「高速ダビング優先」を設定して録画したタイトルは、フレーム単位の編集ができません。「高速ダビング優先」の設定を解除すれば、フレーム単位の編集ができるようになります。
 - ※ ただし、一度高速ダビング設定を解除したタイトルは、再度「高速ダビング優先」を設定することはできません。
- 1つのタイトル内に16:9 (ワイド) と4:3 (ノーマル) の映像を混在させることはできません。 タイトルの途中で画面サイズが変わったときも、ダビング開始時の画面サイズでダビングが継続されます。
- 「高速ダビング優先」を設定して二重音声放送の番組を録画するとき、「二ヶ国語音声設定」(**170**ページ)で選択されている音声(主または副)のどちらかが記録されます。
 - ※ 二重音声の両方を記録することはできません。
- パソコン上でのデータコピーのように、HDD(ハードディスク)に録画されたタイトルを画質を劣化させることなく、 そのままの画質でDVDディスクにコピーします。
 - 未使用の2倍速以上のDVD-RWディスクを他のDVDレコーダーで初期化したときは、高速ダビングを選んだ場合でも1倍速のダビング速度となる場合があります。
 - ダビング予約(**145**ページ)で高速ダビングをするときのダビング時間は、最大ダビング元のタイトルと同じ時間が必要です。
 - ダビング予約の際は、高速ダビングの場合でもダビング元タイトルの時間ぶんの予約時間が必要です。その時間と重複した他の予約はできません。(例:ファイナライズ「しない」で2時間の高速ダビング予約を深夜の2時に設定すると、2時~4時が予約され、その時間と重複した他の予約はできません。)
 - 6倍速のDVD-RWを使用して高速ダビングした場合は、録画画質「XP(高画質)」で2倍速相当のダビング速度となります。

● ダビング後のタイトル名やチャプターマーク(しおり)について

● HDD←→DVDのダビングをしたとき、タイトル名やチャプターマークのダビングは次のようになります。(インデックス画面はコピーされません。)

		タイトル名	チャプターマーク	インデックス画面	録画リストに表示される*1 タイトルの日時情報
録画画質変換ダビング	HDD←→DVD(VRフォーマット)	0	○ *2	×	ダビングした日時
変換タピノグ	HDD→DVD(ビデオフォーマット)	0	× **3	×	ダビングした日時
	DVD(ビデオフォーマット)→HDD	0	×	×	ダビングした日時
高速ダビング	HDD→DVD(VRフォーマット)	0	0	×	ダビングした日時
	HDD→DVD(ビデオフォーマット)	0	○ *4	×	ダビングした日時
	DVD(VRフォーマット)→HDD	0	○ *2	×	ダビングした日時

- ■編集などでインデックス画面を変更しているタイトルをダビングしたとき、ダビング後のインデックス画面は、変更前のインデックス画面に戻ります。
- ※1 ダビングしたタイトル名欄に表示される録画日時情報は、ダビングを行ったときの日時が入ります。ダビング元の録画日時情報は、コピーされません。
- ※2 他機でチャプター間隔3秒以内となっているタイトルを記録したDVDディスクを、本機のHDD(ハードディスク)にダビングした場合、コピーされないチャプターがあります。
- ※3 ダビング元のチャプターマークはコピーされません。オートチャプター設定(**170**ページ)が「入(10分)(15分)(30分)」 のときは、ダビング中に、設定された時間ごとにチャプターマークが記録されます。
- ※4 HDD (ハードディスク) からビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに高速ダビングをしたとき、コピーされるチャプターマークは、1 タイトルあたり最大99チャプターです。

● ダビング時の映像や音声について

- 二重音声放送が記録されているタイトルを録画画質変換ダビングしたときは、
 - ダビング中の音声は主音声と副音声が混ざって聞こえます。このとき、主音声と副音声の切り換えはできません。ダビングが終わると、主音声と副音声を切り換えられます。

- ビデオフォーマットのDVDディスクに録画画質変換ダビングしたときは、主音声または副音声のどちらか (「録画機能設定」の「二ヶ国語音声設定」で設定されている音声) がダビングされます。 ダビング後は主音声と副音声の切り換えはできません。
- 高速ダビング中は、テレビ画面でダビング中の映像を見ることはできません。
- DVD-R DL(2層)ディスクにダビングしたとき

1層目と2層目にまたがる長時間番組を録画画質変換ダビングしたとき、1層目と2層目は別タイトルとしてダビングされます。

|次のようなときはダビングできません

- 録画中、または再生中は、ダビングができません。
- HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトル、「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトルがそれぞれ999タイトル(または、それぞれに4000チャプター)が録画されている場合、HDD(ハードディスク)にはダビングできません。(録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトルは、1タイトルあたり最大99チャプター、「HD/SD(放送画質)」以外で録画したタイトルは999チャプターまでとなります。)
- DVDディスクに99タイトル(または999チャプター)が録画されている場合、そのDVDディスクにはダビングできません。



- ディスク保護(161ページ)が設定されているDVDディスクにはダビングできません。
- 録画先に残量がない場合は、そのディスクにダビングできません。
- 他の機器で録画したディスクは、本機のHDD(ハードディスク)へダビングできない場合があります。
- デジタル放送の「ラジオ番組」はダビングできません。
- DVD-RWディスクに録画した「1回だけ録画可能」の映像をHDD(ハードディスク)にダビングすることはできません。
 - 録画画質変換ダビングの場合は、「1回だけ録画可能」と「録画可能」が混在しているタイトル(プレイリスト)をHDD(ハードディスク)にダビングしたときは、「録画可能」の部分だけがHDD(ハードディスク)にダビングされます。
 - 高速ダビングの場合は、「1回だけ録画可能」の部分でダビングが停止します。
- ●「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画した番組はi.LINK機器にダビングできません。

● HDD (ハードディスク) からDVDディスク、DVDディスクからHDD (ハードディスク) にタイトルをダビングする操作について説明します。

● ダビングを始める前に、129~133ページをお読みください。



0

DVD



- HDD (ハードディスク) からDVDディスクにダビングすると、5.1 chサラウンドやマルチ音声などの番組は、2 chの音声になります。 (サラウンド音声はステレオ音声になります。)
- HDD(ハードディスク)からDVDディスクにダビングしたとき、映像信号とは別に放送されている字幕のある番組の場合、字幕はダビングされません。


次の場合は、ダビングを停止します。

- 選んだタイトルが最後まで再生され、停止したとき。
- ー HDD (ハードディスク) やDVDディスクを停止したとき。
- ー HDD (ハードディスク) の残量がなくなったとき。
- HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトルはDVDディスクに高速ダビングできません。
- 「1回だけ録画可能」のタイトルは、録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトルに限りチャプター単位でダビングできます。

| スタートメニューから操作する

 HDD HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDビデオ
 ビデオ CD
 テープ



(三) お知らせ)

● ダビング中に操作先(HDD·DVD·VHS)の切り換えをしたときなど、本体のモード選択ボタンが点滅した場合は、その操作ができないことを示します。

【Ⅲ➡よくあるお問い合わせ〕

 HDD (ハードディスク)からDVDディスクにダビングできない、 DVDディスクからHDD (ハードディスク)にダビングできないなど、 ダビングに関するお問い合わせは、「よくあるお問い合わせ」195 ページ、「ダビングのこんなときは」201ページをご覧ください。

^{から} [例] HDD→DVDのダビング

操作開始

操作の準備

① 本機を楽しむための準備操作をする

● 14ページをご覧ください。

② DVDディスク側の準備をする

- 録画用のディスクを入れます。
- ディスクに十分な残量があることを確認してください。
- DVD→HDDのダビングをするときは、再生するディスクをセットし、HDD(ハードディスク)に十分な残量があることを確認します。

】 ② を押して、スタートメニュー画面にする

2 を押すで「ダビング」を選び、寒

● ダビング方向選択画面が表示されます。

ダビング元とダビング先を設定する

() (決定)を押す

VHS

ダビングの方向を選択してください。

ダビング元 ダビング先 HDD DVD DVD VHS I. LINK

次ページの手順 4 へつづく ____

4 でダビングの種類を選び、

高速タピング (最大約65倍速)
ディスクで対応している最大の速度でダビングを行います。
録画画質は元のままで、画像・音質の劣化がほとんどありません。
高速タピング (最大約16倍速)
深夜など動作音が気になる場合のダビングにご使用いただけます。
録画画質は元のままで、画像・音質の劣化がほとんどありません。
ま皿直接※タピング (1倍速)
ディスクの残量などに合わせ録画画質を選択し、ダビングできます。
ダビング時間は選択したタイトルの録画時間ぶんかかります。

■HDD (ハードディスク) からビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクにダビングするとき

高速ダビング優先を「しない」で録画したタイトルをダビング するときは「録画画質変換ダビング」を選んでください。

5 ダビングする番組 (タイトル) を で選び、(決定)を押す

タイトル名リストにしているときは、

▲ で押してタイトルを選び、(xxx)を押します。

- ファイナライズをしたビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクをセットしたときは、画面リストが表示されません。(タイトル名リストになります。)
- プレイリストからダビングしたいときは、 (プレイリスト)を押してプレイリストに切り換えてください。



選んだタイトルには (1) かが付きます。

- 10タイトルまで選べます。選んだ順にダビングされます。
- (決定)を押すたびに、ダビング←→ダビング解除となります。
- タイトル名リストにしているときは、 (並べ換え)を押すと、 タイトルの並べ換えができます。
- チャプター単位でダビングするときは、画面リストを表示させてから (チャプター単位)を押します。チャプターは1タイトル内のチャプターのみ選べます。

している

グループからタイトルを選びダビングしたいとき

グループ分けしたタイトルを選んでダビングするときは、タイトル名リストで (並べ換え)を押したあと、「グループへ」を選んで決定します。グループの一覧からダビングするタイトルのあるグループを選び決定したあと、タイトルを選びます。

お知らせ)

HDD (ハードディスク) からDVDディスクへダビングするときのご注意

「1回だけ録画可能」の番組は、ダビングされた部分がHDD (ハードディスク)から消去されます。

DVDディスクからHDD(ハードディスク)へダビングするときのご注意

「1回だけ録画可能」の番組は、DVDディスクからHDD(ハードディスク)へはダビング(ムーブ)できません。

▲ (選択終了)を押す

- 手順4で「高速ダビング」を選んだときは、手順9に進みます。
 (高速ダビングでは、録画画質は元のままなので、録画画質やジャストダビングの選択はできません。)
- 手順4で「録画画質変換ダビング」を選んだときは、手順7に進みます。

◯◯で録画画質を選び、⟨ጵ定⟩を押す



「MN(マニュアル)」を選んだときは

「MN(マニュアル)」で(決定)を押し、


す。

(65段階で設定できます。)

「ジャストダビング」を選んだときは

- ダビングしたいタイトルが複数(最大10)あるとき、選んだタイトルが1枚のディスクに入りきらないと予測できる場合に、ジャストダビングを選びます。本機が最適な録画画質を選択し、1枚のディスクに収まるようにダビングします。(最長約8時間)
- 元の画像より高画質になることはありません。
- ディスクの空き容量がダビングするタイトル(番組)の合計 時間より短い場合は、画質を下げてダビングします。特に 「1回だけ録画可能」の番組はダビング後、元のタイトルが 消去されますのでご注意ください。

↑ 「次へ」で (未)を押す



ダビングをいつ開始しますか?

すぐにダビング

ダビング予約


ダビング予約を選択すると、指定した時刻に 自動的にダビングを開始することができます。

「ダビング予約」を選んだときは、145ページをご覧ください。

「確認」で決定を押す

- ダビングが始まります。
- ダビング中は、本体表示部に次の表示が出ます。





・タイトル名を一巡して表示します。

タイトル名一巡後 (動作表示例)

HDD >>>> DVD

・「>>>>」の流れは、ダビングの方向を示しています。

している

ダビングを途中で止めるときは

● ●停止 を2回押す、または ● を2回押してください。

ダビング中の画面表示を消したいときは

リモコンふた内の ● を押します。

JOUNT

- HDD (ハードディスク) またはDVDディスクからVHSにダビング、 VHSからHDD (ハードディスク) またはDVDディスクにダビングす る操作について説明します。
- ダビングを始める前に、129~133ページをお読みください。
- VHSからダビングする場合は、VHSモードとHDDまたはDVDモードで音声切換や音声設定が必要です。





HDD (ハードディスク) またはDVDディスクからVHSへダビング するとき、次の場合はダビングを停止します

- 選んだタイトルが最後まで再生され、停止したとき。
- 停止したとき。
- VHSテープの残量がなくなったとき。

VHSからHDD (ハードディスク) またはDVDディスクへダビング するとき、次の場合はダビングを停止します。

- VHSテープが最後まで再生され、停止したとき。
- 停止したとき。
- HDD (ハードディスク)またはDVDディスクの残量がなくなったとき。
- HDD (ハードディスク)またはDVDディスクの予約録画が始まったとき。

二ヶ国語の映画などを録画したVHSテープをダビングするときは、主音声と副音声のどちらをダビングするか、または主音声と副音声を両方ダビングするかを選んでください。VHSの音声切換と本機の設定によってダビングされる音声が異なりますので、次の表をご覧になり、VHSと本機の設定を行ってください。

- ※ VHSテープに記録されている音声は、VHSテープを再生してご確認ください。
- ※ ダビング後は、VHS側の音声切換を[左 音声 右]に戻すことをおすすめします。
- ※ DVDディスクの録画フォーマットについて詳しくは、 1. 接続・準備編 117ページをご覧ください。

● HDD (ハードディスク) にダビングするときの設定

	VHS側の設定	HDD(ハードディスク)の設定			
ビデオの設定 (記録される音声/テレ ビから聞こえる音声)	音声切換 (リモコンで切り換え)	高速ダビング設定 「各種設定」の「録画機 能設定」または録画予 約時に設定	外部入力音声設定 「各種設定」の「録画機 能設定」で設定	ニヶ国語音声設定 「各種設定」の「録画機 能設定」で設定	
主/副 両方の音声	[左右] ■	- 「切」 -	→ ニヶ国語 ■	設定不要	
>	[左] =	▶ 「切」 -	▶ ステレオ •	設定不要	
主音声だけ	[左] または [左右] =	→ [入] -	ニヶ国語 •	主音声	
	[右]=	▶ 「切」 -	ステレオ -	設定不要	
副音声だけ	[右] または [左 右] =	→ [入] -	ニヶ国語 •	副音声	
ステレオまたはモノラル	[左 右] または「モノラル」 [■]	設定不要 ●	▶ ステレオ •	設定不要	

● DVDディスクにダビングするときの設定

	VHS側の設定	DVDディスクの設定			
ビデオの設定 (記録される音声/テレ ビから聞こえる音声)	音声切換 (リモコンで切り換え)	DVD-RWまたは-Rの 録画フォーマット	外部入力音声設定 「各種設定」の「録画機 能設定」で設定	ニヶ国語音声設定 「各種設定」の「録画機 能設定」で設定	
主/副 両方の音声	[左右] =	▶ VRフォーマット ■	→ 二ヶ国語 ■	設定不要	
主音声だけ	[左] =	▶ VRフォーマット ■	→ ステレオ -	設定不要	
工目中だり	[左] または [左右] =	▶ ビデオフォーマット ■	→ 二ヶ国語 ■	主音声	
副音声だけ	[右] =	▶ VRフォーマット ■	→ ステレオ -	設定不要	
	[右] または [左 右] =	▶ ビデオフォーマット ■	→ 二ヶ国語 ■	副音声	
ステレオまたはモノラル	[左 右] または「モノラル」 [■]	VRフォーマット または ■ ビデオフォーマット	▶ ステレオ •	設定不要	

Η

|スタートメニューから操作する

HDD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ



(Ⅲ➡よくあるお問い合わせ)

● HDD (ハードディスク) からVHSにダビングできない、DVDディ スクからVHSにダビングできない、映像が乱れるなど、ダビング に関するお問い合わせは、「よくあるお問い合わせ」195ペー ジ、「ダビングのこんなときは」201ページをご覧ください。

(三)お知らせ)

● ダビング中に操作先(HDD·DVD·VHS)の切り換えをしたときな ど、本体のモード選択ボタンが点滅した場合は、その操作ができな いことを示します。



● ダビング中に再生しているタイトルの音声切換はできません。ダビ ングを始める前に設定してください。

操作開始

VHS→HDDまたはDVDにダビングするとき

- ① 本機を楽しむための準備操作をする
- 14ページをご覧ください。
- ② VHS側の準備をする
 - 再生するVHSテープを入れます。
 - VHSモードにしてVHSテープを再生し、
 - で録音したい音声を選んでおきます。
 - (136ページの表を参考に、音声を選んでください。)
 - ダビング開始位置を頭出しし、停止させておきます。
- ③ HDD (ハードディスク) またはDVDディスク側 の準備をする

HDD (ハードディスク) にダビングするときは

「外部入力音声設定」(170ページ)で音声を選んでおきます。

DVDディスクにダビングするときは

- ●「外部入力音声設定」(170ページ)で音声を選んでおきます。
- ビデオフォーマットで録画するときは、「二ヶ国語音声設 定」で「主音声」または「副音声」を選んでおきます。 (170ページ)
- 録画用のディスクをセットします。

HDDまたはDVD→VHSにダビングするとき

- ① 本機を楽しむための準備操作をする
- 14ページをご覧ください。
- ② HDD (ハードディスク) または DVDディスク側 の準備をする
 - ダビングしたいタイトルを選んで再生し、
 - で録音したい音声を選んだ後、停止させておきます。
- ③ VHS側の準備をする
 - 録画用のVHSテープを入れます。
 - VHSモードにして録画開始位置を頭出ししておきます。

ஜ╬を押す

■ スタートメニューが表示されます。





ダビング方向選択画面が表示されます。

ダビング元とダビング先を設定する

VHS→HDDまたはDVDにダビングするとき

① CTC「VHS」を選び、決定を押す



② で「HDD」または「DVD」を選び、 (決定)を押して、ダビング先を決める




③ ダビング先を決めたら、手順6へ進む


HDDまたはDVD→VHSにダビングするとき

① で「HDD」または「DVD」を選び、 (決定)を押す

- HDD(ハードディスク)からダビングするときは「HDD」
 を選びます。
- DVDディスクからダビングするときは、「DVD」を選びます。



② **()**で「VHS」を選び、



ダビングの方向を選択	けてください。
ダビング元 HDD	ダビング先 DVD
	VHS
VHS	i.LINK

③ ダビング先を決めたら、手順4へ進む

4 HDDまたはDVDからダビングするときは、 VHSにダビングするタイトルを



- タイトル名リストにしているときは、
 - を押してタイトルを選び、(xxx)を押します。
- ファイナライズをしたビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクをセットしたときは、画面リストが表示されません。(タイトル名リストになります。)
- プレイリストからダビングしたいときは、 (プレイリスト)を 押してプレイリストに切り換えてください。




選んだタイトルには (1) 🔰 が付きます。

- 選べるタイトルは1つです。
- ◆ (決定)を押すたびに、ダビング・→ダビング解除となります。
- チャプター単位でダビングするときは、画面リストを表示させてから (チャプター単位)を押します。チャプターは1タイトル内のチャプターのみ選べます。

5 📛 (選択終了)を押す

VHSからHDDまたはDVDにダビングするとき 「XP」~「MN(マニュアル)」から選びます。



「MN(マニュアル)」を選んだときは

● 「MN (マニュアル)」で (決定) を押し、 (本) で で 「録画画質」の値「MNO1~MN65」を選び、(決定) を押します。

(65段階の設定が行えます。)

録画画質と録画時間については37ページをご覧ください。

HDDまたはDVDからVHSにダビングするとき 「SP:標準」「EP:3倍」のどちらかを選びます。選

録画画質を選択してください。

「SP:標準」「EP:3倍」のとちらかを選びます。選んだら手順7へ進みます。



′ 「次へ」で(決定)を押す

Q 「確認」で決定を押す

ダビングを開始します。

- ダビングが始まります。
- ダビング中は、本体表示部に次の表示が出ます。

ダビング中の本体表示部

■VHSからHDDにダビング中

(動作表示例)



- ・「>>>>」の流れは、ダビングの方向を示しています。
- ■VHSからDVDにダビング中

(動作表示例)



- ・「>>>>」の流れは、ダビングの方向を示しています。
- ■HDDからVHSにダビング中

(動作表示例)



- ・「<<<く」の流れは、ダビングの方向を示しています。
- ■DVDからVHSにダビング中

(動作表示例)




「<<<く」の流れは、ダビングの方向を示しています。

国 お知らせ)

HDDまたはDVDからVHSへダビングするとき、ダビングするタイトルが、予約録画の開始時刻と重なるようなときはダビングできません。



VHSからHDDまたはDVDへダビングするときは、予約録画の開始時刻になるとダビングが停止します。



◆ HDDまたはDVDとVHSとの間でダビングするときは、予約録 画と重ならない時間にダビングしてください。

(A) E>F

ダビングを途中で止めるときは

- HDDまたはDVDからVHSへダビングしている場合は、 または 「停止」を1回押してください。
- VHSからHDDまたはDVDへダビングしている場合は、 または 「停止」を2回押してください。

- ●ここでは本体のボタンでダビングする操作について説明します。
- ダビングを始める前に、129~133ページをお読みください。





● DVDディスクに録画した「1回だけ録画可能」の番組は、HDD (ハードディスク)にはダビングできません。 DVD-RW/-RディスクからHDD (ハードディスク) へダビングできるのは・・・

 シャーブ製DVDレコーダーで録画したディスクです。シャーブ製 DVDレコーダー以外で録画したディスクは、ダビングできない場合があります。

(┉⇒よくあるお問い合わせ)


● DVDディスクからHDD(ハードディスク)にダビングできないなど、ダビングに関するお問い合わせは、「よくあるお問い合わせ」195ページ、「ダビングのこんなときは」201ページをご覧ください。

| 本体のボタンで操作する

 HDD HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVD-C
 ビデオ
 フープ

● 一部の操作はリモコンを使用します。



きからせ

- ダビング中に操作先(HDD·DVD·VHS)の切り換えをしたときなど、本体のモード選択ボタンが点滅した場合は、その操作ができないことを示します。
- 他機で録画したビデオフォーマットのDVD-RW/-Rをダビングしよ うとした場合、メッセージが表示されることがあります。その場合 は、メッセージに従って操作してください。
- 「1回だけ録画可能」の番組は、DVDディスクからHDD(ハードディスク)へはダビング(ムーブ)できません。



操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

ダビングの準備(つづき

● 14ページをご覧ください。

VHSからダビングするとき

- ① VHS側の準備をする
- 再生するVHSテープを入れます。
- ② ダビング先の準備をする

HDD(ハードディスク)にダビングするときは

- ●「外部入力音声設定」(170ページ)で音声を選んでおきます。
- ディスクに十分な残量があることを確認してください。
- HDDモードにしてリモコンの を押し、録画画質をで選んで (未定)を押し選択しておきます。

→AUTO→XP→SP→LP→EP→MN○○←

DVDディスクにダビングするときは

- 「外部入力音声設定」(**170**ページ)で音声を選んでおきます。
- ビデオフォーマットで録画するときは、 「二ヶ国語音声設定」で「主音声」または「副音声」を 選んでおきます。(170ページ)
- 録画用のディスクをセットします。
- ディスクに十分な残量があることを確認してください。
- DVDモードにしてリモコンの を押し、録画画質をで選んで (未)を押し選択しておきます。

 \rightarrow AUTO \leftrightarrow XP \leftrightarrow SP \leftrightarrow LP \leftrightarrow EP \leftrightarrow MN \bigcirc O \leftarrow

(HDD(ハードディスク)からダビングするとき

- ① ダビング先の準備をする
 - 録画用のディスクまたはVHSテープを入れます。
 - ディスクまたはVHSテープに十分な残量があることを確認してください。

DVDディスクにダビングするときは

● DVDモードにしてリモコンの を押し、録画画質をで選んで まを押し選択しておきます。

→AUTO→XP→SP→LP→EP→MNOO←

VHSテープにダビングするときは

● VHSモードにしてリモコンの を押し、録画画質を選択しておきます。

SP (標準) ← EP (3倍)

DVDディスクからダビングするとき

- ① DVDディスク側の準備をする
- 再生するディスクをセットします。
- ② ダビング先の準備をする
 - VHSにダビングする場合はVHSテープを入れます。
 - ディスクまたはVHSテープに十分な残量があることを確認してください。

HDD (ハードディスク) にダビングするときは

◆ HDDモードにしてリモコンの を押し、録画画質を で選んで(決定)を押し選択しておきます。

→AUTO+XP+SP+LP+EP+MNOO+

VHSテープにダビングするときは


 ◆ VHSモードにしてリモコンの を押し、録画画質を 選択しておきます。

SP (標準) ← EP (3倍)

ダビング元を選択する

(VHSからダビングするときの例)





- HDDからダビングするときは、本体のHDDモード選択ボタン を押します。
- DVDからダビングするときは、本体のDVDモード選択ボタン を押します。

(VHSからダビングするとき


- ① VHSテープを再生し、 ^{音声}で録画したい音声を 選ぶ
 - 136ページの表を参考に、音声を選んでください。
- ② ダビング開始位置を頭出しし、リモコンの

■停止 (または本体の)を押し、停止させる

HDDまたはDVDからダビングするとき

- ① リモコンの 瞬間 を押して録画リストを表示する
- ② リモコンの で、ダビングしたい タイトルを選択し、 (決定) を押す
 - 選択したタイトルが再生されます。
- ③ リモコンの (または本体の (または本体の (または本体の (または本体の (また))

ダビングが可能なダビング先のボタンが点滅します。 (VHSからダビングするときの例)



もう一度本体の を押すと、キャンセルされます。

ダビング先を指定する

(VHSからHDDにダビングするときの例)



HDDにダビングする場合は、HDDモード 選択ボタンを押します。

- DVDにダビングする場合は、DVDモード選択ボタンを押します。
- VHSにダビングする場合は、VHSモード選択ボタンを押します。
- ダビング準備中は、ダビング元とダビング先のボタンが点滅します。
- ダビングが始まると、ダビング先とダビング元のボタンが点灯 します。
- VHSテープからダビングするときはVHSテープの現在位置からダビングが開始されます。

ダビング中の本体表示部

(動作表示例)



- ・「>>>>」の流れは、ダビングの方向を示しています。
- VHSテープの終端になると、自動的にダビングを終了します。
- ◆ HDD (ハードディスク)またはDVDディスクからダビングする ときは、手順2で選択したタイトルの先頭からダビングが開始 されます。

ダビング中の本体表示部

タイトル名表示

自然のすべて~昆虫から見た世界

· タイトル名を一巡して表示します。 •



- ・「<<<く」の流れは、ダビングの方向を示しています。
- 自動的にダビングが終了します。
- タイトル表示は、ダビング元をHDDまたはDVDにしたときの表示です。
- タイトル表示は、HDDまたはDVDとVHS間のダビングをしているときには表示されません。

ピント

ダビング中にディスクがいっぱいになったときは


 ダビングしている途中でダビング先がいっぱいになったときは、 ダビングが停止します。

ダビングを途中で止めるときは


- 本体の をもう一度押してください。
- ダビング中の画面表示を消したいときは、リモコンふた内のであるを押します。

お知らせ

HDDまたはDVDからVHSへダビングするとき、ダビングするタイトルが、予約録画の開始時刻と重なるようなときはダビングできません。



VHSからHDDまたはDVDへダビングするときは、予約録画の開始時刻になるとダビングが停止します。



HDDまたはDVDとVHSとの間でダビングするときは、予約録 画と重ならない時間にダビングしてください。

 HDD HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDビデオ
 ビデオ CD
 テープ

到您到到

- HDD(ハードディスク)に録画した番組(タイトル)をD-VHSビデオなどのi.LINK(TS)機器にダビング できます。
- HDD (ハードディスク) からi.LINK (TS) 機器にダビングできる映像は、録画画質 「HD/SD (放送画質)」 で録画した番組です。

重要

- HDD (ハードディスク) に録画した 「1回だけ録画可能」の番組 (タイトル) をi.LINK (TS) 機器へダビングするとき、ディジーチェ-ン接続やツリー接続をしている場合は、ダビングする機器以外の電源は必ず切ってください。
- ダビングする機器以外の電源が入っていると、ダビングができないことがあります。 電源を切ってもダビングできないときは、本機とi.LINK(TS)機器を1対1の接続にしてください。
- DVDディスクやVHSテープに録画した番組はi.LINK (TS) 機器にダビングできません。




操作開始


本機を楽しむための準備操作をする

● 14ページをご覧ください。

※ごを押す

スタートメニューが表示されます。





を押して「HDD」を選び、(決定) を押す





DVD

VHS

次ページの手順 5 へつづく ____

VHS

i. LINK

5 ダビングする番組(タイトル)を かを押して選び、(決定)を押す



選んだタイトルには、番号とダビングマークが付きます。

- 10タイトルまで選べます。選んだ順にダビングされます。
- ◆ (決定)を押すたびにダビング→ダビング解除となります。
- タイトル名リストにしているときは、 を押してタイトルを選び、 (**)を押します。
- チャプターを選んでダビングするときは、画面リストで
 (チャプター単位)を押すとチャプターを選ぶ画面になります。タイトルを選ぶときと同じ操作でチャプターを選んでください。
- チャプターは、同一タイトル内のみ選べます。(他のタイトルのチャプターは選べません。)

グループからタイトルを選びダビングしたいとき

グループ分けしたタイトルを選んでダビングするときは、タイトル名リストで (並べ換え)を押したあと、「グループへ」を選んで決定します。グループの一覧からダビングするタイトルのあるグループを選び決定したあと、タイトルを選びます。

🏥 (選択終了)を押す


7 運びを押してダビング先の機器を選び、決定を押す

複数の機器を接続しているときは、複数の機器名(ダビング 先)が表示されます。

	録画	iする機器を選択してく	ださい。	
▲前へ	機器名	メーカー	形名	
불	D-VHS01	•••	•••	
	D-VHS02	•••	•••	
	D-VHS03	•••	•••	
	D-VHS04	•••	•••	
	D-VHS05	•••	•••	
	D-VHS06	•••	•••	
▼次へ				I

8 (1)を押して「すぐにダビング」を選び、

決定を押す



●「ダビング予約」については、145ページをご覧ください。



「確認」で決定を押す

ダビングが始まります。

ピント

ダビングを途中で止めるときは

● ■停止 を2回押す、または^{録画停止}を2回押してください。

お知らせ

● HDD (ハードディスク) に録画した「1回だけ録画可能」の番組 (タイトル) をi.LINK (TS) 機器にダビングすると、ダビングしたと ころまでがHDD (ハードディスク) から消去されます。

本機を使っていないときにダビングする(ダビング予約)///

 HDD HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDEデオ
 ビデオ CD
 デーフ

JOYU

●番組を予約録画するように、HDDとDVD間の ダビングでは、ダビングする時間を予約できます。 (ダビング予約)

本機を使わない時間にダビングをしたいときなどに便利です。



- ●ダビング予約が設定できるのは1件だけです。複数のダビング予約はできません。
- ●次のダビング設定操作の途中で「ダビング予約」を選択し、設定することでダビング予約ができます。
 - HDD→DVDのダビング(134ページ)
 - DVD→HDDのダビング(**134**ページ)
 - HDD→i.LINK(TS)機器のダビング(143ページ)

重要

- VHSテープからのダビング予約、HDD (ハードディスク) またはDVDからVHSテープへのダビング予約は行えません。
- ダビング予約をする場合、高速ダビングをしても、1 倍速ダビングと同じ時間ぶんが予約時間として必要です。その予約時間と重複した他の予約はできません。(例:ファイナライズ「しない」で2時間の高速ダビング予約を夜中の2時に設定すると、2時~4時が予約され、その時間と重複した他の予約はできません。)
- 予約録画とダビング予約が重複しているときは、メッセージが表示されます。 重複している録画予約を取り消してから、再度設定してください。
- ダビング予約を設定した後(ダビング予約待機中)は、ダビング元の消去や初期化、編集操作ができません。
- ダビング予約を設定した後(ダビング予約待機中)は、ダビング予約が完了するまで他のダビング操作はできません。
- 録画予約時に詳細設定で「重ね録り」を設定して録画した番組をダビング予約するとき、ダビング予約待機中に、上書き番組のいずれかが録画されると正しくダビングできない場合があります。
- HDD (ハードディスク) に録画した 「1回だけ録画可能」 の番組 (タイトル) をi.LINK (TS) 機器 ヘダビングするとき、ディジーチェーン接続やツリー接続をしている場合は、ダビングする機器以外の電源は必ず切ってください。 ダビングする機器以外の電源が入っていると、ダビングができない場合があります。

電源を切ってもダビングできないときは、本機とi.LINK(TS)機器を1対1の接続にしてください。

ᠬᠠ➡よくあるお問い合わせ

ダビング予約ができないなど、ダビングに関するお問い合わせは、「よくあるお問い合わせ」 194ページ、「ダビングのこんなときは」 201ページをご覧ください。



操作開始

ダビングの設定を行う

「HDD→DVDのダビング」 のとき

● 134ページの手順1~8までを行います。

「DVD→HDDのダビング」のとき

● 134ページの手順1~8までを行います。

2 (少)で「ダビング予約」を選び、(決定)を押す

ダビングをいつ開始しますか?

すぐにダビング

ダビング予約

ダビング予約を選択すると、指定した時刻に 自動的にダビングを開始することができます。

次ページの手順 3 へつづく

本機を使っていないときにダビングする(ダビング予約) つづき /////

ダビングを開始する時刻を入力する

① (決定)を押す

指定した時刻に自動的にダビングを開始することが出来ます。 ダビングを開始する時刻と自動ファイナライズの実行について 設定してください。 ダビング開始時刻 午前 2 00 自動ファイナライズ しない 設定 取消し

② (入)で「分」を入力し、(決定)を押す



● 設定できる時刻は、現在時刻から24時間以内の時刻で

ダビング先が「DVD」の場合は △○を押して「自動ファイナライズ」 を「する」または「しない」にし、(メン定)を押す

● ダビング先が「HDD」の場合は、「しない」のままで 決定を押します。



- ●「ファイナライズ」とは、本機で録画したDVD-RW/-Rを他の DVDプレーヤーなどで再生するために必要な処理です。
- ●「する」を選ぶと、ダビング終了後に自動的に数分から約1時 間(4.7GB片面1層のディスクを使用した場合)のファイナラ イズ処理が行われます。(DVD-R DL(2層)ディスクの場合 は更に時間を要します。)

で「設定」を選び、(決定)を押す

●「取消し」を選ぶと、手順3の開始時刻を入力する画面に戻りま す。

確認画面で予約を確認し、 「確認」で(決定)を押す



ダビング予約が設定されます。 ダビングの開始時刻が来ると、ダビングが始まります。

重要

「1回だけ録画可能1のタイトルをDVDディスクへダビングするとき は、CPRMに対応したVRフォーマットのディスクをご使用ください。

<u> お知らせ</u>

• 自動ファイナライズはDVDディスクにダビングするときのみ有効

ヒント

ダビング予約終了後に、自動的に電源を切りたいときは

● ダビング予約を設定した後に電源を切るか、ダビング予約中に を1回押してください。

ダビング予約を解除したいとき

● ダビング予約を解除するときは、予約リストから取り消し てください。

操作開始


予約リスト を押す

で解除したいダビング予約を 選び、(決定)を押す

■予約			**/**	[*]午前*	*:**	S GUIDE
地上A 6		春のイタリフ	"観光			
▲ 予約	日時	СН	録画先	録画画質	延長	実行
1 9/15[金]	午前 9:30~午前 9:50 GG	[地A 6]	HDD III	₹SP .	+ 60分	0
2 9/18 [月]	午後 9:00~午後10:00	[BS 103]	HDD 😘	₹HD/SD		0
3 9/21[木]	午後10:00~午後11:00 GG	[地A 6]	HDD I6	ΧР		休
4 9/27 [zk]	午後 7:00~午後 8:00	[BS 101]	HDD 🔼	₹HD/SD	入	0
5 9/30[土]	午後 9:00~午後11:00 GG	[地A 4]	DVD	ΧР		
6 10/21 [木]	午後 1:00~午後 1:15	ダビング				

で「する」を選び、(決定)を押す

• 🎏 (予約休止 入/切)を押して休止させることもできます。 (予約休止したときは、ダビング予約開始時刻を過ぎるとダ ビング予約が取り消されます。)




ヒント

スタートメニューの「予約」の「予約リスト」からも、予約の取り消 しの操作ができます。74ページ「予約の確認・取り消し・休止・変 更をしよう」をご覧ください。

外部機器を使おう

D-VHSなどの



4<0	ハーシ
i.LINK(TS)機器を接続する	148
● i.LINK操作パネルを表示させる	149
● i.LINK操作パネルの使いかた	
● 本機に接続したi.LINK(TS)機器を選択する	ช 151
● i.LINK(TS)機器を操作する	152
● 本機のチューナーで受信した放送を	
D-VHSやAV-HDDなどで録画する	153
● D-VHSやAV-HDDなどに録画されて	いる
番組を再生する	154
● D-VHSやAV-HDDなどに録画されて	いる
番組を本機のHDDに録画する	154
アナログビデオ機器を接続する	155
● アナログビデオ機器の映像を	
録画する	156

HDD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR

ES (BED) (ES

● i.LINK (アイリンク) について

- i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデ ジタル音声などのマルチメディア系のデータ転送や、接続し た機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェー スで、i.LINKケーブル1本で接続することができます。 i.LINKは、IEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技 術者協会)によって標準化された国際標準規格です。現 在、100Mbps/200Mbps/400Mbpsの転送速度があ り、それぞれS100/S200/S400と表示されます。本機 では最大400Mbpsの転送速度が可能です。
- i.LINK (アイリンク) とi.LINKロゴは、ソニー株式会社の登 録商標です。

▶ 本機にi.LINK (TS) 接続できる機器について

- 本機のHDD(ハードディスク)に録画したタイトルは、ダビ ングの操作でi.LINK機器に出力することができます。接続 できる機器は、D-VHSビデオデッキとAV-HDDです。
- 接続したi.LINK機器との相性により、正しく動作しない場 合があります。これにより、万一録画・録音されなかった場 合の内容の補償についてはご容赦ください。
- 本機に認識されていないD-VHSやAV-HDDなどi.LINK (TS)機器を接続するときは、本機とi.LINK(TS)機器を 1対1で接続してください。複数のD-VHSやAV-HDD などi.LINK(TS)機器と同時に接続したときは認識でき ない場合があります。


● i.LINK (TS)接続でD-VHSやAV-HDDなどへ 録画できる映像について

- 本機からi.LINK (TS) 出力して録画できる映像は、次の通 りです。
 - デジタル放送の「1回だけ録画可能」のタイトル、「録画 可能しのタイトル
- 本機に録画したタイトルは、「録画可能」のタイトルに限り i.LINK機器にダビングできます。
 - 「1回だけ録画可能」のタイトルは、本機からi.LINK機器へ の「移動*」(本機のHDDからは消去)となります。
 - [1回だけ録画可能]のタイトルはダビング操作でのみ i.LINK機器へ移動できます。
- 本機で編集したタイトルをi.LINK機器へダビングし、 i.LINK機器側で再生させたときは、編集地点が乱れる可 能性があります。
- 機器との相性や録画状態によっては、正常に動作しない場 合があります。
- [1回だけ録画可能 | の番組は、D-VHSやAV-HDDなど にダビングすると「移動」(本機の映像は消去)されますの で、あらかじめ「録画可能」の番組で正常に動作するか確 かめてからダビングすることをおすすめします。

● i.LINK(TS)接続でD-VHSやAV-HDDなどか ら本機へ録画できる映像について

- i.LINK(TS)接続でD-VHSやAV-HDDなどから本機へ録 画できる映像はTS出力される映像です。 (TSとはトランスポートストリーム (Transport Stream) の略で、多重信号形式の1つです。映像や音声、データな どの個別のストリームを、アプリケーションや伝送路の種類 によらずに共通の信号形式で扱い、1つのストリームとし て伝送できるシステムのことです。)
- D-VHSやAV-HDDなどから本機にTS出力で録画できる 映像は「録画可能」の番組です。
- D-VHSやAV-HDDなどに記録されている「1回だけ録画可 能」「コピー禁止」「録画禁止」の映像は、本機で録画すること ができません。

i.LINK接続のしかた





複数のilINK機器を接続したとき

- 本機のi.LINK(TS)端子にディジーチェーン(連鎖)接続およびツリー接続したときに、正しく動作しない場合があります。そのよ うな場合は、操作したい機器以外の電源を「切」にしてください。電源を切っても正しく動作しないときは、本機と操作したい機器 を1対1で接続してください。
- デジタルビデオカメラなどDV機器とは接続できません。

●i.LINK操作パネルを表示させる

- i.LINK機器の操作は、i.LINK(TS)を選択し、テレビ画面にi.LINK 操作パネルを表示させて行います。
- 接続した機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。



ふたを

開けた ところ



■ リモコンのᠬ動でi.LINK(TS)を選択する

● あらかじめ(HDD)を押し、HDDモードに切り換え て操作します。

操作開始

「i.LINK」が表示されるまで、停止中にリ モコンの一を何回か押す

- 押すたびに次のように切り換わります。 L1→L2→i.LINK (TS) →放送受信→L1…
- i.LINK操作パネルが表示されます。
- ◆ 本体表示部に「i.LINK」が表示されます。
- ※ VHSモードでは「i.LINK(TS)」に切り換わりません。

■スタートメニューでi.LINK(TS)を選択


操作開始

スタート
メニュー

で「放送視聴/外部機器」 を選び、(決定)を押す



で [i.LINK (TS)] を選 び、決定




● i.LINK操作パネルが表示されます。



- ◆ 本体表示部に「i.LINK」が表示されます。
- i.LINK操作パネルの表示を消したいときは \bigcap^{*7} を押します。
- 再度表示させたいときは、
 を押します。

●i.LINK操作パネルの使いかた

リモコンの で操作ボタンや「機器選択」「入力切換」を選び、 を押す



■ お知らせ)

- i.LINK接続したD-VHSビデオデッキやAV-HDDなどからTS出力された信号を本機で録画しているときは、i.LINK操作パネルがロックされます。このとき、i.LINK操作パネルは「表示」・→「消し」以外の操作はできません。
- D-VHSビデオデッキやAV-HDDなどによっては、本機のi.LINK 操作パネル上の操作ボタンで操作できない場合があります。
- 選択したD-VHSビデオデッキやAV-HDDなどでタイマー録画予 約中は、i.LINK操作パネルでの操作ができません。
- i.LINK (TS)接続でi.LINK操作パネルからD-VHSやAV-HDD などi.LINK (TS)機器を操作したとき、機種によっては操作に対 して反応が遅れたり、再生映像が出るまでに多少時間がかかった り、サーチ中は一瞬映像が途切れる場合があります。
- ◆ 本機のi.LINK操作パネルの録画ボタンによる録画では、本機が 受信しているデジタル放送の映像・音声がD-VHSビデオデッキ やAV-HDDなどに記録されます。
- 本機で受信しているデジタル放送の映像・音声をD-VHSビデオ デッキで録画するときは、D-VHSテープを使用してください。 VHSテープやS-VHSテープでは記録することができません。
- i.LINK操作パネルと、電子番組表やメニュー画面などを同時に (重ねて)表示することはできません。
- 番組の内容によっては、D-VHSビデオデッキやAV-HDDなどで 録画・録音ができない場合があります。

- 本機に接続したi.LINK (TS) 機器 (D-VHSビデオデッキやAV-HDDなど) で録画した内容を再生したとき、ビデオサーチ (早送り / 巻戻し) すると、画面がモザイク状に見える場合があります。
- D-VHSやAV-HDDなどi.LINK (TS)機器を静止画再生など特殊 再生状態にしたとき、黒画面となる場合があります。
- 本機のi.LINK (TS) 端子に複数のD-VHSやAV-HDDなどの i.LINK (TS) 機器を接続しているときに、操作したいi.LINK (TS) 機器が正しく動作しない、または機器間の通信状態が不安定な状態となる場合があります。そのような場合は、操作したい機器以外 の電源を「切」にしてください。電源を切っても操作できないとき は本機と操作したい機器を1対1で接続してください。
- 著作権保護に対応したi.LINK対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。この技術は、DTLA (The Digital Transmission Licensing Administrator)というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。このDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像、音声、データにおいて、i.LINKでのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合があります。

●本機に接続したi.LINK(TS)機器を選択する

- 本機からi.LINK (TS) 機器を操作するためには、使用するi.LINK (TS)機器を選択する必要があります。
- 現在接続されているi.LINK (TS) 機器の中から使用する1台を選 択します。(本機には、i.LINK(TS)機器を最大16台まで接続でき ます。)





ふたを

開けた ところ

操作開始

- 本機のi.LINK (TS) 端子にi.LINK (TS) 機器を接続し、i.LINK (TS)機器の電源を 入れる
- テレビの電源を入れ、本機を接続している入 力(ビデオ1、外部入力1など)に切り換える
- 本機の電源を入れる
- HDDモードに切り換えてからリモコンの 🎬を押して「i.LINK (TS)」を選ぶ
 - を押すたびに、「L1」→「L2」→「i.LINK (TS)」→「放 送受信」と切り換わります。
- を押して「機器選択」を選 び、(決定)を押す



を押す

● 接続されている機器が表示されます。(本機で使用できな い機器は、接続しても表示されません。)



- (決定)を押すと、選んだ機器の操作パネルが表示されます。
- ◆ 本機に接続されていない機器を選んで(決定)を押したとき は、機器削除画面が表示されます。削除したいときは、 で「削除する」を選び、(決定)を押します。

● i.LINK(TS)機器を操作する

- ◆ 本機からi.LINK (TS) 機器へ映像・音声を出力し、i.LINK (TS) 機器で録画できます。
- i.LINK (TS) 機器から本機にi.LINK (TS) 入力された再生映像を本機で見たり、録画したりすることができます。



操作開始

i.LINK (TS) 機器操作パネルでi.LINK (TS) 機器を操作する

▼ D-VHS の操作パネル



- リモコンの を押して操作パネル上のボタンを選び、決定を押します。操作パネル上のボタンが働きます。
- 操作パネルを消すときは、 を押します。もう一度表示させるときは、 であるで押します。
- 「機器選択」(**151**ページ)でAV-HDDなどを選択すると、 選択した状態に応じて操作パネルが表示されます。各操作 パネルについては、**150**ページをご覧ください。

本機からi.LINK (TS)機器へ映像を出力するとき

- 本機のHDD(ハードディスク)に録画した番組をD-VHSビデオデッキやAV-HDDなどに録画したいときは、ダビング操作をしてください。ダビングできるのは、HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画した番組です。i.LINK(TS)機器へのダビングは、143ページをご覧ください。
- タイムシフト視聴中や再生中は、本機のi.LINK (TS) 端子から 信号は出力されません。
- HDモードに対応していないD-VHSビデオデッキやAV-HDD などは、番組によっては録画できないことがあります。

i.LINK (TS) 機器から本機へ映像を入力するとき

 機器の相性により、D-VHSビデオデッキやAV-HDDなどの機種 によっては、本機から低いビットレートの映像をダビングした場合、 本機のi.LINK (TS) 端子経由での再生映像が乱れる場合があります。



| 本機のチューナーで受信した放送をD-VHSやAV-HDDなどで録画する

BOOT

- 本機のデジタルチューナーで受信した放送(地上デジタル、BS・1 10度CSデジタル)をD-VHSや AV-HDDなどのi.LINK (TS) 機器で録画することができます。
- i.LINK (TS)機器の操作は、本機のリモコンで行います。
- 本機のHDD(ハードディスク)に録画したタイトルのダビングについては、143ページをご覧ください。





録画する

進 備

操作開始

- ① テレビの電源を入れ、D-VHSやAV-HDDなどを接続している入力(ビデオ 1、外部1など)に切り換える
- ② 本機の電源を入れる
- D-VHSやAV-HDDなどの電源を入 れ、D-VHSやAV-HDD側で機器選択 の操作を行い、本機を選択する
- テレビの入力を、本機を接続して いる入力(ビデオ2、外部2など)に 切り換える

本機の準備

- 本機で地上デジタル放送、BS・ Δ 110度CSデジタル放送を視聴す る
 - D-VHSやAV-HDDに録画したいチャンネルを選 局します。
- HDDモードに切り換えてからリモコ ンの を押して 「i.LINK (TS)」 を選ぶ
 - Additionを押すたびに、「L1」→「L2」→「i.LINK (TS)] → 「放送受信 | と切り換わります。
- で「機器選択」を選 び、(^{決定})を押す



◯ を押して録画先となる D-VHSやAV-HDDなどを選び、 _{決定}を押す



操作

- i.LINK操作パネルでD-VHSやAV-HDDなどを操作し、視聴中の番組 を録画する
 - (-()-)で、■」を選び、(決定)を押します。



◆ (決定)を押すと、操作したD-VHSやAV-HDD側で録 画が始まります。

D-VHSやAV-HDDなどに録画 されている番組を再生する

準備

操作開始

- ① テレビの電源を入れ、D-VHSやAV-HDDなどを接続している入力(ビデオ 1、外部1など)に切り換える
 - ② 本機の電源を入れる
- **2** D-VHSやAV-HDD側の電源を入れ、機器選択の操作を行い、本機を選択する
- **3** テレビの入力を、本機を接続している入力(ビデオ2、外部2など)に切り換える

本機の準備

- HDDモードに切り換えてからリモコンの◯◯ を押して「i.LINK (TS)」を選ぶ
 - ◆ 一 を押すたびに、「L1(外部入力1)」→「L2(外部入力2)」→「i.LINK(TS)」→「放送受信」と切り換わります。
- 5 i.LINK操作パネルで「機器選択」を 選び、 を押す
- **6** かを押して再生するD VHSやAV-HDDなどを選び、 を押す

本機の操作

- / i.LINK操作パネルでD-VHSやAV-HDDなどを操作し、録画した番組 を再生する

 - 使定を押すと、操作したD-VHSやAV-HDDなどの 側で再生が始まります。

D-VHSやAV-HDDなどに録画されている番組を本機のHDDに録画する

- D-VHSやAV-HDDからi.LINK (TS) 出力される映像を本機に入力し、本機で録画します。
- i.LINK(TS)機器の制御は、テレビ画面に表示させたi.LINK操作パネルで行います。

お知らせ

i.LINK (TS) 入力録画できるのは、HDD (ハードディスク) のみです。

i.LINK (TS) 入力できない映像について

- D-VHSやAV-HDDに記録されている「1回だけ録画可能」、「コピー禁止」の番組や「録画禁止」が含まれている番組は録画できません。
- i.LINK (TS) 入力録画では、録画予約できません。
- 独立データ放送は、i.LINK (TS) 入力で録画することはできません。

操作開始

- ① テレビの電源を入れ、本機を接続している入力(ビデオ1、外部1など)に切り換える
 - ② 本機の電源を入れる
- **2** ① 本機のi.LINK (TS) 端子にD-VHSやAV-HDDを接続する
 - ② HDDを押す
 - 録画先を選んでください。


3 HDDモードに切り換えてからリモコンの 一を押して「i.LINK(TS)」を選ぶ

- ◆ 本が機を押すたびに、「L1(外部入力1)」→「L2(外部入力2)」→「i.LINK(TS)」→「放送受信」と切り換わります。
- i.LINK操作パネルが表示されます。



接続したD-VHSやAV-HDDの機種名が表示されないときは、151ページの「本機に接続したi.LINK (TS) 機器を選択する」の操作を行い、機器の選択をしてください。

▲ D-VHSやAV-HDDを再生する



 画面に表示されている操作パネルを消すときは、リモコンの 終了 を押します。もう一度操作パネルを表示させるときは、 ^{画成示}を押します。

- ○○○で録画画質を選び(****)を押します。
- 本機で録画がはじまります。
- 録画ボタンは、D-VHSやAV-HDDを5秒以上再生させてから押してください。「この番組は録画できません」と表示されたときは、もう一度録画ボタンを押してください。
- ●録画中は操作パネルを使った操作ができません。 (操作パネルの表示入/切のみ可能です。)

6 録画を終了するときは、ლを押す

お知らせ

取り込み中に下記のような状態になると、録画を停止します。 また、異常な映像が記録されることがあります。

- 接続した機器が無録画部分を再生したとき
- 途中でi.LINKケーブルを抜いたり、D-VHSやAV-HDDの電源を切ったりしたとき
- D-VHSやAV-HDDの再生を一時停止、早送り/早戻しサーチしたとき
- D-VHSやAV-HDDの再生を中止したとき
- D-VHSやAV-HDDで再生している映像が乱れたとき
- D-VHSやAV-HDDで再生している番組によっては、番組の切り替わり地点で録画が停止する場合があります。
- 録画が開始されるまで、数秒かかります。

録画リストについて

◆本機の入力切換を「i.LINK (TS)」にしているとき(本体表示部に 「i.LINK」と表示されているとき)は、録画リストを表示すること はできません。通常の放送に切り換えてから操作してください。

が 使おおう を


 HDD
 HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ CD

 HDD
 VR
 DVD-RW
 ビデオ DVD-R
 ビデオ DVDビデオ ビデオ CD
 ビデオ CD
 デー

- ビデオカメラやビデオデッキなどのビデオ機器をアナログ接続して、本機でダビング(録画)できます。
- ●外部チューナーを接続して、外部チューナーで受信した映像を録画することもできます。
- ●接続には、本機後面の入力1端子(L1)と入力2端子(L2)が使えます。

① 重要

- 本機に内蔵しているVHSビデオは、S-VHSタイプではありません。S映像入力端子に入力された外部機器のS映像信号は、S-VHSの解像度で録画できません。
- ◆ 本機の入力端子に接続する機器がモノラルの場合は、本機の音 声入力端子「左(モノラル)」に接続します。
- 映像コードとS映像コードの両方を接続した場合は、S映像コードの信号を優先します。
- コピーガード信号が入っている映像はダビング(録画)できません。視聴のみ行う場合でも、正しく再生できないことがあります。
 (8~9ページ)



(三) お知らせ)

- ビデオカメラによっては、専用コードでつなぐ場合があります。その他、ビデオ機器側の接続のしかたについては、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。
- 外部機器の映像を直接テレビで見たときと、外部機器の映像を本機に入力して本機の外部入力で見たときとでは、画質に多少の差が生じます。
- ビデオカメラなどの映像を本機に録画する場合、日付表示もあわせて録画したいときは、ビデオカメラなどの日付表示を画面に表示させてください。



 当社製のビデオ機器と接続して使うときは、本機のリモコン番号を 「リモコン番号2」または「リモコン番号3」に切り換えてご使用に なることをおすすめします。(1.接続・準備編 108ページ)

操作の準備

● アナログビデオ機器の映像を録画する







手順番号の見かた

: ビデオ機器の操作 : 本機の操作 : その他の操作

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

● 14ページをご覧ください。

▋ 接続したビデオ機器(録画元)の準備をする

- ① ビデオ機器の電源を入れる
- ② 録画したい映像が録画されているVHSテープを入れる

|外部入力の音声(記録したい音声)を選ぶ

HDDまたはDVDに録画する場合

- 録音する音声に合わせて「録画機能設定」の「外部入力音 声設定」(170ページ)で入力する音声を選びます。
- ビデオフォーマットのDVDに録画するときは「二ヶ国語音声 設定」(170ページ)を設定します。

VHSに録画する場合

この手順は不要です。

🕤 録画先を選ぶ

- HDD DVD VHS のいずれかを押します。
- - 「L1」または「L2」のうち、録画したい機器が接続されている 入力を選択します。

録画画質を選ぶ

HDDまたはDVDに録画する場合は、響響を押し、 で録画画質を選び 乗を押す

- 「XP/SP/LP/EP/MN(65段階)」から選択します。
- ●「MN」の画質は、スタートメニューから「各種設定」ー 「録画機能設定」ー「MN録画画質設定」で設定できます。

VHSに録画する場合は、きを繰り返し押す

● 「SP(標準)/EP(3倍)」を選択します。

ビデオ機器の頭出しをする

- ① ビデオ機器を再生する
 - ビデオ機器に画面表示機能があるときは、画面表示を消してください。
 - ビデオ機器に音声切り換え機能があるときは、録音したい 音声を選んでください。
 - ビデオカメラの映像を録画する場合、日付表示などもあ わせて録画したいときは、ビデオカメラ側で日付表示など を画面に表示させてください。
- ② ビデオ機器を再生開始位置で、一時停止にする

7 ビデオ機器を再生する

↑ 終了するときは…


□ 録画停止 ① ■を押す

② ビデオ機器の再生を停止する

録画したあとで

もくじ

ディスクを管理しよう



. 158
160
160
161
162
162
る
163
15
163
.164
165
166

ページ

HDD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 CD ビデオ HDD VR DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ DVD-F ビデオ CD テーブ

3093

● 電子番組表 (EPG/Gガイド) データが取得できているとき、HDD (ハードディスク) やDVDディスクに 録画した番組は電子番組表の番組名がタイトル名として付けられます。 このタイトル名を、お好みの名 前に変えることができます。

※電子番組表 (EPG/Gガイド) データが取得できていない場合は、「録画した日付・チャンネル・録画した期間」 がタイトル名として付けられます。

- 文字入力画面をテレビ画面に表示させて、タイトル名を 入力します。
- 最大で全角32文字までのタイトル名を付けられます。
- ファイナライズをしたDVD-RW (ビデオフォーマット)ディスクやDVD-Rディスクは、タイトル名を変えられません。
- VHSテープには、タイトル名がありません。







操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする


14ページをご覧ください。

┃ ──または○──を押す

- タイトル名を変えたいタイトルが入っているディスクに切り 換えます。
- DVDにタイトル名を変えたいタイトルが入っているときは、 DVDディスクをセットしてください。

りを押す

- タイトルが一覧表示されます。
- 重を押すと、画面リストとタイトル名リストを切り換えられます。(81ページ)
- **を押すと、オリジナルタイトルとプレイリストを切り換えられます。






タイトル名リストにしているときは、えたいタイトルを選びます。

▲ (機能メニュー)を押す

5 選び、(無定)を押す



次ページの手順 6 へつづく ____




• 文字入力画面が表示されます。



7 (左へ)または (右へ)を押して、変更したい文字を選ぶ

◆ 文字を挿入したいときは、挿入したい位置にカーソルを移動 させます。移動させたら手順9へ進んでください。



 \bullet リモコンふた内の $\hat{\boldsymbol{m}}$ を押すとすべての文字が消えます。







を押して入力する文字を選び、 を押す



- 文字入力欄に決定した文字が表示されます。
- 続けて手順9~11を行って、文字を入力していきます。
- ●「文字グループ」を変更したいときは、 を押します。 文字候補の先頭/最後で または を押しても変更できます。
- 「文字モード」を変更したいときは、◆ ▼ を押します。

| スペース (空白) を入力するときは、 () を押して文字グループから 「空白」を選び、 (未) を押す

漢字に変換するときは、ひらがなを入力し たあとで (漢字変換)を押す

|【 ◇ を押して変換候補を探す

| 文字を確定するときは(未定)または(株) (確定)を押す

| 入力が終了したら、 (入力終了)を押す

◆ 入力した文字を確認する画面になります。

|| を押して「変更して終了」を選び、

≬ ਨਿਸ਼ਰ

タイトル(録画した番組)を誤って消したくない //////

- ●誤ってタイトルの内容を変更・消去できないよう に、保護の設定ができます。
- ●保護の設定には、タイトル保護設定と、ディスク 保護設定の2つがあります。

タイトル保護

- タイトルごとに保護設定ができます。
- プレイリストのタイトルは保護できません。

ディスク保護

● ディスク全体に保護設定ができます。



● 録画予約時に詳細設定で「消さないで」を設定したタイ トルの保護設定を解除することもできます。

() 重要

- プレイリスト(110ページ)は保護できません。
- ファイナライズしたDVD-RW (ビデオフォーマット) ディス クやDVD-Rディスクは、タイトル保護設定ができません。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクはディスク保 護設定ができません。
- 「1回だけ録画可能」の番組にタイトル保護を設定する と、そのタイトルはダビングできなくなります。



保護マーク「・」について

タイトル保護を設定したタイトルには、録画リストを表 示させたとき保護マーク「♣」が付きます。



タイトル(録画した番組)を 保護する

HDD HD/SD DVD-RW VR DVD-R VR DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVDビデオ

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする 操作の準備

14ページをご覧ください。

(HDD)または(DVD)を押す

- 保護したいタイトルの入ったディスクを選びます。
- DVDに保護したいタイトルが入っているときは、DVDディス クをセットしてください。

録画リストを押す

- タイトルが一覧表示されます。
- 売を押すと、画面リストとタイトル名リストを切り換えられ ます。(**81**ページ)

で保護したいタイトルを選 ßï


● タイトル名リストにしているときは、● で保護した いタイトルを選びます。

(機能メニュー)を押す

① を押して「タイトル保護設定」を 選び、(決定)を押す

② (工) を押して「保護する」を選び、





●を押す

録画リストが終了します。

タイトル保護を解除したいときは

「タイトル(録画した番組)を保護する」 の操作を行い、手順5で「保護解除」を選 び(決定)を押す

| ディスクを保護する


HDD HD/SD	DVD-RW	VR	DVD-R	VR	市販の	音楽用 CD	ビデオ
HDD VR	DVD-RW		DVD-R	ビデオ	DVD ビデオ	ビデオ CD	テープ

●DVDへの録画・編集ができないように設定する


操作開始

操 本機を楽しむための準備操作をする 作 **◆ 14**ページをご覧ください。

- ┃ ◎を押す
- ? 保護したいディスクをセットする
- 3 スタート を押す
- 4 全球である。 を押して「ディスク管理」を選び、 を押す
- 5 変数を押して「DVDディスク保護」を選び、決定を押す



6 全でを押して「保護する」を選び、 (決定)を押す




- 7 「確認」で無を押す

●ディスク保護を解除したいときは

操作開始

- ¶ ディスク保護を設定したディスクをセット ■ する
- 2 「DVDへの録画・編集ができないように 設定する」の操作を行い、手順6で「保護 解除」を選び、(***)を押す



- 3 「確認」で決定を押す
- **4 ○**を押す
- お知らせ
- VRフォーマットのDVD-Rディスクは、ファイナライズするとディスク保護や解除ができなくなります。

タイトル(録画した番組)やチャプター(章)を消そう //////

 HDD HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 ビデオ
 DVDビデオ
 ビデオ CD
 テープ

- いらなくなったタイトル (録画した番組) またはチャプターを消去することができます。
- 消去のしかたには、次の3つがあります。
 - すべて消去する(タイトル全消去)
 - 選んで消去する(タイトル選択消去)
 - 録画リストで選んで機能メニューから消去する
- プレイリストがある場合、オリジナルのタイトルを消去すると、オリジナルから作ったプレイリストも消去されます。また、プレイリストを消去しても、オリジナルのタイトルは消去されません。

1 重要

- ◆ オリジナルのタイトルを消去するとき、消去したタイトル (チャプター)がプレイリストに含まれていると、プレイリストからもそのタイトル(チャプター)が消去されます。 このとき、プレイリストのチャプターマークの位置がずれることがあります。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクでは、タイトル を消去しても空き容量は復帰しません。(ただし、DVD-RWの場合は、最後に録画したタイトルを消去した場合だ け空き容量が増やせます。)
- VRフォーマットのDVD-Rディスクはタイトルを消去しても 空き容量は復帰しません。
- プレイリストを消去しても空き容量は復帰しません。

次のディスクはタイトルの消去ができません。

- ファイナライズを行ったビデオフォーマットのDVD-RW/-R
- ファイナライズを行ったDVD-R
- ビデオフォーマットのDVD-RWやDVD-Rでは、チャプター は消去できません。



録画した番組を全て消去する (タイトル全消去)

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

14ページをご覧ください。



- 消したいタイトルの入ったディスクを選びます。
- DVDに消したいタイトルが入っているときは、DVDディスクをセットしてください。
- 1 ② を押してスタートメニューを表示する



① 全を押して「タイトル全消去」を選び、決定を押す

② 全で押して消す内容を選び、決定を押す

ハードディスク

● 保護されたタイトル以外のタイトルがすべて消去されます。 (オリジナルのタイトルもプレイリストのタイトルも消去されます。)

次ページの手順 4 へつづく ____

を押して「する」を選び、(決定)を押す

- タイトルが消去されます。
- 「しない」を選ぶと手順3の②の画面に戻ります。

確認画面で(決定)を押す

手順3の②の画面に戻ります。

●を押す

● 消去の操作を終了します。

複数の録画した番組を選んで 消去する (タイトル選択消去)

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

14ページをご覧ください。

(HD)または(DVD)を押す

- 消したいタイトルの入ったディスクを選びます。
- DVDに消したいタイトルが入っているときは、DVDディスク をセットしてください。

① 【桑━━】を押してスタートメニューを表示する

を押して「消去」を選び、 を押す 決定




① ◆ を押して「タイトル選択消去」を 選び、(決定)を押す

2 4 **ト」を押して消したいタイトル** を選び、(決定)を押す



- 一度に選べるタイトル (チャプター) は、最大20タイトル (チャプター)です。
- チャプターを選んで消したいときは、 (画面リスト)を押して 画面リストにしてから (チャプター単位)を押してください。
- ◆ (未定)を押すと、選んだタイトルに「 □ 」マークが付きます。
- もう一度(決定)を押すと、選択が解除できます。
- 他にも消したいタイトルがあれば、 て選び、(決定)を押します。
- を押すと、オリジナルとプレイリストを切り換えられます。

🛅 (消去実行)を押す



- 「しない」を選ぶと手順3の②の画面に戻ります。
- (決定)を押すと消去が始まります。

選択した内容を全て消去しますか? しない

※フ を押す

録画リストで選んで機能メニューか ら消去する(タイトル選択消去)

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

14ページをご覧ください。

(HDD**)**または(DVD**)**を押す

- ∮ 消したいタイトルの入ったディスクを選びます。
- DVDに消したいタイトルが入っているときは、DVDディスク をセットしてください。

● タイトルが一覧表示されます。

消去したいタイトルを 押して選ぶ



- チャプターを選んで消したいときは、 (画面リスト)を押 して画面一覧にしてから (チャプター単位)を押してくだ
- を押すと、オリジナルとプレイリストを切り換えられます。
- 📇 (機能メニュー)を押す

押す



を押して「する」を選び、(キミヒ)を押す

タイトルが消去され、録画リストに戻ります。

- ここでは、初期化とファイナライズの操作について説明します。
- 初期化が行えるのは、DVD-RW/-RディスクとHDD (ハードディスク) です。
- ●ファイナライズが行えるのは、DVD-RW/-Rディスクです。

初期化について

初期化の目的

- HDD(ハードディスク)やDVDディスクに録画するための場所作りをすることを初期化といいます。
- HDD (ハードディスク) やDVDディスクは、初期化をして、初めて録画できるようになります。
- DVD-RWは、録画後に再度初期化できますが、初期化をすると、それまでに録画されたタイトルが全て消去されます。 (DVD-Rは、録画した後の初期化は行えません。)

ディスクの種類 使用用途 初期化の種類 フレーム単位の編集やシーンの消去など VRフォーマットで初期化します。 録画後に編集を楽しみたい VRフォーマットで録画できる状態になります。 • DVD-RをVRフォーマットで初期化できるの **DVD-RW** は、未使用の状態で1回だけです。(再初期化 二重音声放送(二ヶ国語放送)で 主音声と副音声の両方を記録したい はできません。) ※本機の場合、DVD-R DL(2層)ディスクは デジタル放送の番組を録画したい ビデオフォーマットでのみご使用になれます。 (CPRM対応のディスクが必要です) DVD-R DVD-RW未対応のDVDプレーヤーなど ビデオフォーマットで初期化します。 他の機器でも再生したい ビデオフォーマットで録画できる状態になり ます DVD-Rをビデオフォーマットでご使用にな る場合は、初期化は不要です。そのままお使 HDD いください。 初期化は不要です。 HDD (ハードディスク) 内のすべてのタイトルを消去して、HDD (ハードディスク) をご購入時の状態に戻したいときは、HDD (ハードディスク) の初期化をしてください。

- 工場出荷時は、新品のDVD-RWディスクをセットすると自動的にVRフォーマットで初期化されるように設定されています。 (DVD自動初期化設定…171ページ)
- DVD-RディスクをVRフォーマットでご使用になりたいときは、初期化を行ってください。 自動での初期化はされません。(ビデオフォーマットでご使用になるときは、そのままご使用になれます。)

ファイナライズについて

ファイナライズの目的

● DVD-RW/-Rディスクは、録画したDVDレコーダー以外で再生 できないことがあります。

他のDVDプレーヤーでも再生できるようにするデータ処理のこ とを、ファイナライズといいます。

ファイナライズしたディスクの互換性について

- DVD-RW (VRフォーマット)
 - → DVD-RW対応のDVDプレーヤーで再生できます。 「1回だけ録画可能」のタイトルは、CPRM対応のDVDプ レーヤーで再生してください。
- DVD-R (VRフォーマット)
 - → DVD-R VR対応のDVDプレーヤーで再生できます。 「1回だけ録画可能」のタイトルは、CPRM対応のDVDプ レーヤーで再生してください。
- DVD-RW/-R(ビデオフォーマット)
 - → ほとんどのDVDプレーヤーで再生できます。(DVDプレー ヤーすべてでの再生を保証するものではありません。)

ファイナライズした後の制限について

ディスクやフォーマットによっては、ファイナライズをすると、その 後、追加録画できなくなります。

追加録画できなくなる条件

- DVD-Rディスクをファイナライズしたとき。 (一度ファイナライズをすると、ファイナライズの解除はできませ ん。再生専用のディスクとなります。)
- DVD-RW(ビデオフォーマット)をファイナライズしたとき。 (ファイナライズを解除すると、追加録画できるようになります。)

DVD-RW (VRフォーマット) をファイナライズしたとき

● DVD-RW (VRフォーマット) では、ファイナライズをしても、追加 録画ができます。追加録画をしても、その後のファイナライズは 必要ありません。

DVD-R(VRフォーマット)をファイナライズしたとき

● DVD-R (VRフォーマット) のディスクをファイナライズすると、追 加録画や編集ができなくなります。

↓ / 重要

- ・ファイナライズ中は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。ディスクが使えなくなる恐れがあります。
- ファイナライズ中は、電源を切る、ディスクを取り出す、などすべての操作ができなくなります。

下記のような操作を行うと不具合が生じる可能性があります。

- 本機で録画/編集したディスクを他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブでファイナライズ処理をする。 またはファイナライズ 処理後、再び本機で動作させる。
- 他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブで記録したディスクを本機でファイナライズする。

初期化をする

HDD HD/SD DVD-RW VR HDD VR DVD-RW ビデオ (新品) DVD-R 世子オ CD ビデオ アフ



操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする


● 14ページをご覧ください。


■ DVDディスクを初期化したい場合は、本機 にDVDディスクをセットする

2 ① ② を押し、スタートメニュー画面を表示させる ② ② ② で「ディスク管理」を選び、

決定を押す







▲ 初期化の種類を選ぶ

例) DVDディスクをVRフォーマットで初期化するとき

① C [DVD初期化(VR)]を選び、


決定を押す

②(つつで「する」を選び、決定を押す



5 ① () で 「はい」を選び、(未定)を押す

• 初期化実行中の画面が表示されます。



②「確認」で、決定を押す

6 ◇を押して終了する

お知らせ

DVDディスクを初期化する場合

- 録画済みDVD-RWディスクの場合、録画されている内容が全て消去されます。ディスクの内容を誤って消去しないように中身を確認してから行ってください。
- 「DVDディスク保護」が設定されているときは、初期化できません。(161ページ)
- DVD-RW Ver.1.0のディスクは、ビデオフォーマットでの初期化はできません。


HDD(ハードディスク)を初期化する場合

- HDD(ハードディスク)の全消去の場合は保護されたタイトルは残りますが、初期化の場合は全てのタイトルが消去されます。
- ◆ 大切なタイトルはDVDディスクにダビングしてからHDD(ハード ディスク)の初期化を行ってください。

|ファイナライズをする

 HDD HD/SD
 DVD-RW
 VR
 DVD-R
 VR
 市販の
 音楽用 CD
 ビデオ

 HDD VR
 DVD-RW
 ビデオ
 DVD-R
 UP-R
 UP-R
 UP-R
 UP-R
 UP-R
 UP-R
 UP-R



操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする


14ページをご覧ください。

↑ 本機にファイナライズしたいDVDディスク をセットする

2 ① ② ② を押し、スタートメニュー画面を表示させる
② ② ② ② で「ディスク管理」を選び、
(決定)を押す



3 選び、決定を押す



ファイナライズの設定を選ぶ

例) DVDディスクをファイナライズするとき

① (1) で「ファイナライズ実行」を選び、

決定を押す

②(・【))で「する」を選び、決定を押す



- ファイナライズ実行中の画面が表示されます。
- ファイナライズは数分から約1時間かかります。 (残量が多いほど時間がかかります。)



③「確認」で、決定を押す


5 * ○ を押して終了する

a知5世

- ビデオフォーマットのDVD-RWディスクやDVD-Rディスクはファイナライズすると、追加録画ができなくなります。DVD-RWディスクは、ファイナライズ解除をするとふたたび追加録画することができます。
- DVD-Rディスクは、ファイナライズ解除ができませんので、一度 ファイナライズをすると追加録画はできません。
- ビデオフォーマットのディスクをファイナライズすると、録画リスト 画面は表示できなくなります。(タイトルメニュー画面(86ページ)となります。)
- ファイナライズは数分から約1時間かかります。録画した時間が短い場合や、録画したタイトル数が多い場合は、ファイナライズに時間がかかります。(DVD-R DL(2層)ディスクの場合は、さらに時間を要します。)
- ファイナライズ中は、電源を切る、ディスクを取り出す、などすべて の操作ができなくなります。
- ファイナライズ中は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。ディスクが使用できなくなる場合があります。

本機の

設定を変えよう




もくじ	ページ
スタートメニューの「各種設定」について.	168
スタートメニューの「各種設定」で設定	定
できること	. 168
● 各種設定の基本操作	. 169
録画機能設定	170
視聴・再生設定	171
設置調整	174
管理設定	177
かんたん設定	177
DVD暗証番号の設定	178
視聴制限とディスク優先言語の設定	179

- ●「各種設定」には、録画や再生、本機の設置など、本機をより活用していただくための設定項目があります。
 本機の使用状況に応じて各項目を設定してください。
- ●各項目の説明や操作のしかたは、それぞれのページを ご覧ください。



スタートメニューは、約1分間何も操作しないと解除され、放送の 画面に戻ります。



|スタートメニューの「各種設定」で設定できること

- 「各種設定」の中には、設定の目的別に5つのグループがあります。各グループの中に、各設定項目があります。
- 各項目の内容と設定のしかたについては、それぞれの説明ページをご覧ください。

録画機能設定(170ページ)

番組を録画するときに必要な設定をします。

■各種設定 [録画機能設定]	*	*/**[*]午前 **:**
録画機能設定 視聴·再生設定 設置調整	管理設定	かんたん設定
MN録画画質設定 ①		
音声記録方式設定 ②		
延長キーワード設定 3		
外部入力音声設定 4		
ニヶ国語音声設定 ⑤		
オートチャプター設定		
高速ダビング設定 ⑦		
DVD代理録画設定 8		
DVD自動初期化設定 9		
VHSダビングNR設定 ①		

-**管理設定(177ページ)**

本機の管理設定をします。



(視聴・再生設定(171ページ))

放送を受信するために必要な設定や、再生をより楽 しむための設定をします。



(かんたん設定(177ページ))

テレビやオーディオ機器との接続設定や地上デジタル 放送や地上アナログ放送の設定をします。

録画機能設定	視聴·再生設定	設置調整	管理設定	かんたん設定
			③ テレビと	の接続
			③ オーディ	オ機器との接続
			③ 地上デシ	ブタル設定
				グ設定

【設置調整 (174ページ)〕

時計合わせや音声などの設定をします。



各種設定の基本操作

「各種設定」はスタートメニューから選びます。



操作中、誤ったときや設定し直したいときは、
 ●を押すと、1つ前の画面に戻せます。



操作開始

例)「設置調整」-「映像・音声設定」-「DVD音声出力レベル」を「シフト」に設定する

本機を楽しむための準備操作をする

● 14ページをご覧ください。

↑ 「各種設定」を選ぶ

① ② を押し、スタートメニュー画面を表示させる








? 設定したい項目を選ぶ

① ② で「設置調整」を選ぶ



② で「映像・音声設定」を選び、決定を押す






例)「DVD音声出力レベル」を設定する操作



ここでは で「DVD音声出力レベル」を 選び、(決定)を押します。



ここではして「シフト」を選び、(決定)を押します。





■ 基本的な操作のしかたは169ページをご覧ください。(☆のついたものは、工場出荷時の設定/システムリセットをした後の設定です。)

①MN録画画質設定

リモコンの を押して 「MN〇〇」 (マ ニュアル録画画質)を選んだときの、画質の 数値の設定です。

詳しくは37.38ページをご覧ください。

設定項目 設定内容

65 段階 「MN」の数値を65段階で選択。

> 数値:大→高画質録画 数値: 小→長時間録画

②音声記録方式設定

DVD-RW/-Rディスクに録画するときの設定 です。録画画質 [XP(高画質)] で録画する ときの音声記録方式を選びます。

設定項目 設定内容

ドルビーデジタル 2ch ☆音声をドルビーデジタル2 チャンネル音声にして記録

します。

リニア PCM *

録画画質を「XP(高画 質)」に設定して録画したと きに、高音質なPCM(非圧 縮) 音声にして記録します。

- 二重音声をリニアPCM記録するときは、 VRフォーマットのDVD-RWディスクでも、 「二ヶ国語音声設定」で選んだ音声のみ記 録されます。
- ※ 録画画質 [XP(高画質)] 以外に設定して 録画したときは働きません。
- ※ 録画画質 [XP(高画質)] でドルビーデジ タル2chに設定して録画した画質よりも、 少し画質が落ちます。

③延長キーワード設定

地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド)を 使った予約録画で、延長される可能性のある番 組を特定するためのキーワードを設定します。

設定項目 設定内容

(キーワード) 番組表の延長キーワードを5つま で設定できます。設定できる文字 数は、それぞれ全角で5文字(半 角 10 文字)までです。

初期キーワード:「延長」、「野球」、「繰り 下げ」、(未登録)、(未登録)

- 初期キーワードはお好みで変更可能。
- 文字入力のしかたについては159ページを ご覧ください。

④外部入力音声設定

本機につないだ外部機器や、VHSからHDD またはDVDに入力される音声を選びます。

設定項目 設定内容

ステレオ☆ ステレオ音声を記録します。

二ヶ国語 二ヶ国語放送などの二重音声 (主音声・副音声)を記録します。

- 二重音声付きの映像を録画するときは、必 ず「二ヶ国語」を選んでください。「ステレ オ」を選んで録画すると、再生時に主音声 と副音声が重なって聞こえます。
- 「二ヶ国語」で録画すると、VRフォーマット で再生する場合に、主音声と副音声を切り 換えられます。ビデオフォーマットでは、 「二ヶ国語音声設定」で設定している方の 音声が記録されます。

⑤二ヶ国語音声設定

DVD-RW/-Rディスクにビデオフォーマットで 二ヶ国語放送を録画(またはダビング)すると きに、主音声を記録するか副音声を記録する かを選びます。

設定項目 設定内容

主音声が記録されます。 主音声☆

副音声が記録されます。 副音声

⑥オートチャプター設定

録画するときに、自動的に入るチャプターの 間隔を設定します。

設定項目	設定内容	
10	10分間隔	
15	15分間隔	
30	30 分間隔	
☆	切	

● DVD-RW/-Rディスクにビデオフォーマット で記録したチャプターマークは、編集の 「チャプター(章)結合」(118ページ)で結 合できません。適切な間隔を選んでおいて ください。

⑦高速ダビング設定

HDD(ハードディスク)からビデオフォーマット の DVD-RW/-R ディスクに高速ダビングした いときは、HDD (ハードディスク) に録画する前 に「高速ダビング設定」を行います。

設定項目 設定値

- HDD (ハードディスク) に録画 する した後でHDD(ハードディス ク) からビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクに高速ダ ビングしたいときは、HDD (ハードディスク) に録画する前 に「する」に設定します。
- ※ HDD (ハードディスク) にデジタル放 送をAUTO (HD/SD) 録画した番組は 高速ダビング設定は働きません。

しない☆ フレーム単位の編集を行いたい ときは、「しない」に設定します。

● 「高速ダビング設定」を設定しても、予約録 画をするときの「高速ダビング優先」設定が 有効になります。

ニ重音声放送を録画するとき

■ 二重音声放送を録画したときは、放送されている音声の種類と録画の種類(記録フォーマットや本機の設定)で記録される音声が異なります。

HDD (ハードディスク) に録画するとき

本機の設定	録画画質	HD/SD録画	HD/SD以	(外の録画
	高速ダビング設定*1	-	する	しない
放送の種類	マルチ音声*2(ステレオニ重音声など)	すべての音声を記録します。	視聴中の音声を	を記録します。
	モノラル二重音声*3	主/副両方の音声を記録 します。	二ヶ国語音声設定*4で設定されている音声を記録します。	主/副両方の音声を記録 します。

DVDに録画するとき

	録画フォーマット	VRフォーマット	ビデオフォーマット
放送の種類	マルチ音声(ステレオ二重音声など)	視聴中の音声を記録します。	視聴中の音声を記録します。
	モノラル二重音声	主/副両方の音声を記録します。	二ヶ国語音声設定で設定されている音声を記録します。

*1:「スタートメニュー」-「各種設定」-「録画機能設定」-「高速ダビング設定」で設定します。

*2: デジタル放送で放送される場合があります。番組情報で「音声」「音声としたと表示されます。例:「音声1は日本語のステレオ放送、音声2は外国語でステレオ放送を行っている番組」などをマルチ音声といいます。
*3: デジタル放送やアナログ放送で放送される場合があります。番組情報で「主」「副」などと表示されます。
*4: 「スタートメニュー」「各種設定」「録画機能設定」「「二ヶ国語音声設定」で設定します。

⑧DVD代理録画設定

DVD-RW/-Rディスクに予約録画するとき、 ディスクの状態により録画できない場合に、 HDD (ハードディスク) に代理で録画させる 機能です。

設定項目 設定値

する 代理録画が働きます。

しない☆ 代理録画は働きません。

この機能は、次のときに働きます。

- ディスクの残量が足りなかった場合*
- 録画不可のディスクが入っていた場合
- ディスクを入れ忘れていた場合
- 予約開始2分前までディスク再生中の場合 ※ HDD (ハードディスク) の残量の方が少ない と、そのままDVDディスクに録画します。

⑨DVD自動初期化設定

未使用のDVD-RWディスクを本機にセットす ると、自動的に初期化されます。その際の録 画フォーマットを設定できます。

設定項目

設定値

VRフォーマット☆ VRフォーマットで自動初期 化されます。

ビデオフォーマット ビデオフォーマットで自動 初期化されます。

● VRフォーマット、ビデオフォーマットのいず れかで初期化します。

⑩VHSダビングM設定 (ノイズリダクション)

VHS→HDDまたはDVDへダビングすると きの、VHSテープのノイズ低減効果を設定し ます。

設定項目 設定内容

VHSダビングNRの機能を使用し 入 ます。

VHSダビングNRの機能を使用し 切☆ ません。

● VHSテープの再生画像にあわせて、お好 みで設定できます。

⑪デジタル放送視聴設定

字幕表示設定

デジタル放送で字幕のある番組を視聴してい るときに、常に字幕を表示させるかさせない かを設定することができます。

設定項目 設定内容

字幕を常に表示します。 する

しない☆ 字幕を表示させません。

PPV制限

暗証番号を入力しないとPPV番組を購入で きないようにする設定です。この設定をする ためには、あらかじめ暗証番号の設定(178 ページ)をしておくことが必要です。

設定項目 設定内容

PPV 制限をします。 する

PPV 制限をしません。 しない☆

PPV購入金額制限

PPV番組の購入金額を制限する設定です。 設定した金額以上の番組を購入するときは、 暗証番号の入力が必要になります。この設定 をするためには、あらかじめ暗証番号の設定 (178ページ)をしておくことが必要です。

設定項目 設定内容

数字ボタン 購入金額を制限します。 で購入金額

を入力

無制限☆ 購入金額を無制限にします。

視聴年齢制限設定

年齢制限のある番組の視聴を制限するため の設定です。年齢制限は4~20歳の範囲で 設定できます。この設定をするためには、あら かじめ暗証番号の設定(178ページ)をして おくことが必要です。

設定項目 設定内容

数字ボタンで視聴年齢を制限します。 年齢を入力

無制限☆ 視聴年齢を制限しません。

地域選択

デジタル放送を視聴するとき、お住まいの地 域に向けた放送を受信するための設定です。 詳しくは 1.接続・準備編 82ページをご覧くだ さい。

郵便番号設定

お住まいの地域の郵便番号を入力します。 詳しくは 1.接続・準備編 82ページをご覧くだ さい。

双方向サービス設定

電話回線/LANへの接続を禁止したいとき に設定します。この設定をするためには、あら かじめ暗証番号の設定(178ページ)をして おくことが必要です。

設定項目 設定内容

雷話回線を 電話回線への接続のみ禁止しま 禁止する

電話回線と LAN 接続を 禁止する

電話回線とLANへの接続を禁止 します。

禁止しない☆ 電話回線と LAN に接続でき ます。

個人情報初期化設定

本機には、放送局とデータの送受信をするた めに入力した、お客様の個人情報が記憶され ています。本機を他人に譲渡したり、廃棄した りする際には、個人情報の初期化を行い、情 報を消去してください。

設定項目 設定内容

する 個人情報が初期化されます。

しない☆ 個人情報が残ります。

● 個人情報初期化を行うと、設定が工場出荷 時の状態に戻り、自動的に本機の電源が切 れます。

基本的な操作のしかたは169ページをご覧ください。(☆のついたものは、工場出荷時の設定/システムリセットをした後の設定です。)

⑫DVD再生設定

視聴制限レベル

ディスクの内容により、視聴制限を設定できます。操作方法については**179**ページをご覧ください。

視聴制限レベル

視聴制限は、「暗証番号」を設定した場合 のみ設定できます。

設定項目 設定内容

- 1 子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクと一般向けディスク (R指定含む) は再生できません。
- 2~3 一般向けディスク(R 指定を除く)と子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクと一般向け制限付き(R) 指定ディスクは再生できません。
- 4~7 一般向けディスク(R 指定を含む)と子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクは再生できません。
- 8 すべてのディスクを制限無しで再 生できます。

切☆ 視聴制限を「切」にします。

国コード

設定項目 設定内容

(国コード) 国コードを選びます。 (180ページの国コード一覧を参照)

ディスク優先言語

画面に表示するメニューや、音声の言語を選択できます。

操作方法については179ページをご覧ください。

字幕言語

設定項目 設定内容

(**言語コード**) 字幕の言語コードを選びます。 (言語コード一覧**180**ページを参照)

音声言語

設定項目 設定内容

(言語コード) 音声の言語コードを選びます。 (言語コード一覧180ページを参照)

メニュー言語

設定項目 設定内容

(言語コード) メニューの言語コードを選びます。 (言語コード一覧180ページを参照)

● 画面に表示されるメニューや音声の言語は ディスクによって異なります。上記の設定を 行っても、ディスクによっては自動的に言語が 切り換わったり、字幕の表示/非表示や切り換 えを禁止している場合があります。また、ディ スクメニューを使って選ぶ場合があります。

アングルマーク表示

DVDビデオのタイトルで、マルチアングルで 録画されたシーンを再生中に、アングルマー ク「Maryla Jを画面に表示します。

設定項目 設定内容

する アングルマークを表示します。

しない☆ アングルマークを表示しません。

③チャンネル設定(地上アナログチャンネル設定)

地域番号設定

地域番号を入力して、地上アナログ放送の チャンネル設定を自動で行います。 詳しくは「1.接続・準備網|60ページをご覧くだ

詳しくは[1.接続・準備編]60ページをご覧ください。

個別設定

「地域番号設定」では映らないチャンネルがある場合や、チャンネルを追加したい場合などに、チャンネルの情報を個別に設定します。詳しくは [1.接続・準備編] 62ページをご覧ください。

③チャンネル設定(地上デジタルチャンネル設定)

番組表取得設定

地上デジタル放送の電子番組表(EPG)は、送信している各放送チャンネルから取得する必要があります。この番組表を取得するための設定です。

詳しくは 1. 接続・準備編 **88**ページをご覧く ださい。

チャンネル設定-自動

地上デジタル放送を視聴するとき、はじめて受信登録するときや、引っ越しなどでお住まいの地域が変わった場合などに設定します。設定の前に、必ず地域選択(「1.接続・準備編)82ページ)をしておいてください。(工場出荷時は、関東の東京に設定されています。)

詳しくは 1. 接続・準備編 **86**ページをご覧く ださい。

チャンネル設定-追加

地上デジタル放送を視聴するとき、自動設定でチャンネルを登録した後、新しく開始された放送チャンネルを追加するときに行います。

詳しくは 1. 接続・準備編 **95**ページをご覧く ださい。

チャンネル確認/変更

地上デジタル放送を視聴するとき、受信された放送局の中で、3桁チャンネル番号が重複している場合は、4桁め(枝番)を変更して区別することができます。

詳しくは 1. 接続・準備編 92ページをご覧ください。

③ チャンネル設定 (デジタル放送チャンネル登録)

チャンネル登録

リモコンの数字ボタンに登録された、地上デジタル放送/BSデジタル放送のチャンネルを確認、変更したり、110度CSデジタル放送などをチャンネル登録することができる設定です。

詳しくは 1. 接続・準備編 **90**ページをご覧ください。

(4)プログレッシブ出力設定

HDD (ハードディスク) に 「HD/SD (放送画質) 」以外の録画画質で録画したタイトルやDVDディスクを再生するとき、通常画質の映像 (525i) を、プログレッシブ (525p) に変換して視聴できます。

設定項目 設定内容

する プログレッシブ出力をします。

しない☆ プログレッシブに対応していない テレビと接続したときは、「しな い」に設定してください。

- D映像端子が接続されていない場合や、D映像出力の設定がD1に設定されている場合は、プログレッシブ出力ができません。
- プログレッシブ対応テレビと接続したとき、 再生映像やテレビとの相性によりプログレッ シブ再生した映像が乱れて見える場合があ ります。そのようなときは「プログレッシブ出 力設定」を「しない」に設定してください。

⑤画質調整

HDD (ハードディスク)、DVDディスク再生時に映像のノイズを低減して、映像を見やすくできます。

DNR (デジタルノイズリダクション) 設定

映像のノイズを低減して見やすい映像にすることができます。

設定項目	設定内容
弱	映像のノイズを少し低減します。
中	映像のノイズを低減します。
強	映像のノイズを大きく低減します。
切☆	DNR 機能を使いません。

- デジタルノイズリダクションは、次のときに 働く機能です。
 - ーデジタル放送のSD (スタンダード)番組 や地上アナログ放送の視聴時
 - ーデジタル放送のHD(ハイビジョン)番組 などをVR録画したタイトルの再生時、 SD録画したタイトルの再生時
 - -DVDディスクの再生時
- デジタル放送のHD (ハイビジョン) 番組の 視聴時や、HD録画したタイトルの再生時は 働きません。

クロマディレイ設定

輝度信号と色信号のズレを調節できます。

設定項目	設定內容
-2 -1 +1 +2	輝度信号と色信号のズレを調節します。
切☆	クロマディレイ機能を使いませ ん。

ブロックNR(ノイズリダクション)設定

再生時に働く機能です。「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトルを再生するとき、動きの激しい映像などで生じるブロック状のノイズを低減します。

設定項目	設定内容
入	ブロック状のノイズを低減しま す。
切☆	ブロックノイズリダクション機能を 使いません。

モスキートNR(ノイズリダクション)設定

再生時に働く機能です。「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトルを再生するとき、画像の輪郭部分で生じる、ちらつきノイズを低減します。

'内容

<u> </u>	ちらつきノイズを低減します。
切☆	モスキートノイズリダクション機能 を使いません。

16 暗証番号設定

本機は視聴年齢制限や視聴料金の制限など、 各種の制限を設けることができます。これら の制限を通過するときや、PPV番組などを購 入するときに、暗証番号を使います。

操作方法については、**178**ページをご覧くだ さい。

①チャンネル表示設定

番組を選局するときや再生を始めるときの、 チャンネル表示の出しかたを設定します。

設定項目 設定内容

大きく表示 放送局名を含めてチャンネル表 示をします。

小さく表示☆ チャンネル番号だけを表示します。

表示しない 何も表示しません。

®タイムシフト視聴設定

放送視聴時にタイムシフト視聴をするための設定です。タイムシフトする時間を選びます。

設定項目 設定内容

-(しない)☆ タイムシフト視聴しません。

30分 60分 90分 親聴します。

● タイムシフト視聴設定を行うと、電源が 自動的に「切」になります。再度電源を入 れ直すと、設定が有効になります。

⑨VHS設定

VHSの再生機能の設定をします。

S.ピクチャー

VHSテープの再生画像をくっきりとさせる機能です。

設定項目 設定内容

入☆ S.ピクチャーの機能を使用します。切 S.ピクチャーの機能を使用しません。

- 通常再生するときは「入」に設定します。
- VHSからHDDまたはDVDへのダビング 時は「切」に設定します。
- ◆ S.ピクチャーは、VHSテープ再生時のみ働きます。
- S.ピクチャーは、S-VHSのビデオソフト再 生時には働きません。

■ 基本的な操作のしかたは169ページをご覧ください。(☆のついたものは、工場出荷時の設定/システムリセットをした後の設定です。)

⑩日付·時刻設定

日付·時刻設定

予約設定の前に時計が合っていることを確認 し、合っていない場合は時計を合わせてくだ さい。時計合わせがされていないと、Gコード 予約などの設定ができません。

デジタル放送を受信すると自動的に日付・時刻が設定されますので、この設定は不要です。

詳しくは [1.接続・準備網] **57**ページをご覧ください。(設定方法が、基本操作と少し異なります。)

②映像·音声設定

画面サイズ設定

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの画面サイズが変わったときは、「画面サイズ設定」の変更が必要です。

接続するテレビの画面サイズ(横縦比)、映像出力を設定します。

設定項目	設定内容
 	1

16:9 (ワイド) ☆ 16:9画面サイズのテレビ と接続するときに設定しま す。

4:3 (ノーマル) 4:3 画面サイズのテレビ と接続するときに設定しま す。

「4:3(ノーマル)」選択時に表示

設定項目	設定内容
=스 YF TEI H	FO YF MA

レターボックス☆ 画面サイズが4:3のテレビと接続して16:9映像を再生するとき、16:9の比率を保ったまま上下に黒い帯を入れて再生します。

パンスキャン

画面サイズが4:3のテレビと接続して16:9映像を再生するとき、映像の左右をカットして4:3のサイズで再生します。(4:3PS指定の表示があるDVDビデオディスクで働く機能です。)

D映像出力設定

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの端子の種類が変わったときは、「D映像出力設定」の変更が必要です。

設定項目	設定内容
D1 ☆	テレビの D 1 映像入力端子と接続するとき。
D2	テレビの D2 映像入力端子と接続するとき。
D3	テレビの D3 映像入力端子と接続するとき。
D4	テレビの D4 映像入力端子と接続するとき。

1125i優先*映像を1125iで出力します。

750p 優先* 映像を 750p で出力します。

※「1125i優先」や「750p優先」に設定していても、DVDの再生映像は「525i」または「525p」で出力されます。

HDMI映像出力設定

市販のHDMIケーブル(Aタイプ)を使って本機とテレビを接続したときの設定です。本機のHDMI端子から出力される映像の解像度を設定します。

通常は「オート」に設定してください。

設定項目 設定内容

オート☆ 通常は「オート」に設定します。

1125i固定 1125iの映像を出力します。

750p 固定 750p の映像を出力します。

525p 固定 525p の映像を出力します。

3次元Y/C分離設定

テレビ放送や外部入力に接続された機器の映像を、よりきれいな映像で、再生・録画する ときに設定します。

設定項目 設定内容

する☆ より高画質の録画ができます。 (通常は「する」に設定します。)

しない 電波の弱い放送を受信していて 映像が正常に見えない場合や、 本機の外部入力端子にビデオ機器やゲーム機などを接続したとき に映像が乱れる場合は、「しない」に設定します。

S映像入力、i.LINK (TS) 入力では働きません。

デジタル音声出力設定

デジタル入力端子付きのオーディオ機器などと デジタル接続をして、ドルビーデジタルサラウンドなどを楽しむための設定です。

デジタル放送視聴時などの信号形式

設定項目	設定内容
PCM ☆	2 c h オーディオ機器や MDとデジタル接続して楽 しめます。 AAC 音声を、 2 ch オーディオ機器で再 生可能な PCM(非圧縮) 音声にして出力します。
AAC*	AAC 対応の AV アンプな どを接続するときに選択し ます。

DVDディスク再生時の信号形式

設定項目 設定内容

PCM ☆ 2ch オーディオ機器や MD とデ ジタル接続して楽しめます。ドル ビーデジタル音声を、2ch オー ディオ機器で再生可能な PC M (非圧縮)音声にして出力しま す。

ドルビー ドルビーデジタル (5.1ch) 対 デジタル* 応のオーディオ機器とデジタル 接続してドルビーサラウンドが 楽しめます。

ドルビー アジタル/DTS DTS 出力ができます。

※「AAC」「ドルビーデジタル」に対応していないHDMI端子付きのテレビと接続したときは、HDMI端子からは、「PCM」音声が出力されます。

DVD音声出力レベル

音の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調整し、平均的な音量で再生します。 セリフが聞き づらいときに調整します。

設定項目 設定内容

ノーマル☆記録されている音声をそのまま 出力します。

シフト* ドルビーデジタル音声を再生したとき、音楽用CDの音声と同じ音量に聞こえるよう、平均音量を上げます。(音声が正常に聞こえないときはノーマルにしてください。)

※設定する際は、音量を下げてください。大きな音が出たり、スピーカーに過大な入力が入る場合があります。

②アンテナ設定

電源·受信強度表示

BS・110度CSアンテナに電源を供給するかどうかを設定します。また、アンテナの受信強度を確認することができます。個人でアンテナを設置している場合には、受信強度の確認をしてください。

詳しくは 1. 接続・準備編 **78**ページをご覧ください。

周波数設定

新しい衛星が追加されたり、現在の衛星が故障した場合、新しい周波数を入力することで受信に必要な情報を取得することができます。

信号テスト-BS

BSデジタル放送の衛星信号をテストします。 詳しくは 1.接続・準備編 78ページをご覧ください。

信号テスト-CS

110度CSデジタル放送の衛星信号をテスト します。

詳しくは 1. 接続・準備編 **78**ページをご覧ください。

信号テスト-地上D

地上デジタル放送の信号をテストします。 詳しくは[1.接続・準備編] **78**ページをご覧く ださい。

③デジタル放送通信設定

電話回線設定・自動

電話回線の設定を自動で行います。 詳しくは 1. 接続・準備編 79ページをご覧ください。

電話回線設定·手動

電話回線の設定が自動でできないときに、手動で設定を行います。

詳しくは 1. 接続・準備編 **80**ページをご覧ください。

電話会社設定

各放送局など電話回線を使って通信する際に利用する電話会社に関する設定です。通常は設定する必要はありません。

詳しくは 1. 接続・準備編 **81**ページをご覧ください。

優先利用回線設定

双方向通信を行うとき、電話回線、LAN接続 のどちらで通信するかの設定です。工場出荷 時は「電話回線」に設定されています。

設定項目 設定内容

電話回線☆ 双方向通信を行うときに電話回線 を使用します。

LAN接続 双方向通信を行うときにLAN接続を行います。

プロバイダ設定

すでに契約しているプロバイダを使って、地上デジタル放送の双方向サービスで双方向通信を利用する場合に必要な設定です。 詳しくは 1.接続・準備編 100ページをご覧ください。

設定項目 設定内容

接続名 接続名を入力します。通常は、契約しているプロバイダの事業者名を入力します。

電話番号 契約しているプロバイダの電話番号を入力します。

ユーザー名 ユーザー名を入力します。

パスワード パスワードを入力します。

DNS 設定 DNS 設定をします。

LAN設定

LAN接続したときの設定です。

IPアドレス自動取得

設定項目	設定内容
する☆	IPアドレスを自動で取得します。
しない	IP アドレスを自動で取得しません。
	708

DNSのIPアドレス自動取得

設定内容
DNSのIPアドレスを自動で取得 します。
DNSのIPアドレスを自動で取得 しません。

プロキシサーバ利用

	設定項目	設定内容
	する☆	プロキシサーバを利用します。
	しない	プロキシサーバを利用しません。

IPアドレス:

TCP/IPネットワークに接続されたネットワーク機器に個別に振り割られた識別番号です。

● ネットマスク:

TCP/IPネットワークを複数の小さなネットワークに分割して識別するしくみです。

● ゲートウェイ:

ネットワーク上で、異なるネットワークへの通信を可能にする機器の識別番号です。

• DNS:

DNSとは、Domain Name Systemの略です。 文字列 (名前)で表されるインターネット上の場所の (Domain Name)を数字で表される実アドレス (IPアドレス) に変換する仕組みです。

● プロキシ:

プロキシとは、「代理」の意味で、この機能が提供されている場合、プロキシを設定すると、インターネットの閲覧(ブラウジング)を行うときに、プロキシサーバと呼ばれる機器を経由して閲覧が行われます。サーバーの種類により、セキュリティの向上や、閲覧スピードが改善されるなどの効果があります。



■ 基本的な操作のしかたは169ページをご覧ください。

④地上アナログ番組表設定

地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) を使うために必要な設定です。

ホスト局設定

地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) データの送信局を設定します。

設定項目	設定内容
番組表を使用しない	Gガイドを使用しないときや、ケーブルテレビ(CATV)を経由して番組を受信していて番組表データが受信できないときは、「番組表を使用しない」を選びます。
(TBS 系列)	Gガイドのホスト局となる放送局名(TBS系列局)を選択し設定します。(地域番号で設定したホスト局を選びます。)



電子番組表 (Gガイド) データの受信について

54ページをご覧ください。

電子番組表 (Gガイド) データ受信中の本体表示について

● データ受信中は本体表示部に「地上A番組表取得中」と表示されます。

電子番組表 (Gガイド) について

- ◆本機では、電子番組表の表示機能にGガイドを利用しています。
 - 当社では、Gガイドを利用した電子番組表のサービス内容には関与していません。
- 電子番組表 (Gガイド) は、決められた時刻に番組表データの更新を行います。 そのため、放送局の都合により番組内容が変更された場合、データ更新のタイミングによっては、電子番組表 (Gガイド) と実際に放送される番組の内容が異なる場合があります。

データ受信時刻設定

地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) データの受信時刻を設定します。 通常は、「午前ーー:ーー」(自動)のままでご使用ください。

0.20 %=113.0.(1.1	
設定項目	設定内容
午前:(自動)	地域番号によるチャンネル設定をしたときや、かんたん設定でチャンネル設定をしたときは、「午前:」(自動)に設定されます。(電子番組表(Gガイド)データの受信時刻は、下記の時刻表どおりに設定されます。)
時/分	「午前:(自動)」に設定していても、下記の時刻表に記載の時刻を過ぎても電子番組表(Gガイド)データが受信できないときに、受信時刻を設定してください。

- 電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻を過ぎてもデータを受信できない場合は、放送局が送信時刻や送信回数を変更した可能性があります。(株) インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページ (http://www.ipg.co.jp) で最新の送信時刻を確認し、データ受信時刻を設定してください。
- いったんデータを受信すると、以降の受信時刻が自動的に設定されます。データを受信した後は、受信時刻を再度設定する必要はありません。
- 電子番組表 (Gガイド) データは、電源「切」のときに自動受信します。 (HDDモードまたはDVDモードでホスト局受信中(視聴中)にも自動受信します。)
- データの取得には、最大40分ほどかかることがあります。

② ダウンロード設定

電源「切」のとき自動ダウンロードでソフトウェアの更新を行うかを設定します。(ソフトウェアを自動更新することで本機の機能を向上させたり、新たなサービスに対応することができます。)

設定項目	設定内容			
する☆	自動ダウンロードを行います。			
しない	 自動ダウンロードを行いません。			
ダウンロード中は、本体表示部に「ダウンロード中」と表示されます。				

電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻

- データ受信時刻設定が「午前――:――」(自動)に設定されているときは、電子番組表 (Gガイド) データの受信時刻が下の表のとおり設定されています。
- 電子番組表 (Gガイド) データを受信するときは、データ送信時刻の10分以上前に本機の電源を「切」にしてください。 (下記の時刻にHDDモードまたはDVDモードでホスト局を受信していても電子番組表 (Gガイド) データは受信できます。ただし、画面表示、スタートメニュー画面を表示させる、などの操作をすると、電子番組表 (Gガイド) データの取得が解除されます。)
- 送信時刻や送信回数、ホスト局は、変更されることがあります。

地域	ホスト局	電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻				地域 ホスト局	電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻						
			午前		午	後	地塊	ホスト局		午前		午	後
北海道	HBC(北海道放送)	0:30	7:05	11:05	3:05	5:05	中部	CBC(中部日本放送)	0:30	5:35	11:05	2:35	5:00
青森	ATV (青森テレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	関西·徳島	MBS(毎日放送)	1:45	6:05	11:05	2:35	5:35
秋田	AKT(秋田テレビ)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05	岡山·香川	RSK(山陽放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:00
岩手	IBC(アイ・ビー・シー岩手放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	広島	RCC(中国放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05
宮城	TBC(東北放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05	鳥取·島村	BSS(山陰放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
山形	TUY(テレビユー山形)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	山口	TYS (テレビ山口)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
福島	TUF(テレビユー福島)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	愛媛	ITV (伊予テレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
新潟	BSN(新潟放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:35	高知	KUTV (テレビ高知)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
関東	TBS(東京放送)	0:30	5:05	11:05	2:30	6:30	福岡	RKB (アール・ケー・ビー毎日放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:00
静岡	SBS(静岡放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	長崎	NBC(長崎放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
山梨	UTY(テレビ山梨)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	大分	OBS (大分放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05
長野	SBC(信越放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	宮崎	MRT (宮崎放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
福井	FTB (福井テレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	熊本	RKK (熊本放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
富山	TUT (チューリップテレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	鹿児島	MBC(南日本放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
石川	MRO(北陸放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	沖縄	RBC (琉球放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05

(2006年1月現在)

管理設定

調か

整ん

つん づ設

き定

た

■ 基本的な操作のしかたは169ページをご覧ください。(☆のついたものは、工場出荷時の設定/システムリセットをした後の設定です。)

26クイック起動設定

素早く電源を入にして、番組表などを表示する かを選択します。

設定項目 設定内容

する(常に有効)

「電源を入れる」「電子番組表 (EPG/Gガイド)を表示させる」 「予約リストを表示させる」「ス タートメニューを表示させる」な どの操作や、「録画」「再生」の操 作がすぐにできる設定です。

する(2時間のみ有効)

電源を切ったあとの2時間は、上 記の[する]と同じ操作ができま す。2時間が経過すると「電源を 入れる」、「電子番組表(EPG/G ガイド)を表示させる」、「予約リ ストを表示させる」、「スタートメ ューを表示させる」の操作がす ぐに行えます。

しない☆ クイック起動設定を「切」にしま す。

- ※録画や再生の操作は、HDD(ハードディ スク) の準備が完了すると行えます。
- ※「クイック起動」が設定されている状態 で「ダウンロードサービス」を行うと き、ダウンロードサービスを開始する5 分前になると、一時的に「クイック起 動」設定を解除します。そのため、すぐ に電源が入らない場合があります。

②無操作電源オフ設定

操作をしない状態が約3時間続くと、自動的 に電源が切れるように設定できます。

設定項目 設定内容

する 操作をしない状態が約3時間続 くと、自動的に電源を切ります。

しない☆ 操作をしない状態が続いても、 自動的に電源を切りません。

● 無操作電源オフ機能は、再生や録画を行って いるときは働きません。

28液晶設定

本体表示部のバックライトの設定と、表示さ れる文字の移動速度を設定できます。

液晶バックライト

=0.00

消灯

液晶バックライトを点灯させるか消灯させる かを設定します。 =1.00

設定項目	設定内容
点灯 ☆	電源が入っているときに液晶 バックライトを点灯させます。
予約実行時のみ消灯	電源切(待機)状態で予約録 画が始まった場合、液晶バックライトは点灯しません。 就 寝中の明かりが気になるとき に設定すると便利です。

液晶バックライトは消灯します。

液晶表示文字の移動速度

本体表示部に表示される、録画したタイトル のタイトル名や、電子番組表で選局した番組 名などの文字の移動速度を設定します。

設定内容

1 (ゆっくり) ゆっくり移動するようになりま す。

2 ☆ 通常の速度で移動します。

3 (速い) 速く移動するようになります。

②電源オフ時計表示設定

本機の電源を切ったときに、本体表示部に時 計を表示できます。

設定項目 設定内容

する 時計を表示します。

しない☆ 時計を表示しません。

③デモモード設定

本体表示部の店頭デモンストレーション用自 動表示機能の設定です。

本機の特長を表示します。

設定項目 設定内容

する デモモードが働きます。

しない☆ デモモードが働きません。 (通常は「しない」にしてご使用 ください。)

- デモンストレーション時は、本体ランプや本 体表示部がデモンストレーション表示され
- 何か操作をするとデモンストレーションは 一時的に解除され、その後何も操作をしな い状態が1分以上続くとデモンストレーショ ン表示に戻ります。
- 本体の停止ボタンを5秒以上押し続けて も、デモモードになります。(録画中や再生 中など本機が動作しているときは、本機の 動作を停止させてください。)

③システム動作テスト

アンテナや電話回線が正しく接続されている か、また、B-CASカードが正しく装着されて いるかなどをテストすることができます。

● テストに失敗したときは、1.接続・準備編 22~33・42・76・79ページをご覧に なり、「アンテナとの接続」「B-CASカード の挿入」「電話回線の接続」が正しく行わ れているかどうか、ご確認ください。

③システムリセット

システムに保存している情報を初期状態(工 場出荷時の状態)に戻します。

設定項目 設定内容 リセットする リセットして、本機に保存 している情報を、初期状態 に戻します。

リセットしない☆ リセットしません。

- リセットを実行すると、予約内容、番組表 データは消去されますが、HDD(ハード ディスク) 内の録画番組は消去されませ ん。また、暗証番号の設定はリセットされま せん。
- システムリセットを行うと、自動的に電源は 「切」となります。

かんたん設定 ///

■ 基本的な操作のしかたは169ページをご 覧ください。

③テレビとの接続

本機に接続したテレビの種類に合わせて設 定をします。

詳しくは 1. 接続・準備編 51 ページをご覧くだ さい。

③オーディオ機器との接続

本機に接続したオーディオ機器の種類に合わ せて設定をします。

詳しくは 1. 接続・準備編 54ページをご覧くだ さい。

③地上デジタル設定

地上デジタル放送の設定をします。 詳しくは 1. 接続・準備編 55ページをご覧くだ さい。

36地上アナログ設定

地上アナログ放送の設定をします。 詳しくは 1. 接続・準備編 56ページをご覧くだ さい。


- ●DVDの「視聴制限」を変更するときは、DVD暗証番号の入力が必要です。
- ●ここでは、DVDの暗証番号を設定・変更する操作について説明します。



ふたを 開けた ところ

(三)お知らせ)

• 暗証番号は忘れないように必ずメモしてください。



暗証番号を忘れたときは

● 「各種設定」 – 「視聴・再生設定」 – 「デジタル放送視聴設定」 – 「個 人情報初期化設定」で個人情報を初期化することでリセットされ ます。

ご注意

• 初期化したときは、データ放送などで、再度情報の入力が必要とな ります。また、ポイント情報なども初期化されます。


操作開始

本機を楽しむための準備操作をする 作の準備

14ページをご覧ください。

① 【スタート】を押し、スタートメニュー画面を表示させる

で「各種設定」を選び、 を押す



「暗証番号設定」を選ぶ

- ① (<()) で 「視聴・再生設定」を選ぶ
- ② (工)で「暗証番号設定」を選び、 (決定)を押す
- 暗証番号の設定をする
 - で「する」を選び、(キシ症)を押す
 - ② リモコンふた内の数字ボタンで4桁の暗証番号 を入力する
 - ③ 確認のため、もう一度数字ボタンで4桁の暗証 番号を入力する
 - ④「確認」で(決定)を押す
 - 暗証番号が設定されます。

終了するときは○を押す

視聴制限とディスク優先言語の設定/////////

- ●ここでは、「視聴制限」と「ディスク優先言語」の 設定操作について説明します。
- ●「視聴制限」では「国コード」、「ディスク優先言語」では「言語コード」の設定が必要です。



操作開始

操作の

本機を楽しむための準備操作をする

● 14ページをご覧ください。


① ② を押し、スタートメニュー画面を表示させる



2 ① ② で「視聴・再生設定」を選ぶ

② で「DVD再生設定」を選び、

決定を押す



? 視聴制限を設定する

① 〇〇で「視聴制限レベル」を選び、

決定を押す

● 暗証番号入力画面が表示されます。

② 暗証番号を入力する

● 次の画面が表示されます。



- ③ (する)で視聴制限レベルを選び、(決定)を押す
- ④ で国コードを選び、決定を押す
 - 国コードは180ページの一覧表をご覧ください。
- ▲ ディスク優先言語を設定する
 - ① で「ディスク優先言語」を選び、決定を押す
 - ②(つ)で字幕言語を選び、決定を押す
 - ③(・)で音声言語を選び、決定を押す
 - ④ でメニュー言語を選び、決定を押す
 - 言語コードは180ページの一覧表をご覧ください。
- 5 終了するときはOを押す


国コードの一覧表

アメリカ	スペイン	ベルギー	フィリピン
カナダ	スイス	香港	オーストラリア
日本	スウェーデン	シンガポール	ロシア
ドイツ	オランダ	タイ	中国
フランス	ノルウェー	マレーシア	
イギリス	デンマーク	インドネシア	
イタリア	フィンランド	台湾	

言語コードの一覧表

AA アファル語	FY フリジア語	LV ラドビア語、レット語	S L スロベニア語
AB アブバジア語	GA アイルランド語	MG マダカスカル語	SM サモア語
AF アフリカーンス語	GD スコットランドゲール語	M I マオリ語	SN ショナ語
AM アムハラ語	GL ガルシア語	MK マケドニア語	SO ソマリ語
AR アラビア語	GN グアラニ語	ML マラヤーラム語	SQ アルバニア語
AS アッサム語	GU グジャラート語	MN モンゴル語	SR セルビア語
AY アイマラ語	HA ハウサ語	MO モルダビア語	SS シスワティ語
AZ アゼルバイジャン語	HI ヒンディ語	MR マラータ語	ST セストゥ語
BA バジキール語	HR クロアチア語	MS マレー語	SU スンダ語
BE ベラルーシ語	HU ハンガリー語	MT マルタ語	SV スウェーデン語
BG ブルガリア語	HY アルメニア語	MY ミャンマー語	SW スワヒリ語
BH ビハーリー語	IA 国際語	NA ナウル語	TA タミール語
B I ビスラマ語	I E 国際語	NE ネパール語	TE テルグ語
BN ベンガル語、バングラ語	IK イヌピック語	NL オランダ語	TG タジク語
BO チベット語	IN インドネシア語	NO ノルウエー語	TH タイ語
BR ブルトン語	IS アイスランド語	OC プロバンス語	TI ティグリニャ語
CA カタロニア語	IT イタリア語	OM アファン語(オロモ語)	TK トゥルクメン語
CO コルシカ語	IW ヘブライ語	OR オリヤー語	TL タガログ語
CS チェコ語	JA 日本語	PA パンジャブ語	TN セツワナ語
CY ウェールズ語	JI イディッシュ語	PL ポーランド語	TO トンガ語
DA デンマーク語	JW ジャワ語	PS パシュト一語	TR トルコ語
DE ドイツ語	KA グルジア語	PT ポルトガル語	TS ツォンガ語
DZ ブータン語	KK カザフ語	QU ケチュア語	TT タタール語
EL ギリシャ語	KL グリーンランド語	RM ラエティ=ロマン語	TW トウィ語
EN 英語	KM カンボジア語	RN キルンディ語	UK ウクライナ語
EO エスペラント語	KN カンナダ語	RO ルーマニア語	UR ウルドゥ語
ES スペイン語	K O 韓国語	RU ロシア語	UZ ウズベク語
ET エストニア語	KS カシミール語	RW キニャルワンダ語	VI ベトナム語
EU バスク語	KU クルド語	SA サンスクリット語	VO ボラピュク語
FA ペルシャ語	KY キルギス語	SD シンド語	WO ウォロフ語
FI フィンランド語	LA ラテン語	SG サンゴ語	XH コーサ語
FJ フィジー語	LN リンガラ語	SH セルビアクロアチア語	YO ヨルバ語
FO フェロー語	LO ラオス語	SI シンハラ語	ZH 中国語
FR フランス語	LT リトアニア語	SK スロバキア語	ZU ズール語

こんなときは



4 <0	ヘーン
お知らせを見る	182
ヘルプ機能を使おう	187
故障かな?と思ったら	188
● BSデジタル放送の降雨対応放送に	
ついて	192
● 本機のリセット操作について	192
よくあるお問い合わせ	193
録画のこんなときは	199
録画予約のこんなときは	200
ダビングのこんなときは	201
HDD/DVDに関するメッセージ(例)	202
保証とアフターサービス	206
お客様ご相談窓口のご案内	207
仕様	209
用語の解説	211
さくいん	214

- 放送局から視聴者に向けて発信されたメッセージを読むことができます。
- また、有料放送に関するレポートやB-CASカード番号なども確認できます。



●受信メッセージを見る

◆放送局から発信されたメッセージを見ることができます。常 時更新されていますので、定期的にメッセージをお読みくだ さい。

[例]加入登録のお知らせを見る


操作開始

<u>淫</u>むを押し、スタートメニュー画面にする


2 (未定)を押すで「お知らせ」を選び、



3 で「受信メッセージー覧」を選び、決定を押す



4 で見たいメッセージを選び、 定定を押す




お知らせ

 放送局から送られてきたメッセージを受信すると、本体表示部に 「お知らせがあります」と表示されます。

次ページの手順 5 へつづく _____

5 メッセージの内容を確認する

6 (火)で「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを選び、(決定)を押す



「一覧へ」・・・ 受信メッセージが一覧表示されます。

「前へ」・・・・・ 前のメッセージが見られます。

「次へ」・・・・・次のメッセージが見られます。

7 🎖 🗘を押し、終了する

●ダウンロードサービスについて


● 「設置調整」の「ダウンロード設定」(176ページ)で、ソフトウェアの自動更新を「しない」に設定している場合は、「お知らせ」受信メッセージ一覧でソフトウェアを更新することができます。

(自動更新を「する」に設定している場合は、手順6の画面内のメッセージと選択の「実行」は表示されません。)

操作開始

<u>淫</u>士を押し、スタートメニュー画面にする

2 金子で「お知らせ」を選び、



3 で「受信メッセージー覧」を選び、(決定)を押す




4 を選び、 を選び、 を選び、 を押す




🐧 メッセージの内容を確認する

6 分で「実行」を選び、寒を押す



7 メッセージの内容を確認する

8 (小で「する」を選び、寒寒を押す



 DVDディスク、CDが本機にセットされている場合はディス電源 クを取り出し、リモコンので本機の電源を「切」にします。(電源待機状態にします。)


(M) EVF

- ダウンロード中は、本体表示部に「ダウンロード中」と表示されます。
- ●「クイック起動」が設定されている状態で「ダウンロードサービス」を行うとき、ダウンロードサービスを開始する5分前になると、一時的に「クイック起動」設定を解除します。そのため、すぐに電源が入らない場合があります。


●ボードを表示して情報を見る

●CS各ネットワーク(CS1、CS2)から送られてくる掲示板 (ボード情報)のタイトルを一覧表示して、ご覧になりたいタ イトルを選び、メッセージを表示することができます。

操作開始




2 (金)を押す で「お知らせ」を選び、





4 (CS1、CS2)を選び、乗を押す



👢 メッセージの内容を確認する



6 ②○で「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを選び、深定を押す

7 Oを押し、終了する



お知らせ

ボード情報は、そのとき送られてくるものを表示します。消去する ことはできません。

●受信機レポートを見る

●B-CASカードが壊れたときや、課金情報のアップロード(視聴履歴の送信)に失敗したとき、予約を実行できなかったときなど、受信機に関係したレポートを読むことができます。


[例] アップロード失敗のレポートを見る

操作開始


- 🌓 🌊 を押し、スタートメニュー画面にする
- 2 全ででで「お知らせ」を選び、
- 3 で「受信機レポート」を選び、
 (決定)を押す



4 を押す



- ▼ レポートの内容を確認する
- 6 (で「一覧へ」「前へ」「次へ」「再発信」のいずれかを選び、(未)を押す



7 Oを押し、終了する

お知らせ

● アップロードに失敗したときは、「再発信」を選んで(決定)を押すと、アップロードし直すことができます。

●B-CASカード番号を見る

●受信機レポートで報告された不具合に関して、放送事業者のカスタマーセンターに連絡されるときに、お客様の契約確認のためにB-CASカード番号を表示するものです。

操作開始

- <u>淫</u>むを押し、スタートメニュー画面にする
- 2 全でで「お知らせ」を選び、
- **3** で 「B-CASカード番号表示」 を選び、 (未定) を押す




「実行」で寒を押し、B-CASカード番号 表示を実行する

B-CASカードのカード番号を表示します。 実行

5 B-CASカード番号を確認する

★ 「戻る」で(決定)を押す



「カード識別」

メーカー識別用のアルファベット1文字と3文字の数字からなります。

「カードID」

カード固有の番号です。

「グループID」

複数セットで同一契約が可能になります。このときに同一のグループIDが、異なるB-CASカードに書き込まれます。


●PPV購入履歴を見る

●購入した最新24個のPPV番組の購入日時、チャンネル、番組名、購入金額を画面に表示して確認することができます。




操作開始

- **②土**を押し、スタートメニュー画面にする
- 2 (未定)を押すで「お知らせ」を選び、
- 3 で「PPV購入履歴」を選び、 定定を押す



- ▲ 画面を確認する
- **【** 「確認」で(決定)を押す



★ ○を押し、終了する

お

∃®9∄

● 操作に困ったときや、わからない用語があるときは、 リモコンの一を押してください。

基本的な録画や再生、予約録画などの操作方法や 用語の解説をテレビ画面で確認することができま す。

ヘルプの種類

- 1 基本的な操作の説明
 - 録画、再生、予約録画、ダビングの操作方法を説明して
- 2 用語集
 - 専門用語について解説しています。



画面の操作を案内しています。

● ヘルプ機能は、電子番組表やメニュー、その他の画面表示が 出ているときは表示できません。 示を消してからごを押し操作してください。



[例]分からない用語について調べるとき

操作開始

① 本機を楽しむための準備操作をする 14ページをご覧ください。

② (HDD)または(DVD)を押す



ヘルプ画面が表示されます。

例) 用語「録画画質」について調べる で「用語集」を選び、(決定)を押す



- - 選んだ用語の解説が表示されます。
 - 情報が一画面で表示しきれない場合は を押して 続きの情報を見ることもできます。
 - 他の用語を見たいときは、「用語選択画面へ」を選び、(**)を 押します。

- 他の用語を調べたいときに選びます。

(金で選び、無を押す)



ヘルプ画面の最初の画面に戻りたいときに選びます。 (金で選び、寒を押す)

見終わったら〇を押し、ヘルプ画面を終 了する

● 次のような現象は故障でない場合がありますので、修理サービスをお申しつけになる前に次のことをお確かめください。

●電源に関すること

電源が入らない

- 電源プラグをコンセントに正しく接続してください。 (1. 接続・準備編 | 44ページ)
- 電源プラグがコンセントに差し込まれている場合は、本機のリセット 操作をしてください。(192ページ)
- 電源ボタンは、待機ランプが点灯してから押してください。
- 電源プラグがコンセントに差し込まれている場合は、いったん電源 プラグを抜き、約1分後にもう一度電源プラグを差し込んでから、電源を「入」にしてください。

電源を「切」にしたのに動作音がする

- 録画予約、ダウンロード、番組表情報取得、B-CASカード内の契約 情報の更新などを実行しているときは本体内部の電源が入ってい るため、動作音 (ファンが回転) がします。
- クイック起動待機中は本体内部の電源が入っているため、動作音 (ファンが回転)がします。

電源が切れる

● 「無操作電源オフ設定」が「する」に設定されていませんか。「する」に設定されている場合、何も操作してしない状態(放送視聴状態)が3時間続くと自動的に電源が切れます。(177ページ)

クイック起動が設定されているのに電源がすぐに入らない

●「クイック起動」が設定されている状態で「ダウンロードサービス」 を行うとき、ダウンロードサービスを開始する5分前になると、一時 的に「クイック起動」設定を解除します。そのため、すぐに電源が入 らない場合があります。

●映像・音声に関すること

画面が映らない

- 接続が正しいか確認してください。(1. 接続・準備編) 18~39ページ)
- テレビまたはAVアンプ側で、本機をつないだ入力端子を選択してください。
- DVD-RW/-Rディスクをクリーニングしてください。 (1. 接続・準備編 120ページ)
- D映像出力端子接続時は、S映像・映像出力端子からはメニュー画面などは出力されません。
- D映像出力端子とHDMI出力端子は、どちらか一方しか信号は出力 されません。
 - 本体表示部に「HDMI出力」または「D映像出力」が表示されるまで リモコンふた内のできた長押しして、出力を切り換えてください。 (1. 接続・準備編) 46ページ)
- HDCPに対応していないDVI機器には映像が映らない場合があります。
- デジタル放送を視聴するときは、B-CASカードをセットしてください。
- 撮機般定 を5秒以上押してください。(1. 接続・準備編) 52ページ)

二ヶ国語の音声が切り換えられない

- ビデオフォーマットで録画されたものは再生中に切り換えできません。
- 光デジタル接続をしたとき、本機で音声の切り換えはできません。 アンプ側で操作して音声を切り換えてください。アンプ側に音声切り換え機能がないときは、アナログ接続して切り換えてください。
- ダビング中は音声の切り換えはできません。

スピーカーから音が出ない、音が歪む

- テレビまたはAVアンプなどの音量が「MIN(最小)」になっている 場合はボリュームを上げてください。
- 一時停止またはスロー再生/早送り/早戻し中は、音声が出ません。
- DTS収録のDVD音声は、光デジタル出力端子からのみ出力されます。本機のデジタル出力をDTS対応アンプまたはデコーダーとデジタル接続してください。(1.接続・準備編)41ページ)
- ●接続プラグの差し込みかたが不十分、または外れていないか確認してください。
- 接続プラグや端子が汚れていたら拭いてください。
- DVD-RW/-Rディスクをクリーニングしてください。 (1. 接続・準備編)120ページ)
- DVD-RW/-Rディスクに記録されている音声に、オーディオ信号以外の音声や規格外の音声が記録されているなど、音声の記録状態によっては、音声が出ない場合があります。

外部映像入力時にワイド画面に切り換わらない

● 本機のS映像入力端子は、アスペクト信号(ID-1)に対応していて、 ワイド切り換えを行います。そのため接続されている機器がD-1に 対応していない場合は、ワイドにならない場合があります。 テレビ側で切り換えてください。

外部映像入力時に画像が乱れる

- コピーガード入りの信号ではありませんか。 コピーガード入りの信号は本機を通さず、直接テレビに接続してください。
- i.LINK (TS) 機器から本機へ映像を入力しているとき、画像によっては乱れて見えることがあります。(**152·154**ページ)

DVD映像をVHSに録画したり、ビデオデッキを通して 再生すると再生画面が乱れる

◆本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあります。そのようなディスクをビデオデッキを経由して再生したり、VHSテープに録画して再生するとコピーガードにより正常に再生されません。

外部入力や電波状態の悪い放送を受信したときに映像 が乱れる(正常に見えない)

「設置調整」−「映像・音声設定」−「3次元Y/C分離設定」を「しない」に設定してご使用ください。(174ページ)

放送の映像も音声も出ない

- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか。
- 電源「切」の状態になっていませんか。
- ◆ BS·CSアンテナ電源が「切」になっていませんか。 (1. 接続・準備編 77ページ)
- 映像、音声のない放送ではありませんか。
- 外部入力にしていませんか。
- 外部機器との接続は正しいですか。(1.接続・準備編) 16·32·38
 ~41ページ)
- デジタル放送は、B-CASカードをセットしないと視聴できません。 (一部の放送を除く)(1.接続・準備網 76ページ)

放送の映像が出ず、音だけ出る

- 映像出力の接続ケーブルがはずれていませんか。 (1. 接続・準備編)34~41ページ)
- D映像出力の設定は、テレビに合わせて正しく設定されていますか。(174ページ)

「接続設定リセット」をして、設定をやり直してください。 (「1. 接続・準備編 | **52**ページ)

- ◆ HDMI出力に切り換えていませんか。(1. 接続・準備編)46ページ)
- D映像出力端子とHDMI出力端子は、どちらか一方しか信号は出力されません。

横長の映像や縦長の映像になる

画面の上下に黒い帯が出る

- 「画面サイズ設定」は、接続されているテレビに合っていますか。 (174ページ)
- ワイドテレビの場合、「16:9 (ワイド)」に設定してありますか。 (174ページ)
- 「画面サイズ設定」を「16:9 (ワイド)」に設定しても、次のようなタイトルはレターボックスやパンスキャンの表示ができません。
 → 録画画質をLP~EPに設定し、HDD (ハードディスク)に高速ダビング優先またはDVD-RW/-Rディスクにビデオフォーマットで録画したタイトル
- ◆ HDMI出力時やD映像出力端子を使いテレビと接続して、画面サイズを16:9に設定しているとき、S映像出力端子や映像出力端子からは16:9(スクイーズ)縦長の映像が出力されます。

左右に黒帯がついた映像になる

● D映像出力の設定が「1125i優先」時は、16:9の映像を受信する と、4:3映像は左右に黒帯をつけて出力します。

画面に四角のノイズ(モザイク)が出る

● デジタル画像圧縮技術の特性上、動きの速い場面などでブロック状の画像が目立つことがあります。

映像が停止する

- 本機に衝撃や振動を与えませんでしたか。不安定な場所で使用していませんか。衝撃や振動を感知すると停止します。
- ◆ HDD (ハードディスク) の特性上、ごくまれに画像が乱れることがありますが、故障ではありません。

音が左右逆になる/片方しか音が出ない

● 音声ケーブルが左右逆に接続されたり、片方がはずれたりしていませんか。([1.接続・準備編]33~36・40ページ)

2つの音が混ざって聞こえる

- 音声切換が間違っていませんか。リモコンの を押し、音声を切り換えます。(28・92・107ページ)
- ダビング時や、デジタル音声出力は音声切換できません。

●再生に関すること

再生できない

- DVD-RW/-Rディスクをクリーニングしてください。 (1.接続・準備編 120ページ)
- DVD-RW/-Rディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。(16・42ページ)
- DVDビデオの場合リージョン番号が一致しているか確認してください。(「1.接続・準備編」115ページ)
- 本機内部の結露(つゆつき)を除去してください。 (1.接続・準備編120ページ)
- PAL/SECAM方式のディスクは再生できません。
- 正常に録画できなかった映像は再生できません。
- ディスクの記録状態、傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディスクと本機との相性により、適切な再生ができない場合があります。
- 録画時間が短い場合は、再生できないことがあります。
- 本機以外で録画したDVD-R DL (2層) ディスクは再生できない場合があります。

市販のDVDソフトが再生できない

● 市販のDVD ビデオソフトを再生するときは、「映像・音声設定」の「D 映像出力設定」を「1125i 優先」「750p 優先」に設定した状態でも、525i(または525p:「プログレッシブ出力設定」を「する」に設定しているとき)の信号が出力されます。

そのためテレビやプロジェクターが1125i/750p専用の場合は、市販のDVDビデオソフトの再生映像が楽しめません。

市販のDVDビデオを再生中、吹き替え音声が切り替わってしまう

● 市販のDVDビデオによっては、テレビ放映当時の音声をそのまま収録しているものがあります。そのため、吹き替えの音源がない部分は、オリジナルの音源になりますので、日本語と外国語が交互に切り換わる動作をする場合があります。

本機で録画したDVDディスクを他のDVDプレーヤー で再生できない

- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクの場合は、ファイナライズを行ってください。(166ページ)
- 再生できないDVDプレーヤーがあります。(1.接続・準備編 114・117~118ページ)
- VRフォーマットのDVD-RWディスクは、RW対応のDVDプレーヤーでないと再生できません。ファイナライズが必要なこともあります。(166・1.接続・準備編114・117~118ページ)

「1回だけ録画可能」のタイトルは、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生してください。

静止画が再生できない

- 再生したい静止画はJPEGファイルですか。(98·99ページ)
- 画像サイズは2MBを超えていませんか。(98·99ページ)

再生できる静止画とは

● DCFフォーマットに準拠した静止画ファイルです。(**99**ページ)

DVDビデオをセットしたが自動的に再生されない

- ◆ HDDモードが選ばれていませんか。DVDモードに切り換えると自動的に始まります。
- 自動再生対応のDVDビデオをセットしましたか。

次ページへつづく ▶▶▶

●録画に関すること

録画が中断されている

- ディスクに傷や汚れなどがあり録画ができない部分では、録画が一時中断される場合があります。VRフォーマットのDVD-RW/-Rディスクの場合は、録画が再開されるとその開始部分がチャプターとして記録されます。ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクの場合は、録画は再開されません。ディスクが録画できない状態のときは、排出されます。
- DVDディスクの録画中に停電などで録画が中断された場合、録画が中断された地点より前の部分の内容が数分ぶん損なわれることがあります。
- ◆ HDD (ハードディスク) の録画中に停電などで録画が中断された場合は、その番組は保存されません。

録画したが何も録画されていない

- 放送のない(放送が終了している)チャンネルを録画しているときは、映像のない状態で録画されます。電波状態の悪いチャンネルを録画したときも、映像のない状態で録画される場合があります。
- 映像がないデジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画したときは何も録画されません。
- DVD-RW/-Rディスクをクリーニングしてください。 (「1. 接続・準備編」120ページ)

録画ができない、録画が途中で止まる

- ・録画ディスクやVHSテープの空き時間は足りているか確認してく ださい。(22・103ページ)
- ディスクが保護されていないか確認してください。(161ページ)
- オリジナルのタイトル数がHDD(ハードディスク)で録画画質「HD/ SD(放送画質)」999タイトル、「HD/SD(放送画質)」以外の録 画画質999タイトル、DVD-RW/-Rディスクで99タイトルになって いると、それ以上録画できません。
- HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画 したタイトルと「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画した タイトルのそれぞれにチャプターマークが4000あるときは、本機 で編集(録画)できません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加や消去を1タイトルあたり51 回以上行ったディスクでは、編集(録画)ができない場合があります。
- 録画が禁止された映像を録画しようとしていないか確認してください。(8~9ページ)
- 予約待ちのあいだ、または録画予約中に停電がなかったか確認してください。
- DVD-RW/-Rディスクをクリーニングしてください。 (1. 接続・準備編 120ページ)
- ●傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディスクと本機との相性により、適切な録画ができない場合があります。

予約した番組と録画された番組が合っていない

電子番組表(Gガイド)が正しく表示されていても、放送局側の都合により番組の内容が変更されることがあります。

録画リスト(録画番組一覧)が表示されない

- 温度の低い場所にあったものを使用すると、HDD(ハードディスク)が準備状態になることがあります。しばらくお待ちください。
- ◆ 本体の電源ボタンを「RESET」表示が出るまで押し続けて、本機を リセットしてみてください。(192ページ)
- ◆ HDD (ハードディスク) の異常が考えられます。お買い上げの販売店、またはもよりのシャープ修理相談センター(207ページ) にご連絡ください。

DVD-RWディスクにビデオフォーマットで録画できない

Ver.1.0のDVD-RWディスクにはビデオフォーマットでの録画はできません。Ver.1.1以降のディスクを使用してください。(バージョンはジャケットの裏面などに表示されています。)

予約したのに録画されていない

- 予約待機中に停電がありませんでしたか。
- ◆ HDD (ハードディスク) やDVD-RW/-Rディスクが満杯になっていませんか。不用な録画番組をリストから消去してください。(162ページ)
- 録画予約を「休止」にしていませんでしたか。(**74**ページ)
- 実行可能なHDD(ハードディスク)への録画予約を確認しましたか。(74ページ)
- ダビングをしていませんでしたか。
- 温度の低い場所で使用すると、HDD (ハードディスク) が準備状態 になることがあります。予約実行前しばらくの間、電源を「入」のままにしておきます。
- 電源プラグがコンセントから抜けていませんでしたか。
- 「お知らせ」の「受信機レポート」を確認してください。(185ページ)
- 放送時間が変更されていませんか。

録画予約した内容が途中で切れている

- 録画予約実行中に電源プラグが抜けたり、停電がありませんでしたか。
- ◆ HDD (ハードディスク) やDVD-RW/-Rディスクが満杯になっていませんか。不用な録画番組をリストから消去してください。(162・163ページ)
- 途中から録画禁止の番組が始まったときなどは、録画は中断されます。(8~9ページ)
- ディスクをクリーニングしてください。(1. 接続・準備編) 120ページ)
- 録画中、停電などがあった場合は、録画が途中で切れます。
- HDD (ハードディスク) に録画中、停電などがあった場合は、その番組が損なわれます。
- 「お知らせ」の「受信機レポート」を確認してください。(185ページ)
- 番組が延長されていませんでしたか。
- ●電波状態が悪い番組では、途中で、録画が停止する場合があります。

録画予約した番組が消されている

毎週・毎日録画予約した番組と詳細設定の「保存設定」で「重ね録り」に設定しませんでしたか。「重ね録り」に設定した番組は、自動的に上書き録画されます。(66・68ページ)

●その他のこと

ディスクトレイを閉めても出てきてしまう

 DVD-RW/-Rディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。 (16・42ページ)

- 傷や汚れがありませんか。DVD-RW/-Rディスクをクリーニングしてください。(「1. 接続・準備編 | 120ページ)
- DVDビデオの場合、リージョン番号が一致しているか確認してください。 (「1. 接続・準備編 **115**ページ)
- 再生できるディスクかどうか、確認してください。 (1. 接続・準備編]114~116ページ)

設定内容が消える

- 停電や、電源プラグが抜かれて電源が切れた状態で10分以上放置 されてしまったときは、設定内容が消えてしまう場合があります。
- 電源が入っている状態で、停電や電源プラグが抜かれて電源が切れたときは、番組情報や予約内容が消えたり、「各種設定」で設定した内容が工場出荷状態となる場合があります。また録画中は、録画していた内容が消去される場合があります。

画面が止まり、操作ボタンを受け付けない

- 停止ボタンを押してから、もう一度再生してください。
- 一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してみてください。
- 電源が切れないときは、本体表示部に「RESET」の表示が出るまで 本体の電源ボタンを押し続けてください。(192ページ)
- DVD-RW/-Rディスクに傷や汚れがありませんか。ディスクを確かめてください。ディスクのクリーニングについては 1. 接続・準備編 120ページをご覧ください。

画面表示

● タイムシフト視聴を設定しているときは、見ている放送の画質の違いにより、残量表示が増減する場合があります。(録画画質が低いほど、増減する量は増えます。)

リモコンで操作できない

- リモコンの設定番号と本機の設定番号が合っていることを確認してください。(1. 接続・準備編) 108・109ページ)
- リモコンの操作範囲内で使用してください。(1. 接続・準備編)44ページ)
- リモコンの乾電池を新しいものと交換してください。 (「1. 接続・準備網」44ページ)

テレビなどが誤動作する

ワイヤレスリモコン機能を持つテレビの一部には、本機のリモコンにより誤動作するものがあります。本機と離してご使用ください。

消去や編集ができない

ダビング予約待機中は、ダビング元の編集操作ができません。 (110·145ページ)

本体のモード選択ボタンが点滅したり、本体表示部に メッセージが表示される

- デモモードになっていませんか。
- ◆ 本体の停止ボタンを5秒以上押し続けるとデモモードの入/切ができます。
- デモモードの入/切は、リモコンのスタートメニューボタンを押し、 「各種設定 | - 「管理設定 | - 「デモモード設定 | でも設定できます。

何も操作していないのに音がする

● 電源が入った状態で一定時間何も操作していないとき、HDD (ハードディスク)の動作音がする場合があります。

録画時や再生時に「カチャ」や「コトコト」と音がする

- 本機を使用していてしばらく操作をしていなかった場合は、録画開始時および再生開始時に本体から「カチャ」という音がする場合があります。本体の動作音で故障ではありません。
- ◆ HDD (ハードディスク) への録画時は本体から「コトコト」という音がする場合があります。HDD (ハードディスク) の動作音で故障ではありません。

デジタル接続をしてCDをMDに録音したとき、CDとMDの曲番が合わない

- CDの曲間が短い場合は、CDと録音したMDの曲番が一致しないことがあります。
- ●「視聴メニュー」でトラックの指定を行った場合などは、CDと録音したMDの曲番が一致しないことがあります。

使用中、本体の温度が高くなる

- 本機を使用中、使用環境によっては本体キャビネットの温度が若干 高くなりますが、故障ではありません。安心してお使いください。
- 「BS・CSアンテナ電源」を「入」に設定している場合は、本機の電源を切っても本体キャビネットの温度が多少高くなります。

操作ができない

- 使用温度範囲内でお使いですか(209ページ)。極端に寒い場所で本機を使用するときは、HDD(ハードディスク)保護のため(暖機のため)にHDD(ハードディスク)の準備が必要です。電源を入れてから使用できるまで、時間がかかりますのでしばらくお待ちください。
- リモコンの操作範囲内で使用してください。(1.接続・準備編) 44 ページ)
- 操作ができなくなったときは、「本機のリセット操作について」 (192ページ)をご覧ください。

スタートメニューが表示できない

- VHSモードではスタートメニューを表示できません。
- タイムシフト視聴中は、スタートメニューを表示できません。
- メッセージが表示されたときは、メッセージに従って操作してください。

ディスクトレイが出ない

- 録画リストを表示させていませんか。録画リストを終了させてから 操作してください。
- 一度本体の電源ボタンを「RESET」が表示されるまで押し続けて、 本機をリセットしてください。電源が切れ、待機ランプが点灯してから、トレイ開/閉ボタンを押し電源を入れてください。
- 上記操作を行ってもディスクトレイが出てこないときは、お買いあげの販売店またはシャープ修理相談センター(207ページ)にお問い合わせください。

本体表示部の残量表示と画面表示の残量表示が異なる

● 画面に表示される残量表示は、画面表示をさせた時点での残量を表示します。本体表示は、その時点での残量を表示します。そのため、予約画面などに表示される残時間と本体に表示される残時間が異なる場合があります。

「Hi-Vision」 ランプが点灯しない

 ● バックライトを消灯させているときは、「Hi-Vision」ランプも消灯 します。

本体表示部の「Q」(クイック起動待機中表示)が点滅してクイック起動が働かない

本体表示部の「Q」(クイック起動待機中表示)が点滅しているときは、操作のための準備を行っています。「Q」(クイック起動待機中表示)が点灯に変わるまでお待ちください。

本体表示部にタイトル名が表示されない

- タイトル名を表示するためには、電子番組表(EPG/Gガイド)のデータ取得が必要です。電子番組表(EPG/Gガイド)データの取得について詳しくは、1.接続・準備編 88・73ページをご覧ください。
- 電子番組表 (EPG/Gガイド) を表示中はタイトル名を表示できません。
- タイトル名が本体表示部で表示できない文字があります。その場合は、「*」の表示となります。(例:半角記号の¥、\$、?、[、]など)
- VHSモードにしているときは、タイトル名が表示されません。

このようなときも故障ではありません

アンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な映像障害

・衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、 雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に 画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合にはまったく 受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。



BSデジタル放送の降雨対応放送について

・BSデジタル放送衛星から送られてくる電波が、激しい降雨によって弱められ、放送を受信できないことがあります。これに対応するため、送るデータを少なくすることで映像・音声を途切れなく提供するサービスが「降雨対応放送」です。




※降雨対応放送は、放送局側でサービスを行っているときのみ可能です。 ※降雨等によって受信しにくくなった場合、自動的に録画が停止する でとがあります。

※通常画面に戻したいときは、 の項目「アングル番号/映像切換」で切り換えます。

本機のリセット操作について

- ・本機を使用中に、強い外来ノイズ(過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合や誤った操作をした場合など、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。このようなときは、本体表示部に「RESET」が表示されるまで本体の電源を押し続けて、本機のマイコンをリセットしてください。
- ・電源を入れた状態でリセット操作をした後は、いったん電源が「切」になります。再度電源を「入」にしてください。このとき、操作のための準備を行うためご使用になれるまで時間がかかる場合があります。本体電源ボタンの待機ランプが赤く点灯してから電源を入れてください。
- 本機のリセット操作をしても改善されないときは、電源プラグを一度コンセントから抜き、再度差し込んでください。それでも改善されないときはお買いあげの販売店またはシャープ修理相談センター(207ページ)にお問い合わせください。
- 本機をリセットすると、
- 本機の日付・時刻の設定が初期値 (工場出荷時の値) に戻ります。 デジタル放送を受信するか、時計を合わせ直してください。 ([1. 接続・準備編] **57**ページ)
- 録画したタイトルはそのまま保存されています。



●アンテナの接続でよくあるお問い合わせ

BSアンテナを接続したが、BS放送が映らない。

● 個人でBS・110度CSアンテナを接続した場合は、「BS・CSアンテナ電源」を「入」に設定してください。(1.接続・準備編) 77ページ)

110度CSデジタル放送は、チューナーを接続しなくて も録画できますか?

 本機は110度CSデジタルチューナーを内蔵していますので、放送 各社と受信契約をすれば、110度CSデジタル放送をお楽しみいた だけます。

ケーブルテレビ (CATV) で地上デジタル放送は受信できますか?

● CATVパススルー方式でサービスが行われていれば、受信できます。 受信できるのは「UHF、VHF、ミッドバンド(MID:C13~C22) 帯、スーパーハイバンド(SHB:C23~C63)帯」です。 (トランスモジュレーション方式には対応しておりません。)

地上デジタル放送が映らない。

地上デジタル放送がお住まいの地域で始まっているときは、UHFアンテナを接続し、受信するための設定を行ってください。(1.接続・準備編23・24・74ページ)

「スタートメニュー」- 「視聴・再生設定」- 「チャンネル設定」 - 「地上デジタルチャンネル設定」 - 「チャンネル設定・自動」で、地上デジタル放送の自動チャンネル設定を行ってください。

テレビの1chまたは2chで本機の映像が見られない。

● AV入力端子付きテレビでお楽しみください。

●その他の接続でよくあるお問い合わせ

ハイビジョン対応テレビとD3接続したが、テレビがきれいに映りません。

「スタートメニュー」-「各種設定」-「かんたん設定」-「テレビとの接続」-「ハイビジョン対応テレビ」で、テレビ側の端子の設定をしてください。

D端子接続しているが、映像が出ません。

- HDMI出力になっていませんか。本体表示部に「D映像出力」が表示されるまでリモコンふた内の を長押しして、D映像出力に切り換えてください。
- D映像出力設定は正しいですか。 テレビに装備されているD映像入力端子は、「D1/D2/D3/D4」の 種類があります。設定が誤っていると映像が出なかったり、正常な映像にならない場合があります。

2台以上のD-VHS機器を登録できますか?

登録は16台までできます。誤って登録した場合にも、登録解除もできます。

登録の認識が不十分である場合は、両方の機器の電源を入れ直して みてください。

●チャンネルの設定でよくあるお問い合わせ

使わないチャンネルをスキップさせたい。

- ◆ VHF/UHF (地上アナログ) 放送は、「一局ずつ手動で設定する」で チャンネルスキップを設定してください。(1. 接続・準備編) 63~65 ページ)
- ・地上デジタル放送は、「リモコンに登録されているチャンネルを確認する」でスキップ設定をしてください。(1.接続・準備編)92~94ページ)

ケーブルテレビ(CATV)へ加入した場合に、C13ch、C14ch、C15ch を見るには設定が必要ですか?

● 「スタートメニュー」 - 「視聴・再生設定」 - 「チャンネル設定」 - 「地上アナログチャンネル設定」 - 「個別設定」でケーブルテレビ (CATV) チャンネル設定をしてください。

地上アナログ放送のチャンネル設定を地域番号を使っ て設定したが、放送が受信できません。

● 地域番号を設定しても映らないときは、個別チャンネル設定をして ください。

●リモコンの設定でよくあるお問い合わせ

本機のリモコンでテレビの操作もしたい。

● テレビのメーカー指定番号をリモコンに設定してください。 (1.接続・準備編 110ページ)

本機のリモコンで操作すると、他のDVD機器(当社製) も動作してしまう。

● リモコン番号を切り換えてください。(1. 接続・準備編) 108ページ)

●録画でよくあるお問い合わせ

HDD (ハードディスク) とDVDディスクの同時録画ができない。

◆ HDD (ハードディスク) とDVDディスクの同時録画はできません。 別々の時間帯で録画や予約をしてください。

VHSテープとHDD (ハードディスク) またはDVDディスクの同時録画ができない。

VHSとHDD(ハードディスク)またはDVDディスクの同時録画はできません。別々の時間帯で録画をしてください。

VHSの録画が停止する。

HDD(ハードディスク)またはDVDディスクへの予約録画がある場合、予約録画開始時刻になると録画が停止します。

ケーブルテレビ(CATV)ボックスから録画するには?

ケーブルテレビ(CATV)ボックスを接続した「外部入力(L1/L2)」
 にリモコンふた内のなかの機を押して、切り換えてください。

外部機器から録画するには

外部機器を接続した「外部入力(L1/L2)」にリモコンふた内ので選局し、切り換えてください。

BSデジタル放送のラジオ放送はDVD-RW/-Rディスクに記録できますか?

● できません。HDD (ハードディスク) でのみ録画できます。

デジタル放送の5.1chの音声は記録はできますか?

◆ HDD (ハードディスク) に録画画質 「HD/SD (放送画質)」で録画した場合は可能です。

DVD-R DL (2層) ディスクがVRフォーマットで初期化できない。

 本機の場合、DVD-R DL (2層) ディスクは、ビデオフォーマットでの みご使用になれます。

DVD-R DL (2層) ディスクでタイトルが分割されてしまう。

- 通常の録画、予約録画、録画画質変換ダビングで1層目と2層目にまたがる録画(ダビング)をしたときは1層目と2層目が別タイトルとして記録されます。
- 高速ダビングで1層目と2層目にまたがるような番組をダビングしたときは、1つのタイトルとして記録されますが、再生したとき、1層目と2層目のまたがる部分で映像が止まる、音声が途切れる場合があります。

予約録画でよくあるお問い合わせ

予約録画の開始・終了時刻が微妙にずれる。

連続した予約の設定をしている場合、次の番組の先頭から録画を開始するため、前の番組の予約録画終了時刻よりも早く録画が終了します。

デジタル放送を日時指定予約で録画するには?

「スタートメニュー」-「予約」-「日時設定画面」を選び、日時指定予約を行います。このとき、チャンネルをデジタル放送のチャンネルに設定してください。

地上アナログ放送受信時に本体表示部にタイトル名が 正しく表示されない。

- で購入時の状態ではタイトル名は表示できません。タイトル名を表示するためには、電子番組表(Gガイド)のデータ取得([1.接続・準備編] 73ページ)が必要です。
- 電子番組表 (Gガイド) を表示中は、タイトル名表示できません。
- タイトル名が本体表示部で表示できない文字の場合は、「*」の表示 となります。(例:半角記号の¥、\$、%、?、「、」など)

地上デジタル放送の電子番組表(EPG)が表示されない。

● 満然を何回か押して地上デジタル放送を選んで使った押し、「スタートメニュー」- 「視聴・再生設定」- 「チャンネル設定」- 「地上デジタルチャンネル設定」- 「番組表取得設定」で、「する」「に設定してください。その後、電源を切ると自動的に番組表を取得します。(放送を受信すると、その放送局の番組表は表示されます。)

地上アナログ放送の電子番組表(Gガイド)が表示されない。

- 電子番組表 (Gガイド) は電子番組表 (Gガイド) データを受信しない と表示されません。
- 時計合わせを行いましたか。(1. 接続・準備編) 57ページ)
- 地上アナログ設定、または地域番号によるチャンネル設定を行いましたか。(「1.接続・準備編」56・60ページ)
- 電子番組表(Gガイド)のホスト局(TBS系列の放送局)は正しく設定されていますか。(「地上アナログ設定」(1.接続・準備編)56ページ)、本書の「地上アナログ番組表設定」(176ページ))
- 電子番組表 (Gガイド) データ受信時刻の10分以上前に電源を「切」 にしましたか。

- チャンネル設定をし直しませんでしたか。「地上アナログ番組表設定」でホスト局を変更しませんでしたか。変更すると電子番組表(Gガイド)データが消去されます。
- ケーブルテレビ(CATV)を受信しているときは、電子番組表(Gガイド)データが受信できない場合があります。(ケーブルテレビ局側で放送局の電波を改変しないで再送信している場合は、電子番組表(Gガイド)が利用できます。ケーブルテレビ会社にご確認ください。)
- 電子番組表 (Gガイド)データの放送時間と放送回数は、変更されることがあります。そのようなときは、176ページをご覧になり、設定し直してください。
- 本機をリセットしませんでしたか。リセットをすると電子番組表(Gガイド)データが消去される場合があります。
- 電子番組表(Gガイド)データの取得時刻に録画予約が設定されていませんか。

予約録画実行中は、電子番組表 (Gガイド) データの取得は行われません。

デジタル放送の録画予約時に「番組延長設定」する方法は?

● 電子番組表 (EPG) で番組を選んで (また を押し、 (・()・) で「延長」の 項目を選び、 (本人・) で「入」にしてください。 既に予約を完了している場合は、予約変更の操作後に予約変更画面で延長を「入」に してください。

地上アナログ放送で「番組延長設定」したい。

●電子番組表(Gガイド)からの予約録画時に延長したい時間を指定して録画予約します。

VHSテープに予約録画できない。

● 本機はVHSテープへの予約録画機能はありません。

番組録画予約で、連続して別のチャンネルの番組を録画 予約できますか?

● 時間が重なっていなければできます。

●ダビングに関することでよくあるお問い合わせ

ダビングできない。

あらかじめ時計合わせをしてください。
 (1.接続・準備網 57ページ) デジタル放送を受信できる場合は、デジタル放送を受信すると自動的に時計を合わせられます。

ダビング予約ができない。

- HDD (ハードディスク) とDVDディスクで番組予約の合計が65番組(電子番組表予約、Gコード予約、日時指定予約、i.LINK予約、予約休止、視聴予約含む。)になっているときは、ダビング予約ができません。このときは、「予約リスト」で不用な予約を取り消してください。(74ページ)
- ◆ HDD (ハードディスク)またはDVDディスクとVHSテープ間でのダビング予約は行えません。

ダビング中、2つの音声が混ざって聞こえる。

 「高速ダビング設定」を「しない」に設定して二重音声の番組を録画 したタイトルをダビングしているときは、音声が「主」「副」混ざって 聞こえます。このとき「主」「副」の切り換えはできません。

HDD(ハードディスク)からDVDディスクにダビングできない。

- DVD-RW/-Rディスクのタイトル数がすでに99(またはチャプター数が999)になっていませんか。
- ◆ HDD (ハードディスク)、DVD-RW/-Rディスクが録画中または再生中ではありませんか。
- ディスク保護されていませんか。
- ディスクの残量が少ない場合はダビングできません。
- 「1回だけ録画可能」のタイトルは、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクへはダビングできません。

DVDディスクからHDD(ハードディスク)にダビングできない。

- ◆ HDD (ハードディスク) の残量が少ないときはダビングできません。 (HDDの残量が足りないときは、可能な限りダビングします。)
- ◆ HDD(ハードディスク)に「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で 録画したタイトルの数がすでに999(チャプター数が4000)になっていませんか。
- HDD (ハードディスク)、DVD-RW/-Rディスクが録画中または再生中ではありませんか。
- DVD-RW/-Rディスクに録画した「1回だけ録画可能」の映像を HDD (ハードディスク)にダビングすることはできません。
- DVDビデオからはHDD (ハードディスク) にダビングできません。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-RディスクからHDD(ハードディスク)へは高速ダビングできません。
- DVD-RW/-RディスクからHDD (ハードディスク) へダビングできる のは、シャープ製DVDレコーダーで録画したディスクです。シャープ 製DVDレコーダー以外で録画したディスクは、ダビングできない場合があります。
- 他機で録画したビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクをダビングしようとした場合、メッセージが表示されることがあります。その場合は、メッセージに従って操作してください。

高速ダビングができない。

- プレイリストからは、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに高速ダビングできません。
- 高速ダビング設定を「する」に設定しないでHDD(ハードディスク)に録画した場合は、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに高速ダビングできません。(VRフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに高速ダビングをするときは、この設定は必要ありません。)
- DVDディスクからHDD(ハードディスク)に高速ダビングする際、 シャープ製DVDレコーダー以外で録画されたタイトルは、HDD(ハードディスク)に高速ダビングできない場合があります。ダビング中にそのようなタイトルがあると、ダビングを中止します。(複数のタイトルをダビングしている場合は、以降の高速ダビングも中止します。)
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-RディスクからHDD (ハードディスク) へは、高速ダビングできません。
- VHSテープとHDD(ハードディスク)またはDVDディスク間のダビングでは高速ダビングはできません。

HDD (ハードディスク) からビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクにダビングしたときに、映像の縦横比が違ってしまう。

- HDD(ハードディスク)からビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスク に16:9 (ワイド)の番組をダビングすると、映像が縦長に見えることが あります。このときは、再生をするときにテレビ側の設定を変更してく ださい。設定のしかたはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ◆ HDD (ハードディスク) からビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクにダビングしたときは、1つのタイトル内に16:9 (ワイド) と4:3 (ノーマル) の映像を混在させることはできません。タイトルの途中で画面サイズが変わったときも、ダビング開始時の画面サイズが継続されます。

高速ダビングすると、動作音が大きくなる。

- 「高速ダビング(最大約65倍速)」を選択したときは、ディスクの回転数が上がるため、動作音が大きくなりますが故障ではありません。
- 深夜など、動作音が気になるときは、「高速ダビング(最大約16倍速)」または「録画画質変換ダビング(1倍速)」を選択してダビングしてください。

HDD (ハードディスク) に録画された [1回だけ録画可能] の番組をダビングするには?

 ● DVDディスクへのダビングはできますが、ダビングした時点でHDD (ハードディスク)のデータは消去されます (移動になります)。ダビングに使えるディスクは、CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクで、VRフォーマット録画方式に限ります。

「「1回だけ録画可能」の番組のダビング」(130ページ)

HDD (ハードディスク)またはDVDディスクからVHS テープにダビングできない、ダビングした映像が乱れる。

- 本機以外の機器で録画・ファイナライズしたディスクでは、本機で再生はできても本体のボタンを使ってのダビングやスタートメニューからのダビングができない場合があります。
- コピー防止機能のついたディスクなどをVHSテープに記録すると、 VHSテープを再生したときに映像が乱れます。
- ダビングの終了個所で映像が乱れる場合がありますが、録画に影響はありません。
- 再生映像の明るさが通常のHDD/DVDの再生時と異なる場合があります。

HDD (ハードディスク) またはDVDディスクからVHSに ダビングできない。

• 予約録画と重なる長さのタイトルはダビングできません。

VHSテープからHDD(ハードディスク)またはDVDディスクにダビングできない、ダビングした映像の最後に黒い画面が入ったり、映像が乱れる。

- 録画できないDVDディスクがセットされていませんか。
- コピーガード対応のビデオソフトではありませんか。
- ダビングしたHDD (ハードディスク) またはDVDディスクの最後に 黒い画面が記録されますが故障ではありません。停止する際、 VHSテープとHDD (ハードディスク) またはDVDディスクに時間 差が生じることがあります。その場合、黒い (信号のない) 画面を 記録するようになっているためです。
- ダビングの終了個所で映像が乱れる場合がありますが、録画に影響はありません。

VHSからHDD (ハードディスク) またはDVDディスクへのダビングが途中で止まってしまう。

• ダビング中、予約録画が始まるとダビングが休止します。

i.LINK (TS) 機器へのダビングの速度は?

• i.LINK (TS) 機器へのダビング速度は "等速" です。

「1回だけ録画可能」のタイトル(番組)をDVDディスクにダビングすると、HDD(ハードディスク)にあったタイトル(録画した番組)がなくなっているのはどうしてですか?

● 「1回だけ録画可能」のタイトル(番組)は複製が禁止されているため、ダビングすると、DVDディスクへ録画されると同時にHDD(ハードディスク)からは消去されます。これを「ムーブ(移動)」といいます。ダビングを途中で止めた場合は、ダビングしたところまでがHDD(ハードディスク)から消去されます。

次ページへつづく ▶▶▶

ダビングする前とダビングしたあとでチャプターの位置 がずれているのですが?

ダビングをすると、ダビング元とダビングした番組 (タイトル) でチャプターがずれることがあります。このようなときは、リモコンのチャプターマーク (しおり) ボタン (83ページ) やチャプター(章) 分割(116ページ)の操作を行い、チャプターを分割し直してください。

デジタル放送をHDD(ハードディスク)に録画後、DVD ディスクヘダビングしようとしたらできませんでした。 なぜですか?

● 「1回だけ録画可能」の番組ではありませんか。著作権保護対象の 番組は、CPRM対応のDVD-RW/-RディスクにVRフォーマットでの みダビングできます。ダビング対象の番組の内容と、ダビングする ディスクの種類、フォーマットをご確認ください。

DVDディスクからHDD(ハードディスク) ヘダビングしようとしたらできませんでした。 なぜですか?

「1回だけ録画可能」の番組ではありませんか。「1回だけ録画可能」の番組は、DVDディスクからHDD(ハードディスク)へはダビング(ムーブ)できません。

ダビング中の表示を消すには?

市販のDVDビデオを本機でダビングできますか?

● 通常、市販のDVDビデオにはコピー防止信号が入っており、ダビングできません。

「1回だけ録画可能」のタイトル(番組)をDVD-RW/-R ディスクからHDD(ハードディスク)へダビングすること はできますか?

できない仕様になっています。

●編集に関することでよくあるお問い合わせ

チャプターマークを消去したい。

録画リストの「機能メニュー」-「編集」でチャプター消去したいタイトルを選び、チャプター単位にしてから「チャプター(章)結合」で、チャプター結合の操作をしてください。この操作は、HDD(ハードディスク)またはVRフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画されたタイトルで行えます。

シーン(部分)消去ができない。

- 1タイトルあたりシーン(部分)消去できる回数は50回までです。
- 3秒より短い範囲は設定できません。
- 1度の操作でシーン(部分)消去ができるのは、1シーンまでです。2つ以上のシーンを1度の操作で消去することはできません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去をたくさん 行ったディスクでは、編集(録画)ができない場合があります。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画したタイトルは、 シーン(部分)消去ができません。

シーン(部分)追加ができない。

- 「オリジナル」のタイトルには、シーン(部分)追加ができません。
- 「シーン (部分) 追加」 をした結果 12時間を超えるタイトルには、 シーン追加ができません。
- 3秒より短いシーンは追加できません。
- 1タイトルあたりシーン(部分)追加できる回数は50回までです。
- 1回の操作でシーン(部分)追加できるのは1シーンです。
- ●他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去をたくさん 行ったディスクでは、編集(録画)ができない場合があります。

チャプター(章)分割ができない。

- 3秒より短い間隔では分割できません。
- HDD (ハードディスク) に録画画質 「HD/SD (放送画質)」で録画したタイトルと 「HD/SD (放送画質)」以外の録画画質で録画したタイトルそれぞれにチャプター (章) が4000あるとき、DVDディスクにチャプター (章) が999あるときは、それ以上分割することはできません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去をたくさん 行ったディスクでは、編集(録画)ができない場合があります。

チャプター(章)結合ができない。

- 「シーン(部分)消去」(**112**ページ)をしたときに自動的に記録されたチャプターは結合できません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去をたくさん 行ったディスクでは、編集(録画)ができない場合があります。

コマーシャルを削除したい。

- 録画終了後、録画リストの「機能メニュー」-「編集」でコマーシャルなど不用な部分を削除します。(自動でコマーシャルの削除はできません。)
- ビデオフォーマットで録画したDVD-RWディスクやDVD-Rディスク は、不用な部分の削除はできません。

消去や編集ができない。

● ダビング予約待機中は、ダビング元の編集操作ができません。

●再生でよくあるお問い合わせ

録画リストの静止画を変更したい。

●録画リストの「機能メニュー」-「編集」で変更したいタイトルを選び、「インデックス画面変更」の操作で変更してください。この操作は、HDD(ハードディスク)またはVRフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画されたタイトルで行えます。

本機で録画したDVDディスクを他のDVDプレーヤーなどで再生するには?

● ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに録画し、ファイナライズをしてください。

VRフォーマットのDVD-RW/-RディスクはVRフォーマット対応のDVDプレーヤーで再生してください。

「1回だけ録画可能」の番組を録画したDVD-RW/-Rディスクは、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生してください。

二ヶ国語の音声が切り換えられない。

- ビデオフォーマットで録画されたもの、またはHDD(ハードディスク) に高速ダビング優先「する」で録画されたものは二カ国語音声設定で設定している、主または副音声のみが記録されるため、音声の切り換えはできません。
- オーディオ機器とデジタル接続して使用している場合は、アンプ側で 操作して音声を切り換えてください。アンプ側に音声切り換え機能 がないときは、アナログ接続して切り換えてください。
- ダビング中は音声の切り換えはできません。

録画リスト(録画番組一覧)が表示されない。

- タイムシフト視聴中や追いかけ再生中は、録画リストを表示できません。停止ボタンを押し、現在放送中の画面に戻ってから操作してください。
- 温度の低い場所にあったものを使用すると、HDD(ハードディスク) が準備状態になることがあります。しばらくお待ちください。
- ◆ HDD(ハードディスク)の異常が考えられます。お買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口(207ページ)にご連絡ください。

録画リストのタイトル名に「*」や「GG」が表示される。

- ●他のDVDレコーダーで付けたタイトルが本機で表示できない文字は、「****・・・・」(最大32文字分)の表示となります。
- 電子番組表(Gガイド)のデータを取得している場合、DVDに録画・予約録画・ダビングすると、タイトルの後ろに自動的に「GG」が付きます。

録画リストに「XP」や「SP」などの画質表示が出ない。

● DVDディスクの場合は、ディスクをトレイから取り出すと、画質表示は出なくなります。

録画先をDVDディスクに設定した予約録画があるとき。

- 予約録画開始5分前になったときは、メッセージが表示されます。 DVDディスクの再生を停止して、録画用ディスクをセットして ください。
- DVDディスク再生中に録画開始時刻になると、予約録画が解除 されます。
- HDD (ハードディスク)を再生していても、DVDディスクへの 録画は実行されます(同時録画再生機能)。 ただし、DVDディスクへの録画予約がデジタル放送の場合は録画 が実行されますが、再生は停止します。

HDD (ハードディスク) を録画先に設定した録画予約があるとき。

 ◆ HDD (ハードディスク) にデジタル放送を「HD/SD」以外の録画 画質で録画予約したときは、録画は実行されますがHDD (ハード ディスク) やDVDディスクの再生は停止します。

VHSの再生が停止する。

● HDD(ハードディスク)またはDVDディスクへの予約録画がある場合、予約録画開始時刻になると再生が停止します。

つづき再生が働かない。

- DVDビデオ、ファイナライズしたビデオフォーマットのDVD-RW/-RディスクとビデオCD、音楽用CDのつづき再生は、ディスクを取り出す、HDD(ハードディスク)/DVDディスクの切り換え操作をする、電源を切る、などの操作を行うと働かなくなります。
- DVDディスクのつづき再生は、ディスクを取り出すと働かなく なります。
- その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない 場合があります。

写真データ(JPEG)の再生ができない。

- JPEG以外の静止画(TIFFなど)は再生できません。
- JPEG形式でもファイルによっては再生できない場合があります。
- DCFフォーマットに準拠していない写真データ(JPEG)は再生できません。
- プログレッシブJPEGは再生できません。
- 動画ファイルや音声ファイル、またJPEGファイルであっても MOTION JPEGは再生できません。
- ファイルサイズが2MBを超えたJPEGファイルは再生できません。
- ファイル名が8文字を超えた場合、ファイルとして認識できない ため再生できません。
- ファイル名が8文字以内でも、半角英数以外の文字や一部の記号を使ったファイル名にするとファイル名が「*」や「スペース」表示となったり、再生できない場合があります。
- お手持ちのコンピュータで作成、修正、コピーなど編集された写真データ(JPEG)は再生できない場合があります。

写真データ(JPEG)の再生で気をつけることを教えてください。

- フォルダ数やファイル数、データの容量によっては、再生に時間 がかかることがあります。
- Exif情報は表示されません。

● 画像サイズが720×480の静止画とその整数倍以外の静止画は、画像の周りに黒いふちが見えることがあります。

他のDVDレコーダーで録画・編集したディスクを再生するとき。

- ●他のDVDレコーダーで付けたタイトルが本機で表示できない文字は、「****・・・・」(最大32文字分)の表示となります。
- 他のDVDレコーダーで編集したディスクのプレイリストを再生 したとき、1タイトルが12時間以上ある場合は、そのタイトルは 12時間までしか再生できません。

録画した最後の数秒間が再生されない。

● 再生した番組の終了位置は、録画時に録画を停止した位置と多少ずれることがあります。

スキップ(| **|)が働かない。

- タイムシフト視聴中は働きません。
- ◆ HDD(ハードディスク)の場合は、タイトルをまたぐ頭出しはできません。
- 最後のチャプター(トラック)まで進むと画面に が表示されます。

HDD(ハードディスク)またはDVDディスクで静止画 再生/コマ送り(戻し)再生がうまくいかない。

- DVD-RW/-Rディスク(VRフォーマット)以外のディスクでコマ 送り動作をしたときは映像がずれることがあります。
- DVDビデオでは、ディスクによって静止画再生/コマ送りの操作が禁止されているものもあります。

HDD(ハードディスク)またはDVDディスクで早送り /早戻しがうまくいかない。

- 早送り/早戻し中は、字幕は再生されません。(早見・早聞き視聴、音楽用CDを除く)
- ディスクや再生しているシーンによっては、早送りサーチをした とき、本書に記載のスピードにならない場合があります。
- ◆ HDD(ハードディスク)の場合は、タイトルの最後までサーチを されると、再生が停止します。
- タイトルをまたぐサーチはできません(音楽用CDは除く)。DVD ディスクの場合は、再生状態になります。

HDD(ハードディスク)またはDVDディスクでスロー 再生がうまくいかない。

- タイトルの最後になると、スロー再生が解除されます。
- タイトルをまたぐスロー再生はできません。
- 逆スロー再生またはスロー再生をするときは、一時停止をした
 後、
 またはまたはを2秒以上押し続けます。

●同時録画再生/追いかけ再生(タイムシフト視聴)でよくあるお問い合わせ

追いかけ再生が自動的に解除された。

● 追いかけ再生時に早送り視聴(早送りサーチ)をしたとき、現在録画されている番組の手前になると自動的に追いかけ再生が解除され、現在放送中の画面に戻ります。自動的に現在放送中の画面に戻るタイミングは、早送りスピードや録画画質により異なります。

同時録画再生で気をつけることを教えてください。

- ◆ HDD(ハードディスク)、DVDディスク、VHSテープの再生中は、今見ている番組の録画を開始できません。
- DVD-RW/-Rディスクへ録画しながら、そのDVD-RW/-Rディスクの再生はできません。
- 同時録画再生をする場合は、録画の状態によっては再生に影響が 出る場合がありますが、録画は正常に行われます。
- ◆ HDD(ハードディスク)、DVDディスク、VHSテープの同時録画 はできません。
- ◆ HDD(ハードディスク)、DVDディスク、VHSテープの同時再生はできません。
- デジタル放送をHDD(ハードディスク)に「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画しているときは、同時録画再生ができません。
- デジタル放送をDVDディスクに録画しているときは、同時録画 再生はできません。
- ◆ HDD(ハードディスク)またはDVDディスクへの録画中はVHS テープの再生はできません。
- ◆ VHSテープへの録画中はHDD(ハードディスク)またはDVDディスクの再生はできません。

タイムシフト視聴ができない。

- DVDモードやVHSモードになっているとき、およびプレイリストモード(**81・111**ページ)になっているときは、タイムシフト視聴できません。
- 番組によっては、著作権保護により、タイムシフト視聴ができないものがあります。
- タイムシフト視聴ができるようになるまで、多少時間がかかることがあります。
- タイムシフト視聴中に放送が録画禁止になったときは、タイムシフトのための録画を停止します。
- タイムシフト視聴中に、予約録画の開始5分前になると、メッセージが表示されます。予約録画開始の2分前になるとタイムシフトが解除されます。
- i.LINK入力中、ラジオ放送/データ放送はタイムシフト視聴できません。

●その他でよくあるお問い合わせ

予約録画実行中、本体表示部が点灯しないようにしたい。

● 電源を切った状態で予約録画待機状態にしているとき、予約した 録画が始まると本体表示部が点灯します。本体表示部を消したい ときは、スタートメニューの「各種設定」-「管理設定」-「液晶設 定」-「液晶バックライト」(177ページ)を「予約実行時のみ消灯」 に設定します。(リモコンの た2秒以上押して消すこともで きます。)

<u>経</u>かを押してもスタートメニューが表示されないのはなぜですか?

- テレビ側の入力切り換えを行い、テレビと本機を接続した入力に 切り換えます。その後<u>そ</u>」を押してください。スタートメ ニュー画面を表示しているときは、本体表示部に「メニュー」が表 示されます。
- タイムシフト視聴中や再生中、ダビング中は、スタートメニュー が表示できません。
- 「メニュー」が表示されているのにテレビ画面にスタートメニュー 画面が表示されないときは、次のことをお確かめください。
 - ① HDMI出力端子またはD映像出力端子とS映像・映像ケーブルを接続していませんか。

D映像出力端子またはHDMI出力端子にケーブルを接続したとき

● 出力端子(S映像出力端子・映像出力端子)は、録画用の端子となります。

そのためデジタル放送を受信しているときはS映像端子や映像端子からはスタートメニューやディスク情報などの画面表示の信号が出力されません。

- スタートメニューや画面表示を使用するときは、D映像出力 端子またはHDMI出力端子を接続した入力にテレビの入力を 切り換えてお楽しみください。
- ② HDMI出力端子/D映像出力端子の両方にケーブルを接続していませんか。信号が出力されるのはHDMI出力端子またはD映像出力端子のどちらかです。本体表示部に「HDMI出力」または「D映像出力」が表示されるまでリモコンふた内のHDMI切換ボタンを押し続けて、出力を切り換えてください。

録画や再生の時間表示はどこまで正確ですか?

● ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクで録画した場合、本機での時間表示は、実際の録画・再生時間より0.1%ほど短く表示されます。放送などの映像は、1秒あたり29.9フレームの映像が送られますが、これを本機では便宜上30フレームを1秒として計算するためです。

(1時間録画した場合、「60分×0.999=59.94分=59分56 秒|と表示されます。)

二重音声放送の録画で気をつけることを教えてください。

- 下記のときは二重音声放送の主音声と副音声を同時に記録できません。「二ヶ国語音声設定」(170ページ)の設定で記録する音声をあらかじめ選んでください。また、選んだ音声のみが記録されるため、再生中に音声を切り換えることはできません。
- 録画先をHDD(ハードディスク)にしていて、高速ダビング設 定を「する」にしているとき。
- 録画先をDVDディスクにしていて、使用しているディスクがビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクのとき。
- 録画画質を「XP(高画質)」に設定していて、音声記録方式を「リニアPCM」にしているとき。

MDレコーダーとデジタル接続をし、CDを再生して MDに録音したとき、CDとMDの曲番が合わない。

- CDの曲間が短い場合は、CDと録音したMDの曲番が一致しない ことがあります。
- ●「視聴メニュー」でトラックの指定を行った場合などは、CDと録音したMDの曲番が一致しないことがあります。

シーン(部分)消去でコマーシャルを削除したのに、早戻しすると削除した映像の一部が一瞬映ってしまう。

● シーン(部分)消去の際、消去終了地点を設定した箇所によっては、早戻しした際にシーン(部分)消去した映像の一部が一瞬映ることがあります。これは、映像データを特定の単位で処理するために起こるもので、故障ではありません。

HDD/DVDに録画ができない

原因	対応	
ディスクが入っていない	録画用ディスクをセットしてください。	
• 録画できないディスクが入っている		
ディスクの空き容量がない	• 録画可能で、空き容量の十分あるディスクに交換してください。	
• ディスクが判別されない	• ディスクが判別されるまでしばらくお待ちください。	
ディスクが保護されている	• ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクに交換してください。	
• HDD(ハードディスク)の空き容量がない	• HDD(ハードディスク)に録画された不用なタイトルを消去して、録	
	画に必要な空き容量を確保してください。	
ダビング中	• HDDまたはDVD↔VHSのダビング中は、録画ができません。ダビン	
	グを中止してから録画を行ってください。	
	• HDD←→DVDのダビング中は、HDDとDVDには録画できません。	
• 録画中に停電になった	• 録画中に停電になったり電源プラグを抜いたときは、録画中の番組がす	
• 録画中に誤って電源プラグを抜いた	べて消去される場合があります。	
• DVD-RW/-Rディスクがディスク保護され	• 「ディスク保護」を解除してください。	
ている	● 保護されていないDVD-RW/-Rディスクをセットしてください。	
• 他のメディアに録画中	録画を停止してください。	
• HDD (ハードディスク) にすでに999タイ	● HDD(ハードディスク)に録画されている不用なタイトルを消去して	
トルが録画されているときにHDD(ハード	ください。	
ディスク)に録画しようとした	(HDD(ハードディスク)に録画できるタイトル数は、録画画質	
	「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトル、「HD/SD」以外の録	
	画画質で録画したタイトル、それぞれ999タイトルまでです。)	
• HDD(ハードディスク)にすでに4000チ	• HDD(ハードディスク)に録画されている不用なタイトルまたはチャ	
ャプターが存在するときにHDD(ハードデ	プターを消去してください。(HDD(ハードディスク)に作成できる	
ィスク)に録画しようとした	チャプター数は、録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイト	
	ル、「HD/SD」以外の録画画質で録画をしたタイトル、それぞれ	
	4000チャプターです。録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画した	
	タイトルは、1タイトルあたり最大99、「HD/SD」以外の録画画質	
	で録画したタイトルは999チャプターまでとなります。)	
• DVD-RW/-Rディスクにすでに99タイトルが	• DVD-RW/-Rディスクに録画されている不用なタイトルを消去してく	
録画されているときにDVDに録画しようとした	ださい。	
• DVD-RW/-Rディスクにすでに999チャプ	• DVD-RW/-Rディスクに録画されている不用なタイトルまたはチャプ	
ターが存在するときにDVD-RW/-Rディス	ターを消去してください。	
クに録画しようとした	● ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクは1タイトルあたり最大	
	99チャプターです。	
• デジタル放送をDVD-RW/-Rディスクにビ	• HDD(ハードディスク)または、CPRMに対応したDVD-RW/-Rデ	
デオフォーマットで録画しようとした	ィスクにVRフォーマットで録画してください。	
・デジタル放送のラジオ放送をHDD(ハード	• デジタル放送のラジオ放送は、HDD(ハードディスク)に録画(録音)し	
ディスク) 以外に録画(録音) しようとした • ファイナライズをしたビデオフォーマット	てください。HDD(ハードディスク)以外には録画(録音)できません。 • DVD-RWの場合は、空き容量があればファイナライズを解除して録画	
のDVD-RWディスクやDVD-Rディスクに	● DVD-RWの場合は、空き谷重かのれはファイナライスを解除して録画 してください。	
最画しようとしたとき	- してくたさい。 - 録画用ディスクをセットしてください。	
郵回しようとしたとさ • 再生中	● 再生中は録画を開始できません。再生を停止してから録画を開始して	
* HTT	● 再生中は郵画を開始できません。再生を停止してから郵画を開始して ください。	
	\1CCV10	

VHSテープに録画ができない

原因	対応
• VHSテープが入っていない	●録画用VHSテープを入れてください。
• ツメの折れているVHSテープが入っている	
• VHSテープに残量がない	• 録画可能で、残量の十分あるVHSテープに交換してください。
ダビング中	● HDDまたはDVD←→VHSのダビング中は、録画ができません。ダビン
	グを中止してから録画を行ってください。
HDD · DVDの録画や再生中である	• HDD · DVDが動作しているときは、VHSモードに切り換えられませ
	んので、VHSテープへの録画はできません。



● 本機はVHSテープへの予約録画はできません。

HDD/DVDに録画予約ができない

HDD/DVDに郵曲予約かぐさない 原因	対応
ディスクが入っていない	• 録画用ディスクをセットしてください。
録画できないディスクが入っている	録画可能で、空き容量の十分あるディスクに交換してください。
ディスクの空き容量がない	HDD (ハードディスク) に録画された不用なタイトルを消去して、録
◆ HDD (ハードディスク) の空き容量がない	画に必要な空き容量を確保してください。
ディスクが判別されない	ディスクが判別されるまでしばらくお待ちください。
ディスクが保護されている	ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクに交換してください。
予約がいっぱいのとき	・予約を取り消してください。
ダビング中	HDD←→DVDのダビング中は、HDDまたはDVDの予約録画ができま
	せん。ダビングを中止してから予約録画を行ってください。
• DVD-RW/-Rディスクへの録画予約時、	DVDディスクを再生しているときは、録画開始時刻の3分前までに再
DVDディスクを再生している	生を停止してください。録画開始時刻まで再生していると、DVD-
	RW/-Rディスクへの録画予約が実行されません。(「DVD代理録画設
	定」(171 ページ)を設定しているときは、HDD(ハードディス
	ク)に代理録画されます。)
• DVD-RW/-Rディスクの編集をしている	• DVD-RW/-Rディスクの編集中は、録画予約ができません。録画開始
	時刻の3分前までに編集を中止してください。
• 「番組延長設定」をしたのに、番組の途中	• デジタル放送では放送局から番組延長の情報が送られてこなかったと
で録画が終わっている	きは、番組延長が働きません。
• DVD-RW/-Rディスクがディスク保護され	• 「ディスク保護」を解除してください。
ている	• 保護されていないDVD-RW/-Rディスクをセットしてください。
• 他のメディアに録画中	録画を停止してください。
• HDD (ハードディスク) にすでに1998タ	• HDD(ハードディスク)に録画されている不用なタイトルを消去して
イトルが録画されているときにHDD(ハード	ください。
ディスク)に録画しようとした	(HDD(ハードディスク)に録画できるタイトル数は、録画画質「HD/SD
	(放送画質)」で録画したタイトル、録画画質「HD/SD(放送画質)」
	以外で録画したタイトル、それぞれ999タイトルまでです。)
HDD (ハードディスク) に録画画質 [HD/SD (放	• HDD(ハードディスク)に録画されている不用なタイトルまたはチャ
送画質)」で録画したタイトル/「HD/SD(放送	プターを消去してください。
画質)」以外の録画画質で録画したタイトルのそれ	(HDD (ハードディスク) に作成できるチャプター数は、録画画質「HD/
ぞれに、すでに4000チャプターが存在するとき	SD (放送画質) 」で録画したタイトル、録画画質「HD/SD (放送画版) 」 NAI ASSET L to A / L ll スカズ 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
に、HDD(ハードディスク)に録画しようとした	質) 」以外で録画をしたタイトル、それぞれ4000チャプターです。)
• DVD-RW/-Rディスクにすでに99タイトル	• DVD-RW/-Rディスクに録画されている不用なタイトルを消去してく
が録画されているときにDVD-RW/-Rディ	ださい。
スクに録画しようとした • DVD-RW/-Rディスクにすでに999チャプ	● DVD-RW/-Rディスクに録画されている不用なタイトルまたはチャプ
● DVD-RW/-Rディスクにすどに999デャフ ターが存在するときにDVD-RW/-Rディス	• DVD-RVV/-Rティスグに郵画されている个用なタイトルまだはチャノ ターを消去してください。
クに録画しようとした	ノ で1714 0 C N I C C V 10
デジタル放送をビデオフォーマットのDVD-	● HDD(ハードディスク)または、CPRMに対応したDVD-RW/-Rデ
RW/-Rディスクに録画しようとした	・
デジタル放送のラジオ放送をHDD(ハード	・デジタル放送のラジオ放送は、HDD(ハードディスク)に録画(録音)
ディスク)以外に録画(録音)しようとした	してください。HDD(ハードディスク)以外には録画(録音)できま
	してください。「100 (パード) イスノ)以がには歌画(歌音)できる せん。
• i.LINKケーブルがつながっていない	本機とi.LINK(TS)機器がi.LINKケーブルできちんと接続されている
	かお確かめください。
• D-VHS機器にテープが入っていない	• D-VHS機器にD-VHSテープを入れてください。
i.LINK (TS) 機器側が予約録画中	i.LINK (TS) 機器が動作中は、本機からi.LINK (TS) 機器への予約
(. =) 100000 10000 1	録画が失敗することがあります。
• 予約した番組の前の番組が時間延長になった	• 予約を開始しようとしたときに、放送局から送られてくる番組の開始
	時刻の情報が正しく更新されていない場合があります。この場合は予
	約が失敗となります。前の番組が延長しそうな場合は最大延長時間を
	加味し、日時指定予約することをおすすめします。
	25 11 C C C C C C C C C C C C C C C C C C

お知らせ

● HDD (ハードディスク) の編集中に録画予約開始時刻になると、編集を中断し、録画予約が実行されます。

ダビングができない

原因	対応
「1回だけ録画可能」のタイトル(番組)に	• タイトル保護が設定されている「1回だけ録画可能」のタイトル(番
タイトル保護が設定されている。	組)は、ダビングできません。
ディスクが入っていない	録画用ディスクをセットしてください。
録画できないディスクが入っている	
ディスクの空き容量がない	・録画可能で、空き容量の十分あるディスクに交換してください。
ディスクが判別されない	ディスクが判別されるまでしばらくお待ちください。
ディスクが保護されている	・ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクに交換してください。
・HDD(ハードディスク)の空き容量がない	・HDD(ハードディスク)に録画された不用なタイトルを消去して、録
	画に必要な空き容量を確保してください。
• 録画中/再生中	録画中/再生中はダビングできません。
• 「1回だけ録画可能」のタイトル(番組)を	● DVD-RW/-Rディスクに録画した「1回だけ録画可能」のタイトル(番
DVD-RW/-Rディスクに録画している	組)やコピー禁止信号が入っているタイトルはHDD(ハードディス
	ク)にダビングできません。
・ダビング元にDVD+RW/DVD+R/DVD-	・本機でDVD→HDDのダビングに使用できるディスクは、DVD-RW/DVD-
RAMを入れている	Rです。(DVD+RW/DVD+R/DVD-RAMには対応しておりません。)

高速ダビングができない

原因	対応
ディスクが入っていない	・録画用ディスクをセットしてください。
録画できないディスクが入っている	
ディスクの空き容量がない	・録画可能で、空き容量の十分あるディスクに交換してください。
ディスクが判別されない	ディスクが判別されるまでしばらくお待ちください。
ディスクが保護されている	• ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクに交換してください。
・HDD(ハードディスク)からビデオフォー	• HDD(ハードディスク)へ録画した際、「高速ダビング優先」を「す
マットのDVD-RW/-Rディスクへ高速ダビ	る」に設定して録画していないタイトルは、ビデオフォーマットで高速
ングしようとしたとき	ダビングできません。
「高速ダビング」を選んだのに高速でダビ	・高速記録対応のディスク(2倍速、4倍速、8倍速)を使用してください。
ングできない	ディスクの種類や状態等によっては、高速記録対応のディスクでも速
	度を落としてダビングする場合があります。
	・「1回だけ録画可能」のタイトルは、高速ダビングを選んでもダビング
	に多少時間がかかります。

ダビング予約ができない/ダビング予約が実行されない

原因	対応
録画中、録画予約中、HDD (ハードディス	• 録画中、録画予約中、HDD(ハードディスク)・DVD-RW/-Rディス
ク)再生中、ディスク再生中のとき	│ クの再生中のときは、ダビング予約が実行されません。録画、録画予 │ │ 約、HDD(ハードディスク)・DVD-RW/-Rディスクの再生を停止し │
	「MS、1100 ()(「ヤケイスファーロVD-11W/11フィスフの再生を停止し てからダビング予約を行ってください。
• 「1回だけ録画可能」のタイトル(番組)に	• タイトル保護が設定されている「1回だけ録画可能」のタイトル(番
タイトル保護が設定されている	組)は、ダビング予約を設定しても、ダビングできません。
● 「1回だけ録画可能」のタイトル (番組) を	• DVD-RW/-Rディスクに録画した「1回だけ録画可能」のタイトル(番
DVD-RW/-Rディスクに録画している	組)やコピー禁止信号が入っているタイトルはHDD(ハードディスク)
	にダビング予約できません。
ディスクが入っていない	• 録画用ディスクをセットしてください。
●録画できないディスクが入っている	
ディスクの空き容量がない	● 録画可能で、空き容量の十分あるディスクに交換してください。
ディスクが判別されない	• ディスクが判別されるまでしばらくお待ちください。
ディスクが保護されている	• ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクに交換してください。
● DVD-RW/-Rディスクを再生している	┃•DVD-RW/-Rディスクを再生しているときは、ダビング開始時刻の3分┃
	前までに再生を停止してください。予約開始時刻まで再生している
	と、DVD-RW/-Rディスクへのダビング予約が実行されません。
ダビング中のとき	● ダビング中はダビング予約できません。また、ダビング予約は1件だ
	け設定可能です。
• i.LINKケーブルがつながっていない	• 本機とi.LINK(TS)機器がi.LINKケーブルできちんと接続されているか
	お確かめください。
● D-VHS機器にテープが入っていない	● D-VHS機器にD-VHSテープを入れてください。
• i.LINK (TS) 機器側が予約録画中	● i.LINK (TS) 機器が動作中は、本機からi.LINK (TS) 機器への予約録画
	が失敗することがあります。

じお知らせ)

◆上記の他に、録画ができないときと同じ原因が考えられることもあります。199ページの「録画のこんなときは」もご覧ください。

録画または再生しようとしたディスクが正しくなかったり、操作を誤ったときは、テレビ画面に次のような表示が出ます。

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
このディスクは再生できません。	• 本機で再生できないディスクが入っているとき	• ディスクを確かめて入れ直してください。
規定外のディスクです。	ディスクに傷があるなど本機で再生できない ディスクを入れたり、表裏逆に入れたとき、表示 が出てきます	
この操作はできません。	• 誤った操作をしたとき	
このディスクは保護されています。	• ディスク保護がされているディスクに録画や編 集をしようとしたとき	ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクを入れ直してください。
ディスクが修復できませんでした。	DVD-RW/-Rディスクの録画中に停電があった場合、停電回復後データの修復を自動的に行いますが、ディスクに傷や汚れなどがあり修復できなかったとき	
ファイナライズできませんでした。 /初期化できませんでした。	• ディスクに傷、汚れなどがあるとき	• ディスクを確かめて入れ直してください。
録画禁止の番組です。録画できません。	• コピーガード信号が入った映像が入力されたと き	• 録画できません。
タイトル (チャプター) が一杯です。 これ以上録画できません。	 タイトルやチャプターマークが、記録できる上限を超えたとき タイトル数が制限を超えているときタイトル数:	 不用なタイトルを消去してください。 不用なチャプターを消去するかチャプターを結合してください。
このディスクは録画できません。	• 本機で録画できないディスク(CD-Rなど)や傷、 汚れのあるディスクがセットされているとき	• 録画用ディスクをセットし直してください。
ディスクが満杯です。 録画ができません。	• ディスクの空き容量がないとき	空き容量のあるディスクを入れてください。不用なタイトルを消去してください。
この番組はこのディスクでは録画できません。	• [1回だけ録画機能]の番組をCPRMに対応していないディスクで録画しようとしたとき	• VRフォーマットで初期化したDVD-RW/-R (CPRM対応)ディスクを入れてください。
番組放送時間が変更されたため、予約の開始ができませんでした。	• 録画予約した番組の放送時間が変更されたため 予約実行されなかったとき	
日付・時刻を設定してください。	• 本機の時計合わせをしていない状態で予約設定やダビング操作を行ったとき	• 時計合わせを行い、再度予約し直してください。
ディスクが満杯になりましたので 録画を停止しました。	ディスクの空き容量がなくなりました	
ディスクを修復しています。	• 停電などにより、DVD-RW/-Rディスクにディスク情報が正しく書き込まれない状態で録画が 停止した場合など	• HDD(ハードディスク)またはDVD-RW/-Rディスクの修復が完了するまでお待ちください。
HD/SD 以外で デジタル放送を録画しているときは この操作はできません。	 HDD(ハードディスク)にデジタル放送を「HD/SD (放送画質)」以外の録画画質で録画しているときに、再生の操作をしたり録画リストを表示させようとしたとき DVD-RW/-Rディスクにデジタル放送を録画しているときに、再生の操作をしたり録画リストを表示させようとしたとき HDD(ハードディスク)にデジタル放送を「HD/SD (放送画質)」以外の録画画質で録画しているときに、タイムシフトの操作をしたとき HDD (ハードディスク)にデジタル放送を「HD/SD (放送画質)」以外の録画画質で録画しているときに、HDDモード/DVDモードの切り換え操作をしたとき DVD-RW/-Rディスクにデジタル放送を録画しているときに、HDDモード/DVDモードの切り換え操作をしたとき 	 録画を停止してから再生などの操作をしてください。 デジタル放送を録画しながら再生をしたいときは、HDD (ハードディスク) にデジタル放送を録画画質「HD/SD (放送画質)」で録画してください。
この映像はこのディスクでは録画できません。 予約の開始ができませんでした。 録画禁止になりましたので、録画を停止し	「1回だけ録画可能」の映像をDVD-Rや、 CPRM非対応のDVD-RWに録画予約しようと したとき ・	• CPRM対応の DVD-RW/-R ディスクに、VR フォーマットで録画してください。
ライブ放送に戻りました。	・ 録画中に、著作権保護のため、放送そのものが 録画禁止である番組が始まったとき	
録画禁止の番組です。 録画できません。	著作権保護のため、放送そのものが録画禁止になっている番組を録画しようとしたとき	

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
ハードディスクにエラーが発生しましたので操作できません。 ライブ視聴のみ可能です。お早めに最寄のご販売店又はシャープ修理相談センターまでご連絡ください。	 HDD (ハードディスク)に問題がある場合、特殊再生や録画など、HDD (ハードディスク)の動作が必要な操作を行ったとき 	 一度HDD (ハードディスク)を初期化してください。初期化しても改善されないときはなるべくお早めにお買い上げの販売店、またはもよりの修理相談センター(207ページ)にご連絡ください。
システムエラーが発生しました。 電源を「切」にします。	電源「入」のとき、HDD (ハードディスク)に問題が生じたとき (自動的に電源が切れます。)	
ハードディスクを確認中です。確認完了までは、 ライブ視聴のみ可能です。	• 停電の後や、電源「入」のまま電源プラグを抜き 差ししたとき	 HDD(ハードディスク)の確認に1~2分かかる場合があります。その間は、放送視聴のみの動作となります。しばらくお待ちください。
録画禁止の番組です。 タイムシフト視聴できません。	• 著作権保護のため、放送そのものが録画禁止に なっていて、タイムシフト視聴ができないとき	• 放送中の映像のみ視聴いただけます。

■特殊再生時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
ハードディスクの状態が悪いので 操作できません。	HDD(ハードディスク)に異常があるときに、特 殊再生などの操作を行ったとき	 HDD (ハードディスク)の修理が必要ですので、お早めにお買い上げの販売店、またはもよりの修理相談センター(207ページ)にご連絡ください。
ハードディスク準備中です。 操作できません。	HDD(ハードディスク)が準備中のときに、特殊 再生や録画など、ハードディスクの動作が必要 な操作を行ったとき	準備が終わるまでは放送視聴のみ可能です。 操作可能になるまで、しばらくお待ちください。 (寒い場所で使用している場合など、HDD (ハードディスク)の温度が低くなっていると、 HDD (ハードディスク)の準備に時間がかかることがあります。)

■ダビング時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
録画制限のある番組のため、 ダビングできません。	• 「1回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルを、 CPRM非対応のDVD-RW/-Rディスクにダビング しようとしたとき	• CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクに、VR フォーマットでダビングしてください。
これ以上選択できません。	 ダビング元タイトルやチャプターを選択する画面で、11タイトル(チャプター)を選ぼうとしたとき 	 最大10タイトル(チャプター) ずつダビングしてください。
高速ダビング優先設定されていない 番組はダビングされません。	 「高速ダビング設定」をしていないタイトルを、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクに高速ダビングしようとしたとき、または、「高速ダビング設定」を解除したタイトルを高速ダビングしようとしたとき 	「録画画質変換ダビング」をしてください。
タイトル保護が設定されています。 解除してからダビングしてください。	 「1回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルで、 タイトル保護をかけたものをダビングしようと したとき 	「1回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルは、オリジナルの移動のみ可能です。タイトル保護がかかったタイトルは、移動ができませんので、タイトル保護を解除してからダビング(移動)してください。
このディスクでは録画できない タイトルが含まれています。	• [1回だけ録画可能]の部分を含んだタイトルを、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rや、CPRM非対応のDVD-RW/-Rにダビングしようとしたとき	• CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクに、VR フォーマットでダビングしてください。
予約できる番組数を超えているため予約できま せん。	• 最大予約番組数を超えて予約しようとしたとき	予約を取り消してからダビング予約を設定してください。(74ページ)
このディスクはダビングできません。	 録画不可ディスクが入っていたとき(タイトル・チャブター数オーバー、保護されたディスク、傷や汚れのあるディスクなど) DVD-RW/-R以外のディスクが入っていたとき 	録画可能なディスクに入れ換えてください。 (「1.接続・準備網」114ページ)
未対応のフォーマットのため、 ダビングを中断しました。	 プレイリストの編集で、シーン追加をして作成した タイトルをHDD (ハードディスク) に高速ダビング しようとしたとき、作成したタイトルによっては表 示される場合があります 	「高速ダビング」はできません。 「録画画質変換ダビング」をしてください。

■編集・消去時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
これ以上選択できません。	• タイトル選択消去で、20タイトル(チャプター)を超えて選択しようとしたとき	最大20タイトル(チャプター) ずつ消去してください。
この位置は指定できません。	• 3秒以内の範囲を指定して編集しようとしたとき	• 範囲を3秒以上に指定しなおしてください。
チャプターが一杯です。この操作はできません。	 編集結果がチャブター数上限(HDDは録画画質「HD/SD」で 録画した番組と「HD/SD」以外の録画画質で録画した番組 それぞれ4000/DVDは999)を超えるとき 	チャプター(章)結合により、不用なチャプターマーク を消去してから編集してください。
結合できないチャプターです。	 結合できないチャプターを結合しようとしたとき(1タイトル内でシーン消去やチャプター消去をした際にできるチャプターは結合できません) 	

■i.LINK(TS)入力録画時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
	• 本機にi.LINK入力録画中、D-VHSなどの再生が停止したとき	• 録画を行いたいとさは、再度再生を行い録画を開始してください。
i.LINK入力の状態が切り替わったため 録画を停止しました。	• 一時停止、早送り、早戻しサーチを行ったとき	
	ケーブルが抜けたときや、機器接続が解除されたとき	• ケーブル接続、機器選択を確認してください。
この番組は録画できません。	データ放送を録画しようとしたときTS入力から5秒以内に録画を開始しようとしたとき	データ放送は録画できません。TS入力から5秒以上経過してから録画を開始してください。
録画禁止の番組です。 録画できません。	• 「1回だけ録画可能」の番組を録画しようとしたとき	• [1回だけ録画可能]の番組は、録画できません。

■その他のメッセージ

■ との他のメッと フ		410
テレビ画面表示	エラーの内容	対応
B-CAS カードを正しく装着してください。 [一]	B-CASカードの装着が不完全であったり、カードロックスイッチが解除されている	• B-CAS カードを正しく挿入し、B-CAS カードロックスイッチをロックしてください。
この B-CAS カードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンター へご連絡ください。 [A102]	• B-CASカードが割れているなど、破損していたり、IC チップが壊れている	B-CAS カードを一度抜き差ししてみてください。それでもエラーが表示される場合は、B-CASカスタマーセンターおよびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。
この B-CAS カードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンター へご連絡ください。 [A107]	• ご覧のチャンネル用の B-CAS カードではありません。	• ご覧のチャンネル用の B-CAS カードを挿入してください。
このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンター へご連絡ください。 [A103]	• WOWOW 放送や CS デジタル放送などの有料 放送を無契約状態で選局した場合	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご 連絡ください。
放送チャンネルではないため視聴できません。 [E200]	• このチャンネル(番組) は視聴できません。	• 別のチャンネルを選局してお楽しみください。
ライブ放送の受信状態が回復しました。降雨対応画面選択中です。受信状態が悪くなっています。[E201]	降雪や降雨障害などの電波障害またはアンテナ の方向や角度がずれたことによりアンテナ信号 が弱くなったとき	アンテナの向きがずれていませんか。降雪や降雨により電波障害が起こりアンテナ信号が弱くなる場合があります。
 放送が受信できません。 放送が受信できないため録画を停止しライブ放送に戻りました。 放送が受信できないため録画を停止しました。 受信状態が悪くなっていますので録画を停止しライブ放送に戻りました。 ライブで放送が受信しにくくなっています。 放送が受信しにくくなっています。 [E202] 	アンテナが接続されていないときや、放送が受信できないとき電波状態が悪く放送が受信できないとき	• アンテナ線やチャンネル設定は正しいですか。
現在放送されていません。番組表などで放送 時間を確認してください。 [E203]	• 選ばれている放送局で、番組の放送が終了している。	• 選ばれている放送局で、番組が放送されていないときに表示されます。
○○ チャンネルが見つかりません。番組表な どでチャンネルを確認してください。 [E204]	• 放送の無いチャンネルを選局したとき	• 番組表などでチャンネルを確認してください。
アンテナ線がショートしています。アンテナ電源を「切」にしました。アンテナ接続をご確認ください。 [E207]	• アンテナ線がショートしているため、アンテナ電源を内部的に切りにしたとき	• アンテナ線の接続を確認してください。

■その他のメッセージ(つづき)

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
アンテナ線がショートしています。アンテナと の接続を確認ください。 [E209]	アンテナ線がショートしているとき	• アンテナ線の接続を確認してください。
○○ チャンネルのサービスは、この受信機では受信できません。 [E210]	• 本機で受信できないチャンネル(サービス)を 受信しようとしたとき	• 別のチャンネルを選局してお楽しみください。
データが受信できません。 [E400]	・ 電波障害等によりデータを受信できない場合など	一度別のチャンネルを選局した後、もう一度エ ラー表示のでたチャンネルを選局し直してみて ください。
対象地域外のため、データを表示できません。 この受信機では、データを表示できません。 [E401]	・ 対象地域外のデータ放送を選局しているとき	別のチャンネルを選局してお楽しみください。
データの表示に失敗しました。 [E402]	• 選んだチャンネルのデータの表示に失敗したと き	一度別のチャンネルを選局した後、もう一度エ ラー表示のでたチャンネルを選局し直してみて ください。
アクセスできませんでした。 [C000]	• 接続しましたが、サーバーへのアクセスができ ないとき	一度別のチャンネルを選局した後、もう一度エラー表示のでたチャンネルを選局し直してみてください。
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗 しました。 [C104]	• 電話回線の接続や電話回線の設定が正しくありません	• 電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設 定内容をご確認ください。
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗 しました。 [C105]	・ 電話回線の接続や電話回線の設定が正しくありません	• 電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設定内容をご確認ください。
番組で指定された情報センターへの接続に失 敗しました。 [C006]	• 電話回線の接続や電話回線の設定が正しくありません	• 電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設定内容をご確認ください。
アクセスできませんでした。 [C204]	• 接続しましたが、サーバーへのアクセスができ ないとき	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご 連絡ください。
サーバー証明書が不正のため、アクセスを中 断します。 [C208]	放送で送られたルート証明書が信頼できないため、アクセスを中断したとき	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご 連絡ください。
サーバー証明書に問題があり、アクセスを中 断します。 [C209]	• 放送で送られたルート証明書の形式が不正なため、アクセスを中断したとき	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご 連絡ください。
 このネットワークにはテレビサービスはありません。 このネットワークにはラジオサービスはありません。 このネットワークにはデータサービスはありません。 [一] 	・ 放送サービスの無い放送を選んだとき	• 別の放送に切り換えてお楽しみください。

保証書 (別添)

● 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っ てください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保 存してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。 保証期間中でも、有料になることがありま すので、保証書をよくお読みください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

●修理に関するご相談ならびにご不明な点 は、お買い上げの販売店、またはもよりの シャープお客様ご相談窓口にお問い合わせ ください。 (**207**ページ)

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ハードディスク・DVD・ビデオー体型デ ジタルハイビジョンレコーダーの補修用性能 部品を、製品の製造打切後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

● 「故障かな?と思ったら | (188ページ)、「よくあるお問い合わせ | (193ページ)を調べてください。それで も異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

●品 名:ハードディスク・DVD・ビデオー体型 デジタルハイビジョンレコーダー

- •形 名:DV-ARV22
- •お買い上げ日 (年月日)
- •故障の状況(できるだけくわしく)
- 住 所(付近の目印も合わせてお知ら せください)
- お 名 前
- •電 話 番 号
- ご訪問希望日

お客様へ… 便利メモ

お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日				販売店	名
年	月	日	電話()	_

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。


修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構 成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検

長年で使用のハードディスク · DVD · ビデオー体型 デジタルハイビジョンレコーダーの点検を! こんな症状はありませんか?



その他の異常や故障がある。

• 映像が乱れたり、きれいに映らない。

以上のような症状のときは、スイッチを切り、 プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、 故障や事故の防止のため必ず販売店に点検を ご依頼ください。なお、点検・修理に要する 費用は販売店にご相談ください。

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。 転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は ………… 修理相談センター へ

● 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は ………… お客様相談センター

修 理 相 談 セ ン タ ー

- 修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)
 - ■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)



0570 - 02 - 4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

(注) PHS·IP電話からは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
○ PHS・IP電話でのご利用は ······	(一般電話)	043 - 299 - 3863	06 - 6792 - 5511
○ FAXを送信される場合は ····································	(FAX)	043 - 299 - 3865	06 - 6792 - 3221

- 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- | 持込修理および部品購入のご相談 | は、上記「修理相談センター」のほか、

下記地区別窓口にても承っております。

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄・奄美地区〕は……*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17
東北地区	仙台サービスセンター	022-288-9142	₹984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮サービスセンター	028-637-1179	₹320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	₸114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩サービスセンター	042-586-6059	₹191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉サービスセンター	047-368-4766	₹270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜テクニカルセンター	045-753-4647	₹235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水区鳥坂1170-1
来 海 地 区	名古屋サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸 地区	金沢サービスセンター	076-249-2434	₹921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京都サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近畿地区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪神サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	尼崎市猪名寺3-2-10
中国地区	広島サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松サービスセンター	087-823-4901	₹760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡サービスセンター	092-572-4652	₹816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄·奄美地区	那覇サービスセンター	098-861-0866	₹900-0002	那覇市曙2-10-1

お客様相談センター	○ フリーダイヤルがご利用いただけない場合は…			
0120 - 078 - 178	東日本	TEL	FAX	〒261-8520
	相談室	043 - 351 - 1821	043 - 299 - 8280	千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
00 ₈ 3123 373 173	西日本	TEL	FAX	〒581-8585
	相談室	06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993	大阪府八尾市北亀井町3-1-72

- ■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)
 - ●FAX送信される場合は、お客様へのスムーズな対応のため、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。
 - ●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。(06.02)

シャープ商品の修理・お取り扱い・お手入れのご相談ならびにご依頼は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

※なお、転居されたり贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、以下のサービスをご利用ください。

不具合品の訪問引き取り・修理・お届けサービス 「修理品引き取りサービス」ので案内

修理品引き取りサービスとは、お持込みいただける商品について電話で修理依頼をいただきますと、業務委託した宅配業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用料金

■運送費

保証期間内	無料		
保証期間外	1,000円+梱包資材費+代引き手数料		

※梱包料を含む往復料金(税別)

■修理料金

保証期間内	無料(保証書記載の「保証規定」に準じます)
保証期間外	有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料となる場合があります。詳しくは、保証書をご確認ください。

お申し込み

「修理相談センター」にお電話でお申し込みください。

ナビダイヤル 【0570-02-4649】

• 受付時間 月曜~土曜:午前 9時~午後6時 日曜/祝日:午前10時~午後5時

年末・年始・当社指定の休日および天災などやむをえない状況の際は、臨時 に休ませていただくことがありますので、予めご了承ください。

- ナビダイヤルは全国一律料金でご利用いただけます。
 - PHS·IP電話からは、下記電話におかけください。
- ファクシミリを送信される方は、下記FAX受信専用番号にお願いします。

	東日本エリア	西日本エリア
	043-299-3863	
専用FAX	043-299-3865	06-6792-3221

電話番号をお確かめの上、お間違えのないようにおかけください。

お引き取り

当社指定の宅配業者(ヤマト運輸)がお引き取りに伺います。

- お引き取り時間は下記時間帯よりお選びいただくことができます。
 AM/12時~14時/14時~16時
 16時~18時/18時~21時
- お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- 18時~21時の時間帯は土、日、祝日は除きます。
- ・交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし梱包させていただきます。

修理・お届け

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
- サービス料金(修理料金+利用料)をヤマト運輸に現金でお支払いください。 ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問日が変動します。



品	品名			ハードディスク・DVD・ビデオー体型デジタルハイビジョンレコーダー
型:	型名			DV-ARV22
	ハードディス	ハードディスク容量		250GB(ギガバイト)
	電源電圧	電源電圧		AC 100V、50/60 Hz
	外形寸法			幅430mm、奥行343mm、高さ95mm (突起部を除く)
般	本体質量			約6.9kg
	使用温度範囲	1		+5℃~+35℃
	使用湿度範囲	∄		10%~80%(結露なきこと)
	動作姿勢			水平
	録画可能ディ	 ſスク		DVD-RW、DVD-R
	録画可能VH	 Sテープ		VHSタイプビデオカセットテープ
	記録圧縮方式		映像	MPEG(リアルタイムVBR)
	(HDD)		音声	MPEG AAC/ドルビーデジタル(2ch)/リニアPCM(2ch)
				(録画画質「XP(高画質)」時)
	記録圧縮方式	ť	映像	MPEG2(リアルタイムVBR)
	(DVD-RW/-	-R)	音声	ドルビーデジタル(2ch)/リニアPCM(2ch)(録画画質「XP(高画質)時」
			映像	輝度信号:FM変調方式
	記録方法		11: 口: 十六、八姓州	カラー信号:低域変換直接記録方式 ダイナミックレンジ:90dB
	(VHSテーフ	7)	Hi-Fiサウンド特性	タイナミックレンタ・90ub 周波数特性:20Hz~20kHz
				ワウフラッター: 0.007%
			HD (ハイビジョン画質)	約22時間(BS・110度CSデジタル放送)、約31時間(地上デジタル放送)
記		デジタル放送	SD(標準画質)	約66時間10分
記録			ラジオ	約483時間
	*1 録画時間		XP(高画質)	約59時間30分
	(HDD)	デジタル放送	SP(標準画質)	約105時間30分
		アナログ放送	LP(2倍長時間)	約211時間20分 約317時間10分
		外部入力	EP(3倍長時間) MN(マニュアル)	17 17 17 17 17 17 17 17
		 連続録画可能時間	IVII V((= ±7 /V)	最大12時間
		连州城區可比时间	XP(高画質)	約1時間
	*1		SP(標準画質)	約2時間
	録画時間	- 4 - 0 - n+)	LP(2倍長時間)	約4時間
	(DVD-RW/-	-R: 4.7GB時)	EP(3倍長時間)	
			MNO1	約8時間
			MN(マニュアル)	65段階(MN65(XP相当)~MN01から選択可能)
Щ	録画時間(ビ	デオ)		最大9時間(T-180使用時)
				DVDビデオ、DVD-RW、DVD-R
				DVD+RW(ビデオフォーマットファイナライズ済)、DVD+R(ビデオフォーマットファイナライズ済)
画	再生可能ディ	ィスク		DVD-RAM(カートリッジから取り出せるもの/カートリッジなし) 音楽CD、ビデオCD
再生				日来CD、こりオCD CD-R (ビデオCDフォーマット/音楽CDフォーマット/JPEGファイル形式の静止画)
				CD-RW (ビデオCDフォーマット/音楽CDフォーマット/JPEGファイル形式の静止画)
	再生可能VH	生可能VHSテープ		VHSタイプビデオカセットテープ
\vdash	BSデジタル 110度CSデジタル		,	000~999ch
_				000~999ch
チューナ		地トデジタ		000~999ch
	受信チャンス	トル VHF		1~12ch
		UHF		13~62ch
		CATV		C13~C63ch
タイマー	予約番組数			1年65番組(HDD/DVD)
	Ĭ			

次ページへつづく ▶▶▶

型名		DV-ARV22	
	映像入力	入力1、入力2の2系統 ピンジャック:1 V p-p(75Ω不均衡	
	S映像入力	入力1、入力2の2系統 4ピンミニDIN:Y=1 V p-p(75Ω不均衡)	
		C=0.286 V p-p(75Ω不均衡)	
	音声入力	入力1、入力2の2系統 ピンジャック(L/R):2 V rms	
		(入力インピーダンス 22kΩ以上)	
	i.LINK(TS)端子	1系統(i.LINK/IEEE1394準拠)	
接	HDMI出力	1系統	
	映像出力	出力1の1系統 ピンジャック:1 V p-p(75Ω不均衡)	
	S映像出力	出力1の1系統 4ピンミニDIN: Y=1 V p-p(75Ω不均衡)	
		C=0.286 V p-p(75Ω不均衡)	
接続端子	音声出力	映像音声出力側とD映像出力側の2系統	
劉		ピンジャック(L/R):2 V rms (1kHz OdB、出力インピーダンス 1.5kΩ以下)	
	デジタル音声出力	1系統 光コネクタ:角形光ジャック	
-	D1/D2/D3/D4映像出力	1系統 Y:1.0 V p-p(75Ω不均衡)	
		1系統 C _B 、C _R :0.7 V p-p(75Ω不均衡)	
	BS・110度CSアンテナ入出力	入力と出力のそれぞれ1系統 75Ω不平衡型(F型)	
	VHF/UHFアンテナ入出力	VHF/UHF1軸 入力と出力のそれぞれ1系統	
		75ΩF型コネクター	
	地上デジタルアンテナ入出力	入力と出力のそれぞれ1系統	
	LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)	1系統	
	電話回線端子	モジュラー式 V.90。(56Kbps)	
静止	再生可能な画像ファイル形式(JPEG)	JPEGベースライン準拠/JPEG(Exif2.2)(CD-R/CD-RW)	
歯		*2Design rule for Camera File system(DCF)準拠	
画方式	再生可能なファイルサイズ	容量:最大2MB	
付		D映像ケーブル、アンテナケーブル (両側F接栓ケーブル)2本、電話線、	
属品		ー登録はがき、B-CASカード使用許諾契約約款付き)、	
	取扱説明書「2.操作編」(本書)、取扱説明書「1.接続	・準備編」、かんたんガイド、保証書	

※ 1 録画可能時間は4.7GB片面1層ディスクを使用した場合の目安です。テレビ画面に表示される「残時間」は、きめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像など(ビットレートの高い映像)が録画できる時間の目安です。 実際の録画可能時間は、放送内容によってはテレビ画面に表示される「残時間」よりも長く録画することができます。

消費電力※	44W
待機時消費電力 [※] クイック起動「する」(常に有効) および 「する」(2時間のみ有効) 時	29W
クイック起動「する」(2時間のみ有効) 時の 2時間以降	21W
クイック起動「しない」	2.5W(時計表示点灯)/1.1W(時計表示消灯)

[※] 消費電力、待機時消費電力はBS・110度CSデジタルアンテナ電源供給「切」 時の値です。

※2 DCFは、(社)電子技術産業協会(JEITA)の規格「Design rule for Camera File system」の略称です。

- ●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 海外では使用できません。本機は日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。<This product is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.>
- あなたがテレビ(ラジオ)放送や録画(レコード録音)物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上の権利者に無断で使用できません。

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

アルファベット

AAC

音声圧縮方式の一つで国際的な標準規格である、Advanced Audio Coding の略です。

地上デジタル/BSデジタル/CSデジタル放送の映像圧縮方式である「MPEG-2」に採用されています。MPEG-1に採用されている音声圧縮方式「MP3」より、1.4倍ほど圧縮効率が高くなっています。

CATV

ケーブルテレビ(有線放送)のことです。

CPRM(Content **P**rotection for **R**ecordable **M**edia) デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。 デジタル放送の「1回だけ録画可能」などの録画制限のある番組を録画・ダビングするには、CPRM対応の録画用DVDが必要です。

D映像端子

コンポーネントと呼ばれる3本の輝度・色差信号 (Y/Cb/Cr およびY/Pb/Pr) のコード接続を、1本のコードで行えるように考案された端子です。D端子は、色差信号の他にも、走査線、アスペクト比、インターレース/プログレッシブの情報を送ることができます。

DTS

デジタルシアターシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。音声6chを使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。DTS対応プロセッサーやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。

DVD音声出力レベル

DVDビデオディスクの再生で、ドルビーデジタル音声の平均音声を上げるかどうかを設定する機能です。

HDMI

High Definition Multimedia Interfaceの略で、ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を1本のケーブルで接続できるデジタルAVインターフェースです。デジタル信号を圧縮せずに転送するので、高品位な画質・音質をシンプルな接続で楽しむことができます。

HD/SD録画(当社独自の呼称です。)

デジタル放送をそのままの画質でHDD(ハードディスク)に録画する方式です。録画した後の編集操作に制限はありますが、デジタル放送ならではの美しい映像を録画することができます。ハイビジョン放送を録画するときは「HD録画」になります。

スタンダード放送を録画するときは「SD録画」になります。

i.LINK(TS)

i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、映像や音声などのデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースです。本機では、i.LINK(TS)端子に他のDVD レコーダーやD-VHS ビデオデッキを接続して、本機内蔵チューナーで受信したデジタル放送を録画できますが、デジタル放送を伝送する映像信号にTransport Stream (トランスポートストリーム) が使われることから「i.LINK(TS)」と表記します。i.LINK は、IEEE 1394 をなじみやすく表現するための呼称で、IEEE (米国・電気電子学会)によって標準化された国際標準規格です。

*i.LINKはソニー株式会社の商標です。

JPEG ファイル

静止画ファイルを圧縮する技術の1つです。ファイル容量を小さくできるので、デジタルカメラやインターネットなどで、広く使われています。

TS

TSとはトランスポートストリーム(Transport Stream)の略で、多重信号形式の1つです。映像や音声、データなどの個別のストリームを、アプリケーションや伝送路の種類によらずに共通の信号形式で扱い、1つのストリームとして伝送できるシステムのことです。

VBR コントロール

Variable Bit Rateコントロールの略で、動きの速い部分や色の移り変わりの激しいところなどの複雑な映像には符号量を多く割り当てて、逆の場合には少なく割り当てるというようにビットレート(一定時間に転送する符号量)を可変で制御することです。

VRフォーマット

タイトル(録画した番組)を編集できる便利な録画方式です。

あ行

インターレース(とび越し走査)

テレビは525本の走査線のうち、まず奇数番目の走査線(262.5本)を1/60秒で描きます。(この1画面を1フィールドといいます。)つぎに偶数番目の走査線(262.5本)を1/60秒で描きます。これで、合わせて走査線525本の1枚の完全な画像(この画像を1フレームといいます。)を作っていく方式のことです。

追いかけ再生

HDDに録画しながら、録画中の番組を再生して見ることができます。

オリジナル/プレイリスト

オロジナル

テレビ放送や外部入力などを録画した映像(タイトル)を「オリジナル」と呼びます。

プレイリスト

オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして再生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。 (オリジナルタイトルはそのまま残ります。)

が行

高速ダビング

パソコン上でのデータコピーのように、タイトル(録画された番組) を画質を劣化させることなく、そのままの画質でダビングする機能です。

高速ダビング優先

HDDに録画する際、高速ダビング優先を「する」に設定して録画すると、ビデオフォーマットのDVDへ高速ダビングできるようになります。

コピーガード(コピー制御信号)

複製防止機能のことです。著作権者などによって複製を制限する旨 の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することがで きません。

さ行

視聴制限(パレンタルレベル)

デジタル放送やDVDビデオディスクの中には、視聴者の年齢に合わせて、放送やディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。そのような放送やディスクを視聴したときの規制レベルを設定することができます。

ジャストダビング


HDDからDVDへダビングするとき、1枚のディスクに収まるようにタイトルの記録時間に合わせて録画画質を選択し、録画する機能です。


ジャスト録画

録画先がDVDの録画予約で、設定された録画画質で録画できない 番組を、録画画質を変えて録画する機能です。

初期化.

DVD-RWまたはDVD-Rディスクを、録画/ダビングできるようにすることです。初期化には「VRフォーマット」と「ビデオフォーマット」の2種類があります。






括行


タイトルとチャプター、ディスク内の構成

ハードディスクやDVDに録画した番組のことを「タイトル(録画した番組)」といいます。

タイトルは、さらに「チャプター(章・区切り)」という単位で構成されています。

実際には、次のような構成になっています。





タイトルとチャプターを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル = 話
- チャプター = 章



タイムシフト

本機は放送視聴中に、タイムシフト視聴設定で設定した一定時間ぶんを自動で録画しています。これにより、後から放送をさかのぼって視聴することができます。

地上アナログ放送

従来のUHF・VHF 放送 (アナログ放送) のことです。 地上デジタル放送と対比した呼び方です。

チャプター

ディスクのタイトル中にある章をチャプターといいます。

チャンネルスキップ

選局をしたときに放送のないチャンネルをとばして選局できる機能です。

つづき再生

ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機が記憶し、停止した位置から続けて再生することができる機能です。

デジタルスーパーピクチャー

ディスクの映像を細部までくっきりと再現する機能です。

電子番組表

テレビ画面に表示される番組表のことです。テレビ画面で、視聴したい 番組や予約録画したい番組を選べます。

- ・地上アナログ放送の電子番組表を、本機では「Gガイド」と呼んでいます。
- デジタル放送の電子番組表を、本機では「EPG」と呼んでいます。

同時録画再生

録画しながら、録画済みの番組を再生して見ることができる機能です。(ただし、DVD録画中のDVD再生および、VHS録画中のVHS再生はできないなど、同時録画再生ができない組み合わせがあります。)

トラッキング

VHSテープ再生時の画面にノイズが出たとき、そのノイズを少なくして最適な画面に調整することです。

ドルビーデジタル (5.1ch)

ドルビー社が開発した立体音響効果のことをいいます。ドルビーデジタル(5.1ch)対応プロセッサーやアンブとの接続で、映画館のようなディスクの再生音声が楽しめます。

ドルビーバーチャルサラウンド

テレビやオーディオ機器などの2つのフロントスピーカーだけでも、広がりのある音声が楽しめるサラウンド機能です。

は行

パンスキャン

4:3

PS

4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)記録のディスクを再生したときに、再生画像の左右をカットし4:3のサイズにする機能です。



ビデオフォーマット

市販のDVDプレーヤーで再生できる録画方式です。市販のDVDプレーヤーなどで再生するには、ファイナライズという処理が必要です。

ファイナライズ

DVD-RWやDVD-Rに対応した他のDVDプレーヤーで、本機で録画したディスク(ビデオフォーマット)を再生できるようにすることです。(全てのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。) DVD-RW(VRフォーマット)のディスクを再生できるDVDプレーヤーは **RW**表示の付いたDVDプレーヤーです。

市販のDVDビデオと 同等のデータ形式



ファイナライズ



DVD-RWまたは DVD-Rに録画… ・他のDVDプレーヤーで 再生できます。



ファイナライズ



RW

DVD-RWに録画…

- 他のDVD-RW対応の プレーヤーで再生できます。
- 「1回だけ録画可能」の番組を 録画したディスクは、CPRM対応 のプレーヤーで再生できます。



ファイナライズ



DVD-Rに録画…

- DVD-R VRフォーマット対応の DVDプレーヤーで再生できます。
- 「1回だけ録画可能」の番組を 録画したディスクは、CPRM対応 のプレーヤーで再生できます。

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオCDの再生方式の一つで、再生したときに画面に表示される情報を対話形式で選ぶことができる機能です。

プログレッシブ

とび越し走査(インターレース)しないで1フィールド目で525本の走査線を順番通りに描き、次のフィールドで再度同じ場所を525本全部の走査線で描いていく順次走査のことです。

ブロックノイズリダクション

低い録画画質で録画した番組の再生時、動きの早い部分で生じるブロック状のノイズを軽減します。

思行

マルチアングル

DVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、アングルを変えて再生画像を楽しめる機能です。(マルチアングル記録のディスクで楽しめる機能です。)

マルチ音声

デジタル放送やDVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像に対して異なる音声をいくつも記録し、音声を切り換えて楽しめる機能です。

モスキートノイズリダクション

画像の輪郭部分等で生じるチラツキを軽減します。

图记

リージョン番号(再生可能地域番号)

DVDビデオは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクの番号をリージョン番号といいます。 本機では、リージョン番号 [2]または「ALL | のソフトが再生できます。

リニアPCM音声

音楽用CDに用いられている信号記録方式です。

リモコン番号


本機を操作するためのリモコンの信号の種類です。リモコン番号は、「リモコン番号1」「リモコン番号2」「リモコン番号3」の3種類があります。

レターボックス





4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)記録のディスクを再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能です。



録画画質

- 録画するときの画質を設定することができます。
- 本機はHDD(ハードディスク)またはDVDディスクに録画する場合、6つの録画画質があります。HD/SD(AUTO)、XP(高画質)、SP(標準画質)、LP(2倍長時間)、EP(3倍長時間)の5段階と、さらに細かく段階を選べるMN(マニュアル)の画質です。HD/SD(AUTO)に設定すると、デジタル放送の画質を劣化させることなく、そのままの放送画質で録画することができます。
- VHSテープに録画する場合は、SP(標準)とEP(3倍)の2つの録 画画質があります。
- 録画の画質が良くなるほど、録画可能時間は短くなります。これは、記録するデータの量が多くなるからです。
- ●録画の画質を低くすると長時間(例えば、4.7GBの片面1層DVD ディスクの場合1枚に最長約8時間)の録画ができます。

録画画質変換ダビング

ダビングする際に、録画画質を変更してダビングする機能です。 (ダビング元の映像より高画質になることはありません。)

録画リスト

録画した番組が一覧で確認できるリスト画面です。録画リストは、画面 リストとタイトル名リストが選択できます。

英数字	延長キーワード設定 170
7 77.77	延長予約
10秒戻し30,91,107,113 1回だけ録画可能9,34,130	追いかけ再生
30秒送り	オートキャンセラー
3次元Y/C分離設定174	オート再生106
CATVの予約 63,65	オートチャプター設定
CDの再生88	オートリワインド104,106
CPRM 9,34,41,130, 1. 接続·準備編 114,117	お知らせ182
DCF	おすすめ消去リスト
DTS出力	オリジナルとプレイリストの切換え111
DVD+RW/+R	音楽用CD88
DVD-RW/DVD-R	音声切換28,92,107
DVD暗証番号 178	音声記録方式設定170
DVD音声出力レベル 174	音声言語172,179
DVD再生設定 172 DVD自動初期化設定 171	音声表示97
DVD初期化	か行
DVD代理録画 47,171	
DVD代理録画設定	カーソルボタン18,19 外部機器の予約63,65
DVDビデオ(DVD-VIDEO)87	外部入力
DVDファイナライズ 164,166	外部入力音声設定170
DVDファイナライズ実行/解除166 DVDメニュー(ディスクメニュー)87	カウンター表示 20,21,22,103
DVDスーユー() イスグスニュー)	カウンターリセット103
EP	各種設定168~177
EPG(電子番組表)	重ね録り
Gガイド 54	画質調整173 画面サイズ設定174
Gコード予約/Gコードボタン62	画面表示22
HDD(ハードディスク)	かんたん設定
HDMI 174	管理設定177
HD/SD録画	機能メニュー 100
IPアドレス	逆スロー再生 91
i.LINK 143,148	クイック起動
i.LINK接続148	グループ
JPEG再生(静止画)	消さないで
JPEGファイル99 LAN設定175	ケーブルテレビの予約 63,65
LP	決定ボタン
MNOO	言語コード(字幕、音声、メニュー)一覧表 180
MN録画画質設定 38,170	高速ダビング 69,129,132,135,170 高速ダビング設定 170
PBC	高速ダビング優先66,69,100,132
PCM出力174 S.ピクチャー106,173	コピーガード(複製防止機能)/
SP	コピーコントロール(制御)9
TS	個別設定(チャンネル)
VHS設定	コマ送り再生91,108
VHSダビングNR設定171	さ行
VHSテープの入れかた・取り出しかた17	
VHSモード選択ボタン34,37,41,164	サーチ(早送り/早戻し:巻戻し) 90,107
VR録画	再生
XP	残量の確認(空き容量) 21,22,35,40,43,47,103
	シーン(部分)消去112
あ行	シーン(部分)追加123
頭出し(スキップ)90,108	システムリセット
アングル切換	(スタートメニューからリセット) 177 視聴・再生設定171
アングルマーク表示 92,97,172	視聴制限レベル 172,179
暗証番号173,178 一時停止31,91,105,108	視聴メニュー(HDD/DVD) 28,29,88,96
一時停止31,91,105,108	字幕切換29,92
インデックス画面変更114	字幕言語
映像・音声設定174	字幕表示設定
映像切換29	写真データ98,99 ジャストダビング(DVD)131,135
液晶設定177	ジャスト録画(DVD) 47,66,69
液晶バックライト177 液晶表示文字の移動速度177	終了ボタン18,19

仕様209	トレイ開/閉ボタン16
消去	な行
推奨ディスク	並べ換え81 二ヶ国語音声設定170
スキップ 90	ニヶ国語放送28,92,107,170 二重音声(主音声・副音声)28,92,107,170
スタートメニュー	二重音声放送を録画するときのご注意 35 日時指定予約
スライドショー 99 スロー再生 91	入力文字一覧表
静止画	は行
設置調整174 選局24	ハードディスク初期化
操作の準備(本機を楽しむための準備操作) 14	早戻し/早送り再生30,32,90,94,107 番組延長48
た行	番組情報ボタン 22,26 ビデオCD 88
タイトル	ビデオ機器(アナログ)との接続 155
タイトル全消去 162 タイトル選択消去 163	ビデオフォーマット
タイトル番号	フォルダを選んで再生する(JPEG再生) 99 プレイバックコントロール88
タイトル保護設定68,160	プレイリスト
タイトル名	プログレッシブ出力設定172 ブロックNR(ノイズリダクション)設定173
タイトル名リスト81 タイトル名リストの並べ換え81	ヘルプ機能・・・・・・・・・ 187 編集・・・・・・・・・・・・・・・ 110
タイムシフト視聴30 ダビング128	ホスト局設定
ダビング予約	本機で使えるディスク
地上A/D/BS/CSボタン	本体(本体前面/後面/本体表示部) 10,11,20
チャプター(章)結合	ま行
チャプター番号	毎日予約/毎週予約52,56,61,63,65 マニュアル録画画質37,38,170
チャプターマーク(しおり)を付ける 40,83 チャンネル 24	メッセージ
ファンネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	文字入力158
31,32,83,84,87~89,94,95,98,105,106	モスキートNR(ノイズリダクション)設定 173
ディスク(HDD·DVD)内の 構成について 212, 「. 接続·準備編 112	や行 予約の確認・取り消し・休止・変更 74
ディスクトレイ 16 ディスクの入れかた・取り出しかた 16	予約番組数
ディスク保護161 ディスクメニュー(DVDメニュー)87	予約リスト表示 74 予約録画 46
ディスク優先言語(字幕言語/音声言語/ メニュー言語)	5行
テープ取出しボタン	リセット操作
デジタル音声出力設定 174 デジタルスーパーピクチャー 97	リピート再生
デモモード設定	録画34,39,41,102 録画画質(HDD/DVD)36,40,43,156
テレビ画面の表示	録画画質(VHS) 103,105 録画画質変換ダビング 129,135
電子番組表(Gガイド)54 電子番組表(Gガイド)データの送信時刻176	録画可能時間(空き時間). 21,22,35,36,40,43,47
同時録画再生機能95	録画可能番組数 39,41 録画機能設定 170
トップメニュー 87,99 トラッキング調整 108	録画終了時刻
トラック	録画停止ボタン 40,43,105 録画フォーマットについて 41,[1.接続・準備編]117
ドルビーデジタル174 ドルビーバーチャルサラウンド97	録画ボタン

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



ハードディスク・DVD・ビデオー体型デジタルハイビジョンレコーダー DV-ARV22

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 省スペース/低消費電力

ハードディスク、DVDドライブの2つのドライブとビデオを搭載 しつつ、幅430mm×奥行き343mm×高さ95mmのコンパク ト設計。(突起部含ます。)

また、消費電力も動作時44W、待機時1.1W(BS·110度CSデジタルアンテナ電源供給切時・本体時計表示切時)の業界トップクラスの低消費電力を実現しました。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

○自動的に電源を切る設定を

①当機では、予約録画実行中に録画開始時点から再生できる「追いかけ再生」をしたり、別のタイトルを再生したりといった同時操作が可能です。

予約実行中にこのような操作を行ったときは、同時動作終了後に「電源」ボタンを1回押すと、予約録画実行後に自動的に電源を切ることができますので、効率的な省エネになります。

② 各種設定内の「無操作電源オフ設定」により、操作をしない 状態が約3時間続くと自動的に電源が切れるように設定で きます。

● 製品についてのお問い合わせは・・

お客様相談センター

0120 - 078 - 178

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は

東日本相談室 TEL 043 - 351 - 1821

FAX **043 - 299 - 8280**

西日本相談室 TEL 06 - 6792 - 1582

FAX **06 - 6792 - 5993**

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

● 修理のご相談は・・

207ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

● お客様登録のご案内

• ご登録いただきましたお客様には、ダウンロードサービスを始め、お客様に役立つ情報をe-mailにてお届けいたします。 お客様登録は、下記URLにアクセスしてご利用ください。

http://www.sharp.co.jp/support/av/dv/regist/index.html

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地